

# Mode d'emploi

Caméra robotisée 4K

Modèle n° AW-UE160WPC AW-UE160KPC AW-UE160KPC AW-UE160WE AW-UE160KE







Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement ce mode d'emploi, et le conserver à des fins de référence ultérieure.

Veuillez lire la section "Lire ces informations en premier !" (pages 2 à 5) de ce manuel avant toute utilisation.

# À propos des manuels d'instructions • Mode d'emploi (ce document):

Ce manuel décrit la manière d'utiliser l'appareil et d'en configurer les réglages.

• Mode d'installation: Ce manuel contient des informations sur l'installation et les configurations de système pour cet appareil. Veiller à lire ce manuel avant d'installer l'appareil, afin de garantir une installation correcte.

### AVERTISSEMENT:

- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour réduire tout risque de feu ou de choc électrique, éloigner l'appareil des liquides — utiliser et ranger uniquement dans un endroitne risquant pas de recevoir des gouttes ou d'être aspergé de liquides, et ne pas mettre de récipient renfermant des liquides sur le dessus de l'appareil.

## AVERTISSEMENT:

Gardez toujours la vis de montage de l'appareil principal, celles de montage de la potence et celle de montage du fil antichute hors de portée des enfants et des nourissons.

## AVERTISSEMENT:

L'installation ne doit être effectuée que par du personnel d'installation qualifié.

Une mauvaise installation peut avoir pour conséquence la chute de l'appareil et provoquer des blessures.

### **ATTENTION:**

Ne pas dévisser le couvercle. Pour réduire tout risque d'électrocution, ne pas retirer le couvercle. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur. Confier toute réparation à un personnel qualifié.

### ATTENTION:

Pour maintenir une bonne ventilation, ne pas installer ni placer l'appareil dans une étagère, un meuble encastré ni aucun endroit confiné.

Pour éviter tout risque de choc électrique ou de feu dû à une surchauffe, vérifier qu'aucun rideau ni aucun autre matériau ne fait obstacle à la ventilation.

### ATTENTION:

Pour éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou d'interférences, n'utiliser que les accessoires recommandés.

### ATTENTION:

Vérifiez l'installation au moins une fois par an. Une mauvaise installation peut provoquer la chute de l'appareil et engendrer des blessures.

### ATTENTION:

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution qui pourraient être causés par un cordon d'alimentation endommagé, ne pas écraser, plier ou tirer sur ce dernier lors de l'utilisation de l'appareillage.

### ATTENTION:

Une pile de type bouton est installée à l'intérieur de l'appareil. Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive tell que le rayonnement du soleil, le feu, ou des pareils.

Informations concernant la sécurité.

# NOTIFICATION (Canada)

CAN ICES-003 (A)/NMB-003(A)

Les symboles présents sur ce produit (y compris sur les accessoires) signifient les choses suivantes.

---- CC

# POUR ENLEVER LA BATTERIE

### Batterie de secours (batterie au lithium)

 Pour l'enlèvement de la batterie en vue de son élimination à la fin de sa durée d'utilisation, veuillez consulter votre revendeur.

Battery recycling symbol (valid only in Taiwan)

臺灣限定的廢電池回收標識。



### AVERTISSEMENT:

- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour réduire tout risque de feu ou de choc électrique, éloigner l'appareil des liquides — utiliser et ranger uniquement dans un endroitne risquant pas de recevoir des gouttes ou d'être aspergé de liquides, et ne pas mettre de récipient renfermant des liquides sur le dessus de l'appareil.

### AVERTISSEMENT:

Gardez toujours la vis de montage de l'appareil principal, celles de montage de la potence et celle de montage du fil antichute hors de portée des enfants et des nourissons.

### AVERTISSEMENT:

Cet équipement est conforme à la Classe A de la norme CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut produire des interférences radio.

### **AVERTISSEMENT:**

L'installation ne doit être effectuée que par du personnel d'installation qualifié. Une mauvaise installation peut avoir pour conséquence la chute

de l'appareil et provoquer des blessures.

### ATTENTION:

Ne pas dévisser le couvercle. Pour réduire tout risque d'électrocution, ne pas retirer le couvercle. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur. Confier toute réparation à un personnel qualifié.

### ATTENTION:

Pour maintenir une bonne ventilation, ne pas installer ni placer l'appareil dans une étagère, un meuble encastré ni aucun endroit confiné.

Pour éviter tout risque de choc électrique ou de feu dû à une surchauffe, vérifier qu'aucun rideau ni aucun autre matériau ne fait obstacle à la ventilation.

### ATTENTION:

Pour éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou d'interférences, n'utiliser que les accessoires recommandés.

### ATTENTION:

Vérifiez l'installation au moins une fois par an. Une mauvaise installation peut provoquer la chute de l'appareil et engendrer des blessures.

### ATTENTION:

Une pile de type bouton est installée à l'intérieur de l'appareil. Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive tell que le rayonnement du soleil, le feu, ou des pareils.

Informations concernant la sécurité.

### NOTE D'INFORMATION SUR LA CEM POUR L'ACHETEUR/UTILISATEUR DE L'APPAREIL

### 1. Conditions requises pour obtenir la conformité aux normes ci-dessus

- <1> Equipements périphériques à connecter à l'appareil et câbles de connexion spéciaux
  - L'acheteur/utilisateur est invité à utiliser uniquement des équipements recommandés par notre société comme équipements périphériques à connecter à l'appareil.
  - L'acheteur/utilisateur est invité à n'utiliser que les câbles de connexion décrits ci-dessous.
- <2> Pour les câbles de connexion, utilisez des câbles blindés appropriés à l'utilisation de l'appareil.
  - Câbles de connexion signal vidéo

Utilisez des câbles coaxiaux blindés, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 ohms, pour la SDI (Serial Digital Interface).

Les câbles coaxiaux, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 ohms, sont conseillés pour les signaux vidéo analogiques.

Câbles de connexion signal audio

Si votre appareil prend en charge les signaux audio numériques série AES/EBU, utilisez des câbles conçus pour AES/EBU. Utilisez des câbles blindés, qui assure des performances de qualité pour les applications de transmission haute fréquence, pour les signaux audio analogiques.

Autres câbles de connexion (IEEE1394, USB)

Utilisez des câbles blindés, qui assurent des performances de qualité pour les applications haute fréquence, comme des câbles de connexion.

- Lors du raccordement à la borne de signal DVI, utilisez un câble avec un noyau de ferrite.
- Si votre appareil est fourni avec un ou plusieurs tore(s) magnétique(s), ils doivent être fixés sur le(s) câble(s) selon les instructions figurant dans la présent manuel.

#### 2. Niveau de performance

Le niveau de performance de l'appareil est équivalent ou supérieur au niveau de performance requis par les normes en question. Cependant, l'appareil pourrait être affecté de façon négative par des interférences s'il est utilisé dans un environnement CEM, tel qu'une zone où de forts champs électromagnétiques sont générés (par la présence de pylônes de transmission, téléphones portables etc.). Pour réduire au minimum les effets négatifs des interférences sur l'appareil dans des cas de ce genre, il est conseillé d'adopter les mesures suivantes en ce qui concerne l'appareil concerné et son environnement de fonctionnement:

- 1. Placez l'appareil à une certaine distance de la sources des interférences.
- 2. Changez la direction de l'appareil.
- 3. Changez la méthode de connexion utilisée pour l'appareil.
- 4. Connectez l'appareil à une autre prise électrique sur laquelle l'alimentation n'est partagée par aucun autre appareil.

# POUR ENLEVER LA BATTERIE

### Batterie de secours (batterie au lithium)

• Pour l'enlèvement de la batterie en vue de son élimination à la fin de sa durée d'utilisation, veuillez consulter votre revendeur.



#### L'élimination des équipements usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales, votre revendeur ou fournisseur.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Les symboles présents sur ce produit (y compris sur les accessoires) signifient les choses suivantes.

 CC

### Fabriqué par:

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 1-10-12, Yagumo-higashi-machi, ville de Moriguchi, Osaka, Japon Importateur : Panasonic Connect Europe GmbH Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne Représentant autorisé dans l'UE : Panasonic Connect Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

### Remarque à propos de la mise à la terre

· Relier ce dispositif à la terre à l'aide du connecteur de mise à la terre <SIGNAL GND>.



#### Marques commerciales et marques commerciales déposées

- Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 10, Microsoft Edge, Internet Explorer<sup>®</sup>, ActiveX<sup>®</sup> et DirectX<sup>®</sup> sont soit des marques commerciales déposées soit des marques commerciales de l'entreprise Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Apple, Mac, macOS, iPadOS, iPhone, iPad et Safari sont des marques commerciales déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android™ et le navigateur Chrome™ sont des marques commerciales de l'entreprise Google LLC.
- Intel<sup>®</sup> et Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de la firme Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe<sup>®</sup> et Reader<sup>®</sup> sont soit des marques commerciales déposées soit des marques commerciales de la firme Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats Unis et dans d'autres pays.
- NDI est une marque déposée de NewTek, Inc. aux États-Unis.
- Les autres noms de compagnies et de produits contenus dans ce mode d'emploi peuvent être marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs.

#### Au sujet du droit d'auteur et de la licence

Il est expressément interdit de distribuer, copier, désassembler, décompiler, modifier, faire de la rétro-ingénierie, ou d'exporter en violation des lois sur l'exportation le logiciel fourni avec cet appareil.

### Abréviations

- Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel.
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 11 32/64-bits est abrégé sous la forme "Internet Explorer".

Pour ce manuel, les numéros de modèle de dispositif sont listés dans le tableau ci-dessous.

Numéro de modèle de dispositif	Numéro de modèle donné dans le manuel
AW-UE160WPC, AW-UE160KPC, AW-UE160WE, AW-UE160KE	AW-UE160
AW-RP150G	AW-RP150
AW-RP60G	AW-RP60
AV-HLC100P, AV-HLC100E	AV-HLC100
AV-UHS500P, AV-UHS500E	AV-UHS500

### Illustrations et représentations d'écran figurant dans ce manuel

- Les illustrations et les représentations d'écran figurant dans ce manuel peuvent être différentes de ce qui apparaît réellement.
- Les fonctions uniquement disponibles avec Microsoft Edge (mode IE) sont signalées par le symbole Microsoft Edge (1.E. Mode)
- Les captures d'écran sont utilisées conformément aux directives de Microsoft Corporation.

# Table des matières

Lire ces informations en premier ! (Pour AW-UE160WPC, AW-UE160KPC)2
Lire ces informations en premier ! (Pour AW-UE160WE, AW-UE160KE)3
Lire ces informations en premier !5
Remarque à propos de la mise à la terre5
Avant utilisation7
Vue générale
Configuration requise
Sécurité de réseau 8
Caractéristiques
Accessoires
Accessoires optionnals
Defecutions d'utilisation
Precautions d'utilisation
Télécommande sans fil (accessoire optionnel)14
Les commandes et leurs fonctions
Unité de caméra
Díalago dos identifications de commando à distance
Reglage des identifications de commande à distance
Connextons
Raccordements avec un panneau de commande (AW-RP150) 34
Exemple de système 1 (commande série)
Exemple de système 2 (commande IP)
Exemple de système 3 (transmission d'image IP, PoE++)
Exemple de système 4 (NDI)
Exemple de système 6 (SMPTE ST2110) 38
Exemple de système 7 (High Frame Rate)
Exemple de système 8 (modem USB)
Paramètres du réseau 40
Utilisation de EasyIP Setup Tool Plus pour effectuer les réglages de
l'appareil
Réglage du compte initial
Prise de vues de base
Mise sous et nors tension
Mise sous tension
Sélection des appareils 45
Priso do vuos
Prise de vues
base
Opérations plus avancées
Prise de vues manuelle 49
Réglage manuel de la mise au point
Réglage manuel du diaphragme49
Réglage manuel de la vitesse d'obturation49
Réglage manuel du gain49
Mémoires de préréglage50
Réglage de la balance des blancs51
Réglage automatique (AWB : AWB A ou AWB B)
Suivi automatique de la balance des blancs (ATW)
Freieglages 5200N et 5000N
Réglage de la balance des noirs 53
Réglage automatique
Réglage du niveau du noir (master pedestal) 53
Réglage du genlock
Réglage de la phase horizontale
Ontions des menus de la caméra 55
Écran du Top menu
BASIC CONFIG
NETWORK
OUTPUT

RETURN	63
	63
PAINT	66
LENS	77
MONITOR DISPLAY	78
TRACKING DATA OUTPUT	79
CROP	80
PAN/TILT	82
PRESET	84
ΓΙΔΕΣ ΜΔΙΝΤΕΝΔΝΩΕ	89 80
Tableau des antiens des menus de la caméra	09
Affiebage de l'égren web	400
Affichage de l'écran Web sur un ordinateur personnel	109
Commuter entre l'écran du direct [Live] et l'écran de configuration [Setua]	web
Accéder à l'écran Web	
Commandes de l'écran Web	112
Écran Live [Live]	. 112
Sélection de la zone AUTO IRIS WINDOW	. 118
Configurations de l'écran web	. 119
Écran de configuration web [Setup]	. 119
État des réglages [Setting status]	. 121
Écran système [System]	. 121
Ecran d'image [Image/Audio]	134
Écran de gestion des utilisateurs [Liser mng.]	180
Écran de configuration du réseau [Network]	182
Écran de maintenance [Maintenance]	. 199
Affichage de l'écran Web sur un ordinateur équipé d'un écran tactile	. 203
Affichage de l'écran Web à l'aide d'un terminal mobile	205
Écran de contrôle de la caméra [Camera Control]	. 205
Limiteurs	. 207
Pose/annulation des limiteurs	. 208
Commandes de base des limiteurs	. 208
Pose des limiteurs	. 208
Annulation des limiteurs	. 208
Modification des réglages des limiteurs	. 208
Mode de sécurité	. 209
En ce qui concerne le mode de sécurité	.209
Détection d'une panne d'équipement	. 209
Diagnostic de panne	.210
Spécifications	.218
Index	. 221

# Avant utilisation

### Vue générale

- Ce produit est une caméra distante à tête panoramique tout-enun compatible 4K/12G-SDI et SMPTE ST2110\*1, et également compatible avec les formats 4K/60p et 2K/120p.
  - \*1 Une clé logicielle optionnelle (AW-SFU60) doit être achetée pour activer la fonctionnalité SMPTE ST2110. Utiliser EasyIP Setup Tool Plus pour activer le AW-SFU60. Consulter le mode d'emploi disponible sur la page de téléchargement de EasyIP Setup Tool Plus pour avoir des instructions sur l'activation.
- Une haute sensibilité, une haute résolution (1600) et une haute qualité d'image grâce aux nouveaux capteur MOS et moteur de traitement d'images compatibles 4K.
   De plus, l'enregistrement de scènes dans plusieurs situations est rendu possible grâce à l'objectif à zoom optique 20x, aux fonctions de
- stabilisation d'image et de mode nuit, au filtre passe-bas réduisant les effets de moiré et à l'AF à détection de différence de phase du plan image (PDAF)\*<sup>2</sup> qui réalise un AF qui réduit les hésitations en étant rapide et précis.
- \*2 PDAF : Phase Detection Auto Focus
- Ce produit est compatible avec la technologie High Bandwidth NDI (ci-après dénommée NDI) et NDI|HX de NewTek, Inc.
   Le problème de retard de transmission IP et de dégradation de l'image du NDI|HX sera résolu avec la technologie High Bandwidth NDI.
- La précision des images fixes a été améliorée pour le panoramique horizontal/vertical en incluant un nouveau codeur optique.
- L'appareil prend en charge la transmission vidéo vers des applications logicielles et des dispositifs informatiques compatibles avec High Bandwidth NDI et NDI|HX de NewTek sur un réseau.
- En branchant un pupitre de contrôle, le fonctionnement fluide de la caméra via le contrôle IP est rendu possible.
- L'appareil possède un mode nuit exposant les sujets à un rayonnement infrarouge, permettant ainsi la prise de vue même dans des conditions de faible éclairage.
- Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur personnel via un réseau IP, il peut être piloté par l'intermédiaire d'un navigateur web.
- Équipée de plusieurs interfaces 4K et également de plusieurs sorties 3G-SDI montées individuellement, cette caméra peut s'adapter de manière flexible à un large éventail d'applications en tant que caméra distante compatible 4K.
- Cet appareil est disponible en blanc perle (AW-UE160WPC/ AW-UE160WE) ou en noir (AW-UE160KPC/AW-UE160KE) pour s'adapter à l'utilisation prévue et à votre environnement.

### Configuration requise

Unité centrale	Intel <sup>©</sup> Core™ 7e génération (Kaby Lake ou ultérieure) recommandé			
Mémoire	Pour Windows : 4 Go ou plus Pour Mac : 4 Go ou plus			
Fonction de réseau	100BASE-T/TX ou 1000BASE-T, connecteur RJ-45			
Affichage d'image	Résolution: 1920 × 1080 pixels ou plus Génération de couleur: True Color 24-bit ou plus			
Systèmes d'exploitation et navigateurs Web acceptés	Pour Windows :       Microsoft® Windows® 10         Microsoft Edge       Google Chrome         Pour Mac :       macOS13         macOS12       safari         Google Chrome       Pour iPhone, iPad :         iOS       safari         iPadOS       Pour Android :         Android OS       Google Chrome			
Autres	Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup> (pour afficher le mode d'emploi disponible sur le site web)			

#### IMPORTANT

 Si l'environnement informatique nécessaire n'est pas respecté, l'apparition des images à l'écran risque d'être ralentie, le navigateur Web risque de ne pas fonctionner correctement, et d'autres types de problèmes peuvent survenir.

#### <REMARQUE>

- Selon la version du logiciel de l'appareil, une mise à jour peut être nécessaire.
- Pour connaître les dernières informations sur la compatibilité des systèmes d'exploitation et des navigateurs Web, consulter la page d'assistance du site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/en/

### Déni de la garantie

EN AUCUN CAS Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. NE SERA TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUTE PARTIE OU TOUTE PERSONNE, À L'EXCEPTION DU REMPLACEMENT OU D'UNE MAINTENANCE RAISONNABLE DE CE PRODUIT POUR LES CAS CITÉS, INCLUS MAIS NON LIMITÉS À CE QUI SUIT:

- ① TOUT DÉGÂT ET PERTE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, IMPORTANT OU EXEMPLAIRE, SURVENANT OU CONCERNANT LE PRODUIT;
- ② BLESSURE PERSONNELLE OU TOUT DÉGÂT CAUSÉS PAR UN USAGE NON APPROPRIÉ OU UNE UTILISATION NÉGLIGENTE DE L'UTILISATEUR;
- ③ DÉMONTAGE, RÉPARATION OU MODIFICATION NON AUTORISÉS DU PRODUIT EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR;
- ④ INCOMMODITÉ OU TOUTE PERTE SURVENANT LORSQUE LES IMAGES NE SONT PAS AFFICHÉES DÛ À TOUTE RAISON OU CAUSE Y COMPRIS TOUTE PANNE OU PROBLÈME DU PRODUIT;
- ⑤ TOUT PROBLÈME, INCOMMODITÉ IMPORTANTE OU PERTE OU ENDOMMAGEMENT, SURVENANT DU SYSTÈME COMBINÉ PAR LES APPAREILS DE TIERS;
- (® TOUTE DEMANDE DE COMPENSATION, INDEMNISATION, ETC. OCCASIONNÉE PAR UNE ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE, FORMULÉE PAR DES INDIVIDUS OU DES ORGANISATIONS DONT LES IMAGES ONT ÉTÉ FILMÉES PAR L'UTILISATEUR, DU FAIT QUE CES IMAGES (Y COMPRIS LES ENREGISTREMENTS RÉALISÉS) ONT, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, ÉTÉ MISES À DISPOSITION DANS LE DOMAINE PUBLIC PAR L'UTILISATEUR, OU DU FAIT QUE LES IMAGES FINISSENT PAR ÊTRE UTILISÉES À D'AUTRES FINS QUE CELLES DÉCRITES CI-DESSUS;
- ⑦ PERTES DE DONNÉES ENREGISTRÉES PROVOQUÉES PAR UNE PANNE.

### Sécurité de réseau

Dans la mesure où cet appareil est destiné à être connecté à un réseau, il présente les risques pour la sécurité suivants.

- ① Fuites ou vol des informations par l'intermédiaire de l'appareil
- ② Utilisation non autorisée de cet appareil par des personnes aux intentions malveillantes
- ③ Interférence ou interruption de cet appareil par des personnes aux intentions malveillantes

Il va de votre responsabilité pour prendre toutes les précautions nécessaires qui sont décrites ci-dessous afin de vous mettre l'abri contre tous les risques de sécurité indiqués ci-dessus. Panasonic n'est en aucun cas responsable des dommages de ce type.

- Se servir de l'appareil dans un réseau sécurisé par un pare-feu, etc.
- Si cet appareil est connecté à un réseau comprenant plusieurs ordinateurs personnels, s'assurer que le système n'est pas directement infecté par des virus informatiques ou tout autre programmes malveillantes (se servir d'un programme anti-virus, d'un programme anti-espion régulièrement mis à jour, etc.).
- Protéger votre réseau contre tout accès non autorisé en limitant les utilisateurs à ceux pouvant avoir accès au système avec un nom d'utilisateur et un mot de passe autorisés.
- Après avoir accédé à l'appareil en tant qu'administrateur, veillez à fermer tous les navigateurs web.
- Modifier périodiquement le mot de passe de l'administrateur.
- Pour éviter des mots de passe pouvant être facilement devinés par une tiers personne, définir un mot de passe d'au moins 8 caractères, comprenant au moins 3 types différents de caractères, c'est à dire minuscules, majuscules, nombres et symboles.
- Restreindre l'accès à l'appareil en authentifiant les utilisateurs par exemple afin d'éviter que les informations de configuration stockées sur celui-ci ne fassent l'objet de fuites sur le réseau.
- Ne pas installer l'appareil dans des lieux où cet appareil ainsi que ses composantes risquent d'être endommagés voire détruits par des personnes aux intentions malveillantes.
- · Éviter les connexions faisant appel à des lignes publiques.

#### <REMARQUE>

#### Remarques sur l'authentification des utilisateurs

 L'authentification des utilisateurs peut s'effectuer sur l'appareil selon la méthode Digest ou la méthode simple. Si vous utilisez l'authentification simple sans recourir à un dispositif d'authentification adapté, des fuites de mot de passe peuvent se produire.

Nous vous recommandons d'utiliser l'authentification Digest ou l'authentification hôte.

#### **Restrictions d'utilisation**

- Nous vous recommandons de connecter l'appareil, le panneau de commande et tous es ordinateurs au même segment du réseau.
   Il se peut que des désagréments découlant par exemple des réglages inhérents aux dispositifs du réseau se produisent dans les connexions incluant plusieurs segments, aussi veillez bien à effectuer les vérifications avant utilisation.
- En utilisant le contrôleur Panasonic (AW-RP150, AW-RP60), régler [Wait time mode] sur [Mode2] pour utiliser l'authentification Digest. (→ page 180)

La fluidité du fonctionnement peut être diminuée lorsque [Wait time mode] est réglé sur [Mode1].

### Compatible avec les formats 4K/HD

 Vous pouvez naviguer parmi les formats suivants à l'aide des menus de la caméra ou d'un navigateur web.

#### [4K format]

2160/60p, 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p\*1, 2160/25p\*1, 2160/24p\*1, 2160/23.98p\*1

### [HD format]

1080/119.88p, 1080/100p, 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p\*1, 1080/25p\*1, 1080/24p\*1, 1080/23.98p\*1, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

\*1 Sortie native

### Équipée d'un nouveau capteur MOS 4K de 1 pouce\*<sup>2</sup> et d'un nouveau moteur d'image

 Équipée d'un nouveau et grand capteur MOS 4K de 1 pouce\*<sup>2</sup> qui atteint les sensibilités F11/2000lx [Normal] et F14/2000lx [Low Light]. Il est possible d'enregistrer avec peu de bruit parasite même lorsque les conditions lumineuses sont faibles.

\*2 Taille d'efficacité

### Dotée d'un objectif à zoom optique grand-angle, horizontal jusqu'à 75,1 ° et arossissement jusqu'à 20 fois

 Le sujet entier peut être pris en plan large même si la caméra est proche de celui-ci.

· Les sujets éloignés peuvent être également pris de façon nette.

### Un appareil facile à exploiter grâce à l'intégration d'une tête panoramique haute performance

- · Panoramiques à la vitesse rapide de 180°/s
- Avec une plage panoramique de ±175° et une plage d'inclinaison comprise entre -30° et 210°, la caméra couvre une large plage de mouvements.
- Le fonctionnement peut être silencieux sous un niveau de bruit de NC35 (sous NC25 durant la pause du panoramique horizontal/ vertical).
- Mémorisation possible de 100 positions dans la mémoire de préréglage.

#### Mode nuit intégré

 Cet appareil prend en charge la prise de vues infrarouge.
 L'exposition des sujets au rayonnement infrarouge rend possible la prise de vues dans des conditions normalement difficiles de faible éclairage.

(L'image sortante sera en noir et blanc.)

• Le diaphragme sera fixé sur ouvert.

### Fonction de sortie d'image IP

- Cet appareil est équipé des fonctions LSI de compression d'image et de transmission IP. Sortie en qualité 4K jusqu'à 60 fps.
- Compatible en série avec le protocole SRT (Secure Reliable Transport) et NDI/NDI|HX à large bande passante pour permettre le transfert sécurisé des images de haute qualité et à faible latence, même sur les lignes de télécommunication publiques.
- L'utilisation de la commande IP permet une grande variété d'applications notamment le pilotage de la caméra à distance.

### Compatible avec le protocole FreeD, permettant la construction d'un système AR/VR

- En produisant des commandes conformes au protocole FreeD, il est possible de se connecter à un système AR/VR.
- Les données de suivi de la caméra (panoramique horizontal/ vertical, zoom, mise au point, diaphragme) sont produites avec des signaux de synchronisation, ce qui permet de construire facilement un système sans codeur.

#### <REMARQUE>

• FreeD est un protocole permettant de produire les données de suivi de la caméra pour des systèmes AR/VR.

### Équipée de la fonctionnalité PDAF (Phase Detection Auto Focus : Autofocus à détection de phase)

 En employant une méthode qui combine l'AF à détection de différence de phase du plan image et l'AF de contraste, nous avons obtenu un nouvel AF rapide et précis, avec une hésitation réduite.

### Équipée de la fonctionnalité HFR (High Frame Rate : Fréquence d'images élevée)

 Effectuer un enregistrement à grande vitesse à FHD/120fps permet d'enregistrer une vidéo au ralenti qui est à la fois fluide et jolie.

#### Équipée du filtre passe-bas de série

 Le filtre passe-bas optique réduit grandement les effets de moiré qui apparaissent sur les écrans LED/LCD durant l'enregistrement.

### Compatible SMPTE ST2110

 Il s'agit d'une caractéristique de la transmission IP de haute qualité des images à utiliser dans la production d'images diffusées. La caméra peut prendre en charge une transmission d'images non compressées (jusqu'à 1080/60p, 50p) et d'images compressées JPEG XS (jusqu'à 2160/60p, 50p) si une clé logicielle en option (AW-SFU60) et un émetteur-récepteur optique (disponible dans le commerce) sont achetés.

Utiliser EasyIP Setup Tool Plus pour activer le AW-SFU60. Consulter le mode d'emploi disponible sur la page de téléchargement de EasyIP Setup Tool Plus pour avoir des instructions sur l'activation.

### Équipée des connecteurs XLR (2 canaux) pour la sortie audio

 Il y a deux canaux pour qu'il soit possible d'utiliser des microphones hautes performances de chaque côté d'un lieu pour l'entrée audio. Cela permet d'enregistrer dans des endroits tels que des salles de concert et des théâtres où l'acoustique est valorisée.

### Connexions et réglages faciles grâce au contrôle IP

 Il est possible de piloter jusqu'à deux cents appareils par connexion IP depuis un panneau de commande (AW-RP150, AW-RP60) Panasonic.

(La longueur maximale des câbles LAN est de 100 mètres (328 pieds).)

- La connexion réseau avec le modèle AW-RP150 ou AW-RP60 nécessite la configuration d'un compte initial. (→ page 41) Si aucun compte initial n'est configuré, le AW-RP150 ou AW-RP60 peut détecter mais ne peut pas contrôler cet appareil.
- En utilisant le contrôleur Panasonic (AW-RP150, AW-RP60), régler [Wait time mode] sur [Mode2] pour utiliser l'authentification Digest. (
   — page 180)

La fluidité du fonctionnement peut être diminuée lorsque [Wait time mode] est réglé sur [Mode1].

### Possibilité d'utiliser une télécommande sans fil (accessoire optionnel) d'emploi facile

 Une télécommande sans fil capable de piloter jusqu'à quatre appareils peut être utilisée.
 Elle peut être utilisée facilement pour régler les différentes fonctions

ou commuter les appareils en regardant les écrans de menu.

# Mise en place facile de la caméra grâce à sa simplicité de connexion et d'installation

• Cet appareil est très facile à raccorder et à installer grâce au contrôle IP; un appareil principal léger, et le mécanisme de blocage de rotation, qui permet à l'utilisateur de l'installer luimême (utilisation en intérieur uniquement).

#### <REMARQUE>

• Ne pas oublier que cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

Il ne peut pas être utilisé en extérieur.

### La norme PoE++ \*1 évite tout recours à des configurations d'alimentation de caméra

- Les configurations d'alimentation de la caméra ne sont plus nécessaires lorsque l'appareil est connecté à un dispositif réseau prenant en charge la norme PoE++ (en conformité IEEE 802.3bt)\*<sup>2</sup>.
   L'authentification du logiciel (LLDP) est également prise en charge mais il pourrait être nécessaire d'effectuer des réglages sur le dispositif réseau (en conformité IEEE 802.3bt)\*<sup>2</sup>.
- <REMARQUE>
- Si une alimentation CC externe et une alimentation PoE++ sont branchées en même temps, l'alimentation CC externe aura la priorité. Si l'alimentation CC externe est débranchée alors que les deux alimentations sont branchées, l'appareil redémarrera automatiquement et l'image sera coupée.
- Utiliser un câble de catégorie 5e ou plus pour utiliser une alimentation PoE++. La longueur de câble maximale pour le raccordement entre le dispositif d'alimentation et l'appareil est de 100 mètres (328 pieds). L'utilisation d'un câble de catégorie inférieure à 5e peut réduire la capacité de l'alimentation.
- \*1 Power over Ethernet Plus Plus (Alimentation électrique via Ethernet). Abrégé en "PoE++" dans le présent manuel.
- \*2 Pour plus de détails sur les dispositifs d'alimentation électrique PoE++ dont le fonctionnement a été vérifié, veuillez consulter votre revendeur local.

Vérifier que les accessoires suivants sont présents et vérifiés.

• Après avoir sorti le produit de la boîte, éliminer le capuchon du câble d'alimentation (si fourni) et les matériaux d'emballage d'une manière appropriée.



### Comment retirer le capuchon d'objectif

Bouger le capuchon d'objectif dans le sens de la flèche pour le retirer.



# Accessoires optionnels

### • Télécommande sans fil AW-RM50AG (Pile sèche "AA" x 2, vendue séparément)

#### <REMARQUE>

• Pour avoir des détails sur les accessoires en option, consulter le catalogue ou le revendeur local.

### N'utilisez pas l'appareil dans les endroits graisseux, enfumés ou poussiéreux.

Les performances peuvent être amoindries si des petites particules ou autres corps étrangers pénètrent à l'intérieur du produit. Prenez des précautions supplémentaires dans un environnement où des effets spéciaux, comme de la fumée sortant d'une machine fumigène au théâtre, sont utilisés.

### Aucun corps étranger ne doit toucher les pièces en rotation.

Tout manquement à cette consigne pourra provoquer une défaillance de l'appareil.

### Maintenance

Mettre l'appareil hors tension avant toute opération de maintenance. Tout manquement à cette consigne pourra provoquer des dommages.

Essuyer la surface à l'aide d'un chiffon sec et doux. Éviter tout contact avec la benzine, les diluants pour peinture et autres substances volatiles et éviter d'utiliser ces substances. Autrement, le boitier peut se décolorer.

### Tenir la partie inférieure des deux mains pour prendre cet appareil.

S'il est tenu par l'objectif ou les côtés latéraux, le moteur pourrait subir la pression de la charge et cela provoquerait un dysfonctionnement.

### Ne pas tourner la tête de caméra à la main.

Le fait de tourner la tête de caméra à la main risque d'entraîner un fonctionnement défectueux de l'appareil.

### À propos de la tête panoramique/objectif

Si l'objectif, la tête panoramique et d'autres pièces ne sont pas utilisés pendant une longue période, la viscosité de la graisse présente à l'intérieur de ceux-ci peut augmenter et plus aucune action ne pourrait être possible. Faire bouger la tête panoramique et l'objectif régulièrement.

### Filmer dans des conditions d'éclairage appropriées.

Pour produire des images avec des couleurs agréables, filmer dans des conditions d'éclairage appropriées.

Les couleurs des images risquent d'être faussées en cas de prise de vues sous un éclairage fluorescent. Sélectionner l'éclairage approprié.

### Pour assurer des performances stables à long terme

Si l'appareil est utilisé pendant longtemps dans un endroit où la température et le degré d'humidité sont élevés, ses pièces se détérioreront et sa durée de vie utile sera réduite. (Température recommandée: Maxi. 35 °C (95 °F)) S'assurer qu'un appareil de climatisation ou de chauffage ne souffle pas de l'air directement sur l'emplacement d'installation.

### Ne pas pointer la caméra vers des lumières fortes.



Sujet très lumineux

Si des parties du capteur MOS sont exposées à des spots de lumière ou à d'autres sources de lumière forte, un effet d'éblouissement (les bords des sources de lumière deviennent flous) risque d'apparaître.

Éblouissement

### Dans le cas de sujets à forte luminosité

Des halos lumineux peuvent apparaitre si une source de lumière extrêmement vive est dirigée vers l'objectif. Dans ce cas, changer d'angle ou prendre d'autres mesures correctives.

### Lors de l'utilisation des fonctions automatiques

 Dans la "Scene" comme le menu de la caméra, les paramètres initiaux de certains éléments ont été réglés sur auto, ce qui rend impossible leur utilisation manuelle. Pour les actionner manuellement, commuter les réglages automatiques en réglages manuels au moment nécessaire.

- Lors de l'utilisation de la fonction ATW (auto tracking white adjustment :suivi automatique de la balance des blancs) sous un éclairage fluorescent, la balance des blancs risque de fluctuer.
- Dans certaines situations, la mise au point peut se faire difficilement quand elle est réglée sur automatique. Dans de tels cas, sélectionner le réglage manuel et faire la mise au point manuellement.

### Zooming et mise au point

Quand la mise au point est effectuée manuellement, des défauts de mise au point risquent d'apparaître pendant un zooming. Après un zooming, si nécessaire, refaire la mise au point ou passer la mise au point en mode automatique.

En utilisant la mise au point en réglage manuel, effectuer un zoom après avoir réglé la position de la mise au point à l'extrémité Télé où la précision de la mise au point est plus élevée. (Toutefois, si la distance entre l'appareil et le sujet est de moins de 1,2 mètres (3,9 pieds) le sujet peut être flou à l'extrémité Wide.)

Si le zooming est réalisé vers la position Tele maximum après que la mise au point a été réglée en position grand-angle maximum, la mise au point risque de ne plus être correcte pendant le zooming.

### Fonctionnement de l'objectif quand l'appareil est mis sous tension

Quand l'appareil est mis sous tension, le zoom, la mise au point et le diaphragme sont réglés automatiquement.

### L'appareil est doté de modes de sécurité

Les modes de sécurité sont des fonctions conçues pour empêcher l'appareil d'être endommagé.

Pour plus de détails, consultez "En ce qui concerne le mode de sécurité" (→ page 209).

### En ce qui concerne la norme d'interface HDMI

Cet appareil a été certifié compatible HDMI, mais en de rares occasions, il peut arriver que les images ne soient pas affichées, suivant le dispositif HDMI qui a été raccordé à l'appareil.

### En ce qui concerne l'USB

Utiliser un câble USB conforme aux caractéristiques USB3.0. Nous vous conseillons d'utiliser un câble de 1,50 m (4,9 pieds) maximum. Le fonctionnement n'est pas garanti avec un câble pour USB2.0. Cet appareil devra être redémarré si un de ce type est branché par erreur.

### Barres de couleur

Les barres de couleur servent à ajuster la phase de couleur, et les largeurs et les positions de ces barres peuvent différer des autres modèles.

### Concession de licence pour le groupe de brevets H.264/H.265

Ce produit fait l'objet d'une licence de portefeuille de brevets AVC et celle-ci ne s'étend pas aux usages autres que ceux définis cidessous qu'en font les utilisateurs à des fins personnelles et non lucratives.

- Enregistrement d'images en conformité avec la norme AVC (ciaprès dénommées "vidéos AVC")
- Lecture de vidéos AVC enregistrées par les consommateurs lors de leurs activités personnelles ou de vidéos AVC provenant de fournisseurs agréés

Pour plus de détails, consulter le site web de MPEG LA, LLC (http:// www.mpegla.com).

#### En ce qui concerne l'alimentation électrique PoE++ L'appareil se conforme à la norme IEEE 802.3bt.

Recourir à un port Ethernet compatible et à un injecteur PoE++ pour utiliser l'alimentation électrique PoE++.

L'authentification du logiciel (LLDP) est conforme à la norme IEEE 802.3bt, mais il pourrait être nécessaire d'effectuer des réglages sur le dispositif réseau.

Pour plus de détails concernant les ports Ethernet et les injecteurs PoE++ dont l'utilisation a été vérifiée, s'adresser à votre revendeur.

## Mettre l'appareil hors tension avant de

**connecter ou de déconnecter des câbles.** Cet appareil n'est pas doté d'un interrupteur d'alimentation. Activer l'alimentation CC 12 V ou le dispositif d'alimentation électrique PoE++ avant de brancher ou de débrancher des câbles.

### Quand l'appareil n'est pas utilisé

Mettre l'appareil hors tension quand il n'est pas utilisé. Lorsque l'appareil ne doit plus être utilisé, retirer la caméra et la potence de fixation plutôt que de les laisser sur place.

### Ne pas toucher les pièces du système optique.

Les pièces du système optique sont essentielles pour le fonctionnement de la caméra.

Elles ne doivent être touchées en aucune circonstance. Dans le cas improbable où elles doivent être dépoussiérées, ôter la poussière à l'aide d'un pinceau soufflant ou en les essuyant doucement avec un papier de nettoyage d'objectif.

#### Ne pas pointer la caméra directement vers le soleil ou un faisceau laser, qu'elle soit sous ou hors tension.

Le fait de filmer le soleil, un faisceau laser ou autre objet très lumineux pendant une période prolongée risque d'endommager le CCD.

### Ordinateur personnel utilisé

Le monitor d'un ordinateur personnel risque d'être endommagé si la même image est affichée pendant une période prolongée sur ce moniteur. Il convient d'utiliser un économiseur d'écran.

### Réglage de l'adresse IP

Ne pas utiliser EasyIP Setup Tool Plus sur plusieurs ordinateurs pour définir simultanément l'adresse IP d'une seule caméra. Sinon, la procédure ne pourra pas être terminée et l'adresse IP réglée correctement.

### Mise au rebut de l'appareil

Quand l'appareil a atteint la fin de sa durée de vie utile et qu'il doit être mis au rebut, s'adresser à une entreprise qualifiée qui mettra l'appareil au rebut correctement de manière à protéger l'environnement.

### Déplacement de l'appareil

- Lors du transport de l'appareil, prendre soin de ne pas lui donner de coups violents ou de le faire tomber.
- · Retirer les câbles de connexion pour déplacer l'appareil.
- Mettre hors tension le système pour déplacer l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, envelopper celui-ci dans du tissu épais, etc. pour que les chocs ne puissent pas l'endommager.
- Traiter l'appareil avec soin afin que les vibrations ou les chocs ne l'endommagent pas.

### Emplacement d'installation

Installer l'appareil dans un endroit stable, qui n'est pas sujet à des vibrations. Si l'appareil est installé dans un endroit qui a tendance à vibrer, les images fournies par l'appareil trembleront également. Discuter en détail avec le revendeur avant d'installer l'appareil. Installer l'appareil sur un plafond suffisamment solide (comme un plafond en béton).

Si l'appareil doit être installé sur un plafond qui n'est pas suffisamment solide, le plafond doit d'abord être renforcé suffisamment.

Installer cet appareil dans un endroit stable, qui n'est pas sujet à des vibrations et suffisamment rigide. L'instabilité de l'endroit d'installation peut causer une détérioration des performances et des dysfonctionnements de la caméra.

Si la caméra est installée dans un endroit qui n'est pas suffisamment rigide, les caractéristiques de la commande du panoramique et de l'inclinaison peuvent être affectées, entrainant une instabilité de fonctionnement.

• Dans des environnements comme ceux cités ci-dessous, des bruits inhabituels pourraient être audibles durant un panoramique et une inclinaison et des erreurs de fonctionnement pourraient se produire.

Si vous constatez une instabilité de fonctionnement du panoramique et de l'inclinaison, veuillez contacter votre vendeur.

#### <Exemples d'installation pouvant causer une détérioration ou des dysfonctionnements>

- Fixation sur un seul point à un poteau cylindrique de petit diamètre
- B Fixation sur un seul point à une structure mobile



#### Informations concernant le logiciel utilisé avec cet appareil

Ce produit comprend un logiciel sous licence publique générale GNU (GPL) et sous licence publique générale limitée (LGPL), habilitant le client à acquérir, modifier ou redistribuer le code source de ce logiciel.

Ce produit comprend un logiciel sous licence MIT.

Ce produit comprend un logiciel sous licence BSD.

Pour plus de détails sur l'acquisition des codes source, se reporter au site internet suivant.

https://pro-av.panasonic.net/en/

En revanche, ne contactez pas Panasonic pour des questions concernant les codes source acquis.

### JPEG XS patent pool licensing

This product or service includes JPEG XS compliant features that are covered by patents in the United States and in other jurisdictions owned by intoPIX SA ("intoPIX") and/or Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung E.V. ("Fraunhofer") and listed at www.jpegxspool.com. Additional patents may be pending in United States and elsewhere.

Cet appareil peut être commandé à distance par une télécommande sans fil (numéro de modèle: AW-RM50AG) vendue séparément. Vérifier les points suivants avant d'utiliser la télécommande sans fil.

- Pointer la télécommande sans fil vers un des capteurs optiques du signal de télécommande sans fil (panneau avant ou panneau arrière), et l'actionner dans une plage de 10 mètres (32,8 pi) de ce capteur.
- Consulter <Disposition des capteurs optiques du signal de télécommande sans fil> à droite.
- La distance de détection du signal diminue si l'angle de détection des signaux de la télécommande sans fil augmente.

La sensibilité de détection diminue de moitié environ si la télécommande sans fil est pointée à un angle de 40 degrés par rapport à chaque position juste devant un capteur optique du signal de télécommande sans fil (panneau avant ou panneau arrière). Si la télécommande est utilisée derrière l'appareil, il peut être difficile, voire impossible, d'actionner les opérations souhaitées.

 Si l'appareil est installé près d'une lumière fluorescente, d'un moniteur au plasma ou d'un autre produit de ce type, ou si l'appareil est exposé à la lumière du soleil, les effets de la lumière peuvent empêcher de piloter l'appareil depuis la télécommande sans fil.

S'assurer de respecter les points suivants relatifs à l'installation et à l'utilisation.

- Prendre des mesures pour s'assurer que le capteur optique du signal de télécommande sans fil ne soit pas exposé à la lumière de lampes fluorescentes, de moniteurs plasma ou d'autres produits de ce type, ou au soleil.
- Installer l'appareil loin d'une lumière fluorescente, d'un moniteur au plasma ou autre produit de ce type.
- Pendant environ 10 minutes après que les piles ont été sorties de la télécommande sans fil, la sélection de la fonction à piloter (touche CAMERA<1>, <2>, <3> ou <4> actionnée en dernier) reste en mémoire.
   Cependant, après un temps plus long, la sélection revient au même état que si la touche CAMERA<1> avait été actionnée.

#### <Disposition des capteurs optiques du signal de télécommande sans fil>

#### <REMARQUE>

• Les flèches de la figure ci-dessous représentent les directions dans lesquelles circulent les signaux de la télécommande sans fil.



• Vue de dessus



Vue du panneau arrière



### Unité de caméra



#### Panneau arrière



Panneau inférieur



#### 1. Potence de fixation pour surface d'installation (accessoire fourni)

Monter cette potence sur la surface d'installation, puis fixer l'appareil principal sur la potence.

#### 2. Fil antichute

Ce fil est vissé au panneau inférieur de l'appareil principal. Faire passer la boucle du fil autour du crochet de la potence de fixation.

#### 3. Voyant d'affichage d'état

Il s'allume comme suit en fonction de l'état de l'appareil.

Orange	Fixe	L'appareil est en état de veille			
	Clignote deux fois	Alors qu'il est sous tension, l'appareil reçoit depuis la télécommande sans fil (accessoire en option) un signal ne correspondant pas à l'identification de commande à distance			
	Clignote lentement	Le firmware est en cours de mise à jour (STEP 1 : fichiers en cours de transfert)			
	Clignote rapidement trois fois	Lorsque la fonction d'identification (une fonction qui fait clignoter le voyant d'affichage d'une caméra spécifique) de EasyIP Setup Tool Plus est active			
Vert	Fixe	L'appareil est sous tension			
	Clignote deux fois	Alors qu'il est sous tension, l'appareil reçoit depuis la télécommande sans fil (accessoire optionnel) un signal correspondant à l'identification de commande à distance.			
	Clignote rapidement	Le traitement d'initialisation est terminé			
Rouge	Fixe	Une erreur s'est produite dans l'appareil			
	Clignote lentement	Le firmware est en cours de mise à jour (STEP 2 : données en cours d'écriture)			
	Clignote rapidement	Une erreur d'authentification du logiciel PoE++ s'est produite			

#### 4. Ouvertures de ventilation

L'obstruction des ouvertures de ventilation peut causer un dysfonctionnement. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour des ouvertures de ventilation.

#### 5. Tête panoramique

Elle pivote vers la droite et la gauche.

6. Capteur optique du signal de télécommande sans fil Il y a un capteur optique en trois endroits, sur le panneau avant du socle de la caméra et sur le sommet du panneau arrière.

#### 7. Orifice pour fixer le socle de la caméra

Cet orifice est prévu sur le panneau inférieur du socle de la caméra.

#### 8. Tête de caméra

Elle pivote vers le haut et le bas.

#### 9. Voyant de Tally

Celui-ci s'allume ou s'éteint avec les signaux de contrôle uniquement lorsque le réglage du voyant tally est sur "ON". Les voyants tally s'allument en trois couleurs différentes : rouge, vert et jaune.

#### 10.Connecteur LAN pour contrôle IP <LAN LINK/ACT>

Ce connecteur LAN (RJ-45) est branché quand l'appareil fait l'objet d'un contrôle IP depuis un dispositif externe. Utiliser un câble LAN (catégorie 5e ou supérieure, STP 100 m (328 pieds) max.) pour le raccordement.

#### 11.Commutateurs de service <SERVICE>

Effectuer les réglages des commutateurs avant de mettre l'appareil sous tension.

#### Commutateurs de service



	Fonction	Réglages usine
SW1	Commutateurs pour l'initialisation et les	OFF
SW2	réglages initiaux	OFF
SW3	(Se reporter aux explications des paragraphes "Initialisation 1" et "Initialisation 2" et "Mode	OFF
SW4	démarrage direct")	OFF

#### Initialisation 1

- Réinitialiser les paramètres d'authentification de l'utilisateur et les paramètres d'authentification de l'hôte de la connexion réseau.
   (Ceci supprimera toutes les informations d'utilisateur mémorisées (Identifiants/mots de passe) et les informations de l'hôte (adresses IP).)
- Avec les commutateurs de service positionnés comme montré cidessous, mettre en marche l'appareil.



#### <REMARQUE>

 Lorsque l'initialisation est terminée, le voyant d'affichage d'état situé à l'avant de l'appareil clignote en vert. Remettez les commutateurs de service sur leurs positions d'origine (SW1 sur SW4 tout OFF), puis redémarrez l'appareil.

#### Initialisation 2

- L'appareil est remis dans l'état où il se trouvait au moment de l'achat. (Toutes les valeurs de réglage du menu de la caméra et les valeurs de réglage du réseau sont réinitialisées.)
- Avec les commutateurs de service positionnés comme montré cidessous, mettre en marche l'appareil.

ON	Π	Π	
OFF			

#### <REMARQUE>

- Lorsque l'initialisation est terminée, le voyant d'affichage d'état situé à l'avant de l'appareil clignote en vert. Remettez les commutateurs de service sur leurs positions d'origine (SW1 sur SW4 tout OFF), puis redémarrez l'appareil.
- Lorsque la réinitialisation se termine, la sortie des images pourrait être perturbée. En remettant les commutateurs de service sur leur position d'origine et en redémarrant l'appareil, la perturbation des images devrait se résoudre.

#### Mode démarrage direct

 Lorsque l'appareil est mis en marche, la tête panoramique (inclinaison) n'est pas remise à l'horizontale dans le cadre de l'initialisation de l'objectif. Utiliser lorsque l'inclinaison ne peut pas revenir à l'horizontale, comme lorsque l'appareil est installé dans un espace restreint.



#### <REMARQUE>

 Ceci peut avoir pour résultat une légère modification de la performance de suivi.

#### 12.Connecteur SFP <SFP+>

Il s'agit d'une prise de connexion pour un module fibre optique SFP+. En branchant le module fibre optique SFP+, les signaux SMPTE ST2110\*1 ou SDI sont émis sous forme de signaux optiques convertis. Sélectionner le module fibre qui correspond à la bande passante du signal\*2 pour chaque format.

- \*1 Une clé logicielle optionnelle (AW-SFU60) doit être achetée pour activer la fonctionnalité SMPTE ST2110.
- \*<sup>2</sup> 4K (60p, 59.94p, 50p) : 12G
  - 4K (autre que 60p, 59.94p ou 50p) : 6G
  - HD (60p, 59.94p, 50p) : 3G
  - HD (autre que 60p, 59.94p ou 50p) : 1,5G

#### <REMARQUE>

· L'entrée du signal optique n'est pas prise en charge sur cet appareil.

### 13.Connecteur 12G SDI OUT <12G SDI OUT>

Il s'agit d'un connecteur de sortie des signaux vidéo 12G-SDI.

#### 14.Connecteur HDMI <HDMI>

Il s'agit du connecteur de sortie vidéo HDMI.

#### 15.Connecteur USB3.0 HOST < USB3.0 HOST >

La transmission vidéo à l'aide de connexions sans fil est possible en connectant un routeur mobile 5G (qui prend en charge la fonction modem USB)\*<sup>3</sup>.

\*3 Utiliser un produit dont le fonctionnement est garanti. Pour avoir plus de détails, visiter le site Web de Panasonic.

### <REMARQUE>

- Consulter le catalogue de l'appareil utilisé pour connaître les durées d'utilisation du routeur mobile 5G.
- Utiliser un câble USB conforme aux caractéristiques USB3.0. Nous vous conseillons d'utiliser un câble de 1,5 m (4,9 pieds) maximum.
- Le fonctionnement n'est pas garanti avec un câble pour USB2.0. Cet appareil devra être redémarré si un de ce type est branché par erreur.
- Un adaptateur USB Type A Type C peut être nécessaire en fonction du produit à brancher.

## 16.Connecteur DC IN <12V ---- IN> (connecteur XLR)

Entrée 12 V CC. <REMARQUE>

 Utiliser un câble CC ayant les longueurs suivantes.
 Pour l'entrée 12 V : 3 m max. (9,84 pieds) (en utilisant un câble AWG16)

#### Alimentation CC externe

Raccorder une fois assuré que la tension produite par l'alimentation CC externe est compatible avec la tension nominale de la caméra. Sélectionner une intensité de courant de sortie pour l'alimentation CC externe ayant une marge supérieure à l'intensité totale du courant des dispositifs raccordés.

L'intensité totale du courant des dispositifs raccordés peut être calculée à l'aide de la formule suivante.

Consommation totale de l'électricité ÷ tension

Lorsque la caméra est mise sous tension, un afflux de courant est généré. Une alimentation électrique insuffisante lors de la mise sous tension peut causer un dysfonctionnement. Nous vous conseillons d'utiliser une alimentation CC externe pouvant assurer le double de la capacité de consommation électrique totale de la caméra et des dispositifs raccordés mis en marche par enclenchement lorsque la caméra est mise sous tension (comme les objectifs, les récepteurs de microphone sans fil).

 S'assurer de l'alignement de la broche de la sortie CC de l'alimentation CC externe et du connecteur DC IN de la caméra et raccorder correctement la polarité.

Si l'alimentation +12 V est branchée par erreur à la prise GND, cela peut créer un feu ou un dysfonctionnement.

12 V===IN					
	1	GND			
	2	—			
	3	—			
	4	+12 V			

#### 17.Connecteur AUDIO IN <AUDIO INPUT 1, 2>

Fait entrer l'audio externe (microphone, ligne).

AUDIO INPUT 1, 2			
PUSH	1	GND	
	2	AUDIO IN (H)	
	3	AUDIO IN (C)	

#### 18.Connecteur 3G SDI OUT <3G SDI OUT 1, 2/PM>

Il s'agit d'un connecteur de sortie des signaux vidéo SDI. Selon le format du signal de sortie, des signaux 3G-SDI ou 1.5G-SDI sont reproduits.

En utilisant le SMPTE ST2110, si des images sont réceptionnées par le SFP+, les images entrées en tant que signaux RETURN peuvent être produites par la prise 3G SDI OUT2/PM.

### <REMARQUE>

Une clé logicielle optionnelle (AW-SFU60) doit être achetée pour activer la fonctionnalité SMPTE ST2110.

#### 19.Connecteur de mise à la terre

Raccorde le connecteur à une prise murale, une barre de terre, etc. pour la mise à la terre. (  $\rightarrow$  page 5)

#### 20.Connecteur G/L IN <G/L IN>

Il s'agit du connecteur d'entrée des signaux de synchronisation externe.

Cet appareil accepte les signaux de synchronisation BBS (Black Burst Sync) et Tri-Level.

Fournir à ce connecteur les signaux correspondant au format de signaux vidéo sélectionné. ( $\rightarrow$  page 218)

#### 21.Connecteur RS-422 <RS-422>

Ce connecteur RS-422 (RJ-45) est raccordé quand l'appareil est piloté depuis un dispositif externe en utilisant le contrôle série. Utiliser un câble qui présente les spécifications suivantes pour le raccordement à ce connecteur.

De plus, en court-circuitant le signal R-TALLY (2 broches) avec le GND (1 broche), il est possible d'allumer le voyant tally (rouge) dans la section tête de caméra de l'appareil.

#### <REMARQUE>

- Ne pas brancher le câble PoE au port RS-422.
- Ne pas appliquer une tension à la broche du signal R\_TALLY\_IN.
- Les paramètres de menu permettent la sortie vers les broches 7 et 8 des signaux tally rouge et vert reçus par l'appareil. La sortie se fait par contact et elle est normalement sur "OPEN" et devient "MAKE" pour sortir. (→ page 56, page 124)
- Le contrôle de cet appareil par le connecteur RS-422 (connexion série) n'est pas possible depuis des pupitres de contrôle Panasonic (AW-RP150, AW-RP60)

Pour contrôler cet appareil à partir des pupitres de contrôle Panasonic (AW-RP150, AW-RP60), utiliser le connecteur LAN (connexion IP).

Câble LAN\*1 (catégorie 5e ou supérieure, câble droit), longueur max. de 1000 m (3280 pieds)

\*1 L'utilisation d'un câble STP (shielded twisted pair : paire torsadée blindée) est recommandée.



	N° de broche	Signal	N° de broche	Signal
	1	GND	5	TXD+
	2	R_TALLY_IN	6	RXD+
	3	RXD-	7	OPTION_OUT1
Ì	4	TXD-	8	OPTION_OUT2

#### Exemple de raccordement des connecteurs OPTION\_ OUT1, OPTION\_OUT2



#### 22.Trous de vis du trépied (Vis : 1/4-20 UNC, ISO 1222 (6,35 mm))

Utiliser ces trous de vis pour fixer l'appareil à un trépied, etc. Poser le pied sur une surface parfaitement plane et de niveau. Serrer les vis à la main de manière à fixer le pied solidement. Pour le montage du pied, utiliser une vis qui répond à la norme suivante.



### Tableau des formats de sortie

Fréquence	Format du système	e HDMI		12G SDI OUT / SFP+				
	2160/60p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
60Hz		2160/60p 1080/60p	2160/60p 1080/60p		2160/60p 1080/60p	2160/60p 1080/60p		
	1080/60p	1080/60p	1080/60p		1080/60p	1080/60p		
	2160/59.94p	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	
		2160/59.94p 1080/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p	2160/59.94p 720/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p	2160/59.94p 720/59.94p	
	2160/29.97p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
59.94Hz		2160/29.97p 1080/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p		2160/29.97p 1080/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p		
	1080/119.88p	1080/119.88p			1080/59.94p* <sup>1</sup>			
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i			1080/59.94p 1080/59.94i			
	1080/29.97p	1080/29.97p			1080/29.97p			
	720/59.94p	720/59.94p			720/59.94p	720/59.94p		
	2160/50p Crop OFF Crop(1080) Crop(720) Crop OFF				Crop(1080)	Crop(720)		
		2160/50p 1080/50p	2160/50p 1080/50p	2160/50p 720/50p	2160/50p 1080/50p	2160/50p 1080/50p	2160/50p 720/50p	
	2160/25p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
50Hz		2160/25p 1080/25p	2160/25p 1080/25p		2160/25p 1080/25p	2160/25p 1080/25p		
	1080/100p	1080/100p		1080/50				
	1080/50p	1080/50p 1080/50i			1080/50p 1080/50i			
	1080/25p	1080/25p			1080/25p			
	720/50p	720/50p	720/50p			720/50p		
	2160/24p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
24Hz		2160/24p 1080/24p	2160/24p 1080/24p	2160/24p 1080/24p		2160/24p 1080/24p		
	1080/24p	1080/24p			1080/24p			
	2160/23.98p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
23.98Hz		2160/23.98p 1080/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p		2160/23.98p 1080/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p		
	1080/23.98p	1080/23.98p			1080/23.98p			

\*1 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Fréquence	Format du système		3G SDI OUT1			3G SDI OUT2/PM		
	2160/60p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
60Hz		1080/60p	1080/60p		1080/60p	1080/60p		
	1080/60p	1080/60p	1080/60p		1080/60p	1080/60p		
	2160/59.94p	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	
		1080/59.94p 1080/59.94i		720/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i	720/59.94p		
	2160/29.97p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
50 0/47		1080/29.97p			1080/29.97p			
55.54112	1080/119.88p	1080/59.94p*1			1080/59.94p* <sup>2</sup>			
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i			1080/59.94p 1080/59.94i			
	1080/29.97p	1080/29.97p			1080/29.97p			
	720/59.94p	720/59.94p			720/59.94p			
	2160/50p	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	
		1080/50p 1080/50i		720/50p	1080/50p 1080/50i		720/50p	
	2160/25p	Crop OFF	DFF Crop(1080)		Crop OFF Crop(1080)			
5011-		1080/25p			1080/25p			
50112	1080/100p	1080/50p*1			1080/50p*2			
	1080/50p	1080/50p 1080/50i			1080/50p 1080/50i			
	1080/25p	1080/25p			1080/25p			
	720/50p	720/50p			720/50p			
	2160/24p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
24Hz		1080/24p			1080/24p			
	1080/24p	1080/24p			1080/24p	1		
	2160/23.98p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
23.98Hz		1080/23.98p			1080/23.98p			
	1080/23.98p	1080/23.98p			1080/23.98p			

\*1 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).
\*2 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 2" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Fréquence	Format du système	ST211 (M	0 (non compressé) AIN/CROP/MONITO	OUT* <sup>1</sup> DR)	ST21	10 (non compresso (RETURN)	é) IN*¹	
	2160/60p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
60Hz		1080/60p			1080/60p			
	1080/60p	1080/60p			1080/60p			
	2160/59.94p	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	
		1080/59.94p	.94p 720.59.94p		1080/59.94p		—	
	2160/29.97p	Crop OFF	Crop OFF Crop(1080)			Crop(1080)		
		1080/29.97p			1080/29.97p			
59.94Hz	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>2</sup>			1080/59.94p			
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i			1080/59.94p 1080/59.94i			
	1080/29.97p	1080/29.97p			1080/29.97p			
	720/59.94p	720/59.94p				_		
	2160/50p	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	
		1080/50p		720/50p	1080/50p		—	
	2160/25p	Crop OFF Crop(1080)			Crop OFF Crop(1080)			
		1080/25p			1080/25p			
50Hz	1080/100p	1080/50p*2			1080/50p			
	1080/50p	1080/50p 1080/50i			1080/50p 1080/50j			
	1080/25p	1080/25p			1080/25p			
	720/50p	720/50p				_		
	2160/24p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF	Crop(1080)		
24Hz		1080/24p			1080/24p			
	1080/24p	1080/24p			1080/24p			
	2160/23.98p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop OFF Crop(1080)			
23.98Hz		1080/23.98p			1080/23.98p			
	1080/23.98p	1080/23.98p			1080/23.98p			

\*1 Produit uniquement lorsque la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) a été activée.
 \*2 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

# Les commandes et leurs fonctions (suite)

Fréquence	Format du système	\$	ST2110 JPEG XS (MAIN	(compressé) OU I/CROP)	<b>T</b> *1	ST2110	JPEG XS (compr (RETURN)	essé) IN* <sup>1</sup>	
	2160/60p	Crop OFF	Crop(1080)			Crop OFF	Crop(1080)		
			MAIN	CROP					
60Hz		2160/60p 1080/60p	2160/60p 1080/60p	1080/60p		1080/60p			
	1080/60p	1080/60p				1080/60p			
	2160/59.94p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop(720)	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	
			MAIN	CROP					
		2160/59.94p 1080/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p	1080/59.94p	_	1080/59.94p		_	
	2160/29.97p	Crop OFF	Crop(1080)			Crop OFF	Crop(1080)		
			MAIN	CROP					
59.94Hz		2160/29.97p 1080/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p	1080/29.97p	1080/29.97p		1080/29.97p		
	1080/119.88p	1080/59.94p*2	- I	-1	1080/59.94p				
	1080/59.94p	1080/59.94p				1080/59.94p 1080/59.94i			
	1080/29.97p	1080/29.97p				1080/29.97p			
	720/59.94p			_			_		
	2160/50p	Crop OFF	Crop(1080)		Crop(720)	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)	
			MAIN	CROP	1				
		2160/50p 1080/50p	2160/50p 1080/50p	1080/50p	_	1080/50p	-	_	
	2160/25p	Crop OFF	Crop(1080)			Crop OFF	Crop(1080)	÷	
			MAIN CROP						
50Hz		2160/25p 1080/25p	2160/25p 1080/25p	1080/25p		1080/25p	·		
	1080/100p	1080/50p* <sup>2</sup>	· ·			1080/50p			
	1080/50p	1080/50p				1080/50p 1080/50i			
	1080/25p	1080/25p				1080/25p			
	720/50p			_			—		
	2160/24p	Crop OFF	Crop(1080)			Crop OFF	Crop(1080)		
			MAIN	CROP					
24Hz		2160/24p 1080/24p	2160/24p 1080/24p	1080/24p		1080/24p			
	1080/24p	1080/24p				1080/24p			
	2160/23.98p	Crop OFF	Crop(1080)			Crop OFF	Crop(1080)		
			MAIN	CROP					
23.98Hz		2160/23.98p 1080/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p	1080/23.98p		1080/23.98p			
	1080/23.98p	1080/23.98p				1080/23.98p			

\*1 Produit uniquement lorsque la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) a été activée.
 \*2 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Fréquence	Format du système	NDI* <sup>1</sup>						
	2160/60p	Crop OFF	Crop(1080)					
60Hz		2160/60p 1080/60p	1080/60p					
	1080/60p	1080/60p						
	2160/59.94p	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)				
		2160/59.94p 1080/59.94p	1080/59.94p	720/59.94p				
	2160/29.97p	Crop OFF	Crop(1080)					
59.94Hz		2160/29.97p 1080/29.97p	1080/29.97p					
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>2</sup>						
	1080/59.94p	1080/59.94p						
	1080/29.97p	1080/29.97p						
	720/59.94p	720/59.94p						
	2160/50p	Crop OFF	Crop(1080)	Crop(720)				
		2160/50p 1080/50p	1080/50p	720/50p				
	2160/25p	Crop OFF Crop(1080)						
50Hz		2160/25p 1080/25p	1080/25p					
	1080/100p	1080/50p* <sup>2</sup>						
	1080/50p	1080/50p						
	1080/25p	1080/25p						
	720/50p	720/50p						
	2160/24p	Crop OFF	Crop(1080)					
24Hz		2160/24p 1080/24p	1080/24p					
	1080/24p	1080/24p						
	2160/23.98p	Crop OFF	Crop(1080)					
23.98Hz		2160/23.98p 1080/23.98p	1080/23.98p					
	1080/23.98p	1080/23.98p						

\*1 Pas de sortie lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS].

\*2 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

# Sortie image IP 1 (H.265, H.264, etc.) • Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "H.265 (UHD)"

Para	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
Résolution		3840x2160	_	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360	640×360	640×360
	Fréquence du système 60Hz/ 59.94Hz	60fps 30fps	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 50Hz	50fps 25fps	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
Fréquence d'images	Fréquence du système 29.97Hz	30fps	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 25Hz	25fps	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 24/23.98Hz	24fps	_	_	_	_	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps

### • Lorsque "Streaming mode" est sur "H.265" (FHD ou inférieur)

Paran	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
		1920×1080	1920×1080				1920×1080		
Réso	lution	1280×720	1280×720	—	—	_	1280×720		
			640×360					640×360	640×360
		60fps	60fps						
	Frequence du	30fps	30fps				30fps	30fps	30fps
	60Hz/			—	—	—	15fps	15fps	15fps
	59.94Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
		50fps	50fps						
	Fréquence du	25fps	25fps				25fps	25fps	25fps
sy	système			—	—	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	50Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
Fréquence	Fréquence du	30fps	30fps				30fps	30fps	30fps
d'images	système			_	_	_	15fps	15fps	15fps
	29.97Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
	Fréguence du	25fps	25fps				25fps	25fps	25fps
	système				_	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	25Hz						5fps	5fps	5fps
Fréq sy 24/							1fps	1fps	1fps
	Fréquence du	24fps	24fps				24fps	24fps	24fps
	Frequence du						12fps	12fps	12fps
	24/23.98Hz						4fps	4fps	4fps
							1fps	1fps	1fps

### Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "SRT H.265(UHD)"

Parar	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
Résolution		3840x2160	_	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360	640×360	640×360
Fréquence d'images	Fréquence du système 60Hz/ 59.94Hz	60fps 30fps	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 50Hz	50fps 25fps	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 29.97Hz	30fps	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 25Hz	25fps	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 24/23.98Hz	_		_	_	_	_	_	_

### Lorsque "Streaming mode" est sur "SRT H.265" (FHD ou inférieur)

Para	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
		1920×1080					1920×1080		
Réso	olution	1280×720	—	—	—	_	1280×720		
							640×360	640×360	640×360
	- / .	60fps							
	Frequence du	30fps					30fps	30fps	30fps
	60Hz/		—	—	—	—	15fps	15fps	15fps
	59.94Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
		50fps							
Fré	Fréquence du	25fps					25fps	25fps	25fps
	système		—	—	_	-	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	50Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
Fréquence	Eréquence du	30fps					30fps	30fps	30fps
a images	svstème		_	_	_	_	15fps	15fps	15fps
	29.97Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
	Fréquence du	25fps					25fps	25fps	25fps
	svstème		_	_	_	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	25Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
	Fréquence du								
	Systeme	-	—	—	-	-	-	—	—
	24/23.98Hz								

• Il n'est pas possible d'effectuer des réglages au-dessus de la résolution et de la fréquence d'images définies par le format du système.

### Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "H.264(UHD)"

Para	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
Résolution		_	_	3840x2160	_	_	1920×1080 1280×720 640×360	640×360	640×360
Fréquence d'images	Fréquence du système 60Hz/ 59.94Hz	_	_	60fps 30fps	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 50Hz	_	_	50fps 25fps	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 29.97Hz	_	_	30fps	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 25Hz	_	_	25fps	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 24/23.98Hz	_	_	24fps	_	_	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps

### Lorsque "Streaming mode" est sur "H.264" (FHD ou inférieur)

Para	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
				1920×1080	1920×1080		1920×1080		
Réso	olution	—	_	1280×720	1280×720	1280×720	1280×720		
					640×360	640×360	640×360	640×360	640×360
				60fps	60fps				
	Frequence du			30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps
	60Hz/	—	_		15fps	15fps	15fps	15fps	15fps
	59.94Hz				5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
				50fps	50fps				
	Fréquence du			25fps	25fps	25fps	25fps	25fps	25fps
	système	—	_		12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	50Hz				5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
Fréquence	Eréguence du			30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps
d'images	système		_		15fps	15fps	15fps	15fps	15fps
	29.97Hz				5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
	Eréguence du			25fps	25fps	25fps	25fps	25fps	25fps
	système	_	_		12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	25Hz				5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
_							1fps	1fps	1fps
	Eráquanca du			24fps	24fps		24fps	24fps	24fps
	système	_	_			_	12fps	12fps	12fps
	systeme 24/23.98Hz	-					4fps	4fps	4fps
							1fps	1fps	1fps

### Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "SRT H.264(UHD)"

Parar	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
Résolution		_	_	3840x2160	_	_	1920×1080 1280×720 640×360	640×360	640×360
Fréquence d'images	Fréquence du système 60Hz/ 59.94Hz	_	_	60fps 30fps	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 50Hz	_	_	50fps 25fps	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 29.97Hz	_	_	30fps	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 25Hz	_	_	25fps	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 24/23.98Hz	_	_	_	_	_	_		_

#### Lorsque "Streaming mode" est sur "SRT H.264" (FHD ou inférieur)

Para	nètres	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
				1920×1080			1920×1080		
Réso	Résolution		—	1280×720	—	_	1280×720		
							640×360	640×360	640×360
	- / .			60fps					
	Frequence du			30fps			30fps	30fps	30fps
	Systeme 60Hz/	—	—		—	_	15fps	15fps	15fps
	50 97HZ/						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
				50fps					
	Fréquence du			25fps			25fps	25fps	25fps
	système	—	—			—	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	50Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
Fréquence	Eréguenes du			30fps			30fps	30fps	30fps
a images	svetème				_		15fps	15fps	15fps
	29.97Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
	Eréguence du			25fps			25fps	25fps	25fps
	Fréquence du	_	_		_	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	25Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
	Fréquence du système 24/23.98Hz	—	_	_	_		_		_

• Il n'est pas possible d'effectuer des réglages au-dessus de la résolution et de la fréquence d'images définies par le format du système.

### Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "RTMP(UHD)"

Paramètres		H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
Résolution		_	_	3840x2160	_	_	1920×1080 1280×720 640×360	640×360	640×360
	Fréquence du système 60Hz/ 59.94Hz	_	_	60fps 30fps	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
Fréquence d'images	Fréquence du système 50Hz	_	_	50fps 25fps	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 29.97Hz	_	_	30fps	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 25Hz	_	_	25fps	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	Fréquence du système 24/23.98Hz	_	_	24fps	_	_	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps

### Lorsque "Streaming mode" est sur "RTMP" (FHD ou inférieur)

Paramètres		H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
Résolution				1920×1080			1920×1080		
		—	_	1280×720	-	-	1280×720		
							640×360	640×360	640×360
	Fréquence du			60fps					
			-	30fps			30fps	30fps	30fps
	60Hz/	—			—	-	15fps	15fps	15fps
	59.94Hz						5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
			_	50fps					
	Fréquence du système 50Hz			25fps			25fps	25fps	25fps
Fréquence		—			_	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps
							5fps	5fps	5fps
							1fps	1fps	1fps
	Fréquence du système 29.97Hz	_	_	30fps			30fps	30fps	30fps
d'images							15fps	15fps	15fps
					_		5fps	5fps	5fps
						1fps	1fps	1fps	
	Fréquence du système 25Hz			25fps	_	_	25fps	25fps	25fps
		_	-				12.5fps	12.5fps	12.5fps
							5fps	5fps	5fps
	20112						1fps	1fps	1fps
	Enfance d	-	_	24fps		_	24fps	24fps	24fps
	Fréquence du système 24/23.98Hz						12fps	12fps	12fps
					_		4fps	4fps	4fps
							1fps	1fps	1fps

### Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "JPEG"

Paramètres		H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
Résolution		_	_	1920×1080 1280×720	1920×1080 1280×720 640×360	1280×720 640×360	3840x2160	_	_
Fréquence d'images	Fréquence du système 60Hz/ 59.94Hz	_	_	60fps 30fps	60fps 30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps	5fps 1fps	_	_
	Fréquence du système 50Hz	_	_	50fps 25fps	50fps 25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps	5fps 1fps	_	_
	Fréquence du système 29.97Hz	_	_	30fps	30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps	5fps 1fps	_	_
	Fréquence du système 25Hz	_	_	25fps	25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps	5fps 1fps	_	_
	Fréquence du système 24/23.98Hz	_		24fps	24fps	_	4fps 1fps		

### Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "NDI|HX"

Parar	nètres	NDI HX	JPEG(1)
		1920×1080	
Réso	lution	1280×720	1280×720
			640×360
		60fps	
	Fréquence du	30fps	30fps
	Systeme		15fps
	59 94Hz		5fps
	00104112		1fps
		50fps	
	Fréquence du système 50Hz	25fps	25fps
			12.5fps
Fréquence			5fps
d'images			1fps
	Fréquence du	30fps	30fps
	Frequence du		15fps
	29 97Hz		5fps
	20.07112		1fps
	Fréquence du système 25Hz	25fps	25fps
			12.5fps
			5fps
			1fps

### Lorsque "Streaming mode" est réglé sur "High Bandwidth NDI"

Paran	nètres	High Bandwidth NDI	JPEG(1)	
			1920×1080	
Réso	lution	—	1280×720	
			640×360	
	Fréquence du		30fps	
	système		15fps	
	60Hz/	_	5fps	
	59.94Hz		1fps	
	Ené mana a da		25fps	
	Frequence du système 50Hz		12.5fps	
		_	5fps	
			1fps	
	Fréquence du		30fps	
Fréquence	Fréquence du système 29.97Hz Fréquence du système 25Hz Fréquence du système 24/23.98Hz	_	15fps	
d'images			5fps	
			1fps	
			25fps	
			12.5fps	
			5fps	
			1fps	
			24fps	
			12fps	
			4fps	
			1fps	

### Caractéristiques SMPTE ST2110

Sujet		Sujet secondaire	Spécifications
		SMPTE ST2110	SMPTE ST2110-10/-20/-21/-22/-30
Normes prises en charge		РТР	SMPTE ST2059-1/2
		NMOS	IS-04/IS-05
		Image	3
	Nombre de sorties	Audio	2
		Données supplémentaires	_
		Image	1
	Nombre d'entrées (RX)	Audio	_
		Données supplémentaires	_
		Formats d'images (MAIN)	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1, 720/59.94p, 720/50p
Non compressé	Caractéristiques de la sortie	Formats d'images (CROP)	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1, 720/59.94p, 720/50p
		Formats d'images (MONITOR)	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1, 720/59.94p, 720/50p
		Caractéristiques audio MIC1/2	PCM/48 kHz/24bit/1ch x2
	Caractéristiques	Formats d'images (RETURN)	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1
	d'entree	Caractéristiques audio MIC1/2	_
		Image	1
	Nombre de sorties	Audio	2
		Données supplémentaires	_
		Image	1
	Nombre d'entrées (RX)	Audio	_
		Données supplémentaires	_
JPEG XS (compressé)	Caractéristiques de la	Formats d'images (MAIN)	2160/60p, 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p*1, 2160/25p*1, 2160/24p*1, 2160/23.98p*1, 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1
	sortie	Formats d'images (CROP)	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1
		Caractéristiques audio MIC1/2	PCM/48 kHz/24bit/1ch x2
	Caractéristiques	Formats d'images (RETURN)	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1
		Caractéristiques audio MIC1/2	

\*1 Sortie native

#### <REMARQUE>

• Une clé logicielle optionnelle (AW-SFU60) doit être achetée pour activer la fonctionnalité SMPTE ST2110.

Utiliser EasyIP Setup Tool Plus pour activer le AW-SFU60. Consulter le mode d'emploi disponible sur la page de téléchargement de EasyIP Setup Tool Plus pour avoir des instructions sur l'activation.

# Télécommande sans fil : AW-RM50AG (accessoire optionnel)



#### 1. Touche ON/STANDBY < 🕛/ | >

Chaque fois que cette touche est tenue enfoncée pendant 2 secondes, le fonctionnement commute entre la mise sous tension de l'appareil et la mise en état de veille.

#### 2. Fenêtre de transmission du signal

#### 3. Touche MENU <MENU>

Chaque fois que cette touche est enfoncée pendant 2 secondes, les menus de la caméra sont alternativement affichés et effacés. Si elle est enfoncée rapidement (pendant moins de 2 secondes) pendant qu'un menu de la caméra est affiché, la modification des paramètres est annulée.

Par ailleurs, les limites de l'amplitude du mouvement horizontal et vertical (limiteurs) sont posées et annulées par la touche <MENU>, la touche <PRESET/LIMIT> et les touches panoramiques (<▲> <▼> <<>>>).

Pour plus de détails, consultez "Pose/annulation des limiteurs" (→ page 208).

#### 4. Touches CAMERA <1> à <4>

Sélectionner la caméra à exploiter.

Quand une touche est sélectionnée, l'appareil correspondant à la touche sélectionnée peut être exploité.

#### 5. Touche SET <SET>

Si cette touche est pressée pendant 2 secondes pendant que la mémoire [AWB A] ou [AWB B] est sélectionnée pour le réglage de la balance des blancs, la balance des noirs est réglée automatiquement et enregistrée dans la mémoire sélectionnée.

Si cette touche est enfoncée pendant moins de 2 secondes, seule la balance des blancs est réglée automatiquement.

#### 6. Touche MODE < MODE>

Elle sert à sélectionner les signaux vidéo sortant de l'appareil. Chaque pression commute entre les signaux de barre de couleur et les signaux vidéo de la caméra. <REMARQUE>

#### Lorsque [Audio] est réglé sur [On] et que la barre de couleur est affichée, un son de test (1 kHz) est émis. Faire attention avec le

volume sur les dispositifs externes.

### 7. Touches GAIN <OFF> <LOW> <HI> <AUTO>

Elles servent à régler le gain.

L'augmentation de gain peut être réglée en trois étapes à l'aide des touches <OFF>, <LOW> et <HI>.

<LOW> est réglé sur 6 dB, et <HI> sur 12 dB.

Quand la touche <AUTO> est actionnée, la fonction AGC (réglage de gain automatique) est activée, et le gain est réglé automatiquement en fonction de la quantité de lumière.

Le gain maximum pour la fonction AGC peut être déterminé sur le menu de la caméra.

#### 8. Touches PRESET MEMORY <1> à <12>

Elles servent à rappeler les informations relatives à la direction de l'appareil et autres réglages qui ont été enregistrés dans les mémoires de préréglage N°1 à N°12 de l'appareil et à rétablir ces réglages.

Les réglages mémorisés dans les mémories de préréglage N°13 et au-dessus ne peuvent pas être rappelés depuis la télécommande sans fil.

#### 9. Touche PRESET/LIMIT < PRESET/LIMIT>

Elle sert à enregistrer les réglages dans les mémoires de préréglage ou à poser et annuler les limiteurs.

Quand une touche PRESET MEMORY est tenue enfoncée pendant que la touche <PRESET/LIMIT> est tenue enfoncée, les informations relatives à la direction actuelle de l'appareil et d'autres réglages sont enregistrés sur la touche d'appel.

Les touches PRESET MEMORY <1> à <12> correspondent aux mémoires de préréglage N°1 à N°12 de l'appareil.

Par ailleurs, les limites de la plage de panoramique horizontal et vertical (limiteurs) sont posées et annulées par la touche <PRESET/ LIMIT>, la touche <MENU> et les touches de panoramique horizontal/ vertical (<> < V > < < > >).

Pour plus de détails, consultez "Pose/annulation des limiteurs" (→ page 208).

#### 10.Touches de panoramique horizontal/vertical et touches d'exploitation du menu

#### <**A**> <**V**> <**4**> <**>**> <>>

 Elles sont utilisées pour modifier la direction de l'appareil. L'appareil est incliné vers le haut et le bas avec les touches <▲> et <♥> et pivoté vers la gauche et la droite avec les touches <◀> et <▶>.

La touche <O> ne fonctionne pas durant l'inclinaison et le pivotement.

Lorsque les touches <▲> ou <♥> et <◀> ou <▶> sont pressées en même temps, l'appareil bouge en diagonale.  Les touches servent à utiliser les commandes du menu quand un menu de la caméra est affiché.

Utiliser les touches <  $\blacktriangle$  >, <  $\blacktriangledown$  > (<  $\blacktriangleleft$  >, <  $\triangleright$  >) pour sélectionner les éléments de menu.

Quand une option sélectionnée a un menu secondaire, ce dernier peut être affiché par une pression sur la touche <O>.

Quand le curseur est aligné devant une option donnée et que la touche <O> est actionnée sur le menu de réglage au niveau hiérarchique inférieur, le paramètre de l'option sélectionnée se met à clignoter.

Lorsque la touche <O> est actionnée une fois le paramètre modifié à l'aide des touches <▲> et <▼> (<◀> et <►>), le paramètre cesse de clignoter et le nouveau réglage est défini. Un réglage pour une option de menu ordinaire est reflété immédiatement s'il est modifié pendant qu'il clignote. Si la touche <MENU> est enfoncée rapidement (moins de

2 secondes) pendant que le paramètre clignote, la modification est annulée et le paramètre revient à sa valeur précédant la modification.

#### <REMARQUE>

 Pour éviter tout dysfonctionnement, il existe un certain nombre d'options de menu ([SCENE], [FORMAT] et [FREQUENCY]) dont le réglage n'est pas immédiatement répercuté même s'il est modifié alors que le paramètre est toujours en train de clignoter.

Il est uniquement pris en compte une fois la touche <O> actionnée, provoquant la fin du clignotement et la définition du nouveau paramètre.

Un écran de confirmation apparaît avant que les paramètres de certaines options de menu puissent être entrés.

#### 11.Touches FOCUS <F> <N>

Elles servent à faire la mise au point manuellement quand la mise au point de l'objectif est en réglage manuel.

La mise au point est ajustée loin à l'aide de la touche <F> (far) et près à l'aide de la touche <N> (near).

#### 12.Touche FOCUS AUTO <FOCUS AUTO>

Elle sert à établir la mise au point automatique de l'objectif.

#### 13.Touche FOCUS MANU <FOCUS MANU>

Elle sert à établir la mise au point manuelle de l'objectif. Les touches FOCUS (<F> et <N>) sont utilisées pour effectuer le réglage.

#### 14.Touches OPT <ON> <OFF>

Active/désactive le mode nuit.

#### <REMARQUE>

- En mode nuit, la sortie vidéo s'effectue en noir et blanc. De plus, l'ouverture du diaphragme sera forcée.
- · La balance de réglage des blancs n'est pas accessible en mode nuit.
- La commutation du filtre à densité neutre (ND) n'est pas possible en mode nuit.

#### 15.Touche HOME <HOME>

Quand cette touche est tenue enfoncée pendant 2 secondes, la direction de l'appareil (panoramique horizontal ou vertical) revient à la position de référence.

#### 16.Touches ZOOM <T> <W>

Elles servent à régler le zoom. Le zoom est réglé dans le sens grand angle par la touche <W> et dans le sens téléobjectif par la touche <T>.

#### 17.Touche FAST <FAST>

Elle sert à augmenter la vitesse d'exécution des opérations de panoramique horizontal, vertical, zoom et mise au point. Quand la touche est actionnée, la vitesse d'exécution peut être augmentée à la vitesse accélérée normale. Quand la touche est tenue enfoncée, la vitesse d'exécution peut être encore augmentée à la vitesse accélérée ultra-rapide. Appuyer sur la touche pour revenir à la vitesse accélérée normale.

#### <REMARQUE>

 Quand les paramètres d'une mémoire préréglée ont été rappelés, la vitesse de fonctionnement du panoramique horizontal et du panoramique vertical peut être modifiée à l'option "PRESET SPEED" du menu de caméra.

#### 18.Touche SLOW <SLOW>

Elle sert à ralentir la vitesse d'exécution des opérations de panoramique horizontal, vertical, zoom et mise au point. Quand la touche est actionnée, la vitesse d'exécution peut être réduite à la vitesse ralentie normale. Quand la touche est tenue enfoncée, la vitesse d'exécution peut être encore réduite à la vitesse ralentie ultra-lente. Appuyer sur la touche pour revenir à la vitesse ralentie normale.

#### 19.Touche IRIS AUTO <IRIS AUTO>

Elle sert à établir le réglage automatique du diaphragme en fonction de la quantité de lumière.

#### 20.Touche IRIS MANU <IRIS MANU>

Elle sert à établir le réglage manuel du diaphragme. Les touches <IRIS+> et <IRIS-> servent à effectuer le réglage proprement dit.

#### 21.Touche IRIS + <IRIS +>

Elle sert à régler le diaphragme dans le sens ouvert.

#### 22.Touche IRIS - <IRIS ->

Elle sert à régler le diaphragme dans le sens fermé.

# Réglage des identifications de commande à distance

La télécommande sans fil (accessoire optionnel) est capable de piloter jusqu'à quatre appareils.

Les identifications servent à déterminer à quelle caméra correspond chaque touche CAMERA <1>, <2>, <3> et <4> de la télécommande.

- Quand plusieurs appareils sont pilotés à distance à partir de télécommandes sans fil, attribuer une identification de commande à distance différente pour chaque commande.
- Si un seul appareil est utilisé, régler l'identification de commande à distance sur "CAM1", sauf si le réglage doit être changé.

### Méthode de réglage

Sélectionner [CAM1] à [CAM4] dans [MAINTENANCE] – [WIRELESS CONTROL] – [WIRELESS ID] du menu OSD de cet appareil.

#### WIRELESS ID [CAM1, CAM2, CAM3, CAM4]

Définir l'ID de la caméra distante (CAM1 à CAM4). Les options [CAM1] à [CAM4] de ce paramètre correspondent aux touches CAMERA <1> à <4> de la télécommande sans fil. (Le réglage usine est "CAM1".)



# Connexions



### Raccordements avec un panneau de commande (AW-RP150)

# Exemple de raccordement pour la fonction de recadrage (CROP) des images 4K en images HD



• Utiliser un câble LAN de catégorie 5e.

• Lorsque 12G SDI OUT et 3G SDI OUT sont utilisés pour le recadrage et la sortie, utiliser la sortie HDMI pour la vidéo 4K.



Pupitre de contrôle tierce partie








Ordinateur personnel (Moniteur studio fourni par NewTek, Inc)

## Connexions (suite)



• Utiliser un émetteur-récepteur optique SFP+ dont le fonctionnement est garanti. Pour avoir plus de détails, visiter le site Web de Panasonic.



• Utiliser un émetteur-récepteur optique SFP+ dont le fonctionnement est garanti. Pour avoir plus de détails, visiter le site Web de Panasonic.

• Une clé logicielle optionnelle (AW-SFU60) doit être achetée pour activer la fonctionnalité SMPTE ST2110. Utiliser EasyIP Setup Tool Plus pour activer le AW-SFU60. Consulter le mode d'emploi disponible sur la page de téléchargement de EasyIP Setup Tool Plus pour avoir des instructions sur l'activation.



• Utiliser un câble USB conforme aux caractéristiques USB3.0. Nous vous conseillons d'utiliser un câble de 1,5 m (4,9 pieds) maximum.

## Paramètres du réseau

# Utilisation de EasyIP Setup Tool Plus pour effectuer les réglages de l'appareil

Il est possible d'utiliser EasyIP Setup Tool Plus pour effectuer les réglages relatifs au réseau de cet appareil, pour afficher les images de la caméra, et mettre à jour le firmware.

L'application détermine pour quelles caméras PTZ des mises à jour sont disponibles et effectue les actions nécessaires depuis le téléchargement à la mise à jour de la version.

EasyIP Setup Tool Plus peut être obtenu en le téléchargeant depuis le site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/en/

Consulter la page Aide de EasyIP Setup Tool Plus pour avoir des détails.

## Réglage du compte initial

#### 1. Régler le compte initial.

Dans l'état initial, l'écran de réglage du compte initial apparait lorsque l'écran Web est affiché.

Définir un nom d'utilisateur et un mot de passe. ( $\rightarrow$  page 109)



#### <REMARQUE>

- Ne pas choisir une chaine de caractères pouvant facilement être devinée par une tiers personne.
- · Changer régulièrement le mot de passe.
- Le mot de passe doit comporter au moins 3 des 4 types de caractères suivants et être constitué d'au moins 8 caractères minimum.
  - Caractères alphabétiques en majuscule Caractères alphabétiques en minuscule
  - Caractères numériques
  - Symboles ( ! \$ % ' ( ) \* + , . / ? @ [ ] ^ \_ ` ~ )
- Si le mot de passe qui est défini ne respecte pas la stratégie cidessus, vous prenez la responsabilité d'utiliser l'appareil en étant dûment averti des risques pour la sécurité de l'environnement de l'installation, etc.
- Un avertissement s'affiche si le mot de passe défini va à l'encontre de la stratégie de réglage recommandée. Pour changer le mot de passe, cliquer sur le bouton [Back] et définir un nouveau mot de passe.
   Pour continuer le réglage en étant pleinement conscient des risques de sécurité, cliquer sur [Continue] pour achever le réglage.
- En cas d'oubli des informations du compte qui ont été définies, il faut utiliser les commutateurs d'initialisation des commutateurs de service pour réinitialiser les informations utilisateur utilisées pour la connexion au réseau. (→ page 16)



#### 2. Validation de l'enregistrement du compte initial

Après avoir achevé l'enregistrement du compte initial, l'écran d'enregistrement terminé suivant s'affiche.

L'écran du direct [Live] s'affiche automatiquement au bout de 10 secondes après l'affichage de l'écran d'enregistrement terminé. Si l'écran du direct [Live] ne s'affiche pas au bout de 10 secondes, sortir manuellement de l'écran du direct [Live] en cliquant sur le lien "please click here".

Ceci termine le processus d'enregistrement du compte initial.



- La connexion réseau avec le modèle AW-RP150 ou AW-RP60 nécessite la configuration d'un compte initial.
- Si aucun compte initial n'est configuré, le AW-RP150 ou AW-RP60 peut détecter mais ne peut pas contrôler cet appareil.

# Précisions concernant le logiciel plug-in de visualisation

Pour pouvoir visionner des images IP provenant de l'appareil sur Microsoft Edge (mode IE), le logiciel plug-in de visualisation "Network Camera View 4S" (ActiveX<sup>®</sup>) doit être installé.

Le logiciel plug-in de visualisation peut être installé directement depuis l'appareil.



- [Automatic installation of viewer software] est réglé sur [On] au moment de l'achat, vous permettant de l'installer directement depuis l'appareil. Si un message s'affiche dans la barre d'information du navigateur web, voir page 217.
- Si, pour la première fois, vous affichez l'écran [Live] sur votre ordinateur personnel, l'écran d'installation du logiciel plug-in de visualisation (ActiveX) apparaît. Suivre les instructions sur l'écran pour effectuer l'installation. (Uniquement en utilisant Microsoft Edge (mode IE))
- Si l'écran d'installation du logiciel plug-in de visualisation (ActiveX) continue de s'afficher lors du basculement d'un écran à l'autre, même après avoir été installé, redémarrer l'ordinateur personnel.
- Une licence pour le logiciel plug-in de visualisation est nécessaire pour chaque ordinateur sur lequel il est installé. Il est possible de voir le nombre de fois où le logiciel plug-in de visualisation a été automatiquement installé sur l'écran d'information du produit [Product info.] (→ page 201). Pour avoir des détails sur la licence, consulter le revendeur local.
- Pour désinstaller le logiciel plug-in de visualisation, sélectionner [Control Panel] - [Programs] - [Uninstall a program] dans Windows, et supprimer "Network Camera View 4S".

- 1. Ajuster la luminosité du sujet à un niveau approprié.
- 2. Mettre tous les appareils et dispositifs du système sous tension.

#### 3. Sélectionner l'appareil à exploiter.

Même si un seul appareil est utilisé, il doit tout de même est sélectionné depuis la télécommande sans fil ou le panneau de commande.

#### 4. Sélectionner le mode de prise de vues.

Un des huit modes de prise de vues (Scene1, Scene2, Scene3, Scene4, Scene5, Scene6, Scene7 ou Scene8) peut être sélectionné en fonction des conditions de prise de vues.

Les modes de prise de vues sont réglés par l'utilisateur.

Pour en savoir plus sur les réglages usine, se référer aux pages 92 à 108.

Sélectionner le mode répondant aux conditions de prise de vues et aux préférences personnelles.

Tant que les conditions ne changent pas, il n'est pas nécessaire de sélectionner un autre mode.

## 5. Commencer la prise de vues.

(Après la prise de vues, mettre tous les appareils et dispositifs du système hors tension.)

#### <REMARQUE>

 Certains réglages initiaux sont automatiques et ne peuvent pas être actionnés manuellement. Pour les actionner manuellement, commuter les réglages automatiques en réglages manuels au moment nécessaire.

Si les paramètres ont déjà été modifiés et que les réglages initiaux doivent être restaurés, consulter "Que faire en cas de problèmes pendant la prise de vues de base" ( $\rightarrow$  page 47)

## Mise sous tension

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

- 1. Positionner tous les interrupteurs d'alimentation des appareils et dispositifs raccordés au système sur ON.
  - Cet appareil ne possède pas d'interrupteur d'alimentation. Quand l'alimentation est fournie à cet appareil, le voyant d'affichage d'état s'allume en orange, et l'appareil passe en mode Standby.
     <REMARQUE>
  - Dans les conditions de réglage par défaut, l'appareil sera en mode Power ON lorsqu'il sera mis sous tension pour la première fois. (Voyant d'affichage d'état : vert fixe)
  - Si l'alimentation est coupée alors que l'appareil est en mode Standby, l'appareil sera en mode Standby la prochaine fois que l'appareil sera mis sous tension. (Voyant d'affichage d'état : orange fixe)
  - Si l'alimentation est coupée alors que l'appareil est en mode Power ON, l'appareil sera en mode Power ON la prochaine fois que l'appareil sera mis sous tension. (Voyant d'affichage d'état : vert fixe)

# 2. Appuyer sur une des touches CAMERA <1> à <4> de la télécommande sans fil pour sélectionner l'appareil.

3. Appuyer sur la touche < ()/| > de la télécommande sans fil pendant environ 2 secondes.

L'appareil se met alors sous tension, des images sont produites et l'appareil peut être commandé.

• Le voyant d'affichage d'état de l'appareil s'allume maintenant en vert.

#### <REMARQUE>

• Cela prend 30 secondes maximum par appareil pour que l'action de réglage initial soit terminée. Durant ce temps, l'appareil ne peut pas être utilisé.

(Voyant d'affichage d'état : orange fixe)

# 4. Si plusieurs appareils sont utilisés, répéter les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire.

Le voyant d'affichage d'état de l'appareil clignote en vert quand un signal correspondant à l'identification de la télécommande est reçu, et il clignote en orange quand un signal ne correspondant pas à l'identification de la télécommande est reçu.

#### <REMARQUE>

- Quand l'appareil passe en mode Standby: Les réglages actuels de zoom, mise au point et diaphragme sont sauvegardés en mémoire (préréglage Power ON).
- Quand l'appareil passe en mode Power ON: Le zoom, la mise au point et le diaphragme reviennent aux positions qui ont été sauvegardées en mémoire (préréglage Power ON) au moment où l'appareil est passé en mode Standby.

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

## Utilisation d'un panneau de commande disponible dans le commerce

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

## Mise hors tension

### Exploitation à partir de la télécommande sans fil

- 1. Appuyer sur une des touches CAMERA <1> à <4> de la télécommande sans fil pour sélectionner l'appareil.
- 2. Appuyer sur la touche <  $\bigcirc/|$  > de la télécommande sans fil pendant environ 2 secondes.
  - L'appareil entre en mode Standby. • Le voyant d'affichage d'état de l'appareil s'allume maintenant en
  - Le voyant d'affichage d'etat de l'appareil s'allume maintenant en orange.
- 3. Si plusieurs appareils sont utilisés, répéter les étapes 1 et 2 autant de fois que nécessaire.
- 4. Positionner tous les interrupteurs d'alimentation des appareils et dispositifs raccordés au système sur OFF.
  Cet appareil ne possède pas d'interrupteur d'alimentation.

#### <REMARQUE>

- Quand l'appareil passe en mode Standby: Les réglages actuels de zoom, mise au point et diaphragme sont sauvegardés en mémoire (préréglage Power ON).
- Quand l'appareil passe en mode Power ON: Le zoom, la mise au point et le diaphragme reviennent aux positions qui ont été sauvegardées en mémoire (préréglage Power ON) au moment où l'appareil est passé en mode Standby.

#### Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

#### Utilisation d'un panneau de commande disponible dans le commerce

## Sélection des appareils

Sélectionner l'appareil (ou les appareils) à exploiter depuis la télécommande sans fil ou le panneau de commande. Même si un seul appareil est utilisé, il doit être sélectionné. Régler dans [WIRELESS ID] depuis le menu OSD de cet appareil. (→ page 32)

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

Il est possible d'exploiter jusqu'à quatre appareils depuis la télécommande sans fil.

1. Appuyer sur la touche CAMERA<1>, <2>, <3>, ou <4>. Le voyant d'affichage d'état de l'appareil clignote en vert quand un signal correspondant à l'identification de la télécommande est reçu, et il clignote en orange quand un signal ne correspondant pas à l'identification de la télécommande est reçu.

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

## Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

- La connexion réseau avec le modèle AW-RP150 ou AW-RP60 nécessite la configuration d'un compte initial. (→ page 41) Si aucun compte initial n'est configuré, le AW-RP150 ou AW-RP60 peut détecter mais ne peut pas contrôler cet appareil.
- Lors de l'utilisation de la caméra sur un réseau avec un panneau de commande, tel que le modèle AW-RP150 ou AW-RP60, avec [SERIAL] ou [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] réglé sur [ON], la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour. (→ page 79)

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

## Modification de la direction de la caméra

Pour tourner la caméra vers la gauche ou la droite (panoramique horizontal):

Appuyer sur la touche < 4 > ou < > >.

Pour lever ou baisser la caméra (panoramique vertical): Appuyer sur la touche <▲> ou <▼>.

#### Pour déplacer la caméra en diagonale:

Appuyer simultanément sur les touches <▲> ou <▼> et <◀> ou <▶>.

#### Pour ramener la caméra à la position de référence:

Appuyer sur la touche <HOME> pendant environ 2 secondes.

## Utilisation de la fonction zoom

Pour faire un zoom avant (le sujet devient plus gros): Appuyer sur la touche <T> de <ZOOM>.

Pour faire un zoom arrière (le sujet devient plus petit): Appuyer sur la touche <W> de <ZOOM>.

## Modification de la vitesse de changement de direction et de zooming

Pour accélérer la vitesse de changement de direction ou de zooming:

Appuyer sur la touche <FAST>.

Quand cette touche est tenue enfoncée, la vitesse peut être encore accélérée.

Quand elle est actionnée, la vitesse normale (accélérée) est rétablie.

## Pour ralentir la vitesse de changement de direction ou de zooming:

Appuyer sur la touche <SLOW>.

Quand cette touche est tenue enfoncée, la vitesse peut être encore ralentie.

Quand elle est actionnée, la vitesse normale (ralentie) est rétablie.

La vitesse à laquelle le panoramique horizontal, le panoramique vertical, le zooming, la mise au point et le diaphragme sont commandés est ainsi modifiée.



## Exploitation à partir d'un panneau de commande

## Modification de la direction de la caméra

Pour tourner la caméra vers la gauche ou la droite (panoramique horizontal):

Incliner le levier <PAN/TILT> vers L ou R.

Pour lever ou baisser la caméra (panoramique vertical): Incliner le levier <PAN/TILT> vers UP ou DOWN.

Pour déplacer la caméra en diagonale: Incliner le levier <PAN/TILT> en diagonale.

## Utilisation de la fonction zoom

Pour faire un zoom avant (le sujet devient plus gros): Incliner le levier <ZOOM> dans le sens de TELE.

Pour faire un zoom arrière (le sujet devient plus petit): Incliner le levier <ZOOM> dans le sens de WIDE.

## Modification de la vitesse de changement de direction et de zooming

Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Si le problème n'est pas résolu par les actions suggérées ci-dessous, se reporter à "Diagnostic de panne" ( $\rightarrow$  page 210).

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

#### L'appareil ne bouge pas.

- Appuyer sur la touche CAMERA<1>, <2>, <3> ou <4> pour sélectionner l'appareil devant être utilisé.
   Si seulement un appareil est utilisé il est normalement sélection
- Si seulement un appareil est utilisé, il est normalement sélectionné à l'aide de la touche CAMERA<1>.
- Si le voyant d'affichage d'état de l'appareil est éteint ou s'il est allumé en orange, cela signifie que l'alimentation de l'appareil n'est pas activée.
- Consulter "Mise sous tension" ( $\rightarrow$  page 44) puis mettre sous tension.
- Si le voyant d'affichage d'état de l'appareil ne clignote pas, même quand la télécommande sans fil est actionnée près du capteur optique du signal de télécommande sans fil, cela signifie que les piles de la télécommande sans fil sont épuisées. Remplacer les piles.

# Des bandes de couleurs multiples (barres de couleur) sont affichées.

Commuter sur l'image caméra en appuyant sur la touche <MODE>.

#### L'écran du menu est affiché.

Appuyer sur la touche <MENU> pendant 2 secondes pour sortir du menu de caméra.

## La mise au point de l'objectif ne se règle pas automatiquement.

Appuyer sur la touche <FOCUS AUTO> pour passer à la mise au point automatique.

## L'image de la caméra est trop lumineuse ou trop sombre.

- Appuyer sur la touche <IRIS AUTO> pour passer au réglage automatique du diaphragme.
- Appuyer sur la touche <AUTO> de <GAIN> pour passer au réglage automatique du gain.

# Il y a un défaut dans les couleurs des images prises par la caméra.

Se reporter à "Suivi automatique de la balance des blancs (ATW)" ( $\rightarrow$  page 52), puis commuter sur [ATW].

#### Les menus de la caméra ne s'affichent pas.

Redémarrer la caméra et ouvrir n'importe quel menu de celle-ci au bout d'une minute environ, les menus seront affichés dans toutes les sorties.

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### L'appareil ne bouge pas.

- Sélectionner l'appareil à exploiter en procédant comme suit. Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60 Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.
- Si le voyant d'affichage d'état de l'appareil est éteint ou s'il est allumé en orange, cela signifie que l'alimentation de l'appareil n'est pas activée.

Consulter "Mise sous tension" (→ page 44) puis mettre sous tension. • Vérifier que les paramètres du compte de cet appareil sont réglés

- correctement. (→ page 110) • La connexion réseau avec le modèle AW-RP150 ou AW-RP60 nécessite la configuration d'un compte initial. (→ page 41)
- Si aucun compte initial n'est configuré, le AW-RP150 ou AW-RP60 peut détecter mais ne peut pas contrôler cet appareil.
- En utilisant le contrôleur Panasonic (AW-RP150, AW-RP60), régler [Wait time mode] sur [Mode2] pour utiliser l'authentification Digest. (→ page 180)

La fluidité du fonctionnement peut être diminuée lorsque [Wait time mode] est réglé sur [Mode1].

# Des bandes de couleur multiples (barres de couleur) sont affichées.

Commuter sur l'image caméra en appuyant sur la touche <BARS>.

# La mise au point de l'objectif ne se règle pas automatiquement.

Appuyer sur la touche <AUTO> de <FOCUS> pour passer à la mise au point automatique.

#### L'image de la caméra est trop lumineuse ou trop sombre.

- Appuyer sur la touche <AUTO> de <IRIS> pour passer au réglage automatique du diaphragme.
- Appuyer sur la touche <AUTO> de <GAIN> pour passer au réglage automatique du gain.

# Il y a un défaut dans les couleurs des images prises par la caméra.

Se reporter à "Suivi automatique de la balance des blancs (ATW)" ( $\rightarrow$  page 52), puis commuter sur [ATW].

#### Les menus de la caméra ne s'affichent pas.

Redémarrer la caméra et ouvrir n'importe quel menu de celle-ci au bout d'une minute environ, les menus seront affichés dans toutes les sorties.

## Prise de vues manuelle ( $\rightarrow$ page 49)

- Réglage manuel de la mise au point
- Réglage manuel du diaphragme
- Réglage manuel de la vitesse d'obturation
- Réglage manuel du gain

## Mémoires de préréglage ( $\rightarrow$ page 50)

- Jusqu'à 100 paramètres de direction de caméra (panoramique horizontal et vertical), de zoom, de mise au point, de diaphragme, d'augmentation de gain et de balance des blancs peuvent être enregistrés dans les mémoires de préréglage, et rappelés.
- Le nombre de réglages pouvant être enregistrés et rappelés dépend du type de la télécommande sans fil (12 réglages) ou du panneau de commande utilisé.

#### Réglage de la balance des blancs ( $\rightarrow$ pages 49 à 52)

- Ce réglage sert à rendre le blanc avec précision. Sa valeur affecte les teintes de couleur de tout l'écran.
- Il doit être effectué quand l'appareil est utilisé pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.
- Effectuer le réglage lorsque les conditions d'éclairage ou de luminosité sont modifiées.
- Une fois que la balance des blancs est réalisée, ce réglage n'est plus à faire tant que l'appareil est utilisé dans les mêmes conditions.
- La balance de réglage des blancs n'est pas accessible en mode nuit.

#### Réglage de la balance des noirs ( $\rightarrow$ page 53)

- Ce réglage sert à rendre le noir avec précision. Sa valeur affecte les teintes de couleur de tout l'écran.
- Il doit être effectué quand l'appareil est utilisé pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.
- Il doit être effectué si la température ambiante change considérablement et à chaque changement de saison.
- Une fois que la balance des noirs est réalisée, ce réglage n'est plus à faire tant que l'appareil est utilisé dans les mêmes conditions.

#### Réglage du niveau du noir (master pedestal) ( $\rightarrow$ page 53)

 Ce réglage sert à aligner le niveau du noir (pedestal total) de plusieurs caméras.

## Réglage du genlock ( $\rightarrow$ page 54)

 Ce réglage sert à aligner la phase en appliquant une synchronisation externe (genlock) quand plusieurs caméras doivent être utilisées ou quand l'appareil doit être utilisé avec d'autres dispositifs.

## Réglage manuel de la mise au point

La mise au point de l'objectif peut être réglée manuellement.

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

# 1. Appuyer sur la touche <FOCUS MANU> pour passer au réglage manuel de la mise au point.

# 2. Appuyer sur la touche <F> ou <N> de <FOCUS>, puis faire la mise au point.

Quand la touche <F> est actionnée, la mise au point est effectuée sur un point plus éloigné (far) ; inversement, quand la touche <N> est actionnée, la mise au point est effectuée sur un point plus rapproché (near).

La vitesse de la mise au point et d'autres réglages peut être accélérée ou ralentie par une pression sur <FAST> ou <SLOW>, respectivement.

#### Si nécessaire, appuyer sur la touche <FOCUS AUTO> pour rétablir la mise au point automatique.

#### Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

#### <REMARQUE>

 Quand la mise au point est en mode manuel, le sujet risque de devenir flou pendant un panoramique horizontal, un panoramique vertical ou un zoom. L'appareil est doté d'une fonction qui compense ce problème. (FOCUS ADJUST WITH PTZ.)

Si cette fonction a été réglée sur [OFF], soit régler la mise au point après le zoom si nécessaire, soit régler la mise au point sur automatique.

- (→ page 83, 127)
- Lors du changement entre les modes de mise au point (Manual/Auto), avec [SERIAL] ou [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] réglé sur [ON], la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour. (→ page 79)

## Réglage manuel du diaphragme

Le diaphragme de l'objectif peut être réglé manuellement.

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

#### 1. Appuyer sur la touche <IRIS MANU> pour passer au réglage manuel du diaphragme.

# 2. Appuyer sur la touche <IRIS +> ou <IRIS -> pour régler le diaphragme.

Appuyer sur la touche <IRIS +> pour ouvrir le diaphragme; inversement, appuyer sur la touche <IRIS -> pour fermer le diaphragme. La vitesse de réglage du diaphragme et d'autres réglages peut être accélérée ou ralentie respectivement par une pression sur la touche <FAST> ou <SLOW>.

#### 3. Si nécessaire, appuyer sur la touche <IRIS AUTO> pour rétablir le réglage automatique du diaphragme.

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

#### <REMARQUE>

- En mode nuit, le diaphragme est réglé sur ouvert à titre de mesure pour empêcher l'espionnage vidéo.
- Pour régler la luminosité, changer la source de lumière.
- Lors du changement entre les modes diaphragme (Manual/Auto), avec [SERIAL] ou [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] réglé sur [ON], la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour. (→ page 79)

## Réglage manuel de la vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation peut être réglée selon deux méthodes. La première consiste à spécifier un temps (tel que 1/250 s), et la seconde consiste à spécifier la fréquence (synchro-balayage, tel que 60,2 Hz). Lors de la prise de vues d'un écran de télévision ou d'ordinateur, le bruit horizontal généré pendant la prise de vues de l'écran peut être minimisé si la fréquence est réglée sur la fréquence de l'écran à l'aide de Synchro Scan (synchrobalayage).

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

Effectuer les réglages sur le menu de la caméra. Pour plus de détails, se reporter à [PAINT] – [SHUTTER SPEED] (→ page 68).

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

## Réglage manuel du gain

Il existe deux façons de régler le gain. L'une des façons consiste à utiliser les touches de la télécommande ou du panneau de commande; l'autre consiste à utiliser le menu de la caméra ou l'écran de configuration Web [Setup]. Le gain peut être réglé de façon plus précise en utilisant le menu de la caméra ou l'écran de configuration Web [Setup].

Pour plus de détails, se reporter à [PAINT] - [GAIN SETTING]( $\rightarrow$  page 66)

#### <REMARQUE>

 Pendant que le réglage du gain est effectué, la quantité de lumière risque de varier brusquement (ce qui peut provoquer un sursaut de l'image produite).

#### Exploitation à partir de la télécommande sans fil

## 1. Appuyer sur l'une des touches <GAIN> (<OFF>, <LOW> ou <HI>).

Ces touches permettent de sélectionner l'augmentation de gain sur trois incréments.

La touche <LOW> sert à sélectionner 6 dB ; la touche <HI> sert à sélectionner 12 dB.

# 2. Si nécessaire, appuyer sur la touche <AUTO> de <GAIN> pour rétablir le réglage de gain automatique (AGC).

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

Dans tous les cas, le gain maximum du réglage automatique (AGC) peut être réglé sur le menu de la caméra ou l'écran de configuration Web [Setup].

Pour plus de détails, se reporter à [PAINT] – [GAIN SETTING] – [AGC MAX GAIN] ( $\rightarrow$  page 66).

Cet appareil permet d'enregistrer jusqu'à 100 paramètres de direction de caméra (panoramique horizontal et vertical), de zoom, de mise au point, de diaphragme, d'augmentation de gain et de balance des blancs dans les mémoires de préréglage, et de les rappeler. Le nombre de réglages pouvant être enregistrés et rappelés dépend cependant du type de télécommande sans fil ou de panneau de commande utilisé.

- Les modes de fonctionnement de la mise au point et du diaphragme (réglages manuels et automatiques) ne sont ni enregistrés, ni rappelés. Les valeurs de mise au point et de diaphragme actuelles sont enregistrées.
- Les valeurs de mise au point et de diaphragme ne peuvent être rappelées que si les réglages manuels sont applicables.
- Pour ce qui est de la balance des blancs, les valeurs de réglage du WHITE BALANCE MODE actuel sont enregistrées. Si une valeur préréglée est rappelée quand AWB A ou AWB B est sélectionné, la valeur de réglage qui était en vigueur au moment de l'enregistrement est rappelée.

#### <REMARQUE>

- S'il y a une grande différence de température ambiante entre le moment de l'enregistrement et le moment où le réglage est rappelé, le réglage risque de se déplacer.
- Si un déplacement s'est produit, l'enregistrement doit être refait.
- Si une opération manuelle du panoramique horizontal, du panoramique vertical, de la mise au point ou du diaphragme est effectuée pendant le rappel d'un préréglage, les opérations préréglées pour le panoramique horizontal, le panoramique vertical, la mise au point ou le diaphragme sont annulées.
- Si un autre préréglage est rappelé pendant le rappel d'un préréglage, le premier rappel de préréglage est annulé, et l'opération correspondant au préréglage appelé en dernier est exécutée à la place.
- Lors du rappel de la mémoire préréglée pendant un rappel de mémoire préréglée en cours (le premier rappel de mémoire préréglée est abandonné et le rappel suivant est effectué), avec [SERIAL] ou [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] réglé sur [ON], la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour. (→ page 79)

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

Il est possible d'enregistrer et rappeler jusqu'à douze réglages (préréglages N° 1 à N° 12) depuis la télécommande sans fil. Les touches <1> à <12> correspondent aux mémoires de préréglage N° 1 à N° 12 de l'appareil.

## Enregistrement des réglages dans les mémoires de préréglage

#### Afficher l'image à filmer sur le moniteur. Agir sur les touches de panoramique horizontal ou vertical ou de zoom pour déterminer l'angle de la caméra. Régler la mise au point, le diaphragme, le gain et la balance des blancs si besoin est.

 Tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée, appuyer sur la touche correspondant au numéro de la mémoire de préréglage.

 Si un numéro de mémoire de préréglage contenant déjà un réglage est sélectionné, le réglage existant est effacé et remplacé par le nouveau.

## Rappel des réglages de la mémoire de préréglage

1. Appuyer sur la touche sur laquelle le réglage a été enregistré.

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Jusqu'à 100 entrées peuvent être enregistrées. Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

## Réglage de la balance des blancs

Afin de reproduire les blancs avec exactitude, ajuster le rapport entre les trois couleurs primaires (RVB). Si la balance des blancs se dérègle, non seulement le blanc sera mal reproduit, mais les teintes de couleur de l'écran dans leur totalité seront également affectées.

- Le réglage doit être effectué quand l'appareil est utilisé pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.
- Effectuer le réglage lorsque les conditions d'éclairage ou de luminosité sont modifiées.

Le réglage de balance des blancs pouvant être sélectionné est "AWB" (réglage automatique de la balance des blancs), qui règle automatique la balance des blancs quand la touche <AWB> du panneau de commande est actionnée, ou "ATW" (suivi automatique de la balance des blancs), qui règle constamment la balance des blancs.

Les résultats du réglage AWB peuvent être sauvegardés dans deux mémoires, A et B, si [AWB A] ou [AWB B] a été sélectionné pour la balance des blancs.

- Une fois que les valeurs de balance des blancs ont été réglées, elles peuvent être rétablies facilement. Il suffit de les sélectionner sur les menus de la caméra ou l'écran de configuration web [Setup], ou d'appuyer sur les touches du panneau de commande, pourvu qu'elles soient utilisées dans les mêmes conditions que celles qui étaient en vigueur au moment où les valeurs ont été réglées. Il n'y a pas besoin de refaire ce réglage.
- Si un nouveau réglage est entré, le réglage précédent est effacé.
- La balance de réglage des blancs n'est pas accessible en mode nuit.
- La balance des blancs ne peut pas être réglée durant la lecture préréglée.

Utiliser les deux mémoires pour préserver des réglages correspondant à des conditions de mise au point différentes.

#### <REMARQUE>

 Après le réglage de la balance des blancs, avec [SERIAL] ou [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] réglé sur [ON], la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour. (→ page 79)

## Réglage automatique (AWB : AWB A ou AWB B)

## Exploitation à partir de la télécommande sans fil

- 1. Régler la valeur de [PAINT] [W/B BAL SETTING] [WHITE BALANCE MODE] sur [AWB A] ou sur [AWB B].
- 2. Filmer un sujet blanc (comme un mur ou un mouchoir blanc) de manière qu'il remplisse l'écran.
  Ne pas filmer d'objet très brillant ou lumineux.

## 3. Appuyer sur la touche <SET>.

Le réglage de la balance des blancs automatique (AWB) est effectué et le paramètre de la balance des blancs est entré.

 Avec [MONITOR DISPLAY] – [STATUS INDICATOR] – [STATUS(AUTO)] – [ON] et avec [OUTPUT ITEM] pour chaque connecteur de sortie ([OUTPUT] – [12G SDI OUT/SFP+], etc.) réglé sur [STATUS], lorsque le réglage de la balance des blancs finit normalement, "AWB OK" s'affiche au centre de l'écran.



#### <REMARQUE>

- Le réglage ne peut pas être effectué pendant que la barre de couleur est affichée.
- Commuter sur l'image caméra en appuyant sur la touche <MODE>. • La balance des blancs ne peut pas être réglée durant la lecture
- préréglée. • Si le réglage échoue, un message d'erreur tel que "OUT RANGE NG",
- Si le regiage echoue, un message d'erreur tel que "OUT RANGE NG", "HIGH LIGHT NG", "LOW LIGHT NG" ou "ATW NG" s'affiche.
- Les résultats de la AWB s'affichent pendant la consultation du menu OSD même si [OUTPUT ITEM] n'est pas réglé sur [STATUS].

## Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

- La balance des blancs risque de ne pas être réglée correctement si l'éclairage de l'objet est trop faible.
- Étant donné que l'appareil possède une mémoire intégrée, la balance des blancs définie restera mémorisée même si l'alimentation est coupée. De plus, il n'est pas nécessaire de réinitialiser la balance des blancs si la température de la couleur de ces objets reste inchangée. Cependant, elle doit être réinitialisée si la température de la couleur change, comme lors d'un déplacement de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement.

## Suivi automatique de la balance des blancs (ATW)

Quand le réglage de la balance des blancs est réglé sur [ATW], la balance des blancs continue d'être ajustée automatiquement et constamment.Elle est automatiquement corrigée même si la source de lumière ou la température de couleur changent, afin de produire des images parfaitement naturelles.

Ceci fonctionne lorsque [PAINT] – [W/B BALANCE SETTING] – [ATW] est réglé sur [ON].

#### <REMARQUE>

- L'ATW risque de ne pas fonctionner correctement si des faisceaux de lumière vive (ex:éclairage fluorescent) pénètrent dans un écran.
- La balance des blancs risque de ne pas être réglée correctement si la scène filmée ne contient aucun objet blanc.
- La balance des blancs risque de se dérégler si différentes sources de lumière, comme la lumière du soleil ou un éclairage fluorescent, sont appliquées.

## Préréglages 3200K et 5600K

Si [3200K] ou [5600K] est sélectionné pour la balance des blancs, cette dernière est réglée pour une température de couleur de 3200 K (équivalant à un éclairage halogène) ou 5600 K (équivalant à la lumière du jour), respectivement.

Cette fonction marche quand [3200K] ou [5600K] est sélectionné à la place de [AWB A] ou [AWB B] en suivant les étapes de "Réglage automatique" dans "Réglage de la balance des blancs" ( $\rightarrow$  page 51).

## VAR

Lorsque [VAR] est sélectionné pour la balance des blancs, vous pouvez sélectionner une température de couleur comprise entre 2000K et 15000K.

#### <REMARQUE>

 La valeur [VAR] affichée ne garantit pas une valeur absolue. Utiliser la valeur comme référence. Afin de reproduire les noirs avec exactitude, régler les niveaux zéro des trois couleurs primaires (RVB). Si la balance des noirs se dérègle, non seulement le noir sera mal reproduit, mais les teintes de couleur de l'écran dans leur totalité seront également affectées.

Le réajustement de la balance des noirs n'est pas nécessaire dans le cadre de circonstances normales mais est requis dans les situations suivantes.

- Le réglage doit être effectué quand l'appareil est utilisé pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.
- Le réglage doit être effectué lorsque la température ambiante change de manière significative, notamment durant les changements de saison.

#### <REMARQUE>

 Après le réglage de la balance des noirs, avec [SERIAL] ou [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] réglé sur [ON], la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour. (→ page 79)

## Réglage automatique

#### Exploitation à partir de la télécommande sans fil

À l'étape 3 de "Réglage automatique" (→ page 51) de "Réglage de la balance des blancs", lorsque la touche <SET> est pressée pendant environ 2 secondes, le réglage de la balance des noirs automatique (ABB) est exécuté et la balance des noirs est définie.

La balance des blancs sera aussi configurée, il faut donc veiller à assurer les conditions nécessaires au réglage de la balance des blancs avant de mettre en œuvre cette procédure.

 Si le réglage de la balance des noirs réussit, "ABB OK" apparaît au centre de l'écran.



#### <REMARQUE>

- Le réglage ne peut pas être effectué pendant que la barre de couleur est affichée.
- Commuter sur l'image caméra en appuyant sur la touche <MODE>. • La balance des noirs ne peut pas être réglée durant la lecture
- préréglée.

#### Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

## Réglage du niveau du noir (master pedestal)

Le niveau du noir peut être réglé si plusieurs caméras sont utilisées en plus de l'appareil. S'adresser au revendeur pour qu'il effectue ce réglage.

(Utiliser un oscilloscope ou un moniteur de forme d'onde pour le réalage.)

Régler le niveau du noir en fonction des appareils et dispositifs utilisés.

### Exploitation à partir de la télécommande sans fil

- 1. Appuyer sur la touche <IRIS MANU>. Passer le diaphragme en mode manuel.
- 2. Appuyer sur la touche <IRIS ->. Le diaphragme de l'objectif se ferme.
- Régler la valeur dans [PAINT] [PEDESTAL] [MASTER PEDESTAL] pour ajuster le niveau du noir pour qu'il soit pareil aux autres.
   Des réglages précis sont disponibles avec les paramètres [R PEDESTAL]/[G PEDESTAL]/[B PEDESTAL], etc.

#### Exploitation à partir d'un panneau de commande

#### Utilisation d'un AW-RP150 ou AW-RP60

## Réglage du genlock

Le réglage de genlock sert à aligner la phase au moyen d'une synchronisation externe (genlock) quand plusieurs caméras sont utilisées ou quand l'appareil doit être utilisé avec d'autres dispositifs. Cet appareil accepte les signaux de synchronisation externes BBS (Black Burst Sync) et Tri-Level.

En réglant [BASIC CONFIG] – [SYNC SIGNAL] – [REF SIGNAL] sur [BBS/TRI-LEVEL SYNC], il est possible de synchroniser la sortie du signal de synchronisation externe provenant du connecteur G/L. S'adresser au revendeur pour qu'il effectue ce réglage. (Utiliser un oscilloscope bicourbe pour le réglage.)

## Réglage de la phase horizontale

Observer les formes d'onde correspondant à l'entrée du signal de synchronisation externe (signal de synchronisation sur trois niveaux - trilevel) et à la sortie du signal vidéo sur l'oscilloscope bicourbe, et utiliser la télécommande sans fil ou le panneau de commande pour aligner la phase horizontale.



Exemple: Quand la phase de synchronisation sur trois niveaux est réglée

Il est possible de régler la phase horizontale en modifiant les valeurs dans [BASIC CONFIG] – [SYNC SIGNAL] – [GEN-LOCK] – [H PHASE-COARSE] et [H PHASE-FINE].

## Écran du Top menu

#### BASIC CONFIG

Permet de définir les éléments de configuration de base de la caméra (éléments de configuration système).

#### NETWORK

Permet de définir les éléments de configuration de base liés aux réseaux.

#### OUTPUT

Permet de définir les éléments des différents connecteurs de sortie.

#### RETURN

Permet de définir les éléments liés aux images de retour.

#### AUDIO

Permet de définir les éléments liés au son.

#### **IP SIGNAL**

Permet de définir les éléments liés à la sortie image/son relatifs à l'IP.

## PAINT

Permet de définir les éléments liés aux images de la caméra.

#### LENS

Permet de définir les éléments liés aux objectifs.

#### MONITOR DISPLAY

Permet de définir les éléments des voyants d'état/affichages d'indication, etc.

#### TRACKING DATA OUTPUT

Permet de définir les éléments liés à la sortie des données de suivi.

#### CROP

Permet de définir les éléments liés au CROP (recadrage).

#### PAN/TILT

Permet de définir les éléments liés au PAN/TILT.

#### PRESET

Permet de définir les éléments liés au PRESET.

#### FILES

Permet de définir les éléments liés au fichier SCENE/fichier USER.

#### MAINTENANCE

Permet de définir les éléments liés à l'entretien.

#### <REMARQUE>

 Durant une transmission vidéo sur IP (H.264/H.265/M-JPEG), il pourrait y avoir du retard dans les commandes du menu OSD. La fluidité des commandes du menu OSD peut redevenir possible en réglant [IP SIGNAL] – [IP(H.264/H.265)] – [CHAR] sur [OFF].
 (→ page 65, page 133)

## **BASIC CONFIG**

#### FREQUENCY

#### [60Hz, 59.94Hz, 50Hz, 24Hz, 23.98Hz]

- Cette option permet de commuter la fréquence d'image complète.
- Pour en savoir plus sur la manière de changer la fréquence, se reporter à "Changement de la fréquence" (→ page 57).

## FORMAT

Pour [60Hz] 2160/60p, 1080/60p Pour [59.94Hz] 2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/119.88p, 1080/59.94p, 1080/29.97p, 720/59.94p Pour [50Hz] 2160/50p, 2160/25p, 1080/100p, 1080/50p, 1080/25p, 720/50p Pour [24Hz] 2160/24p, 1080/24p Pour [23.98Hz] 2160/23.98p, 1080/23.98p

#### <REMARQUE>

- La diffusion s'arrête lors de la modification du format du système.
- Pour en savoir plus sur la manière de changer le format, se reporter à "Changement du format" (→ page 58).

### SFP+ MODE [12G OUTPUT, ST2110, ST2110 JPEG XS]

Permet de définir le mode de fonctionnement du connecteur SFP+.

12G OUTPUT	Le même signal vidéo est produit en tant que sortie vidéo du connecteur 12G SDI OUT.
ST2110	Des données vidéo/audio conformes à la norme SMPTE ST2110 (non compressé) sont produites.
ST2110 JPEG XS	Des données vidéo/audio conformes à la norme SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé) sont produites.

#### <REMARQUE>

- Cet appareil redémarre automatiquement lorsque [SFP+ MODE] est modifié.
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque [12G OUTPUT] est sélectionné :
- La sortie vidéo/audio SMPTE ST2110 (non compressé) et JPEG XS (compressé)
- L'entrée vidéo (RETURN) SMPTE ST2110 (non compressé) et JPEG XS (compressé) (→ page 65)
- La synchronisation PTP ( $\rightarrow$  page 57)
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque
- [ST2110 JPEG XS] est sélectionné :
- BAR ID (→ page 57)
- WFM (WaveForm) (→ page 78)
- High bandwidth NDI (→ page 64, page 143)

#### V-LOG [OFF, ON]

Permet de définir le mode V-LOG.

OFF	Ce paramètre permet des réglages détaillés de la qualité de l'image sur la caméra.
ON	Définir une courbe gamma qui fournit des tons vastes et une large plage de latitude (plage d'exposition). Un étalonnage sera nécessaire après la prise de vue.

#### <REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [HDR] est sur [ON].
- Les fonctions pour régler la qualité de l'image sont limités avec [BASIC CONFIG] – [V-LOG] – [ON].

## V-LOG PAINT SW [OFF, ON]

Choisir s'il faut rendre possible les réglages dans le menu [PAINT] lorsque [BASIC CONFIG] – [V-LOG] est sur [ON]. **<REMARQUE>** 

### Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [V-LOG] est sur [OFF].

## HDR [ON, OFF]

Permet d'activer/désactiver le mode HDR.

<REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [V-LOG] est sur [ON].

## GAMUT [NORMAL, WIDE\_G2]

Permet de définir la gamme de couleur.		
NORMAL Gamme de couleurs équivalente BT.709.		
WIDE_G2 Gamme de couleurs équivalente BT.2020.		

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [HDR] est sur [OFF].

### SHOOTING MODE [NORMAL, LOW LIGHT]

Permet de sélectionner le mode de prise de vues en fonction de l'environnement ambiant.

NORMAL	Sélectionner pour faire des prises de vues dans un endroit où le niveau de luminosité est normal.
LOW LIGHT	Sélectionner pour des prises de vues à haute sensibilité. (Adapté aux prises de vue dans un environnement sombre)

#### <REMARQUE>

 Le niveau de noir peut varier lorsque [LOW LIGHT] est sélectionné, mais ceci n'est pas le signe d'un problème de performance de la caméra.

#### SERIAL CONNECTION

#### BAUD RATE [9600bps, 38400bps, 115200bps]

Permet de définir la vitesse de communication (vitesse de transmission baud) du connecteur RS-422.

### <REMARQUE>

 Cet élément est désactivé avec [TRACKING DATA OUTPUT] – [SERIAL] – [ON].

#### BAR [OFF, ON]

OFF	Émet les images de la caméra.
ON	Émet la mire de couleur.

## COLOR BAR TYPE [TYPE1, TYPE2, TYPE3, TYPE4, TYPE5]

Permet de sélectionner le type de barre de couleur à afficher.

		Émission mire de souleur		
		Emission mire de couleur		
			SDI/HDMI	
		Transmissions sur IP	ou	
CO	LOR BAR TYPE		SMPTE	SMPTE ST2110/
		(H.264/H.265/	High bandwidth NDI	
		M-JPEG)	HD (720	UHD
			ou 1080)	(2160)
TYPE1	SMPTE	TYPE1	SDI/I	HDMI
			TYPE1	TYPE1
			SMPTE	ST2110/
			High bandwidth NDI	
			TYPE1	TYPE1
TYPE2	FULL	TYPE2	SDI/	HDMI
			TYPE2	TYPE2
			SMPTE ST2110/	
			High bandwidth NDI	
			TYPE2	TYPE2
TYPE3	ARIB(FHD)	TYPE1	SDI/	HDMI
			TYPE3	TYPE3
			SMPTE ST2110/	
			High bandwidth NDI	
			TYPE3	TYPE3
TYPE4	ARIB(UHD)	TYPE1	SDI/	HDMI
			TYPE3	TYPE4
			SMPTE	ST2110/
			High band	dwidth NDI
			TYPE3	TYPE3
TYPE5	ARIB(2020/HLG)	TYPE1	SDI/	HDMI
			TYPE3	TYPE5
			SMPTE	ST2110/
			High bandwidth NDI	
			TYPE3	TYPE3

### <REMARQUE>

 Lorsque [BAR] est sur [ON], les mires de couleur des différents écrans de réglage HDR/GAMUT/V-LOG sont émises comme des mires de couleur avec [HDR] [OFF]/[V-LOG] [OFF].

- Les mires de couleur des transmissions sur IP (H.264/H.265/M-JPEG) ne sont pas conformes SMPTE.
- BAR ID (→ page 57) n'est pas produit avec le [TYPE4]/[TYPE5].
- Avec [TYPE4], 2020 est produit même en étant réglé sur 709.
- TYPE3/TYPE4/TYPE5 ne sont pas produits avec les modes de transmission IP (H.264/H.265/M-JPEG).
- TYPE4/TYPE5 ne sont pas produits avec SMPTE ST2110 et NDI à large bande passante.

#### TONE [OFF, ON]

Permet d'effectuer les réglages de la sortie du signal de la tonalité de test (1 kHz) tandis que la barre de couleur est affichée.

OFF	La tonalité de test n'est pas reproduite.	
ON	La tonalité de test est produite.	

## TALLY

## TALLY [ENABLE, DISABLE]

Définir si désactiver [DISABLE]/activer [ENABLE] la fonction qui permet d'allumer ou d'éteindre les voyants tally avec le signal du contrôle de transmission.

## TALLY BRIGHTNESS [LOW, MID, HIGH]

Permet de régler la luminosité des LED tally.

#### TALLY GUARD [OFF, ON]

Les fonctions suivantes sont supprimées durant l'entrée du seul signal de transmission R :

- Le fonctionnement de la balance des blancs automatique et de la balance des noirs automatique
- L'affichage du menu OSD
- Les indicateurs d'état OSD

#### TALLY LED LIMIT

Permet de définir si limiter l'éclairage des voyants tally pour chacune des couleurs (R/G/Y) du signal de contrôle de transmission.

### R [LIMIT, UNLIMIT]

G	[[	-IMI	Τ, Ι	UN	LII	ИІТ	]
~		18417		15.1		A 1 77	

LIMIT Limite l'éclairage des voyants tally.		
UNLIMIT	Allume les voyants tally.	

#### <REMARQUE>

#### **EXTERNAL OUTPUT**

Cette option permet de sélectionner le type de signal de sortie à partir des lignes de signal de sortie externe (Output1, Output2) du connecteur RS-422. ( $\rightarrow$  page 17)

OUTPUT1 [OFF, R-TALLY, G-TALLY, Y-TALLY]

OUTPUT2 [OFF, R-TALLY, G-TALLY, Y-TALLY]

OFF	Le signal n'est pas produit.
R-TALLY	L'état de réception du signal tally rouge est produit.
G-TALLY	L'état de réception du signal tally vert est produit.
Y-TALLY	L'état de réception du signal de transmission jaune est produit.

Si [LIMIT] est sélectionné pour [TALLY LED LIMIT], seul les voyants tally de cet appareil sont limités. L'affichage de l'état de la transmission sur les dispositifs externes (les pupitres de contrôle AW-RP150, AW-RP60, etc.) reste actif.

#### TSL5.0

Permet d'effectuer les réglages liés au protocole TSL version 5.0. Avec la fonction TSL5.0, définir les informations nécessaires pour contrôler les voyants tally de cet appareil depuis un dispositif qui prend en charge le protocole TSL5.0.

#### INDEX NO. [1 à 65534]

En faisant correspondre l'INDEX réglé sur le dispositif de commande TSL5.0 et le numéro d'index de cet appareil, il est possible de contrôler individuellement les voyants tally de cet appareil.

#### PORT [1 à 65535]

Permet de définir le numéro de port qui recevra les commandes par le protocole TSL5.0.

## SYNC SIGNAL

Permet d'effectuer les réglages pour synchroniser les signaux de sortie vidéo/audio.

#### REF SIGNAL [BBS/TRI-LEVEL SYNC, PTP]

BBS/TRI-LEVEL SYNC	La synchronisation s'effectue en fonction du signal de référence SDI du connecteur G/L.
PTP	La synchronisation s'effectue en fonction du PTP provenant du connecteur SFP+.

#### <REMARQUE>

- [PTP] ne peut pas être sélectionnée si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.
- Lorsque [BASIC CONFIG] [SFP+ MODE] est sur [12G OUTPUT], [PTP] ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque [IP SIGNAL] [ST2110] [MOIP MODE] est sur [OFF], [PTP] ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS], la synchronisation de sortie des images ST2110 JPEG XS (compressé) est retardée d'environ 12 lignes par rapport au signal de référence (BBS/TRI-LEVEL SYNC ou PTP).

#### **GEN-LOCK**

Permet de régler la phase.

#### H PHASE-COURSE [-5 à 5]

Permet d'effectuer des réglages grossiers de la phase horizontale dans le Genlock.

#### H PHASE-FINE [-100 à 100]

Permet d'effectuer des réglages précis de la phase horizontale dans le Genlock.

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [SYNC SIGNAL] – [REF SIGNAL] est sur [PTP].

#### **BAR ID**

### BAR ID [OFF, ON]

Permet de sélectionner OFF/ON pour l'affichage ID sur la mire de couleur.

#### BRIGHTNESS [0 à 100%]

Permet de définir la couleur du texte de l'ID de la caméra sur la mire de couleur.

#### ID1 POSITION V [0 à 5]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID1 (verticalement : nombre de lignes) sur la mire de couleur.

#### ID1 POSITION H [0 à 15]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID1 (horizontalement : nombre de colonne) sur la mire de couleur.

#### ID1

Permet de définir la chaine de caractères de la [BAR ID]. 16 caractères maximum (Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? []\_~ \$ @ |)

#### ID2 POSITION V [0 à 5]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID2 (verticalement : nombre de lignes) sur la mire de couleur.

#### ID2 POSITION H [0 à 15]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID2 (horizontalement : nombre de colonne) sur la mire de couleur.

#### ID2

Permet de définir la chaine de caractères de la [BAR ID]. 16 caractères maximum (Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? []\_~ \$ @ ])

#### OFFSET V [0 à 89]

Permet d'effectuer des réglages précis de la position d'affichage de la [BAR ID] (position décalée des pixels dans la police : verticalement).

#### OFFSET H [0 à 79]

Permet d'effectuer des réglages précis de la position d'affichage de la [BAR ID] (position décalée des pixels dans la police : horizontalement).

#### <REMARQUE>

- BAR ID s'affiche uniquement via les sorties SDI, HDMI, SMPTE ST2110 et NDI à large bande passante. Cela ne s'affiche pas avec une transmission sur IP (H.264/H.265/M-JPEG).
- BAR ID est désactivé lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS].

## Changement de la fréquence

Lorsque la fréquence actuellement sélectionnée est modifiée dans [FREQUENCY], l'écran de confirmation de pré-changement de fréquence s'affiche.

#### Écran de confirmation avant le changement de fréquence

- La fréquence à régler est affichée entre les parenthèses de l'écran.
- Lorsque vous déplacez le curseur sur [O.K.] sur l'écran de confirmation avant le changement de fréquence et confirmez, l'écran de confirmation après le changement de fréquence apparaît.

- Lorsque vous utilisez un moniteur ne prenant pas en charge les fréquences 60Hz/59.94Hz/50Hz/24Hz/23.98Hz, il est possible que les images ne s'affichent pas après le changement de fréquence. Avant de changer la fréquence, vérifiez que votre moniteur prend en charge cette fréquence.
- · Lorsque la fréquence est modifiée, l'appareil redémarre.

## Changement du format

Lorsque le format actuellement sélectionné est modifié dans [FORMAT], l'écran de confirmation de pré-changement de format s'affiche.

## Écran de confirmation avant le changement de format



• Le format choisi est indiqué entre parenthèses sur l'écran.

 Lorsque vous déplacez le curseur sur [O.K.] sur l'écran de confirmation avant le changement de format et confirmez, l'écran de confirmation après le changement de format apparaît.

#### Écran de confirmation après le changement de format



- Une fois validé par le curseur sur [Yes], l'affichage revient sur l'écran de sélection [FORMAT] dans le format post-changement de format.
- Une fois validé par le curseur sur [No], l'affichage revient sur l'écran de sélection [FORMAT] après être revenu au format préchangement de format.

La même situation se produit si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes.

- Lorsque Format est modifié, la transmission vidéo IP s'arrête.
- Lorsque Format est modifié, le Format de chaque sortie (12GI SDI OUT, 3G SDI OUT, HDMI) est réinitialisé sur sa valeur prédéfinie.

## NETWORK

#### LAN

Permet de faire une variété de réglages liés au connecteur LAN.

#### DHCP [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON le DHCP.

#### IP ADDRESS

Permet de définir l'adresse IP pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### SUBNET MASK

Permet de définir le masque de sous-réseau pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### DEFAULT GATEWAY

Permet de définir la passerelle par défaut pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### MAC ADDRESS

L'adresse MAC de cet appareil s'affiche.

#### SFP+

Permet de faire une variété de réglages liés au connecteur SFP+. <**REMARQUE>** 

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [SFP+ MODE] est sur [12G OUTPUT].

#### DHCP [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON le DHCP.

#### **IP ADDRESS**

Permet de définir l'adresse IP pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### SUBNET MASK

Permet de définir le masque de sous-réseau pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### DEFAULT GATEWAY

Permet de définir la passerelle par défaut pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### MAC ADDRESS

L'adresse MAC de cet appareil s'affiche.

#### USB

Permet de faire une variété de réglages liés au connecteur USB.

#### DHCP [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON le DHCP.

#### **IP ADDRESS**

Permet de définir l'adresse IP pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### SUBNET MASK

Permet de définir le masque de sous-réseau pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

#### DEFAULT GATEWAY

Permet de définir la passerelle par défaut pour cet l'appareil. La valeur définie est appliquée à cet appareil lorsque [SET EXECUTE] est exécuté.

## **COMMON SETTING**

#### DNS [MANUAL, AUTO]

Définir si l'adresse du serveur DNS doit être obtenue automatiquement [AUTO] ou saisie manuellement [MANUAL]. Le réglage DNS doit être effectué si [MANUAL] est sélectionné. En utilisant la fonction DHCP, si [AUTO] est sélectionné alors l'adresse du serveur DNS sera obtenue automatiquement. Consulter l'administrateur système concernant les réglages.

## PRIMARY SECONDARY

## DOMAIN

Permet d'afficher l'adresse IP/nom de domaine du serveur DNS. Les réglages ne peuvent pas être modifiés dans le menu OSD, en conséquence les modifier depuis la fenêtre Web en cas de nécessité.

#### HTTP PORT [1 à 65535]

Les numéros de port sont attribués séparément.

Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 554, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000

#### HTTPS PORT [1 à 65535]

Les numéros de port sont attribués séparément.

Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 546, 547, 554, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000

## OUTPUT

#### 12G SDI OUT/SFP+

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur 12G SDI OUT/SFP+.

#### FORMAT SELECT

Permet de régler le format de sortie.

Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [FORMAT] dans [BASIC CONFIG].

Fréquence	Format du système	Format (12G SDI OUT/SFP+)
60Hz	2160/60p	2160/60p 1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>1</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>2</sup>
	2160/25p	2160/25p 1080/25p
	1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

- \*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.
- \*<sup>2</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.
- \*3 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

#### HDR OUTPUT SELECT [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [ON].

SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.	
HDR(709)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de couleurs équivalente)	
HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de couleurs équivalente)	

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [HDR] est sur [OFF].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [BASIC CONFIG] [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

### V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [ON].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [V-LOG] est sur [OFF].

## OUTPUT ITEM [MENU ONLY, STATUS]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

MENU ONLY	Affiche uniquement le menu OSD.
STATUS	Affiche le menu OSD et l'état OSD.

#### CHAR [OFF, ON]

Permet de définir si superposer l'OSD.

#### 3G SDI [LEVEL-A, LEVEL-B]

Lorsque [FORMAT SELECT] (12G SDI OUT/SFP+) est sur [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p], sélectionner le format pour la sortie des signaux 3G SDI.

#### <REMARQUE>

• [3G SDI] ne peut pas être modifié si [FORMAT SELECT] (12G SDI OUT/SFP+) est sur un autre paramètre que [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p].

#### 3G SDI OUT1

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur 3G SDI OUT1.

#### FORMAT SELECT

Permet de régler le format de sortie. Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [FORMAT] dans [BASIC CONFIG].

Fréquence	Format du système	Format (3G SDI OUT1)
60Hz	2160/60p	1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94p*1 1080/59.94i* <sup>1</sup>
	2160/29.97p	1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50p* <sup>2</sup> 1080/50i* <sup>2</sup>
	2160/25p	1080/25p
	1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

- \*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.
- \*<sup>2</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.
- \*<sup>3</sup> Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

#### HDR OUTPUT SELECT [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [ON].

SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.	
HDR(709)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de couleurs équivalente).	
HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de couleurs équivalente).	

#### <REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [HDR] est sur [OFF].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [BASIC CONFIG] – [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

#### V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [ON].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [V-LOG] est sur [OFF].

## OUTPUT ITEM [MENU ONLY, STATUS]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

MENU ONLY	Affiche uniquement le menu OSD.
STATUS	Affiche le menu OSD et l'état OSD.

#### CHAR [OFF, ON]

Permet de définir si superposer l'OSD.

#### 3G SDI [LEVEL-A, LEVEL-B]

Lorsque [FORMAT SELECT] (13G SDI OUT1) est sur [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p], sélectionner le format pour la sortie des signaux 3G SDI.

#### <REMARQUE>

• [3G SDI] ne peut pas être modifié si [FORMAT SELECT] (3G SDI OUT1) est sur un autre paramètre que [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p].

#### 3G SDI OUT2/PM

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur 3G SDI OUT2/PM.

#### OUTPUT SELECT [CAM, RETURN]

Permet de basculer entre la sortie des images de la caméra et les images reçues via RETURN (images entrées via SMPTE ST2110).

CAM	Produit les images d'entrée de la caméra.	
RETURN	Produit les images reçues via RETURN (images d'entrée SMPTE ST2110).	

#### <REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être défini lorsque [BASIC CONFIG] [FORMAT] est sur [720/59.94p] ou [720/50p].
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [SFP+ MODE] est sur [12G OUTPUT].
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [CROP] [UHD CROP] est sur [CROP(720)].
- Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.

#### FORMAT SELECT

Permet de régler le format de sortie.

Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [FORMAT] dans [BASIC CONFIG].

Fréquence	Format du système	Format (3G SDI OUT2/PM)
60Hz	2160/60p	1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94p*1 1080/59.94j*1
	2160/29.97p	1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50p* <sup>2</sup> 1080/50i* <sup>2</sup>
	2160/25p	1080/25p
	1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

\*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.

\*2 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.

\*<sup>3</sup> Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 2" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

#### <REMARQUE>

 Lorsque [3G SDI OUT2/PM] – [OUTPUT SELECT] est sur [RETURN], le format affiché est le même que [IP SIGNAL] – [ST2110] – [RET VIDEO RX] et il ne peut pas être modifié.

#### HDR OUTPUT SELECT [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [ON].

SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.
HDR(709)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de couleurs équivalente).
HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de couleurs équivalente).

### <REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [HDR] est sur [OFF].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [BASIC CONFIG] [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

#### V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [ON].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [V-LOG] est sur [OFF].

#### OUTPUT ITEM [MENU ONLY, STATUS]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

MENU ONLY	Affiche uniquement le menu OSD.
STATUS	Affiche le menu OSD et l'état OSD.

#### CHAR [OFF, ON]

Permet de définir si superposer l'OSD.

#### 3G SDI [LEVEL-A, LEVEL-B]

Lorsque [FORMAT SELECT] (3G SDI OUT2/PM) est sur [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p], sélectionner le format pour la sortie des signaux 3G SDI.

#### <REMARQUE>

[3G SDI] ne peut pas être modifié si [FORMAT SELECT]
 (3G SDI OUT2/PM) est sur un autre paramètre que [1080/59.94p],
 [1080/60p] ou [1080/50p].

#### HDMI

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur HDMI.

#### FORMAT SELECT

Permet de régler le format de sortie.

Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [FORMAT] dans [BASIC CONFIG].

Fréquence	Format du système	Format (HDMI)
60Hz	2160/60p	2160/60p 1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>1</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/119.88p
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>2</sup>
	2160/25p	2160/25p 1080/25p
	1080/100p	1080/100p
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

<sup>\*1</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.

### HDR OUTPUT SELECT [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [ON].

SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.
HDR(709)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de couleurs équivalente).
HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de couleurs équivalente).

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [HDR] est sur [OFF].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [BASIC CONFIG] [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

<sup>\*2</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.

## V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [ON].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] – [V-LOG] est sur [OFF].

#### VIDEO SAMPLING [4:2:2/10bit, 4:2:0/8bit]

Lorsque [FORMAT SELECT] dans [HDMI] est sur [2160/59.94p], [2160/60p] ou [2160/50p], sélectionner la sortie d'échantillonnage de la vidéo du connecteur HDMI.

<REMARQUE>

• Lorsque [FORMAT SELECT] dans [HDMI] est autre que [2160/59.94p], [2160/60p] ou [2160/50p], [VIDEO SAMPLING] ne peut pas être modifié et il est fixé sur [4:2:2/10bit].

#### CHAR [OFF, ON]

Permet de définir si superposer l'OSD.

## RETURN

#### RETURN1 ID

Il est possible de donner un nom aux images de retour (images d'entrée SMPTE ST2110).

Il peut comporter 5 caractères.

Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? []\_~ \$ @ |

Le nom défini est superposé sur les images produites depuis le même connecteur lorsque [RETURN] est sélectionné dans [OUTPUT] – [3G SDI OUT2/PM] – [OUTPUT SELECT].

#### <REMARQUE>

• Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.

## AUDIO

#### AUDIO [OFF, ON]

Permet de mettre l'entrée AUDIO sur OFF/ON.

## **INPUT1 SETTING**

#### INPUT SELECT [LINE, MIC, MIC+48V]

Permet de régler le commutateur d'entrée de AUDIO INPUT1.

LINE	Sélectionne l'entrée LINE.	
MIC	Sélectionne l'entrée microphone.	
MIC+48V	Sélectionne l'alimentation fantôme +48V de l'entrée du	
	microphone.	

Ceci est activé uniquement lorsque [AUDIO] est réglé sur [ON].

#### MIC GAIN [60dB, 40dB]

Permet de définir le gain de l'amplificateur microphone de l'entrée microphone AUDIO INPUT1.

Ceci est activé uniquement lorsque [AUDIO] – [INPUT1 SETTING] – [INPUT SELECT] est sur [MIC] ou [MIC+48V].

#### LINE LEVEL [+4dB, 0dB]

Permet de définir le niveau d'entrée de l'entrée ligne AUDIO INPUT1. Ceci est activé uniquement lorsque [AUDIO] – [INPUT1 SETTING] – [INPUT SELECT] est sur [LINE].

## **INPUT2 SETTING**

#### INPUT SELECT [LINE, MIC, MIC+48V]

Permet de régler le commutateur d'entrée de AUDIO INPUT2.

LINE	Sélectionne l'entrée LINE.
MIC	Sélectionne l'entrée microphone.
MIC+48V	Sélectionne l'alimentation fantôme +48V de l'entrée du microphone.

Ceci est activé uniquement lorsque [AUDIO] est réglé sur [ON].

#### MIC GAIN [60dB, 40dB]

Permet de définir le gain de l'amplificateur microphone de l'entrée microphone AUDIO INPUT2.

Ceci est activé uniquement lorsque [AUDIO] – [INPUT2 SETTING] – [INPUT SELECT] est sur [MIC] ou [MIC+48V].

#### LINE LEVEL [+4dB, 0dB]

Permet de définir le niveau d'entrée de l'entrée ligne AUDIO INPUT2. Ceci est activé uniquement lorsque [AUDIO] – [INPUT2 SETTING] – [INPUT SELECT] est sur [LINE].

#### OUTPUT SETTING

Permet d'afficher l'état du réglage de la sortie audio.

#### CH SELECT [INPUT1/INPUT2, INPUT1, INPUT2]

Permet de sélectionner la destination de la sortie audio.		
INPUT1/INPUT2	CH1-INPUT1/CH2-INPUT2	
INPUT1	CH1-INPUT1/CH2-INPUT1	
INPUT2	CH1-INPUT2/CH2-INPUT2	

#### <REMARQUE>

- Lorsque [CH SELECT] est sur [INPUT1], INPUT2 AUDIO TX de ST2110 n'est pas sorti.
- Lorsque [CH SELECT] est sur [INPUT2], INPUT1 AUDIO TX de ST2110 n'est pas sorti.

#### CH1 VOLUME LEVEL

## [-40dB à 0dB à +20dB (1dB pas)]

Permet de régler le volume de la sortie audio CH1.

#### CH2 VOLUME LEVEL

[–40dB à 0dB à +20dB (1dB pas)]

Permet de régler le volume de la sortie audio CH2.

#### HEAD ROOM [FS-12dB, FS-18dB, FS-20dB]

Permet de définir l'espace en hauteur de la pièce (niveau de base).

FS-12dB	-12dBFS
FS-18dB	-18dBFS
FS-20dB	-20dBFS

## ST2110 AUDIO FORMAT

INPUT1 [1ms/8ch, 0.125ms/8ch] Permet de définir le format pour AUDIO (INPUT1) de SMPTE ST2110.

#### INPUT2 [1ms/8ch, 0.125ms/8ch]

Permet de définir le format pour AUDIO (INPUT2) de SMPTE ST2110.

#### <REMARQUE>

- Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [SFP+ MODE] est sur [12G OUTPUT].

## **IP SIGNAL**

#### NDI

Permet de faire une variété de réglages liés aux images NDI à large bande passante.

## FORMAT SELECT

Permet de régler le format de sortie.

Fréquence	Format du système	Format (NDI)
60Hz	2160/60p	2160/60p* <sup>9</sup> 1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p* <sup>1, 2</sup> 1080/59.94p
	2160/29.97p	2160/29.97p* <sup>3</sup> 1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>10</sup>
	1080/59.94p	1080/59.94p
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p* <sup>4, 5</sup> 1080/50p
	2160/25p	2160/25p* <sup>6</sup> 1080/25p
	1080/100p	1080/50p* <sup>10</sup>
	1080/50p	1080/50p
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p* <sup>7</sup> 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p* <sup>8</sup> 1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

- \*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/59.94p.
- \*<sup>2</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.
- \*3 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/29.97p.
- \*4 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/50p.
- \*5 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.
- \*6 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/25p.
- \*7 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/24p.
- \*8 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/23.98p.
- \*9 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/60p.
- \*10 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

#### <REMARQUE>

- Les menus OSD ne s'affichent pas sur la vidéo de sortie du NDI à large bande passante.
- "High bandwidth NDI" n'est pas produit lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS]. Le format image n'est pas non plus affiché.

#### IP(H.264/H.265)

Permet de faire une variété de réglages liés aux transmission vidéo sur IP (H.264/H.265/M-JPEG).

#### OUTPUT ITEM [MENU ONLY, STATUS]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

MENU ONLY	Affiche uniquement le menu OSD.
STATUS	Affiche le menu OSD et l'état OSD.

## Options des menus de la caméra (suite)

#### CHAR [OFF, ON]

Permet de définir si superposer l'OSD. **<REMARQUE>** 

 Durant une transmission vidéo sur IP (H.264/H.265/M-JPEG), il pourrait y avoir du retard dans les commandes du menu OSD. La fluidité des commandes du menu OSD peut redevenir possible en réglant cet élément sur [OFF].

#### ST2110

Permet de faire une variété de réglages et des modifications d'affichage liés aux images SMPTE ST2110.

#### <REMARQUE>

- Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [BASIC CONFIG] [SFP+ MODE] est sur [12G OUTPUT].

#### MOIP MODE [OFF, ON]

Permet de sélectionner OFF/ON pour MOIP (entrée/sortie vidéo/audio SMPTE ST2110).

## MAIN VIDEO TX

#### FORMAT

Permet de définir/afficher le format image du signal vidéo MAIN de la norme SMPTE ST2110 (non compressé).

#### <REMARQUE>

- Les images de la caméra sans superposition telles que les menus OSD et les cadres CROP sont produites depuis MAIN VIDEO TX.
- Lorsque [MOIP MODE] est sur [OFF], MAIN VIDEO TX n'est pas produit. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format MAIN VIDEO TX n'est pas produit lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS]. Le format image n'est pas non plus affiché.

#### **CROP VIDEO TX**

#### FORMAT

Permet de définir/afficher le format image du signal vidéo CROP de la norme SMPTE ST2110 (non compressé).

## <REMARQUE>

- Les images de la caméra sans superposition comme les menus OSD sont produites depuis CROP VIDEO TX.
- Lorsque [MOIP MODE] est sur [OFF] et que [UHD CROP] est réglé sur [OFF], CROP VIDEO TX n'est pas produit. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format CROP VIDEO TX n'est pas produit lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS]. Le format image n'est pas non plus affiché.

## MONITOR VIDEO TX

## FORMAT

Permet de définir/afficher le format image du signal vidéo du moniteur de la norme SMPTE ST2110 (non compressée). **REMARQUE>** 

- L'affichage du menu OSD avec des images sorties depuis MONITOR VIDEO TX de ST2110 est lié au réglage effectué dans [OUTPUT] – [3G SDI OUT2/PM] – [CHAR] et [OUTPUT ITEM].
- Lorsque [MOIP MODE] est sur [OFF] et que [OUTPUT] [3G SDI OUT2/PM] – [OUTPUT SELECT] est réglé sur [RETURN], MONITOR VIDEO TX n'est pas produite. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format MONITOR VIDEO TX n'est pas produit lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS]. Le format image n'est pas non plus affiché.

## **RETURN VIDEO RX**

#### FORMAT

Permet de définir/afficher le format image du signal vidéo RETURN de la norme SMPTE ST2110 (non compressé).

- Le format RETURN VIDEO RX ne peut entrer lorsque [MOIP MODE] est sur [OFF] et [BASIC CONFIG] – [FORMAT] sur [720/59.94p] ou [720/50p]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format RETURN VIDEO RX ne peut entrer lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)]. Le format image n'est pas non plus affiché.

#### JPEG XS TX VIDEO SELECT [MAIN, CROP]

Permet de sélectionner la sortie pour la norme SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé).

MAIN	Produit la vidéo principale.
CROP	Produit une vidéo CROP.

#### <REMARQUE>

- [MAIN] et [CROP] ne peuvent pas être produits simultanément.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [MOIP MODE] est sur [OFF].
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110].
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [BASIC CONFIG] [FORMAT] est sur [720/59.94p] ou [720/50p].
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)].
- Cet élément est fixé sur [MAIN] lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS] et que [MOIP MODE] est sur [ON] et [UHD CROP] sur [OFF].

#### MAIN VIDEO JPEG XS TX

## FORMAT

Permet de définir/afficher le format image du signal vidéo MAIN de la norme SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé).

- Les images de la caméra sans superposition comme les menus OSD sont produites à partir du format MAIN VIDEO JPEG XS TX.
- Le format MAIN VIDEO JPEG XS TX n'est pas produit lorsque [MOIP MODE] est sur [OFF]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format MAIN VIDEO JPEG XS TX n'est pas produit lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format MAIN VIDEO JPEG XS TX n'est pas produit lorsque [JPEG XS TX VIDEO SELECT] est sur [CROP]. Le format image n'est pas non plus affiché.

## CROP VIDEO JPEG XS TX

#### FORMAT

Permet de définir/afficher le format image du signal vidéo CROP de la norme SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé).

- Les images CROP sans superposition comme les menus OSD sont produites à partir du format CROP VIDEO JPEG XS TX.
- Le format CROP VIDEO JPEG XS TX n'est pas produit lorsque [MOIP MODE] est sur [OFF]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format CROP VIDEO JPEG XS TX n'est pas produit lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format CROP VIDEO JPEG XS TX n'est pas produit lorsque [JPEG XS TX VIDEO SELECT] est sur [MAIN]. Le format image n'est pas non plus affiché.

## RET VIDEO JPEG XS RX

#### FORMAT

Permet de définir/afficher le format image du signal vidéo RETURN de la norme SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé). **<REMARQUE>** 

- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [MOIP MODE] est [OFF]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [SFP+ MODE] est [ST2110]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [BASIC CONFIG] – [FORMAT] est [720/59.94p] ou [720/50p]. Le format image n'est pas non plus affiché.
- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [UHD CROP] est [CROP(720)]. Le format image n'est pas non plus affiché.

## PAINT

#### AUTO

Permet d'effectuer les réglages du fonctionnement automatique.

#### AGC [OFF, ON]

Permet de définir le comportement du contrôle de gain auto.

## AUTO IRIS [OFF, ON]

Permet de choisir si mettre le réglage automatique du diaphragme sur OFF/ON.

#### ATW [OFF, ON]

Permet de définir le comportement de la fonction de suivi automatique de la balance des blancs.

### AUTO SHUTTER [OFF, ON]

Permet de définir le comportement du contrôle d'obturation automatique.

#### KNEE MODE [AUTO, MANUAL]

Cette option permet de régler le mode de fonctionnement de la compression de dégradé (coude).

#### **GAIN SETTING**

Le gain d'image est ajusté ici.

#### GAIN [-6dB à 12dB]

Le gain d'image est ajusté ici. Dans les endroits trop obscurs, régler le gain vers le haut; inversement, dans les endroits trop lumineux, régler le gain vers le bas.

#### AGC [OFF, ON]

Permet de définir le comportement du contrôle de gain auto.

#### AGC MAX GAIN [6dB, 12dB]

Permet de définir la quantité d'augmentation maximale de gain qui augmente lorsque [AGC] fonctionne.

#### FRAME MIX SW [OFF, ON]

Permet de définir le contrôle d'adjonction d'images (augmentation du gain grâce à la mémoire de capteur).

#### FRAME MIX [6dB, 12dB, 18dB, 24dB]

Sélectionner la quantité d'adjonction d'images (augmentation du gain grâce à la mémoire de capteur).

Quand l'adjonction d'images est réalisée, le film apparaît comme s'il manquait quelques images.

Ceci ne peut être configuré lorsque le format est 2160/29.97p,

2160/23.98p, 2160/24p, 2160/25p, 1080/29.97p, 1080/23.98p,

1080/24p, 1080/25p, 1080/119.88p ou 1080/100p.

#### <REMARQUE>

- Sous un éclairage utilisant une lampe à décharge, comme une lampe fluorescente ou à vapeur de mercure, la luminosité peut varier de manière cyclique, les couleurs peuvent changer et des bandes horizontales peuvent apparaître et disparaître de l'image.
- Lorsque [FRAME MIX] est réglé sur 6dB, 12dB, 18dB ou 24dB, si [SHUTTER SW] est réglé sur [ON], [FRAME MIX SW] passe sur [OFF].

### DAY/NIGHT [DAY, NIGHT]

C'est ici que s'opère la commutation entre prise de vues standard et prise de vues nocturne (prise de vue avec éclairage infrarouge).

DAY	Prise de vues standard (mode jour)
NIGHT	Prise de vues nocturne (mode nuit)

- En mode nuit, la sortie vidéo s'effectue en noir et blanc. De plus, l'ouverture du diaphragme sera forcée.
- La balance de réglage des blancs n'est pas accessible en mode nuit.
- La commutation du filtre à densité neutre (ND) n'est pas possible en mode nuit.

#### IRIS

#### AUTO IRIS [OFF, ON]

Permet de sélectionner OFF/ON pour le réglage automatique du diaphragme.

OFF	Ne règle pas automatiquement le diaphragme.
ON	Règle automatiquement le diaphragme.

#### WINDOW SELECT [1 à 5]

Permet de définir la plage photométrique lorsque [AUTO IRIS] est activé.

Les images fenêtrées apparaissent comme suit lorsque les options [1] à [4] sont sélectionnées :



Une zone fenêtrée peut être définie lorsque [5] est sélectionné. La zone peut être définie à l'aide d'un navigateur Web. (→ page 118)

#### PICTURE LEVEL [-50 à +50]

Sélectionner cette option de menu pour régler le niveau de l'image cible avec compensation automatique de l'exposition.

Ceci est actif lorsque l'une des fonctions de correction automatique de l'exposition suivantes est réglée sur [ON].

- Quand [AUTO IRIS] est réglé sur [ON]
- Quand [AUTO SHUTTER] est réglé sur [ON]
- Quand [AGC] est réglé sur [ON]

#### PEAK RATIO [0 à 100]

Permet de régler la valeur de crête et le rapport de valeur moyenne de la photométrie lorsque [AUTO IRIS] est activé.

Plus le nombre de la valeur de réglage est élevé, plus il y aura de réaction de crête dans la fenêtre de détection du diaphragme. Plus le nombre de la valeur de réglage est bas, plus il y aura de réaction de la valeur moyenne dans la fenêtre de détection du diaphragme.

#### AUTO IRIS CLOSE LIMIT [NORMAL, F8, F7, F5.6]

Permet de régler la vitesse de contrôle de la fonction diaphragme auto.

NORMAL	Remonte à la position normale (aux alentours de F9).
F8	La limite est aux alentours de F8.
F7	La limite est aux alentours de F7.
F5.6	La limite est aux alentours de F5.6.

#### IRIS SPEED [1 à 3]

Permet de régler la vitesse de contrôle de la fonction diaphragme.

1	Permet de contrôler le diaphragme à vitesse lente.
2	Permet de contrôler le diaphragme à vitesse normale.
3	Permet de contrôler le diaphragme à vitesse rapide.

## W/B BAL SETTING

#### ATW [OFF, ON]

Permet de définir le comportement de la fonction de suivi automatique de la balance des blancs.

Lorsque [ON] est sélectionné, la balance des blancs est réglée automatiquement et de façon continue, la compensation s'effectuant automatiquement même si la source de lumière et la température de couleur changent.

## WHITE BALANCE MODE

#### [AWB A, AWB B, 3200K, 5600K, VAR]

C'est ici que l'on paramètre le mode de balance des blancs. Sélectionner le mode quand la nature de la source lumineuse ou d'autres facteurs produisent des couleurs pas naturelles. Si la couleur blanche servant de référence peut être reconnue, les sujets peuvent être filmés dans des couleurs naturelles.

AWB A AWB B	Lorsque [AWB A] ou [AWB B] est sélectionné et que la balance des blancs est effectuée, les résultats du réglage sont stockés dans la mémoire sélectionnée. Lorsque [AWB A] ou [AWB B] est sélectionné par la suite, la balance des blancs sauvegardée dans la mémoire sélectionnée peut être rappelée.
3200K	C'est le mode de balance des blancs idéal quand la source de lumière est un éclairage à halogène à 3200K.
5600K	C'est le mode de balance des blancs idéal quand la source de lumière est un éclairage fluorescent ou la lumière du soleil à 5600K.
VAR	Vous pouvez définir une température de couleur comprise entre 2000K et 15000K.

#### W.BAL VAR [2000K à 15000K]

Vous pouvez définir une température de couleur comprise entre 2000K et 15000K.

#### ATW SPEED [NORMAL, SLOW, FAST]

Cette option permet de définir la vitesse de commande de la fonction ATW.

NORMAL	Suivi à vitesse normale.
SLOW	Suivi à une vitesse plus lente que [NORMAL].
FAST	Suivi à une vitesse plus rapide que [NORMAL].

#### ATW TARGET R [-10 à +10]

Permet d'effectuer les réglages de la sortie du canal R lors de la convergence avec la balance des blancs par suivi automatique.

#### ATW TARGET B [-10 à +10]

Permet d'effectuer les réglages de la sortie du canal B lors de la convergence avec la balance des blancs par suivi automatique.

#### SHOCKLESS WB SW [OFF, ON]

Permet de régler la commande pour définir si effectuer les transitions instantanément ou graduellement lorsque [WHITE BALANCE MODE] est commuté.

OFF	Transitions instantanées
ON	Transitions graduelles

#### SHOCKLESS WB SPEED [1 à 5]

Permet de définir la vitesse de transition lorsque [WHITE BALANCE MODE] est commuté.

#### SHUTTER SPEED

SHUTTER SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction obturation.

#### AUTO SHUTTER [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF l'obturation automatique.

#### AUTO SHUTTER LIMIT [1/100, 1/120, 1/250]

Permet de sélectionner la valeur d'obturation maximal lorsque AUTO SHUTTER est activé.

Cette option est activée uniquement lorsque [AUTO SHUTTER] est réglé sur [ON].

#### SHUTTER MODE [STEP, SYNCHRO]

Permet de choisir le mode d'obturation.

STEP	L'obturateur incrémental est sélectionné (les incréments peuvent être modifiés).
SYNCHRO	L'obturateur synchro est sélectionné (le réglage peut être modifié en continu).

#### SHUTTER SPEED

La vitesse d'obturation peut être choisie dans la liste ci-dessous.

	Quand [STEP] est sélectionné à [SHUTTER MODE]
Mode 60p/59.94p/ 59.94i	1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 29.97p	1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 23.98p	1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/200
Mode 50p/50i	1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 25p	1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 119.88p	1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 100p	1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

#### SYNCHRO SCAN

Cette option sert à ajuster la vitesse d'obturation dans le mode sélectionné au paramètre [SHUTTER MODE].

Quand une vitesse d'obturation plus élevée est sélectionnée, les sujets rapides sont moins flous, mais les images deviennent plus sombres.

La vitesse d'obturation peut être choisie dans la liste ci-dessous.

	Quand [SYNCHRO] est sélectionné à [SHUTTER MODE]
Mode 60p/59.94p/ 59.94i	60.0 Hz à 7200 Hz
Mode 29.97p	30.0 Hz à 7200 Hz
Mode 23.98p	24.0 Hz à 7200 Hz
Mode 50p/50i	50.0 Hz à 7200 Hz
Mode 25p	25.0 Hz à 7200 Hz
Mode 119.88p	120.1 Hz à 7200 Hz
Mode 100p	100.1 Hz à 7200 Hz

## PEDESTAL

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments PEDESTAL, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### MASTER PEDESTAL [-200 à +200]

Cette option sert à régler le niveau du noir (réglage du pedestal). Ces parties deviennent plus sombres si un paramètre négatif est sélectionné, et inversement, elles deviennent plus claires si un paramètre positif est sélectionné.

#### R PEDESTAL [-800 à +800]

Cette option permet de régler le pedestal R.

#### G PEDESTAL [-800 à +800]

Cette option permet de régler le pedestal G.

#### B PEDESTAL [-800 à +800]

Cette option permet de régler le pedestal B.

#### PEDESTAL OFFSET [OFF, ON]

Permet de régler le niveau de pedestal des canaux R, G et B lorsque la balance automatique des noirs a été réglée.

OFF	Règle le niveau de pedestal sur [0] pour [R PEDESTAL], [G PEDESTAL] et [B PEDESTAL].
ON	Conserve les valeurs définies pour [R PEDESTAL], [G PEDESTAL] et [B PEDESTAL].

### CHROMA

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments CHROMA, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### CHROMA LEVEL SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le contrôle du niveau chromatique.

#### CHROMA LEVEL [-100% à 40%]

C'est ici que l'on règle l'intensité de couleur (niveau de chroma) des images.

## COLOR TEMP SETTING

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments COLOR TEMP SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### COLOR TEMP ACH/BCH

Permet de définir la température de couleur et le gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A] ou [AWB B].

#### COLOR TEMP ACH [2000K à 15000K]

Ceci permet d'afficher la température de la couleur lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

#### R GAIN ACH [-400 à +400]

Ceci permet d'activer les réglages R Gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

#### B GAIN ACH [-400 à +400]

Ceci permet d'activer les réglages B Gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

#### G AXIS ACH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain dans la direction G-Mg lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

#### COLOR TEMP BCH [2000K à 15000K]

Ceci permet d'afficher la température de la couleur lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### R GAIN BCH [-400 à +400]

Ceci permet d'activer les réglages R Gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### B GAIN BCH [-400 à +400]

Ceci permet d'activer les réglages B Gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### G AXIS BCH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain dans la direction G-Mg lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

## **RGB GAIN CONTROL SETTING**

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments RGB GAIN CONTROL SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### G GAIN REL CONTROL SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le contrôle de la valeur relative du gain G.

#### **RGB GAIN PRESET**

Permet de définir le gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [3200K], [5600K], ou [VAR].

#### R GAIN [–1000 à +1000]

Cette option permet de régler le gain R.

#### G GAIN [-1000 à +1000]

Cette option permet de régler le gain G.

#### B GAIN [-1000 à +1000]

Cette option permet de régler le gain B.

#### **RGB GAIN ACH/BCH**

Permet de définir le gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A] ou [AWB B].

#### R GAIN ACH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

#### G GAIN ACH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain G lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

#### B GAIN ACH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

#### GAIN OFFSET ACH [OFF, ON]

Lorsque la balance des blancs automatique est effectuée en réglant [WHITE BALANCE MODE] sur [AWB A], permet de régler les valeurs de gain R et de gain B.

-	
OFF	Rétablit les valeurs [R GAIN ACH] et [B GAIN ACH] sur [0].
ON	Laisse les valeurs définies dans [R GAIN ACH] et [B GAIN ACH] telles quelles.

#### R GAIN BCH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### G GAIN BCH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain G lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### B GAIN BCH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### GAIN OFFSET BCH [OFF, ON]

Lorsque la balance des blancs automatique est effectuée en réglant [WHITE BALANCE MODE] sur [AWB B], permet de régler les valeurs de gain R et de gain B.

-	
OFF	Rétablit les valeurs [R GAIN BCH] et [B GAIN BCH] sur [0].
ON	Laisse les valeurs définies dans [R GAIN BCH] et [B GAIN BCH] telles quelles.

### FLARE

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments FLARE, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### FLARE [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON la compensation de lumière parasite.

#### MASTER FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite principale.

#### R FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite Rch.

#### G FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite Gch.

#### B FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite Bch.

#### GAMMA/BLACK GAMMA

#### <REMARQUE>

- Pour tous les éléments GAMMA/BLACK GAMMA, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].
- Pour tous les éléments GAMMA/BLACK GAMMA, le réglage n'est pas possible lorsque [HDR] est sur [ON].

#### GAMMA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le mode gamma.

## GAMMA MODE SELECT

[HD, NORMAL, CINEMA1, CINEMA2]

HD	Gamma caractéristique pour la vidéo HD (haute définition).
NORMAL	Caractéristique gamma standard.
CINEMA1	Caractéristique gamma à haut contraste.
CINEMA2	Caractéristique gamma modérée.

#### MASTER GAMMA [0.15 à 0.75 (0.01 pas)]

Cette option permet de régler le niveau de correction de gamma. Définir des valeurs plus basses adoucit la pente de la courbe gamma pour les zones de faible luminosité et introduit un contraste plus marqué.

Des valeurs plus grandes obtiennent un dégradé étendu pour les zones sombres et produisent des images plus claires. La courbe gamma des zones à basse luminosité sera plus raide et le contraste plus doux.

#### R GAMMA [-75 à +75]

Permet de définir le gamma du Rch.

#### B GAMMA [-75 à +75]

Permet de définir le gamma du Bch.

#### BLACK GAMMA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la courbe gamma des zones sombres.

#### MASTER BLACK GAMMA [-48 à +48]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir maitre.

-40 a - 1	renner de compresser les parties sombres.
+1 à +48	Permet d'étendre les parties sombres.

#### R BLACK GAMMA [-20 à +20]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Rch.

#### B BLACK GAMMA [-20 à +20]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Bch.

#### BLACK GAMMA RANGE [1 à 3]

Permet de définir le niveau maximum de compression/expansion de la courbe gamma des zones sombres.

1	Environ 20%
2	Environ 30%
3	Environ 40%

## INITIAL GAMMA [4.0, 4.5, 5.0]

Permet de définir la pente ascendante de la courbe gamma. Ceci peut être uniquement défini lorsque [GAMMA MODE SELECT] est sur [HD].

## KNEE

#### <REMARQUE>

- Pour tous les éléments KNEE, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].
- Pour tous les éléments KNEE, le réglage n'est pas possible lorsque [HDR] est sur [ON].
- Quand [DRS] est activé, le réglage du coude est désactivé.

#### KNEE [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le mode de fonctionnement de la compression de dégradé (Knee).

#### KNEE MODE [AUTO, MANUAL]

Cette option permet de régler le mode de fonctionnement de la compression de dégradé (coude).

AUTO	Règle automatiquement le point Knee et la pente Knee.
MANUAL	Règle manuellement le point Knee et la pente Knee.

### KNEE MASTER POINT

#### [80.00% à 110.00% (0.25% pas)]

Cette option permet de définir la position du niveau de compression (point d'inflexion) pour les signaux vidéo à haute luminosité. Elle est activée uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

## KNEE R POINT [-25.00% à 25.00% (0.25% pas)]

Permet d'effectuer les réglages de position du niveau de compression (point knee) du Rch par rapport au [KNEE MASTER POINT].

Elle est activée uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

## KNEE B POINT [-25.00% à 25.00% (0.25% pas)]

Permet d'effectuer les réglages de position du niveau de compression (point knee) du Bch par rapport au [KNEE MASTER POINT].

Elle est activée uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

#### KNEE MASTER SLOPE [00 à 199]

Permet de définir l'inclinaison du Knee.

Elle est activée uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

## KNEE R SLOPE [-99 à +99]

Permet de régler l'inclinaison du Rch par rapport au [KNEE MASTER SLOPE]. Elle est activée uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

#### KNEE B SLOPE [-99 à +99]

Permet de régler l'inclinaison du Bch par rapport au [KNEE MASTER SLOPE].

Elle est activée uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

## AUTO KNEE RESPONSE [1 à 8]

Permet de régler la vitesse de la réponse du coude auto (auto knee).

Plus la vitesse de réponse augmente, plus la valeur de réglage est basse.

## WHITE CLIP

#### <REMARQUE>

- Pour tous les éléments WHITE CLIP, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].
- Pour tous les éléments WHITE CLIP, le réglage n'est pas possible lorsque [HDR] est sur [ON].

#### WHITE CLIP [OFF, ON]

Permet de mettre la fonction clip blanc sur OFF/ON.

## MASTER WHITE CLIP LEVEL [80% à 109%]

Permet de régler le niveau de clip blanc maitre.

#### R WHITE CLIP LEVEL [-15% à +15%]

Permet de régler le niveau de clip blanc du Rch par rapport au [MASTER WHITE CLIP LEVEL].

#### B WHITE CLIP LEVEL [-15% à +15%]

Permet de régler le niveau de clip blanc du Bch par rapport au [MASTER WHITE CLIP LEVEL].

#### HI-COLOR [OFF, ON]

Permet de définir le contrôle de mode pour étendre la plage dynamique des couleurs. Cela améliore la reproductibilité des couleurs dans les parties très lumineuses.

#### HI-COLOR LEVEL [1 à 32]

Permet de définir le niveau du mode pour étendre la plage dynamique des couleurs.

#### DRS

## <REMARQUE>

 Pour tous les éléments DRS, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### DRS [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction DRS qui effectue les corrections appropriées lors de l'enregistrement d'une vidéo présentant un contraste clair/sombre important.

#### EFFECT DEPTH [1 à 5]

Permet de définir le niveau d'effet de la fonction DRS. Le niveau d'effet augmente en fonction du chiffre sélectionné.

## DETAIL SETTING

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments DETAIL SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### DETAIL [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le réglage du contour (netteté des images) des images.

## MASTER DETAIL [-31 à +31]

Cette option permet d'ajuster le niveau de correction des contours. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

### PEAK FREQUENCY [1 à 8]

Permet de régler la fréquence d'accentuation du détail. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### CRISP [00 à 63]

Permet de régler le niveau de réduction du bruit pour le signal de détail.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DETAIL GAIN(+) [-31 à +31]

Permet de régler le niveau de détail de la direction plus (vers le plus lumineux).

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DETAIL GAIN(-) [-31 V +31]

Permet de régler le niveau de détail de la direction moins (vers le plus sombre).

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DETAIL CLIP(+) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens positif (direction plus lumineuse). Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DETAIL CLIP(-) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens négatif (direction plus sombre). Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### KNEE APERTURE LEVEL [00 à 39]

Permet de régler le niveau de détail des parties très lumineuses. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DETAIL KNEE [00 à 15]

Permet de régler le composant de détail du Knee. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### LEVEL DEPENDENT SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le niveau de réduction des détails dans les parties sombres.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### LEVEL DEPENDENT [00 à 15]

Permet de définir le niveau de réduction des détails dans les parties sombres.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DARK DETAIL SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la commande qui ajoute des détails dans les parties sombres.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DARK DETAIL [0 à 7]

Permet de définir le niveau des détails dans les parties sombres. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DOWNCON SETTING

Permet de régler les contours et les couleurs des images 4K converties en HD.

Ceci est activé lorsque [FORMAT] est l'un des suivants : 2160/59.94p, 2160/29.97p, 2160/23.98p, 2160/24p, 2160/50p, 2160/25p

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments DOWNCON SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### CHROMA

CHROMA LEVEL SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le contrôle du niveau chromatique.

#### CHROMA LEVEL [-100% à 40%]

C'est ici que l'on règle l'intensité de couleur (niveau de chroma) des images.

## DETAIL SETTING

#### DETAIL [OFF, ON]

ON/OFF le réglage du contour (netteté des images) des images.

## MASTER DETAIL [-31 à +31]

Cette option permet d'ajuster le niveau de correction des contours. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### H DETAIL LEVEL [00 à 63]

Permet de régler horizontalement le niveau du détail. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### V DETAIL LEVEL [00 à 63]

Permet d'effectuer des réglages verticaux du niveau de correction du contour.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### PEAK FREQUENCY [12.4MHz à 37.1MHz]

Permet de régler la fréquence d'accentuation du détail. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### V DETAIL FREQUENCY [00 à 31]

Permet de régler la fréquence d'accentuation du détail (verticalement).

00 : Basse fréquence

à 31 : Haute fréquence

Quand une fréquence élevée est sélectionnée, un effet de détail est ajouté à des sujets qui ont une définition plus élevée. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### CRISP [00 à 63]

Permet de régler le niveau de réduction du bruit pour le signal de détail.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### DETAIL CLIP(+) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens positif (direction plus lumineuse).

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

### DETAIL CLIP(-) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens négatif (direction plus sombre). Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

#### KNEE APERTURE LEVEL [00 à 39]

Permet de régler le niveau de détail des parties très lumineuses. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].
## DETAIL KNEE [00 à 15]

Permet de régler le composant de détail du Knee. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

## LEVEL DEPENDENT SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le niveau de réduction des détails dans les parties sombres.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

## LEVEL DEPENDENT [00 à 15]

Permet de définir le niveau de réduction des détails dans les parties sombres.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

## DARK DETAIL SW [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la commande qui ajoute des détails dans les parties sombres.

Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

## DARK DETAIL [0 à 7]

Permet de définir le niveau des détails dans les parties sombres. Elle est activée uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [ON].

## SKIN TONE DETAIL SETTING

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments SKIN TONE DETAIL SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

## SKIN TONE DETAIL [OFF, ON]

Cette fonction adoucie la peau et reproduit une plus belle image. Permet de mettre sur ON/OFF la fonction détail du teint de la peau.

#### MEMORY SELECT [A, B, C]

Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau du sujet pour l'effet teint de la peau.

## ZEBRA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF l'affichage zébrure de la zone teint de la peau.

Le motif zébrure s'affiche uniquement sur les dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM.

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être sélectionné lorsque [ZEBRA] dans [SKIN TONE DETAIL SETTING] est sur [ON].

#### ZEBRA EFFECT MEMORY

## [A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C]

Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'affichage zébrure.

## SKIN TONE EFFECT MEMORY

### [A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C]

Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'effet teint de la peau.

#### SKIN TONE CRISP [0 à 8]

Permet de régler le détail teint de la peau.

#### I CENTER [000 à 255]

Permet de définir la position centrale au-dessus de l'axe l (zone où le teint de la peau doit prendre effet).

#### I WIDTH [000 à 255]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe l, centré sur [I CENTER].

#### Q WIDTH [000 à 127]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe Q, centré sur [I CENTER].

## Q PHASE [0 à 359]

Permet de définir la phase de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet basé sur l'axe Q.

## SKIN TONE DETAIL SETTING

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments SKIN TONE DETAIL SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

#### SKIN TONE DETAIL [OFF, ON]

Cette fonction adoucie la peau et reproduit une plus belle image. Permet de mettre sur ON/OFF la fonction détail du teint de la peau.

## MEMORY SELECT [A, B, C]

Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau du sujet pour l'effet teint de la peau.

## ZEBRA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF l'affichage zébrure de la zone teint de la peau.

Le motif zébrure s'affiche uniquement sur les dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM.

#### <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être sélectionné lorsque [ZEBRA] dans [DOWNCON SETTING] est sur [ON].

## ZEBRA EFFECT MEMORY

[A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C] Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'affichage zébrure.

## SKIN TONE EFFECT MEMORY

[A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C] Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'affichage zébrure.

#### SKIN TONE CRISP [-63 à 0 à +63]

Permet de régler le détail teint de la peau.

#### I CENTER [000 à 255]

Permet de définir la position centrale au-dessus de l'axe l (zone où le teint de la peau doit prendre effet).

## I WIDTH [000 à 255]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe l, centré sur [I CENTER].

## Q WIDTH [000 à 255]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe Q, centré sur [I CENTER].

## Q PHASE [0 à 359]

Permet de définir la phase de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet basé sur l'axe Q.

## LINEAR MATRIX

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments LINEAR MATRIX, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

## PRESET MATRIX

## [HD, NORMAL, CINEMA1, CINEMA2, USER]

Permet de selectionner le type de matrice.		
HD	Réglage de la matrice conforme aux dispositifs de diffusion Panasonic.	
NORMAL	Réglage standard de la matrice.	
CINEMA1	Réglage à contraste élevé de la matrice.	
CINEMA2	Réglage modéré de la matrice.	
USER	Réglage de la matrice conforme à la caméra distante Panasonic AW-UE150. Utiliser ce réglage pour faire correspondre la reproductibilité des couleurs avec le AW-UE150.	

#### MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la matrice (matrice linéaire/correction de couleur).

#### LINEAR MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction matrice linéaire.

#### LINEAR TABLE [A, B]

Permet de sélectionner le tableau de la matrice linéaire.

## COLOR CORRECT [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction de correction de couleur.

## COLOR CORRECT TABLE [A, B]

Permet de sélectionner le tableau de la correction de couleur.

#### MATRIX (R-G)\_N [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction N de R-G.

#### MATRIX (R-G)\_P [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction P de R-G.

#### MATRIX (R-B)\_N [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction N de R-B.

### MATRIX (R-B)\_P [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction P de R-B.

#### MATRIX (G-R)\_N [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction N de G-R.

#### MATRIX (G-R)\_P [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction P de G-R.

# MATRIX (G-B)\_N [-31 à +31] Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction N de G-B.

MATRIX (G-B)\_P [-31 à +31] Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction P de G-B.

MATRIX (B-R)\_N [-31 à +31] Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction N de B-R.

#### MATRIX (B-R)\_P [-31 à +31] Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction P de B-R.

#### MATRIX (B-G)\_N [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction N de B-G.

#### MATRIX (B-G)\_P [-31 à +31]

Permet d'effectuer des réglages de la matrice linéaire. Définir la direction P de B-G.

## COLOR CORRECTION

Permet d'effectuer des réglages de la saturation et la teinte de la couleur.

#### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments COLOR CORRECTION, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

## PRESET MATRIX

## [HD, NORMAL, CINEMA1, CINEMA2, USER]

Permet de selectionner le type de matrice.	
HD	Réglage de la matrice conforme aux dispositifs de diffusion Panasonic.
NORMAL	Réglage standard de la matrice.
CINEMA1	Réglage à contraste élevé de la matrice.
CINEMA2	Réglage modéré de la matrice.
USER	Réglage de la matrice conforme à la caméra distante Panasonic AW-UE150. Utiliser ce réglage pour faire correspondre la reproductibilité des couleurs avec le AW-UE150.

#### MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la matrice (matrice linéaire/correction de couleur).

#### LINEAR MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction matrice linéaire.

## LINEAR TABLE [A, B]

Permet de sélectionner le tableau de la matrice linéaire.

#### COLOR CORRECT [OFF, ON] Permet de mettre sur ON/OFF la fonction de correction de couleur.

**COLOR CORRECT TABLE [A, B]** Permet de sélectionner le tableau de la correction de couleur.

#### G SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Sélectionner la couleur dans la direction du vert.

#### G PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Sélectionner la couleur dans la direction du vert.

#### G\_CY SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur entre le vert et le cyan.

# G\_CY PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur entre le vert et le cyan.

#### CY SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du cyan.

#### CY PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du cyan.

## CY\_B SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur entre le cyan et le bleu.

### CY\_B PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur entre le cyan et le bleu.

## B SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du bleu.

## B PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du bleu.

## B\_MG SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur entre le bleu et le magenta.

## B\_MG PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur entre le bleu et le magenta.

## MG\_SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du magenta.

## MG\_PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du magenta.

## MG\_R SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur entre le magenta et le rouge.

## MG\_R PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur entre le magenta et le rouge.

#### R SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du rouge.

#### R PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du rouge.

## R\_YE SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur entre le rouge et le jaune.

## R\_YE PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur entre le rouge et le jaune.

### YE SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du jaune.

## YE PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur dans la direction du jaune.

#### YE\_G SAT [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la saturation de la couleur. Permet de sélectionner la couleur entre le jaune et le vert.

#### YE\_G PHASE [-127 à 0 à +126]

Permet de régler la teinte. Permet de sélectionner la couleur entre le jaune et le vert.

## DNR

Cette option permet de définir le niveau de réduction du bruit numérique afin de pouvoir sortir des images lumineuses, claires et sans bruit, même la nuit et dans des conditions de faible éclairage. Les parasites peuvent être réduits en augmentant la valeur. Néanmoins, un décalage d'image peut se produire. **<REMARQUE>** 

 Pour tous les éléments DNR, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [ON] et [V-LOG PAINT SW] sur [OFF].

## DNR [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction de réduction de bruit numérique.

## DNR LEVEL [1 à 5]

Permet de régler le niveau de réduction de bruit numérique.

## **V-LOG PAINT**

Permet de définir la température de couleur et la réduction de bruit durant le V-LOG.

# <REMARQUE>

 Ceci est activé uniquement lorsque [V-LOG PAINT SW] est sur [OFF].

#### COLOR TEMP SETTING COLOR TEMP ACH/BCH

Permet de définir la température de couleur et le gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A] ou [AWB B].

## COLOR TEMP ACH [2000K à 15000K]

Ceci permet d'afficher la température de la couleur lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

## R GAIN ACH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

## B GAIN ACH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

## G AXIS ACH [-400 à +400]

Permet de régler le gain dans la direction G-Mg lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

## COLOR TEMP BCH [2000K à 15000K] Ceci permet d'afficher la température de la couleur lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

R GAIN BCH [-400 à +400] Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### B GAIN BCH [-400 à +400] Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

G AXIS BCH [-400 à +400] Permet de régler le gain dans la direction G-Mg lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B].

#### DNR

Cette option permet de définir le niveau de réduction du bruit numérique afin de pouvoir sortir des images lumineuses, claires et sans bruit, même la nuit et dans des conditions de faible éclairage. Les parasites peuvent être réduits en augmentant la valeur. Néanmoins, un décalage d'image peut se produire.

#### DNR [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction de réduction de bruit numérique.

## DNR LEVEL [1 à 5]

Permet de régler le niveau de réduction de bruit numérique.

## HDR PAINT

Permet de sélectionner la qualité des images pour HDR. **<REMARQUE>** 

- Ceci est activé uniquement lorsque [HDR] est sur [ON].
- Ceci est désactivé lorsque [V-LOG] est sur [ON].

## HLG MODE [FIX, VAR]

Permet de sélectionner le mode de réglage HLG.

FIX	Mode fixe
VAR	Mode variable

## SDR CONVERT MODE [FIX, VAR]

Permet de sélectionner le mode pour convertir en SDR.

FIX	Mode fixe
VAR	Mode variable

#### GAMMA/BLACK GAMMA

Le réglage est désactivé lorsque [FIX] est sélectionné dans [HLG MODE] et il ne peut pas être défini.

## BLACK GAMMA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le gamma noir.

## MASTER BLACK GAMMA [-32 à +32]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir maitre.

#### R BLACK GAMMA [-32 à +32]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Rch.

#### B BLACK GAMMA [-32 à +32]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Bch.

## KNEE

Le réglage est désactivé lorsque [FIX] est sélectionné dans [HLG MODE] et il ne peut pas être défini.

#### KNEE [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction Knee.

#### KNEE POINT [60.00 à 100.00 (0.25% pas)]

Permet de définir la position du point Knee.

**KNEE SLOPE [0 à 199]** Permet de définir l'inclinaison du Knee.

#### SDR CONVERT

Le réglage est désactivé lorsque [SDR CONVERT MODE] est sélectionné dans [HLG MODE] et il ne peut pas être défini.

#### GAIN

[0dB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -11dB, -12dB] Permet de définir le gain des images SDR.

#### POINT [0 à 100]

Permet de définir le niveau image pour démarrer la compression de l'image SDR.

#### SLOPE [0 à 127]

Permet de définir l'inclinaison de la compression des images SDR.

#### BLACK OFFSET [-100 à +100]

Permet de régler le décalage du niveau de noir des images SDR.

#### PAINT SWITCH FLARE [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON la compensation de lumière parasite.

#### GAMMA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le mode gamma.

## BLACK GAMMA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la courbe gamma des zones sombres.

#### KNEE [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le mode de fonctionnement de la compression de dégradé (Knee).

## WHITE CLIP [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction clip blanc.

## DRS [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction DRS qui effectue les corrections appropriées lors de l'enregistrement d'une vidéo présentant un contraste clair/sombre important.

#### DETAIL [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF les réglages du contour de l'image (netteté de l'image).

## SKIN TONE DETAIL [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction détail du teint de la peau.

## MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la matrice (matrice linéaire/correction de couleur).

## LINEAR MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction matrice linéaire.

## COLOR CORRECT [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction de correction de couleur.

## LENS

## FOCUS MODE [MANUAL, AUTO]

Permet de sélectionner manuel/auto pour la fonction de réglage de la mise au point.

MANUAL	Régler la mise au point manuellement.
AUTO	Régler toujours la mise au point de façon automatique.

## AF SENSITIVITY [NORMAL, STABLE]

Sélectionner le mode de conformabilité pour la fonction de mise au point automatique

NORMAL	La mise au point s'effectue avec une conformabilité standard.
STABLE	La mise au point s'effectue avec une priorité donnée à la stabilité.

## ZOOM MODE [Opt.ZOOM, i.ZOOM, D.ZOOM]

Permet de régler le taux de grossissement maximum du zoom.

Opt.ZOOM	<ul> <li>Permet d'utiliser uniquement le zoom optique.</li> <li>Il est possible d'effectuer un zoom optique jusqu'à 20×.</li> <li>Lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON], [Opt.ZOOM] est sélectionné de force.</li> </ul>
i.ZOOM	<ul> <li>Permet d'activer la fonction i.Zoom.</li> <li>Lorsque cette fonction est activée, le zoom numérique est utilisé tout en réduisant la dégradation de l'image.</li> <li>Lorsque [BASIC CONFIG] – [FORMAT] est 2160/59,94p, 2160/29.97p, 2160/50p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23.98p</li> <li>Il est possible de zoomer jusqu'à 24× en combinant le zoom optique et le zoom numérique.</li> <li>Lorsque [BASIC CONFIG] – [FORMAT] est sur un autre paramètre, il est possible de zoomer jusqu'à 32× en combinant le zoom optique et le zoom numérique.</li> <li>Lorsque [I.ZOOM] est sélectionné et que le paramètre de [PRESET PTZ SYNC MODE] est passé sur [ON], [i.ZOOM] passe de force sur [Opt.ZOOM].</li> </ul>
D.ZOOM	<ul> <li>Activer la fonction zoom numérique.</li> <li>Un agrandissement plus grand du zoom produira des images moins nettes.</li> <li>Lorsque [D.ZOOM] est sélectionné et que le paramètre de [PRESET PTZ SYNC MODE] est passé sur [ON], [D.ZOOM] passe de force sur [Opt.ZOOM].</li> </ul>

## <REMARQUE>

 Lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON], ZOOM MODE passe de force sur [Opt.ZOOM].

## MAX DIGITAL ZOOM

[×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10]

Cette option permet de définir l'agrandissement maximal du zoom numérique.

Elle est activée uniquement lorsque [ZOOM MODE] est réglé sur [D.ZOOM].

## <REMARQUE>

Un agrandissement plus grand du zoom produira des images moins nettes.

## DIGITAL EXTENDER [OFF, ×1.4, ×2.0]

Permet d'effectuer les réglages de la fonction du multiplicateur numérique.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OFF	Cette option désactive la fonction du multiplicateur
	numérique.
×1.4	Le zoom numérique est fixé à 1,4×.
×2.0	Le zoom numérique est fixé à 2,0×.

Elle est activée uniquement lorsque [ZOOM MODE] est réglé sur [Opt.ZOOM].

## O.I.S. [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.).

## O.I.S. MODE [O.I.S.(STABLE), O.I.S.(PAN/TILT), HYBRID(STABLE), HYBLID(PAN/TILT)]

Permet de régler le mode de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) et la stabilisation électronique de l'image (E.I.S.) du sens du roulis.

	O.I.S. (STABLE)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.). À utiliser avec une scène de prise de vue fixe panoramique/inclinaison.
	O.I.S. (PAN/TILT)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.). À utiliser avec une scène pour augmenter l'effet de stabilisation de l'image durant la prise de vue lors de l'utilisation de la commande panoramique/inclinaison.
	HYBRID (STABLE)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) et la fonction de stabilisation électronique de l'image (E.I.S.) du sens du roulis. À utiliser avec une scène de prise de vue fixe panoramique/inclinaison.
	HYBRID (PAN/TILT)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) et la fonction de stabilisation électronique de l'image (E.I.S.) du sens du roulis. À utiliser avec une scène pour augmenter l'effet de stabilisation de l'image durant la prise de vue lors de l'utilisation de la commande panoramique/inclinaison.

## <REMARQUE>

- En mode [O.I.S.(STABLE)] ou [HYBRID(STABLE)], le niveau de correction de la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) est réduit lors de l'utilisation des commandes panoramique/ inclinaison pour diminuer la convergence qui résulte de ces actions.
- En mode [O.I.S.(PAN/TILT)] ou [HYBRID(PAN/TILT)], comme il est important d'augmenter l'effet de stabilisation de l'image lors de l'utilisation des commandes panoramique/inclinaison, la convergence qui résulte de ces actions peut être une source de préoccupation dans certaines scènes.
   Utiliser [O.I.S.(STABLE)] ou [HYBRID(STABLE)] avec les scènes où la convergence résultant de la stabilisation de l'image doit être

## ND FILTER [THROUGH, 1/4, 1/16, 1/64]

C'est ici qu'est paramétrée la transmittance du filtre à densité neutre (ND) intégré à l'objectif.

Le filtre est commuté quand le réglage est établi.

THROUGH	Ne pas régler le filtre ND.
1/4	Régler la transmittance du filtre ND à 1/4.
1/16	Régler la transmittance du filtre ND à 1/16.
1/64	Régler la transmittance du filtre ND à 1/64.

## <REMARQUE>

restreinte.

 Ceci est activé uniquement lorsque [PAINT] – [GAIN SETTING] – [DAY/NIGHT] est sur [DAY].

## MONITOR DISPLAY

## WFM

## MODE [OFF, ON(Y), ON(Y/Pb/Pr)]

Permet de passer sur le réglage de l'affichage forme d'onde

OFF	La forme d'onde n'est pas affichée.
ON(Y)	Seul le composant Y de la forme d'onde est affiché.
ON(Y/Pb/Pr)	La forme d'onde des composants Y, Pb et Pr s'affiche pour chacun.

## POSITION [UR, BR, BL, UL]

#### Permet de sélectionner l'affichage de la forme d'onde.

UR	Affichage de la forme d'onde dans la zone en haut à droite.
BR	Affichage de la forme d'onde dans la zone en bas à droite.
BL	Affichage de la forme d'onde dans la zone en bas à gauche.
UL	Affichage de la forme d'onde dans la zone en haut à gauche.

(Ex.)

Affichage forme d'onde lorsque [MODE] est sur [ON(Y/Pb/Pr)] et que [BR] est sélectionné pour [POSITION] (L'image affichée est un exemple.)



#### <REMARQUE>

- La forme d'onde s'affiche uniquement sur des dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM, et ne s'affiche pas sur des dispositifs branchés au connecteurs d'autres systèmes de sortie.
- WaveForm est désactivé lorsque [SFP+ MODE] est sur [ST2110 JPEG XS].

## STATUS INDICATOR

Pour les éléments qui ont été réglés sur [ON], lorsque l'état désignés est atteint et là où [CHAR] est sur [ON], les états s'affichent dans les images des connecteurs où [OUTPUT ITEM] est réglé sur [STATUS].

## **RETURN SELECT [OFF, ON]**

Avec [ON], la chaine de caractères définies dans [RETURN] – [RETURN1 ID] s'affiche sous forme d'OSD dans la zone supérieure du centre de l'écran.

La chaine de caractères RETURN SELECT s'affiche uniquement sur les dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM.

**RETURN SELECT (affichage constant)** 

(Ex.)

L† +3. 2/−3. 2 JR RETID FJ −0. 8/+0. 8 †8

## STATUS(AUTO) [OFF, ON]

- Avec [ON], les indications d'état suivantes sont affichées sur l'OSD :
- Affichage des résultats après l'exécution de la balance des blancs automatique
- Affichage des résultats après l'exécution de la balance des noirs automatique
- Affichage Erreur si une erreur s'est produite
- (Ex.)
- STATUS(AUTO)
- (S'affiche durant 5 secondes uniquement sous certaines conditions)



## LEVEL GAUGE [OFF, ON]

Avec [ON], l'état de l'inclinaison (horizontale, vers la gauche ou la droite, vers l'avant ou l'arrière) s'affiche sous forme d'OSD en haut à gauche de l'écran. (Ex.)

LEVEL GAUGE (affichage constant)

L† F↓	+3. 2/-3. -0. 8/+0.	2 ↓R 8 †B	RETID	

Dans l'exemple ci-dessus, l'appareil est installé avec une inclinaison de 3,2° du haut vers la gauche et de 1,8° du haut vers l'avant. L'inclinaison maximale est de  $\pm 9,9°$  et si elle est de 10° ou plus, l'affichage devient " $\pm 9.9$ ".

<REMARQUE>

- LEVEL GAUGE s'affiche uniquement via les sorties SDI, HDMI et SMPTE ST2110. Il ne s'affiche pas avec la sortie NDI à large bande passante et la transmission sur IP (H.264/H.265/M-JPEG).
- La valeur LEVEL GAUGE n'est pas mise à jour durant l'action PAN/ TILT.
- La valeur LEVEL GAUGE n'est pas mise à jour durant le fonctionnement du Contrôle CSP. (→ page 178)

## **TRACKING DATA OUTPUT**

Permet d'effectuer les réglages liés à la sortie des données de suivi utilisées dans les systèmes de studio virtuel, etc. (→ page 79)

#### <REMARQUE>

• Il n'y a pas de sortie de données de suivi lorsque [BASIC CONFIG] – [FORMAT] est sur [1080/119.88p] ou [1080/100p].

## SERIAL [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction qui produit les données de suivi, telles que les données Pan/Tilt/Zoom provenant du port série (RS-422), et les synchronise avec le signal GENLOCK. (→ page 79) <**REMARQUE>** 

 Les commandes de l'unité de commande de caméra ne sont pas produites depuis le connecteur RS-422 lorsque [SERIAL] est sur [ON].

## IP [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction qui produit avec UDP les données de suivi, telles que les données Pan/Tilt/Zoom provenant de la sortie IP, et les synchronise avec le signal GENLOCK. (→ page 80) <**REMARQUE>** 

• Lorsque [IP] est sur [ON], la transmission de la vidéo sur IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image.

Nous conseillons de régler [IP] sur [OFF] pour éviter le retard ou la perte d'image causés par la transmission vidéo sur IP.

## INVERT PAN/TILT AXIS [OFF, ON]

Permet de définir si inverser les données PAN/TILT pour la sortie dans les données de suivi.

OFF	Les données PAN/TILT ne sont pas inversées.	
ON	Les données PAN/TILT sont inversées pour la sortie.	

## CAMERA ID [0x00 à 0xFF]

Permet de définir l'ID de la caméra pour les données de suivi.

## Production des données de suivi

Lorsque [SERIAL] ou [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] est réglé sur [ON], permet de produire des données de suivi pour Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations à associer à un système de studio virtuel ou autre via le port série (RS-422) ou la sortie IP.

#### Port série (RS-422)

- Lorsque [SERIAL] de [TRACKING DATA OUTPUT] est réglé sur [ON], les données de suivi pour Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations sont synchronisées avec le signal Genlock et reproduites via le port série (RS-422).
- Les données de suivi sont produites en mode flux dans un format conforme au protocole free-d. Le type de message est uniquement de Type D1 (données de la position/orientation de la caméra).

#### Données stockées avancées

Cet appareil stocke et transmet les données suivantes conformément à la structure de paquets spécifiée dans le Type D1 du protocole free-d.

#### Camera ID

Il est possible de choisir un ID situé entre 00h et FFh.

## Camera Pan Angle

Stocke l'angle panoramique (Pan) de l'appareil (–175° à +175°) dans le format fourni par le protocole free-d.

#### **Camera Tilt Angle**

Stocke l'angle oblique (Tilt) de l'appareil (-30° à +210°) dans le format fourni par le protocole free-d.

## <REMARQUE>

 La plage de l'angle est limitée entre -90° et +90° dans le protocole free-d. Cependant cet appareil peut stocker des angles plus grands que +90° (jusqu'à +210°).

## Camera Roll Angle

Stocke l'angle de rotation (0° ou 180°) correspondant à l'état FLIP (de haut en bas ou gauche-droite) de l'appareil avec le format fourni par le protocole free-d.

Stocke un angle de 180° en étant retourné (de haut en bas ou gauche-droite) (dépassant l'angle spécifié lorsque [SMART PICTURE FLIP] est sur [ON]), et stocke 0° autrement que dans cet état.

#### **Camera X-Position**

Stocke toujours 000000h.

## **Camera Y-Position**

Stocke toujours 000000h.

## Camera Height (Z-Position)

Stocke toujours 000000h.

## Camera Zoom

Stocke le grossissement du zoom optique de cet appareil entre 000555h (WIDE) et 000FFFh (TELE).

REWARQUE?

Le grossissement du zoom numérique n'est pas stocké.

#### Camera Focus

Stocke la valeur de la position de la mise au point de cet appareil entre 000555h (NEAR) et 000FFFh (FAR).

## Spare / User Defined (16bit)

Stocke la valeur de la position du diaphragme de cet appareil entre 0555h (CLOSE) et 0FFFh (OPEN).

## Checksum

Stocke la valeur de la somme de contrôle fournie par le protocole free-d.

## <REMARQUE>

 Les commandes de l'unité de commande de caméra ne sont pas produites depuis le connecteur RS-422 lorsque [SERIAL] est sur [ON].

## Sortie IP

- Lorsque [IP] de [TRACKING DATA OUTPUT] est réglé sur [ON], les données de suivi Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations sont synchronisées avec le signal Genlock et reproduisent les paquets UDP via IP.
- Permet de produire simultanément vers quatre clients (adresses IP) spécifiés dans l'écran Web désignée (→ page 176).
- Les données de suivi sont produites dans un format conforme au protocole free-d. La spécification de sortie (mode, type de commande, données stockées avancées) de cet appareil est équivalente à la sortie série (RS-422).

#### <REMARQUE>

- Lors du transfert vers plus d'un client, la synchronisation de la transmission du paquet UDP vers le deuxième client et le client suivant sera toujours retardée par rapport au signal Genlock.
   (Un retard d'environ 200 à 300 µs se produira pour chaque client. La letapas summerters en fonction de l'étet du purtème eu du réseau de
- latence augmentera en fonction de l'état du système ou du réseau de cet appareil.)
- Lorsque [IP] est sur [ON], la transmission de la vidéo via IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image.
- Nous conseillons de régler [IP] sur [OFF] pour éviter le retard ou la perte d'image causés par la transmission vidéo via IP.

## CROP

## UHD CROP [OFF, CROP(1080), CROP(720)]

Permet d'effectuer les reglages generaux du mode CROP.		
OFF	Pas de recadrage.	
CROP(1080)	Sortie des images recadrées avec une résolution de 1080.	
CROP(720)	Sortie des images recadrées avec une résolution de 720.	

#### <REMARQUE>

 Ce n'est que lorsque [2160/59.94p] ou [2160/50p] est sélectionné dans [BASIC CONFIG] – [FORMAT] que [OFF], [CROP(1080)] et [CROP(720)] sont disponibles à la sélection, et lorsque [2160/60p], [2160/29.97p], [2160/25p], [2160/24p], ou [2160/23.98p] est sélectionné, seuls [OFF] et [CROP(1080)] peuvent être choisis. Si d'autres sélections sont effectuées dans FORMAT, ceci sera [OFF].

## CROP ZOOM [OFF, ON]

Permet d'effectuer les réglages pour exécuter ou pas un recadrage utilisant D-ZOOM.

Avec [ON], il est possible de définir le grossissement ZOOM.

(→ "CROP ZOOM RATIO")

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## CROP AF [OFF, ON]

Permet d'effectuer les réglages pour exécuter ou pas l'AF sur les images à l'intérieur du contour de recadrage. Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## 3G SDI1 OUT [FULL, CROP]

Permet d'effectuer les réglages FULL/CROP des images produites par le connecteur 3G SDI OUT.

FULL	Les images converties FHD sont générées telles quelles sans recadrage des images UHD.
CROP	Des images FHD recadrées à partir d'images UHD sont générées. Dans ce cas, les images sont générées selon le contour de recadrage indiqué dans [CROP OUT].

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## NDI OUT [FULL, CROP]

Permet d'effectuer les réglages FULL/CROP des images produites par la transmission NDI à large bande passante.

FULL	Les images converties FHD sont générées telles quelles sans recadrage des images UHD.
CROP	Des images FHD recadrées à partir d'images UHD sont générées. Dans ce cas, les images sont générées selon le contour de recadrage indiqué dans [CROP OUT].

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## IP(H.264/H.265) OUT1 [FULL, CROP] IP(H.264/H.265) OUT2 [FULL, CROP]

Permet d'effectuer les réglages FULL/CROP des images produites par la transmission H.264/H.265/M-JPEG (connecteur LAN). Le réglage indiqué dans [IP(H.264/H.265) OUT1] est appliqué aux images transmises par chaque transmission CH1(H.264(1), H.265(1), JPEG(1)).

Le réglage indiqué dans [IP(H.264/H.265) OUT2] est appliqué aux images transmises par chaque transmission CH2 à CH3(H.264(2) à (3), H.265(2) à (3), JPEG(2) à (3)).

FULL	Les images converties FHD sont générées telles quelles sans recadrage des images UHD.
CROP	Des images FHD recadrées à partir d'images UHD sont générées. Dans ce cas, les images sont générées selon le contour de recadrage indiqué dans [CROP OUT].

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

Lorsque le [Streaming mode] sur la fenêtre Web est [NDI|HX V2], le fonctionnement de [IP(H.264/H.265) OUT1] et [IP(H.264/H.265) OUT2] sera lié.

# CROP MARKER [OFF, YL, G, MG, YL+G, YL+MG, G+MG, YL+G+MG]

Permet d'effectuer les réglages du contour de recadrage affiché sur les images produites par le connecteur 3G SDI OUT1, le connecteur 3G SDI OUT2/PM, les images MONITOR de SMPTE ST2110 et le connecteur LAN (H.264/H.265/M-JPEG).

OFF Le contour de recadrage n'est pas affiché.	
YL Seul le contour de recadrage jaune est affiché.	
G Seul le contour de recadrage vert est affiché.	
MG Seul le contour de recadrage magenta est affiché.	
YL+G Les contours de recadrage jaune et vert sont affiche	
YL+MG	Les contours de recadrage jaune et magenta sont affichés.
G+MG	Les contours de recadrage vert et magenta sont affichés.
YL+G+MG	Les contours de recadrage jaune, vert et magenta sont affichés.

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## <REMARQUE>

• Les contours de recadrage ne peuvent pas s'afficher via le connecteur 12G SDI OUT/SFP+ ou le connecteur HDMI, ou bien avec les images SMPTE ST2110 MAIN et les images SMPTE ST2110 CROP.

## CROP OUT [YL, G, MG]

Permet d'effectuer les réglages des images du contour de recadrage produites par le connecteur 3G SDI OUT1, les images recadrées de SMPTE ST2110, les images NDI large bande passante et le connecteur LAN (H.264/H.265/M-JPEG).

YL	Permet de générer les images du contour de recadrage jaune.
G	Permet de générer les images du contour de recadrage vert.
MG Permet de générer les images du contour de recadrage r	

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## <REMARQUE>

- Le contour de couleur indiqué dans [CROP OUT] aura une teinte plus foncée que les autres couleurs utilisées pour les contours.
- Les images recadrées ne peuvent pas être produites par le connecteur 12G SDI OUT/SFP+, le connecteur 3G SDI OUT2/ PM, le connecteur HDMI, les images SMPTE ST2110 MAIN ou les images SMPTE ST2110 MONITOR.

## CROP ADJUST [YL, G, MG]

Permet d'effectuer des sélections pour régler le positionnement du contour de recadrage.

YL	Permet d'effectuer les réglages de la position du contour de recadrage jaune.
G	Permet d'effectuer les réglages de la position du contour de recadrage vert.
MG	Permet d'effectuer les réglages de la position du contour de recadrage magenta.

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## <REMARQUE>

• Le contour de couleur indiqué dans [CROP ADJUST] sera plus épais que les autres contours de couleur.

## CROP H POSITION [0 à 3072]

Permet de régler dans le sens horizontal la position du contour de recadrage précisé dans [CROP ADJUST].

La plage des variables va de 0 à 1920 lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)] et [CROP ZOOM] est sur [OFF], avec 0 comme bord gauche et 1920 comme bord droit, et seuls les nombres pairs peuvent être sélectionnés.

La plage des variables va de 0 à 2560 lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)] et [CROP ZOOM] est sur [OFF], avec 0 comme bord gauche et 2560 comme bord droit, et seuls les nombres pairs peuvent être sélectionnés.

La plage variable lorsque [CROP ZOOM] est sur [ON] est différente selon la valeur de réglage du [CROP ZOOM RATIO], avec la plage variable de 0 à 3072 lorsque le [CROP ZOOM RATIO] est à 500.00%, et seuls des nombres pairs peuvent être définis.

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## CROP V POSITION [0 à 1728]

Permet de régler dans le sens vertical la position du contour de recadrage précisé dans [CROP ADJUST].

La plage des variables va de 0 à 1080 lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)] et [CROP ZOOM] est sur [OFF], avec 0 comme bord supérieur et 1080 comme bord inférieur.

La plage des variables va de 0 à 1440 lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)] et [CROP ZOOM] est sur [OFF], avec 0 comme bord supérieur et 1440 comme bord inférieur.

La plage variable lorsque [CROP ZOOM] est sur [ON] est différente selon la valeur de réglage du [CROP ZOOM RATIO], avec la plage variable de 0 à 1728 lorsque le [CROP ZOOM RATIO] est à 500.00%. Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].

## CROP ZOOM RATIO [120.00% à 500.00%]

Indique la taille du CROP frame lorsque [CROP ZOOM] est sur [ON]. Le coefficient du zoom de recadrage peut être choisi dans la plage de 120.00% à 500.00%, et la taille du grain peut être définie en unité de 10.00% depuis le menu OSD.

La plage variable de la valeur de réglage de cet élément, la taille du CROP frame, la [CROP H POSITION] et la [CROP V POSITION] sont montrées ci-dessous.

CROP ZOOM	Taille du CROP	Plage variable	
RATIO	frame	CROP H POSITION	CROP V POSITION
120.00%	120.00% 3200×1800		0 à 360
÷	÷	÷	÷
200.00%	1920×1080	0 à 1920	0 à 1080
÷	÷	÷	:
300.00%	1280×720	0 à 2560	0 à 1440
÷	÷	÷	÷
400.00%	960×540	0 à 2880	0 à 1620
÷	÷	÷	:
500.00%	768×432	0 à 3072	0 à 1728

Ceci est activé uniquement lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)]. Ceci est activé uniquement lorsque [CROP ZOOM] est sur [ON].

## La fonction CROP

Si [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)], les images recadrées depuis le signal UHD peuvent être produites via le connecteur 3G SDI OUT1, les images CROP de SMPTE ST2110, les images NDI large bande passante et le connecteur LAN (H.264/H.265/ M-JPEG). (Image 2)

Lorsque cela se produit, les signaux vidéo d'images UHD non recadrées convertis en FHD sont émis vers d'autres connecteurs qui n'ont pas d'images recadrées, avec des contours de recadrage affichés en fonction des réglages du menu dans [CROP MARKER]. (Image 1)

## Crop frame



Image 1

Image 2

Selon les paramètres [3G SDI1 OUT], [NDI OUT], [IP(H.264/H.265) OUT1], [IP(H.264/H.265) OUT2] et [CROP OUT], les images produites par les connecteurs 3G SDI OUT et LAN seront comme montré ci-dessous.

3G SDI Out/ NDI Out/ IP Out1/ IP Out2	CROP OUT	Images produites par les connecteurs 3G SDI OUT et LAN	
FULL	-	Images UHD converties en FHD	
CROP	YL	Images recadrées avec le contour jaune	
	G	Images recadrées avec le contour vert	
	MG	Images recadrées avec le contour magenta	

## <REMARQUE>

 Les images recadrées ne peuvent pas être produites par le connecteur 12G SDI OUT/SFP+, le connecteur 3G SDI OUT2/PM, le connecteur HDMI, les images SMPTE ST2110 MAIN ou les images SMPTE ST2110 MONITOR.



En fonction des réglages [CROP MARKER], il est possible de sélectionner le contour de recadrage produit par le connecteur 3G SDI OUT1, le connecteur 3G SDI OUT2/PM, les images MONITOR de SMPTE ST2110 et le connecteur IP (H.264/H.265/M-JPEG), avec un connecteur qui ne produit pas d'images recadrées.

CROP MARKER	Affichage du contour de recadrage
OFF	Le contour de recadrage n'est pas affiché.
YL	Seul le contour de recadrage jaune est affiché.
G	Seul le contour de recadrage vert est affiché.
MG	Seul le contour de recadrage magenta est affiché.
YL+G	Les contours de recadrage jaune et vert sont affichés.
YL+MG	Les contours de recadrage jaune et magenta sont affichés.
G+MG	Les contours de recadrage vert et magenta sont affichés.
YL+G+MG	Les contours de recadrage jaune, vert et magenta sont affichés.

#### <REMARQUE>

- Lors du déplacement du CROP frame (YL/G/MG), l'affichage de ce dernier pourrait saccader, mais il n'y aura aucune saccade des images recadrées réellement produites.
- Les contours de recadrage ne peuvent pas s'afficher via le connecteur 12G SDI OUT/SFP+ ou le connecteur HDMI, ou bien avec les images SMPTE ST2110 MAIN et les images SMPTE ST2110 CROP.

## PAN/TILT

## **INSTALL POSITION [DESKTOP, HANGING]**

La méthode d'installation de l'appareil [DESKTOP] ou [HANGING] se choisit ici.

DESKTOP	Installation autonome
HANGING	Installation suspendue

#### <REMARQUE>

 Si [HANGING] est sélectionné, le haut, le bas, la gauche et la droite des images seront inversés, et le réglage up/down/left/right pour le panoramique horizontal et vertical sera également inversé.

## SMART PICTURE FLIP [OFF, AUTO]

Lorsque le panoramique vertical devient l'angle défini pour [FLIP DETECT ANGLE], l'image est retournée automatiquement dans le sens vertical.

OFF	L'image n'est pas retournée.
AUTO	L'image est automatiquement retournée.

## FLIP DETECT ANGLE [60deg, 120deg]

Cette option permet de définir l'angle de panoramique vertical duquel l'image est basculée automatiquement lorsque [SMART PICTURE FLIP] est réglé sur [AUTO].

# P/T SPEED MODE [NORMAL(60deg/s), FAST1(90deg/s), FAST2(180deg/s)]

Permet de régler la vitesse de la commande panoramique.

NORMAL(60deg/s)	Le panoramique s'effectue à une vitesse normale (environ 60° par seconde maximum).
FAST1(90deg/s)	Le panoramique s'effectue à une vitesse rapide 1 (environ 90° par seconde maximum).
FAST2(180deg/s)	Le panoramique s'effectue à une vitesse rapide 2 (environ 180° par seconde maximum).

## **P/T ACCELERATION SETTING**

Affiche l'écran des paramètres avancés pour régler la vitesse d'accélération pendant le démarrage/arrêt de l'action pan/tilt.

## P/T ACCELERATION [MANUAL, AUTO]

Permet de définir s'il faut effectuer un réglage avancé pour l'accélération et la décélération, etc. pendant l'actionnement manuel pan/tilt.

MANUAL	Permet d'effectuer les réglages avancés de la vitesse d'accélération etc. durant le démarrage/arrêt ou le changement de la vitesse de l'action pan/tilt.
AUTO	Permet de régler les paramètres de la vitesse d'accélération et de décélération automatique etc. durant le démarrage/arrêt ou le changement de la vitesse de l'action pan/tilt.

## RISE S-CURVE [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action d'accélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Lorsqu'il est nécessaire d'augmenter la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par action du levier, etc. via le contrôleur, le processus d'accélération est effectué sur la base de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [P/T ACCELERATION] est sur [MANUAL].

## <REMARQUE>

 Afin de limiter la réponse d'accélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse d'accélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.

## FALL S-CURVE [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action de décélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Lorsqu'il est nécessaire de réduire la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par action du levier, etc. via le contrôleur, le processus de décélération est effectué sur la base de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [P/T ACCELERATION] est sur [MANUAL].

## <REMARQUE>

- Afin de limiter la réponse de décélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse de décélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.
- Pour connaitre les relations entre les différentes valeurs de réglage dans [P/T ACCELERATION SETTING], consulter le schéma à la page 84.

## **RISE ACCELERATION [1 à 255]**

Définit la vitesse d'accélération pour l'action d'accélération pan/tilt en 255 pas. (La vitesse d'accélération augmente à mesure que le chiffre augmente)

Lorsqu'il est nécessaire d'augmenter la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par utilisation du levier, etc. via le contrôleur, le processus d'accélération est effectué sur la base de la vitesse d'accélération indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [P/T ACCELERATION] est sur [MANUAL].

#### <REMARQUE>

• Lorsque la vitesse d'accélération indiquée est petite, il n'est pas possible d'atteindre la vitesse maximale du produit.

## FALL ACCELERATION [1 à 255]

Définit la vitesse de décélération pour l'action de décélération pan/ tilt en 255 pas. (La vitesse de décélération augmente à mesure que le chiffre augmente)

Lorsqu'il est nécessaire de réduire la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par action du levier, etc. via le contrôleur, le processus de décélération est effectué sur la base de la vitesse de décélération indiquée dans ce paramètre. Ceci est activé uniquement lorsque [P/T ACCELERATION] est sur

# [MANUAL].

 Les processus de décélération et d'arrêt sont effectués jusqu'à l'extrémité de la section du mécanisme de l'objectif et afin d'éviter une collision avec celui-ci, durant l'action réelle, [FALL ACCELERATION] peut être restreint.

## SPEED WITH ZOOM POSITION [OFF, ON]

Choisir ici [OFF] ou [ON] pour la fonction servant à régler la vitesse de réglage du panoramique en même temps que le grossissement du zoom.

Si [ON] est choisi, les opérations de panoramique horizontal et vertical deviennent plus lentes quand le zoom est utilisé. Cette fonction n'a aucun effet pendant le fonctionnement préréglé.

## FOCUS ADJUST WITH PTZ. [OFF, ON]

Choisir ici [OFF] ou [ON] pour la fonction qui compense une mauvaise mise au point pendant un panoramique horizontal ou vertical ou l'utilisation du zoom.

Si [OFF] est choisi, régler la mise au point après avoir actionné le zoom si nécessaire, ou passer [FOCUS MODE] sur [AUTO]. Ceci est uniquement activé si [MANUAL] a été sélectionné comme paramètre [FOCUS MODE].

## PRIVACY MODE [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON la fonction permettant de baisser la caméra lorsque cet appareil passe en mode STANDBY.

OFF	Ne change pas la position de la caméra lorsque celle-ci passe en mode STANDBY. (Elle reste dans la même position que lorsqu'elle était sur POWER ON)
ON	Oriente la caméra vers l'arrière lorsqu'elle est passée en mode STANDBY. Lorsque l'appareil passe une nouvelle fois sur l'état POWER ON, il se déplace vers la position selon [POWER ON POSITION].

## POWER ON POSITION [NONE, STANDBY, HOME, PRESET]

Sélectionner les positions initiales pour PAN/TILT/ZOOM lors de la mise sous tension.

NONE	Conserve la position PAN/TILT lorsque l'alimentation est sous tension et ZOOM sera sur la limite grand-angle.
STANDBY	Permet de déplacer les positions PAN/TILT/ZOOM là où elles étaient lorsque la caméra a été mise en mode STANDBY la dernière fois.
HOME	PAN/TILT reviennent sur leur position d'accueil (avant) et ZOOM va sur l'extrémité Wide.
PRESET	La lecture préréglée s'effectue à la position préréglée spécifiée dans [PRESET NUMBER].

## PRESET NUMBER [001 à 100]

Permet de préciser un numéro pour la lecture préréglée lors de la mise sous tension lorsque [PRESET] est sélectionné dans [POWER ON POSITION].

<REMARQUE>

 Si un numéro préréglé non enregistré est sélectionné, la lecture préréglée ne se lance pas et la commande est la même qu'avec [STANDBY].

## Les relations entre les différentes valeurs de réglage durant l'actionnement manuel pan/tilt lorsque [P/T ACCELERATION] est réglé sur [MANUAL]

Il est possible de préciser la réactivité (vitesse maximale, taux d'accélération, pas de la courbe en S) de l'action. <**REMARQUE>** 

• Lorsque la vitesse d'accélération indiquée est petite, il n'est pas possible d'atteindre la vitesse maximale du produit.



## PRESET

## PRESET PTZ SYNC MODE [OFF, ON]

Sélectionner OFF/ON pour le mode donnant la priorité à la

synchronisation du panoramique, de l'inclinaison et du zoom lorsque la mémoire de préréglage est lue.

Lorsque [ON] est sélectionné, le fonctionnement est contrôlé pour synchroniser le début et la fin des actions du panoramique, de l'inclinaison et du zoom et ainsi, ces mouvements correspondront à la manœuvre.

De plus, le fonctionnement est contrôlé pour permettre des changements plus fluides de l'angle de vue du zoom que la lecture normale de la mémoire de préréglage.

#### <REMARQUE>

- Lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON], [LENS] [ZOOM MODE] passe de force sur [Opt.ZOOM]. (→ page 77)
- Lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON], certains éléments de réglage de [PRESET ACCELERATION SETTING] ne sont pas disponibles. (→ page 85)
- Lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON], [PRESET ZOOM MODE] ne peut pas être sélectionné. (→ page 86)

#### PRESET SPEED UNIT [SPEED TABLE, TIME]

En produisant des informations comme la direction de la caméra mémorisée dans la mémoire préréglée, il est possible de choisir de spécifier la temps de lecture par la vitesse ou la durée.

SPEED TABLE	Indique la vitesse de lecture durant la lecture préréglée.
TIME	Indique la durée de lecture durant la lecture préréglée.

#### PRESET SPEED TABLE [SLOW, FAST]

Cette option permet de paramétrer le tableau des vitesses préréglées (SLOW, FAST). Lors de la lecture préréglée, des préréglages sont effectués en fonction des valeurs (de 1 à 30) de [PRESET SPEED] fondées sur le tableau paramétré ici.

Ceci est activé uniquement lorsque [PRESET SPEED UNIT] est réglé sur [SPEED TABLE].

## PRESET SPEED [1 à 30 / 1s à 99s]

## Lorsque [PRESET SPEED UNIT] est sur [SPEED TABLE] : [1 à 30]

Permet de régler la vitesse de la commande panoramique sur 30 pas lors de la lecture de la mémoire préréglée. **<REMARQUE>** 

 Lorsque vous définissez des valeurs élevées pour [PRESET SPEED], l'image peut trembler quand le mouvement cesse.

## Lorsque [PRESET SPEED UNIT] est sur [TIME] : [1s à 99s]

Permet de régler la durée de la commande panoramique entre 1 et 99 secondes lors de la lecture de la mémoire préréglée.

- <REMARQUE>
- En fonction de la distance du mouvement du panoramique, il peut y avoir des différences par rapport à la durée spécifiée.

## PRESET ACCELERATION SETTING

Affiche l'écran des paramètres avancés pour régler la vitesse d'accélération pendant le démarrage/arrêt de la lecture préréglée.

## PRESET ACCELERATION [MANUAL, AUTO]

MANUAL	Définit les paramètres avancés de la vitesse d'accélération, etc. lors du démarrage/arrêt de la lecture préréglée.
AUTO	Actionne automatiquement la vitesse d'accélération, etc. lors du démarrage/arrêt de la lecture préréglée.

## RISE S-CURVE [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action d'accélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Durant l'action d'accélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus d'accélération est effectué à l'aide de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [PRESET ACCELERATION] est sur [MANUAL].

#### <REMARQUE>

- Afin de limiter la réponse d'accélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse d'accélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON].

## FALL S-CURVE [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action de décélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Durant l'action d'accélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus d'accélération est effectué à l'aide de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [PRESET ACCELERATION] est sur [MANUAL].

#### <REMARQUE>

- Afin de limiter la réponse de décélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse de décélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.
- Pour connaitre les relations entre les différentes valeurs de réglage dans [[PRESET ACCELERATION], consulter le schéma à la page 87, 88.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON].

## RISE ACCELERATION [1 à 255]

Définit la vitesse d'accélération pour l'action d'accélération pan/tilt en 255 pas. (La vitesse d'accélération augmente à mesure que le chiffre augmente.)

Durant l'action d'accélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus d'accélération est effectué à l'aide de la vitesse d'accélération indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [PRESET ACCELERATION] est sur [MANUAL] et [PRESET SPEED UNIT] est sur [SPEED TABLE].

## <REMARQUE>

- Étant donné que la vitesse indiquée pour [PRESET SPEED] est prioritaire en tant que vitesse maximale atteinte lors de la lecture préréglée, si la vitesse d'accélération précisée ici est petite, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner comme indiqué.
- Lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON], le contenu du réglage de cet élément est également appliqué à [FALL ACCELERATION]. ([RISE ACCELERATION] et [FALL ACCELERATION] fonctionnent avec des valeurs partagées.)

## FALL ACCELERATION [1 à 255]

Définit la vitesse de décélération pour l'action de décélération pan/ tilt en 255 pas. (La vitesse de décélération augmente à mesure que le chiffre augmente.)

Durant l'action de décélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus de décélération est effectué à l'aide de la vitesse de décélération indiquée par ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [PRESET ACCELERATION] est sur [MANUAL] et [PRESET SPEED UNIT] est sur [SPEED TABLE]. <REMARQUE>

- Étant donné que la vitesse indiquée pour [PRESET SPEED] est prioritaire en tant que vitesse maximale atteinte lors de la lecture préréglée, si la vitesse de décélération précisée ici est petite, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner comme indiqué.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON]. (Les valeurs définies pour [RISE ACCELERATION] sont également appliquées à [FALL ACCELERATION].)

## RISE RAMP TIME [0.1s à 10.0s]

Règle la durée d'accélération de l'action spécifique au temps durant la lecture préréglée. (Définit entre 0.1s à 10.0s par incréments de 0.1s)

Ceci est activé uniquement lorsque [PRESET ACCELERATION] est sur [MANUAL] et [PRESET SPEED UNIT] est sur [TIME]. <REMARQUE>

- Étant donné que le temps indiqué dans [PRESET SPEED] est prioritaire sur le temps total de la lecture préréglée, si le temps indiqué ici fait plus de la moitié du temps indiqué dans [PRESET SPEED], cette fonctionnalité ne marchera pas comme indiqué.
- Lorsque l'action d'accélération ne peut pas être effectuée dans le délai indiqué, même à la vitesse d'accélération maximale du dispositif, l'action ne sera pas effectuée dans le délai indiqué.
- Lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON], le contenu du réglage de cet élément est également appliqué à [FALL RAMP TIME]. ([RISE RAMP TIME] et [FALL RAMP TIME] fonctionnent avec des valeurs partagées.)

## FALL RAMP TIME [0.1s à 10.0s]

Règle la durée de décélération de l'action spécifique au temps durant la lecture préréglée. (Définit entre 0.1s à 10.0s par incréments de 0.1s)

Ceci est activé uniquement lorsque [PRESET ACCELERATION] est sur [MANUAL] et [PRESET SPEED UNIT] est sur [TIME]. <REMARQUE>

- Étant donné que le temps indiqué dans [PRESET SPEED] est prioritaire sur le temps total de la lecture préréglée, si le temps indiqué ici fait plus de la moitié du temps indiqué dans [PRESET SPEED], cette fonctionnalité ne marchera pas comme indiqué.
- Lorsque l'action de décélération ne peut pas être effectuée dans le délai indiqué, même à la vitesse de décélération de chute maximale du dispositif, l'action ne sera pas effectuée dans le délai indiqué.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON]. (Les valeurs définies pour [RISE RAMP TIME] sont également appliquées à [FALL RAMP TIME].)

## PRESET SCOPE [MODE A, MODE B, MODE C]

Sélectionner ici les options de réglage à rappeler quand le contenu des mémoires préréglées est régénéré.

MODE A	PAN, TILT, ZOOM (y compris zoom numérique), FOCUS, IRIS, GAIN, SHUTTER, valeur de réglage de la balance des blancs
MODE B	PAN, TILT, ZOOM (y compris zoom numérique), FOCUS, IRIS
MODE C	PAN, TILT, ZOOM (v compris zoom numérique), FOCUS

## PRESET DIGITAL EXTENDER [OFF, ON]

Permet de mettre la fonction du multiplicateur numérique préréglé sur OFF/ON.

Sur [ON], la configuration de la fonction du multiplicateur numérique sera rappelée lors de la régénération de la mémoire préréglée. Sur [OFF], la configuration de la fonction du multiplicateur numérique ne sera pas rappelée lors de la sauvegarde de la mémoire préréglée. **<REMARQUE>** 

Cet élément ne peut pas être défini lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON].

## PRESET CROP [OFF, ON]

Lorsque la mémoire préréglée est lue, choisir si la reproduction du contenu défini dans les différents menus [UHD CROP] est OFF/ON. Sur [ON], le contenu défini dans les différents menus [UHD CROP] est reproduit lorsque la mémoire préréglée est lue.

Sur [OFF], le contenu défini dans les différents menus [UHD CROP] n'est pas reproduit lorsque la mémoire préréglée est lue, avec les valeurs en cours conservées.

#### <REMARQUE>

- Ceci est activé uniquement lorsque [CROP] [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)].
- Lorsque [CROP] [UHD CROP] est sur [OFF] ou [CROP(1080)] et que la mémoire de préréglage est enregistrée et la lecture préréglée est exécutée lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], alors, même si [PRESET CROP] est sur [ON], le contenu réglé dans chaque menu [UHD CROP] n'est pas rappelé.
- Lorsque [CROP] [UHD CROP] est sur [CROP(720)] et que la mémoire de préréglage est enregistrée et la lecture préréglée est exécutée lorsque [UHD CROP] est sur [Crop(1080)], alors, même si [PRESET CROP] est sur [ON], le contenu réglé dans chaque menu [UHD CROP] n'est pas rappelé.

## PRESET THUMBNAIL UPDATE [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON la fonction servant à mémoriser l'image fixe (vignette) des images en train d'être générées lorsqu'une mémoire préréglée est enregistrée.

Sur [ON], l'image fixe (vignette) des images en train d'être générées est mémorisée lors de l'enregistrement de la mémoire préréglée. Sur [OFF], l'image fixe (vignette) des images en train d'être générées n'est pas mémorisée lors de l'enregistrement de la mémoire préréglée, au lieu de cela l'image fixe (vignette) précédemment mémorisée est conservée.

#### <REMARQUE>

- Lorsque [IP SIGNAL] [IP(H.264/H.265)] [CHAR] est sur [ON], les chaînes de caractères du menu OSD affichées lors de la génération d'images fixes (vignettes) et des CROP frames sont importées dans les vignettes.
- Lorsque [CROP] [UHD CROP] est sur [CROP(1080)] ou sur [CROP(720)], l'image fixe des images (FULL ou CROP) indiquée dans [CROP] – [IP(H.264/H.265) OUT1] est enregistrée.
- Les images fixes (vignettes) mémorisées dans la mémoire de préréglage sont supprimées lorsque les fichiers utilisateur sont téléchargés avec une fenêtre Web, etc. (→ page 202)
- Lorsque l'enregistrement continu des mémoires de préréglage est effectué (enregistrement continu dans les 3 secondes), les images fixes (vignettes) à partir de la seconde mémoire de préréglage peuvent ne pas être enregistrées, des images fixes noires (vignettes) sont alors utilisées à leur place.

## PRESET NAME [RESET, HOLD]

Lors de l'enregistrement d'une mémoire préréglée, permet de choisir si réinitialiser le nom préréglé mémorisé précédemment ou si le conserver.

RESET	Lors de l'enregistrement d'une mémoire préréglée, permet de réinitialiser le nom préréglé mémorisé précédemment. Le nom préréglé après la réinitialisation sera [PRESET***]. (*** indiquant les 3 chiffres du numéro préréglé : 001 à 100)
HOLD	Lors de l'enregistrement d'une mémoire préréglée, permet de conserver le nom préréglé mémorisé précédemment.

### <REMARQUE>

- Le réglage d'usine par défaut du nom préréglé est [PRESET\*\*\*]. (\*\*\* indiquant les 3 chiffres du numéro préréglé : 001 à 100)
- L'enregistrement des noms préréglés peut être effectué dans le navigateur Web.
  - 0 à 9, A à Z, a à z, \_, et espace.

## PRESET IRIS [OFF, ON]

Lorsque la mémoire de préréglage est lue, choisir si la reproduction des valeurs dans les différents menus liés à IRIS est sur OFF/ON. Lorsqu'elles sont réglées sur [ON], les valeurs définies dans les différents menus ci-dessous sont reproduites lorsque la mémoire préréglée est lue.

- [PAINT] [IRIS] [AUTO IRIS]
- [PAINT] [IRIS] [WINDOW SELECT]
- [PAINT] [IRIS] [PICTURE LEVEL]
- [PAINT] [IRIS] [IRIS SPEED]
- <REMARQUE>
- Son réglage prend effet si le réglage sélectionné à [PRESET SCOPE] est [MODE A] ou [MODE B].

## PRESET SHUTTER [OFF, ON]

Lorsque la mémoire de préréglage est lue, choisir si la reproduction de la valeur de réglage SHUTTER est sur OFF/ON. **<REMARQUE>** 

- Son réglage prend effet si le réglage sélectionné à [PRESET SCOPE] est [MODE A].
- Les valeurs SHUTTER sont reproduites uniquement lorsque la fréquence d'images lors de l'enregistrement de la mémoire de préréglage et la fréquence d'images lors de la lecture de la mémoire de préréglage correspondent.

## PRESET ZOOM MODE [MODE A, MODE B]

Cette option permet de sélectionner l'opération de zoom à exécuter lorsque la mémoire préréglée est rappelée.

MODE A	Permet d'effectuer une action de zoom fluide qui correspond au comportement du panoramique horizontal/ vertical.
MODE B	Permet d'effectuer une action de zoom à vitesse constante qui correspond au comportement du panoramique horizontal/vertical.

#### <REMARQUE>

Cet élément ne peut pas être défini lorsque [PRESET PTZ SYNC MODE] est sur [ON].

## FREEZE DURING PRESET [OFF, ON]

Permet de mettre sur OFF/ON la fonction d'arrêt sur images lors de la lecture préréglée.

Lorsqu'elle est réglée sur [ON], la lecture préréglée s'effectue avec une image fixe précédant immédiatement le début de l'émission de la lecture préréglée. L'arrêt sur image cesse lorsque la lecture préréglée est terminée.

## Les relations entre les différentes valeurs de réglage lorsque [PRESET ACCELERATION] est réglé sur [MANUAL] durant la lecture préréglée

## • Lorsque [PRESET SPEED UNIT] est sur [SPEED TABLE]

Il est possible de préciser la réactivité (vitesse maximale, taux d'accélération, pas de la courbe en S) de l'action. **REMARQUE>** 

- · Lorsque la quantité de mouvement indiquée par le préréglage est faible, il peut y avoir des cas où la vitesse indiquée n'est pas atteinte.
- Des restrictions sont automatiquement placées sur le taux d'accélération pour donner la priorité à la vitesse indiquée. (La limite inférieure du taux d'accélération est automatiquement limitée par la vitesse indiquée.)
- Pour permettre aux actions de panoramique et d'inclinaison de se produire simultanément, la vitesse maximale de l'axe avec une plus petite quantité de mouvement est automatiquement limitée.



## • Lorsque [PRESET SPEED UNIT] est sur [TIME]

Il est possible d'indiquer les temps (temps de déplacement, durée d'accélération, durée de décélération) et les pas de la courbe en S de l'action. <REMARQUE>

- Lorsque l'action d'accélération ne peut pas être effectuée dans le délai indiqué, même à la vitesse d'accélération maximale du dispositif, l'action ne sera pas effectuée dans le délai indiqué.
- Étant donné que le temps indiqué dans [PRESET SPEED] est prioritaire sur le temps total de la lecture préréglée, si les temps indiqués dans

[RISE RAMP TIME] et [FALL RAMP TIME] font plus de la moitié du temps indiqué dans [PRESET SPEED], ceci ne marchera pas comme indiqué.



## FILES

## SCENE FILE

## MODE [LOAD, STORE]

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement des fichiers SCENE.

LOAD	Les valeurs de réglage du numéro de fichier SCENE indiqué sont appliquées aux images en cours de production.
STORE	Les valeurs de réglage des images en cours de production sont appliquées au numéro de fichier SCENE indiqué.

## FILE NO [OFF, 1 à 8]

Permet de définir le numéro de fichier SCENE pour faire LOAD/ STORE.

[OFF] peut être sélectionné uniquement lorsque [MODE] est sur [LOAD].

## FILE NAME

Un nom de fichier comportant jusqu'à 15 caractères peut être défini pour le fichier SCENE.

(Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? []\_~ \$ @ |)

## LIST

Les noms de fichier définis pour les fichiers SCENE sont affichés sous forme de liste.

Il est possible d'en afficher 3 en même temps dans la liste, qui peut être déroulée.

## EXECUTE [NO, YES]

Permet d'exécuter le contenu défini.

## **USER FILE**

## MODE [LOAD, STORE]

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement des fichiers USER.

LOAD	Les valeurs de réglage du numéro de fichier USER indiqué sont appliquées aux images en cours de production.
STORE	Les valeurs de réglage des images en cours de production sont appliquées au numéro de fichier USER indiqué.

## FILE NO [1, 2, 3]

Permet de définir le numéro de fichier USER pour faire LOAD/ STORE.

## FILE NAME

Un nom de fichier comportant jusqu'à 15 caractères peut être défini pour le fichier USER.

(Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? []\_~ \$ @ |)

## LIST

Les noms de fichier définis pour les fichiers USER sont affichés sous forme de liste.

### EXECUTE [NO, YES]

Permet d'exécuter le contenu défini.

## MAINTENANCE

## FAN SETTING

## FAN1 [AUTO, LOW, MID, HIGH]

Permet de définir le comportement du ventilateur 1 (côté LENS de l'appareil).

## FAN2 [AUTO, LOW, MID, HIGH]

Permet de définir le comportement du ventilateur 2 (à la base de l'appareil).

AUTO	Active le contrôle automatique du ventilateur.
LOW	Permet d'actionner le ventilateur à vitesse lente.
MID	Permet d'actionner le ventilateur à vitesse moyenne.
HIGH	Permet d'actionner le ventilateur à vitesse rapide.

#### <REMARQUE>

- Même si ceci est réglé sur [LOW], [MID], ou [HIGH], le ventilateur peut être forcé à s'arrêter si la température est basse.
- Même si ceci est réglé sur [LOW] ou [MID], le ventilateur peut être forcé à tourner sur [HIGH] si la température est élevée.

## DATE/TIME

Permet de régler la date et l'heure.

#### PRESENT

Permet d'afficher l'heure en cours.

## DATE YY [23 à 99]

Permet d'afficher l' "Année" de la date.

## DATE MM [01 à 12]

Permet d'afficher le "Mois" de la date.

#### **DATE DD [1 à 31]** Permet d'afficher le "Jour " de la date.

TIME HH [00 à 23]

Permet d'afficher l' "Heure" de l'heure.

## TIME MM [00 à 59]

Permet d'afficher les "Minutes" de l'heure.

#### TIME SS [00 à 59]

Permet d'afficher les "Secondes" de l'heure.

#### SET EXECUTE [NO, YES] Permet de valider (sauvegarder) la date et l'heure saisies ci-dessus.

RESET [NO, YES]

Permet de remettre la date et l'heure sur le réglage d'usine.

## INITIALIZE

## MENU INITIALIZE [NO, YES]

Les valeurs de réglage du menu OSD sont initialisées.

- Cependant, les éléments suivants ne le sont pas :
- [FREQENCY], [FORMAT], et [SFP+ MODE] dans [BASIC CONFIG]
- Les éléments de réglage dans [NETWORK]
- [FORMAT SELECT] pour les connecteurs de sortie dans [OUTPUT]
- Les valeurs de réglage des fichiers SCENE 1 à 8/fichiers USER 1 à 3
- Les informations PRESET (informations mémorisées pour 100 éléments)
- Les valeurs de réglages liées aux différents éléments NETWORK disponibles pour le réglage depuis la fenêtre Web.
- Les éléments de réglage dans [DATE/TIME]

## ALL DATA INITIALIZE [NO, YES]

Les valeurs de réglage du menu OSD sont initialisées avec les valeurs de réglage des fichiers SCENE 1 à 8/fichiers USER 1 à 3. Cependant, les éléments suivants ne le sont pas :

- [FREQENCY], [FORMAT], et [SFP+ MODE] dans [BASIC CONFIG] - Les éléments de réglage dans [NETWORK]
- [FORMAT SELECT] pour les connecteurs de sortie dans [OUTPUT]
- Les informations PRESET (informations mémorisées pour 100 éléments)
- Les valeurs de réglages liées aux différents éléments NETWORK disponibles pour le réglage depuis la fenêtre Web.
- Les éléments de réglage dans [DATE/TIME]

#### VERSION

## SYSTEM VERSION

Affiche la version du système de l'appareil.

#### HOUR METER

Permet d'afficher l'écran [HOUR METER] qui affiche l'historique de fonctionnement.

#### **OPERATION**

Permet d'afficher les heures de fonctionnement cumulées de l'appareil (en unités horaires).

#### FAN1

Permet d'afficher les heures de fonctionnement cumulées du ventilateur de refroidissement 1 (côté LENS de l'appareil) (en unités horaires).

#### FAN2

Permet d'afficher les heures de fonctionnement cumulées du ventilateur de refroidissement 2 (à la base de l'appareil) (en unités horaires).

## **HDMI STATUS**

CONNECT

Affiche l'état de la connexion du connecteur HDMI.

Une des choses suivantes s'affiche en fonction des caractéristiques de production du dispositif ou de l'écran raccordé.

UNCONNECT	Pas de raccordement
HDMI	Raccordé par HDMI
DVI	Raccordé par DVI

## FORMAT

Permet d'afficher le format des images en cours de diffusion via le connecteur HDMI.

Le même format s'affiche comme spécifié dans [OUTPUT] - [HDMI] - [FORMAT].

## VIDEO SAMPLING

L'échantillonnage vidéo des images en cours de diffusion via le connecteur HDMI s'affiche.

Une des choses suivantes s'affiche en fonction des paramètres du menu et des caractéristiques de production du dispositif ou de l'écran raccordé.

	Affiché lorsque [CONNECT] est autre que HDMI.
RGB 8bit	Affiché lorsque [CONNECT] est sur HDMI et que la sortie est sur RGB 8bit.
YPbPr 4:2:2/ 10bit	Affiché lorsque [CONNECT] est sur HDMI et que la sortie est sur YPbPr 4:2:2/10bit.
YPbPr 4:2:0/ 8bit	Affiché lorsque [CONNECT] est sur HDMI et que la sortie est sur YPbPr 4:2:0/8bit.

#### <REMARQUE>

• Même si l'échantillonnage vidéo est réglé dans [OUTPUT] - [HDMI] - [VIDEO SAMPLING], il pourrait être impossible de diffuser en utilisant le format spécifié à cause des caractéristiques de production du dispositif ou de l'écran raccordé par HDMI. Cet élément permet d'afficher l'état de l'échantillonnage vidéo réellement en cours de diffusion.

## MONITOR

Permet d'afficher l'état du dispositif ou de l'écran raccordé au connecteur HDMI

Une des choses suivantes s'affiche en fonction des caractéristiques de production du dispositif ou de l'écran raccordé.

	Affiché lorsque [CONNECT] est autre que HDMI.
AVAILABLE	Ceci indique que [CONNECT] est sur HDMI et que le dispositif ou l'écran raccordé prend en charge la diffusion du format par cet appareil.
UNSUPPORT UHD	Ceci indique que [CONNECT] est sur HDMI et
UNSUPPORT UHD 60P/50P	que le dispositif ou l'écran raccordé ne prend pas en charge la diffusion du format par cet appareil.
UNSUPPORT UHD 60P 4:2:2	
UNSUPPORT UHD 50P 4:2:2	
UNSUPPORT UHD 60P 4:2:0	
UNSUPPORT UHD 50P 4:2:0	
UNSUPPORT HLG/2020	
UNSUPPORT HLG	
UNSUPPORT 2020	
UNSUPPORT FORMAT	Ceci indique que [CONNECT] est sur HDMI et que le dispositif ou l'écran raccordé n'est pas pris en charge pour une raison autre que celle donnée ci-dessus.

### **ERROR STATUS**

Permet d'afficher l'écran [ERROR STATUS] qui affiche l'état des erreurs

## LENS [NO ERROR, ERROR]

Permet d'afficher l'état d'erreur de l'objectif.

### PAN/TILT [NO ERROR, ERROR]

Ceci permet d'afficher l'état d'erreur de la section d'entrainement PAN/TILT.

#### FAN1 [NO ERROR, ERROR]

Permet d'afficher l'état d'erreur du ventilateur 1 (côté LENS de l'appareil).

## FAN2 [NO ERROR, ERROR]

Permet d'afficher l'état d'erreur du ventilateur 2 (à la base de l'appareil).

#### TEMPERATURE

#### [NO ERROR, HIGH TEMPERATURE, SENSOR ERROR]

Ceci permet d'affiche l'état des erreurs relatives à la température.

HIGH TEMPERATURE	La température est élevée.
SENSOR ERROR	Le capteur de température peut mal fonctionner.

## WHITE SHADING

Permet d'effectuer une correction de l'ombrage blanc. Effectuez des réglages horizontaux et verticaux sur les formes d'onde en dents de scie et les formes d'onde paraboliques de chacun des canaux RGB.

## CORRECT [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la correction de l'ombrage blanc (formes d'onde en dents de scie et formes d'onde paraboliques).

## W H SAW R [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Rch horizontalement en utilisant la forme d'onde en dents de scie.

## W H SAW G [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Gch horizontalement en utilisant la forme d'onde en dents de scie.

## W H SAW B [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Bch horizontalement en utilisant la forme d'onde en dents de scie.

## W H PARA R [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Rch horizontalement en utilisant la forme d'onde parabolique.

## W H PARA G [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Gch horizontalement en utilisant la forme d'onde parabolique.

## W H PARA B [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Bch horizontalement en utilisant la forme d'onde parabolique.

## W V SAW R [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Rch verticalement en utilisant la forme d'onde en dents de scie.

## W V SAW G [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Gch verticalement en utilisant la forme d'onde en dents de scie.

#### W V SAW B [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Bch verticalement en utilisant la forme d'onde en dents de scie.

## W V PARA R [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Rch verticalement en utilisant la forme d'onde parabolique.

#### W V PARA G [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Gch verticalement en utilisant la forme d'onde parabolique.

#### W V PARA B [-100 à 0 à +100]

Permet de régler le gain de l'ombrage blanc pour le Bch verticalement en utilisant la forme d'onde parabolique.

## WIRELESS CONTROL

WIRELESS CONTROL [ENABLE, DISABLE]

Les opérations pilotées depuis la télécommande sans fil sont réglées ici sur [ENABLE] ou [DISABLE].

## WIRELESS ID [CAM1, CAM2, CAM3, CAM4]

Définir l'ID de la caméra distante (CAM1 à CAM4). Les options [CAM1] à [CAM4] de ce paramètre correspondent aux touches CAMERA <1> à <4> de la télécommande sans fil. **<REMARQUE>** 

- Lorsque la mise en marche s'effectue depuis la Veille avec la télécommande sans fil, les commandes effectuées depuis cette dernière sont possibles indépendamment de la valeur de ce réglage.
- Cet élément n'est pas immédiatement répercuté lorsque le paramètre est modifié. Il est répercuté lorsque l'appareil est réglé sur le mode veille et qu'il est mis sur ON avec un dispositif externe autre que la télécommande sans fil.
- Ce paramètre n'est pas répercuté lorsque l'appareil est mis sur ON avec cet élément réglé sur [DISABLE]. Il est répercuté lorsque l'appareil est réglé sur le mode veille et qu'il est mis sur ON avec un dispositif externe autre que la télécommande sans fil.

## STATUS LAMP

## STATUS LAMP [ENABLE, DISABLE]

Le voyant d'affichage de l'état se règle sur [DISABLE] ou [ENABLE] ici.

Si vous souhaitez que le voyant d'affichage de l'état reste éteint pendant l'utilisation de cet appareil, réglez ce paramètre sur [DISABLE].

## <REMARQUE>

 Même si ce paramètre est réglé sur [DISABLE], le voyant d'affichage de l'état pourrait s'illuminer durant le démarrage de cet appareil, la mise à jour du firmware ou en cas d'anomalie.

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE	
BASIC	FREQUENCY		59.94Hz ou 50Hz	60Hz, 59.94Hz, 50Hz, 24Hz, 23.98Hz	1		
CONFIG	FORMAT		2160/59.94p ou 2160/50p	(Lorsque [FREQUENCY] est réglé sur [60Hz]) 2160/60p, 1080/60p (Lorsque [FREQUENCY] est réglé sur [59.94Hz]) 2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/119.88p, 1080/59.94p, 1080/29.97p, 720/59.94p (Lorsque [FREQUENCY] est réglé sur [50Hz]) 2160/50p, 2160/25p, 1080/100p, 1080/50p, 1080/25p, 720/50p (Lorsque [FREQUENCY] est réglé sur [24Hz]) 2160/24p, 1080/24p (Lorsque [FREQUENCY] est réglé sur [23.98Hz]) 2160/23.98p, 1080/23.98p			
	SFP+ MODE		12G OUTPUT	12G OUTPUT, ST2110, ST2110 JPEG XS			
	V-LOG		OFF	OFF, ON		V	
	V-LOG PAINT SW		OFF	OFF, ON		~	
	HDR		OFF	OFF, ON		~	
	GAMUT		WIDE_G2	NORMAL, WIDE_G2		V	
Top Menu         Menu de la caméra         Option         Réglage usine         Réglages possibles           BASIC CONFIG         FREQUENCY         09.04Hz ou S0Hz         00.42.99.04Hz.00.04Z, 23.98Hz         0.750.0042, 21.023.04Z, 23.98Hz           CONFIG         FORMAT         2160/05.042         00.042, 20.04Hz, 00.04Hz, 20.04Hz, 20.04Hz, 23.98Hz         0.050.004, 17.050.042, 1	SHOOTING MODE		NORMAL	G2 NORMAL, WIDE_G2 IAL NORMAL, LOW LIGHT ps 9600bps, 38400bps, 115200bps OFF, ON 1 TYPE1, TYPE2, TYPE3, TYPE4, TYPE5 OFF, ON LE ENABLE, DISABLE LOW, MID, HIGH OFF, ON			
	9600bps, 38400bps, 115200bps		~				
		OFF	OFF, ON		~		
		COLOR BAR TYPE	TYPE1	TYPE1, TYPE2, TYPE3, TYPE4, TYPE5		~	
		TONE	ON	OFF, ON		~	
	TALLY	TALLY	ENABLE	ENABLE, DISABLE		~	
		TALLY BRIGHTNESS	LOW	LOW, MID, HIGH		~	
		TALLY GUARD	OFF	OFF, ON		~	
		TALLY LED LIMIT				~	
		R	UNLIMIT	LIMIT, UNLIMIT		~	
		G	UNLIMIT	LIMIT, UNLIMIT		~	
		Y	UNLIMIT	LIMIT, UNLIMIT		~	
		EXTERNAL OUTPUT					
		OUTPUT1	OFF	OFF, R-TALLY, G-TALLY, Y-TALLY		~	
		OUTPUT2	OFF	OFF, R-TALLY, G-TALLY, Y-TALLY		~	
		TSL5.0				~	
		INDEX NO.	1	1 à 65534		~	
		PORT	62000	1 à 65535		~	
	SYNC SIGNAL	REF SIGNAL	BBS/TRI-LEVEL SYNC	BBS/TRI-LEVEL SYNC, PTP		~	
S		GEN-LOCK				~	
		H PHASE-COARSE	0	–5 à 5		~	
		H PHASE-FINE	0	–100 à 100		~	
	BAR ID	BAR ID	OFF	OFF, ON		V	
		BRIGHTNESS	100%	0 à 100%		~	
		ID1 POSITION V	0	0 à 5		~	
		ID1 POSITION H	0	0 à 15		~	
		ID1	(espace)	16 caractères maximum (Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? [ ] _ ~ \$ @  )		r	
		ID2 POSITION V	1	0 à 5		~	
		ID2 POSITION H	0	0 à15		V	
		ID2	(espace)	16 caractères maximum (Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? [ ] _ ~ \$ @  )		r	
		OFFSET V	0	0 à 89		~	
		OFFSET H	0	0 à 79	1	~	

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
NETWORK	LAN	DHCP	OFF	OFF. ON		
		IP ADDRESS	192.168.0.10	<ul> <li>Premier octet : de 0 à 223 (127 ne peut pas être sélectionné)</li> <li>Deuxième octet : 0 à 255</li> <li>Troisième octet : 0 à 255</li> <li>Quatrième octet : 0 à 255</li> </ul>		
		SUBNET MASK	255.255.255.0	<ul> <li>Premier octet : 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Deuxième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Troisième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Quatrième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> </ul>		
		DEFAULT GATEWAY	192.168.0.1	<ul> <li>Premier octet : de 0 à 223 (127 ne peut pas être sélectionné)</li> <li>Deuxième octet : 0 à 255</li> <li>Troisième octet : 0 à 255</li> <li>Quatrième octet : 0 à 255</li> </ul>		
		MAC ADDRESS		Affichage uniquement		
	SFP+	DHCP	OFF	OFF, ON		
		IP ADDRESS	192.168.1.10	<ul> <li>Premier octet : de 0 à 223 (127 ne peut pas être sélectionné)</li> <li>Deuxième octet : 0 à 255</li> <li>Troisième octet : 0 à 255</li> <li>Quatrième octet : 0 à 255</li> </ul>		
		SUBNET MASK	255.255.255.0	<ul> <li>Premier octet : 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Deuxième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Troisième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Quatrième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> </ul>		
		DEFAULT GATEWAY	192.168.1.1	<ul> <li>Premier octet : de 0 à 223 (127 ne peut pas être sélectionné)</li> <li>Deuxième octet : 0 à 255</li> <li>Troisième octet : 0 à 255</li> <li>Quatrième octet : 0 à 255</li> </ul>		
		MAC ADDRESS		Affichage uniquement		
	USB	DHCP	OFF	OFF, ON		
		IP ADDRESS	192.168.3.10	<ul> <li>Premier octet : de 0 à 223 (127 ne peut pas être sélectionné)</li> <li>Deuxième octet : 0 à 255</li> <li>Troisième octet : 0 à 255</li> <li>Quatrième octet : 0 à 255</li> </ul>		
		SUBNET MASK	255.255.255.0	<ul> <li>Premier octet : 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Deuxième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Troisième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> <li>Quatrième octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255</li> </ul>		
		DEFAULT GATEWAY	192.168.3.1	<ul> <li>Premier octet : de 0 à 223 (127 ne peut pas être sélectionné)</li> <li>Deuxième octet : 0 à 255</li> <li>Troisième octet : 0 à 255</li> <li>Quatrième octet : 0 à 255</li> </ul>		
	COMMON SETTING	DNS	MANUAL	MANUAL, AUTO		
		PRIMARY		Affichage uniquement		
		SECONDARY		Affichage uniquement		
		DOMAIN		Affichage uniquement		
		HTTP PORT	80	1 à 65535		
		HTTPS PORT	443	1 à 65535		

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglag	es possibles	SCENE FILE	USER FILE
OUTPUT	12G SDI OUT/SFP+	FORMAT SELECT	2160/59.94p ou 2160/50p	[System Format]	[12G SDI OUT/SFP+]		
				2160/60p	2160/60p 1080/60p		
				1080/60p	1080/60p		
				2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>1</sup>		
				2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p		
				1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>		
				1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i		
				1080/29.97p	1080/29.97p		
				720/59.94p	720/59.94p		
				2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>2</sup>		
				2160/25p	2160/25p 1080/25p		
				1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>		
				1080/50p	1080/50p 1080/50i		
				1080/25p	1080/25p		
				720/50p	720/50p		
				2160/24p	2160/24p 1080/24p		
				1080/24p	1080/24p		
				2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p		
				1080/23.98p	1080/23.98p		
		HDR OUTPUT SELECT	HDR(2020)	SDR(709), HDR(709	), HDR(2020)		
		V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-LOG, V-709			
		OUTPUT ITEM	MENU ONLY	MENU ONLY, STATU	JS		
		CHAR	ON	OFF, ON			
		3G SDI	LEVEL-A	LEVEL-A, LEVEL-B			

\*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.
\*2 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.
\*3 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages	possibles	SCENE FILE	USER FILE
OUTPUT	3G SDI OUT1	FORMAT SELECT	1080/59.94p	[System Format]	[3G SDI OUT1]		
			ou 1080/50p	2160/60p	1080/60p		
				1080/60p	1080/60p		
				2160/59.94p	1080/59.94p* <sup>1</sup> 1080/59.94i* <sup>1</sup>		
				2160/29.97p	1080/29.97p		
				1080/119.88p	1080/59.94p*1		
				1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i		
				1080/29.97p	1080/29.97p		
				720/59.94p	720/59.94p		
				2160/50p	1080/50p* <sup>2</sup> 1080/50i* <sup>2</sup>		
				2160/25p	1080/25p		
				1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>		
				1080/50p	1080/50p 1080/50i		
				1080/25p	1080/25p		
				720/50p	720/50p		
				2160/24p	1080/24p		
				1080/24p	1080/24p		
				2160/23.98p	1080/23.98p		
				1080/23.98p	1080/23.98p		
		HDR OUTPUT SELECT	HDR(2020)	SDR(709), HDR(709), H	IDR(2020)		
		V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-LOG, V-709			
		OUTPUT ITEM	MENU ONLY	MENU ONLY, STATUS			
		CHAR	ON	OFF, ON			
		3G SDI	LEVEL-A	LEVEL-A, LEVEL-B			

\*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.
\*2 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.
\*3 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglage	Réglages possibles		USER FILE
OUTPUT	3G SDI OUT2/PM	OUTPUT SELECT	CAM	CAM, RETURN		1	
		FORMAT SELECT	1080/59.94p	[System Format]	[3G SDI OUT2/PM]		
			ou 1080/50p	2160/60p	1080/60p		
				1080/60p	1080/60p		
				2160/59.94p	1080/59.94p*1 1080/59.94i*1		
				2160/29.97p	1080/29.97p		
				1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>		
				1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i		
				1080/29.97p	1080/29.97p		
				720/59.94p	720/59.94p		
				2160/50p	1080/50p* <sup>2</sup> 1080/50i* <sup>2</sup>		
				2160/25p	1080/25p		
				1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>		
				1080/50p	1080/50p 1080/50i		
				1080/25p	1080/25p		
				720/50p	720/50p		
				2160/24p	1080/24p		
				1080/24p	1080/24p		
				2160/23.98p	1080/23.98p		
				1080/23.98p	1080/23.98p		
		HDR OUTPUT SELECT	HDR(2020)	SDR(709), HDR(709),	HDR(2020)	_	
		V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-LOG, V-709			
		OUTPUT ITEM	MENU ONLY	MENU ONLY, STATUS			
		CHAR	ON	OFF, ON	_		
		3G SDI	LEVEL-A	LEVEL-A, LEVEL-B			

\*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.
\*2 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.
\*3 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 2" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglag	es possibles	SCENE FILE	USER FILE
OUTPUT	НДМІ	FORMAT SELECT	2160/59.94p	[System Format]	[HDMI]		
			ou 2160/50p	2160/60p	2160/60p 1080/60p		
				1080/60p	1080/60p		
				2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>1</sup>		
				2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p		
				1080/119.88p	1080/119.88p		
				1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i		
				1080/29.97p	1080/29.97p		
				720/59.94p	720/59.94p		
				2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>2</sup>		
				2160/25p	2160/25p 1080/25p		
				1080/100p	1080/100p		
				1080/50p	1080/50p 1080/50i		
				1080/25p	1080/25p		
				720/50p	720/50p		
				2160/24p	2160/24p 1080/24p		
				1080/24p	1080/24p		
				2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p		
				1080/23.98p	1080/23.98p		
		HDR OUTPUT SELECT	HDR(2020)	SDR(709), HDR(709	, HDR(2020)		~
		V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-LOG, V-709			~
		VIDEO SAMPLING	4:2:2/10bit	4:2:2/10bit, 4:2:0/8bit			<ul> <li></li> </ul>
		CHAR	ON	OFF, ON			~
RETURN	RETURN1 ID		RET.1	5 caractères (Caractères alphanui	nériques espace !#%&'		~
				() * + , / : ; < = > ?	[]_~\$@ )		
AUDIO	AUDIO	AUDIO	OFF	ON, OFF			
	INPUT1 SETTING	INPUT SELECT	LINE	LINE, MIC, MIC+48V			
		MIC GAIN	60dB	40dB, 60dB			
		LINE LEVEL	0dB	0dB, +4dB			
	INPUT2 SETTING	INPUT SELECT	LINE	LINE, MIC, MIC+48V	·		
		MIC GAIN	60dB	40dB, 60dB			
		LINE LEVEL	0dB	0dB, +4dB			
	OUTPUT SETTING	CH SELECT	INPUT1/INPUT2	INPUT1/INPUT2, INF	PUT1, INPUT2		
		CH1 VOLUME LEVEL	0dB	–40dB à 0dB à +20d	B (1dB pas)		
		CH2 VOLUME LEVEL	0dB	–40dB à 0dB à +20d	B (1dB pas)		
		HEAD ROOM	FS-12dB	FS-12dB, FS-18dB, I	S-20dB		
	ST2110 AUDIO	INPUT1	1ms/8ch	1ms/8ch, 0.125ms/80	h		
	FORMAT	INPUT2	1ms/8ch	1ms/8ch, 0.125ms/8c	h		

\*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.
\*2 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p.

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglage	s possibles	SCENE FILE	USER FILE
IP SIGNAL	NDI	FORMAT SELECT	2160/59.94p ou 2160/50p	[System Format]	[NDI]		
				2160/60p	2160/60p* <sup>9</sup> 1080/60p		
				1080/60p	1080/60p		
				2160/59.94p	2160/59.94p* <sup>1, 2</sup> 1080/59.94p		
				2160/29.97p	2160/29.97p* <sup>3</sup> 1080/29.97p		
				1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>10</sup>		
				1080/59.94p	1080/59.94p		
				1080/29.97p	1080/29.97p		
				720/59.94p	720/59.94p		
				2160/50p	2160/50p* <sup>4, 5</sup> 1080/50p		
				2160/25p	2160/25p* <sup>6</sup> 1080/25p		
				1080/100p	1080/50p*10		
				1080/50p	1080/50p		
				1080/25p	1080/25p		
				720/50p	720/50p		
				2160/24p	2160/24p* <sup>7</sup> 1080/24p		
				1080/24p	1080/24p		
				2160/23.98p	2160/23.98p* <sup>8</sup> 1080/23.98p		
				1080/23.98p	1080/23.98p		
	IP(H.264/H.265)	OUTPUT ITEM	MENU ONLY	MENU ONLY, STATU	JS		
		CHAR	ON	OFF, ON			
	ST2110	MOIP MODE	OFF	OFF, ON			
		MAIN VIDEO TX					
		FORMAT	1080/59.94p ou 1080/50p				
		CROP VIDEO TX					
		FORMAT	1080/59.94p ou 1080/50p				
		MONITOR VIDEO TX					
			1080/59.94p ou 1080/50p				
			1080/59 94p ou 1080/50p				
		JPEG XS TX VIDEO SELECT	MAIN	MAIN, CROP			
		MAIN VIDEO JPEG XS TX					
		FORMAT	1080/59.94p ou 1080/50p				
		CROP VIDEO JPEG XS TX					
		FORMAT	1080/59.94p ou 1080/50p				
		RET VIDEO JPEG XS RX					
		FORMAT	1080/59.94p ou 1080/50p				

\*1 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/59.94p.

\*2 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/59.94p.

Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/29.97p.
 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/50p.

\*5 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(720)], la sortie est en 720/50p. \*6 Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/25p.

<sup>\*7</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sonte est en 1080/24p.
<sup>\*8</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/23.98p.
<sup>\*9</sup> Lorsque [UHD CROP] est sur [CROP(1080)], la sortie est en 1080/60p.

\*10 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
PAINT	AUTO	AGC	OFF	OFF, ON	~	~
		AUTO IRIS	ON	OFF, ON	~	~
		ATW	OFF	OFF, ON	~	~
		AUTO SHUTTER	OFF	OFF, ON	~	~
		KNEE MODE	AUTO	AUTO, MANUAL	~	~
	GAIN SETTING	GAIN	0dB	–6dB à 12dB	~	~
		AGC	OFF	OFF, ON	~	~
		AGC MAX GAIN	12dB	6dB, 12dB	~	~
		FRAME MIX SW	OFF	OFF, ON	~	~
		FRAME MIX	6dB	6dB, 12dB, 18dB, 24dB	~	~
		DAY/NIGHT	DAY	DAY, NIGHT	~	~
	IRIS	AUTO IRIS	ON	OFF, ON	~	~
		WINDOW SELECT	1	1 à 5	~	~
		PICTURE LEVEL	0	–50 à +50 (1 pas)	~	~
		PEAK RATIO	30	0 à 100	~	~
		AUTO IRIS CLOSE LIMIT	NORMAL	NORMAL, F8, F7, F5.6	~	~
		IRIS SPEED	2	1 à 3	~	~
	W/B BAL SETTING	ATW	OFF	OFF, ON	~	~
		WHITE BALANCE MODE	AWB A	AWB A, AWB B, 3200K, 5600K, VAR	~	~
		W.BAL VAR	3200K	2000K à 15000K	~	~
		ATW SPEED	NORMAL	NORMAL. SLOW. FAST	~	~
		ATW TARGET R	0	-10 à +10	~	~
		ATW TARGET B	0	-10 à +10	~	~
		SHOCKLESS WB SW	OFF	OFF. ON	~	~
		SHOCKLESS WB SPEED	4	1à5	~	~
	SHUTTER SPEED	SHUTTER SW	OFF	OFF ON		~
		AUTO SHUTTER	OFF	OFF ON		~
			1/100	1/100 1/120 1/250	~	~
		SHUTTER MODE	STEP	STEP SYNCHRO		~
		SHUTTER SPEED	1/100	<ul> <li>Mode 60p</li> <li>1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> <li>Mode 59.94i/59.94p</li> <li>1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> <li>Mode 50i/50p</li> <li>Mode 50i/50p</li> <li>1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> <li>Mode 29.97p</li> <li>1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> <li>Mode 25p</li> <li>1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> <li>Mode 23.98p</li> <li>1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> <li>Mode 119.88p</li> <li>1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> <li>Mode 100p</li> <li>1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000</li> </ul>	~	r
		ISYNCHRO SCAN	<ul> <li>60p/59.94i/59.94p</li> <li>60.0Hz</li> <li>50i/50p</li> <li>50.0Hz</li> <li>29.97p</li> <li>30.0Hz</li> <li>25p</li> <li>25.0Hz</li> <li>23.98p</li> <li>24.0Hz</li> <li>119.88p</li> <li>120Hz</li> <li>100p</li> <li>100Hz</li> </ul>	<ul> <li>Mode 60p</li> <li>60.0Hz à 7200Hz</li> <li>Mode 59.94i/59.94p</li> <li>60.0Hz à 7200Hz</li> <li>Mode 50i/50p</li> <li>50.0Hz à 7200Hz</li> <li>Mode 29.97p</li> <li>30.0Hz à 7200Hz</li> <li>Mode 25p</li> <li>25.0Hz à 7200Hz</li> <li>Mode 23.98p</li> <li>24.0Hz à 7200Hz</li> <li>Mode 119.88p</li> <li>120.1Hz à 7200Hz</li> <li>Mode 100p</li> <li>100 4Hz à 7200Hz</li> </ul>	~	v

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
PAINT	PEDESTAL	MASTER PEDESTAL	0	–200 à +200 (1 pas)	~	~
		R PEDESTAL	0	-800 à 0 à +800	~	~
		G PEDESTAL	0	-800 à 0 à +800	~	~
		B PEDESTAL	0	–800 à 0 à +800	~	~
		PEDESTAL OFFSET	OFF	OFF, ON	~	~
	CHROMA	CHROMA LEVEL SW	OFF	OFF, ON	~	~
Top Menu PAINT P C C C C C C C C F		CHROMA LEVEL	0	–100% à 40%	~	~
	COLOR TEMP SETTING	COLOR TEMP ACH/BCH				
		COLOR TEMP ACH	3200K	2000K à 15000K	~	~
, C F S		R GAIN ACH	0	-400 à +400	~	~
		B GAIN ACH	0	-400 à +400	~	~
		G AXIS ACH	0	-400 à +400	~	~
		COLOR TEMP BCH	3200K	2000K à 15000K	~	~
		R GAIN BCH	0	-400 à +400	~	~
		B GAIN BCH	0	-400 à +400	~	~
		G AXIS BCH	0	-400 à +400	~	~
	RGB GAIN CONTROL	G GAIN REL CONTROL SW	OFF	OFF, ON	~	~
	SETTING	RGB GAIN PRESET			~	~
		R GAIN	0	-1000 à +1000	~	~
		G GAIN	0	–1000 à +1000	~	~
		B GAIN	0	-1000 à +1000	~	~
		RGB GAIN ACH/BCH			~	~
		R GAIN ACH	0	–1000 à +1000	~	~
		G GAIN ACH	0	–1000 à +1000	~	~
		B GAIN ACH	0	–1000 à +1000	~	~
		GAIN OFFSET ACH	OFF	OFF, ON	~	~
		R GAIN BCH	0	–1000 à +1000	~	~
R S F		G GAIN BCH	0	-1000 à +1000	~	~
		B GAIN BCH	0	-1000 à +1000	~	~
		GAIN OFFSET BCH	OFF	OFF, ON	~	~
PAINT PE	FLARE	FLARE	ON	OFF. ON	~	~
		MASTER FLARE	0	-200 à 0 à +200		~
		RELARE	0	$-200 \div 0 \div +200$		· ·
			0			
		G FLARE	0			
		BFLARE	0	-200 a 0 a +200	~	~
	GAMMA/BLACK GAMMA	GAMMA	ON	OFF, ON	~	~
		GAMMA MODE SELECT	HD	HD, NORMAL, CINEMA1, CINEMA2	~	~
		MASTER GAMMA	0.45	0.15 à 0.75 (0.01 pas)	~	~
		R GAMMA	0	–75 à +75	~	~
		B GAMMA	0	–75 à +75	~	~
		BLACK GAMMA	OFF	OFF, ON	~	~
		MASTER BLACK GAMMA	0	-48 à +48	~	~
		R BLACK GAMMA	0	-20 à +20	~	~
		B BLACK GAMMA	0	-20 à +20	~	~
			1	1à3		~
			4.5	40.45.50		
		INTTAL GAIVIVIA	4.5	4.0, 4.3, 5.0		

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
PAINT	KNEE	KNEE	ON	OFF, ON	~	~
		KNEE MODE	AUTO	AUTO, MANUAL	~	~
		KNEE MASTER POINT	0.95	80.00% à 110.00% (0.25% pas)	~	~
		KNEE R POINT	0	−25.00% à 25.00% (0.25% pas)	~	~
		KNEE B POINT	0	−25.00% à 25.00% (0.25% pas)	~	~
		KNEE MASTER SLOPE	130	00 à 199	~	~
		KNEE R SLOPE	0	–99 à +99	~	~
		KNEE B SLOPE	0	–99 à +99	~	~
		AUTO KNEE RESPONSE	4	1 à 8	~	~
	WHITE CLIP	WHITE CLIP	ON	OFF, ON	~	~
Top Menu         K           PAINT         K           PAINT         K           Image: Comparison of the second		MASTER WHITE CLIP LEVEL	109	80% à 109%	~	r
		R WHITE CLIP LEVEL	0	–15% à +15%	~	~
		B WHITE CLIP LEVEL	0	–15% à +15%	~	V
Top Menu       KN         PAINT       KN         PAINT       KN         Image: Comparison of the system		HI-COLOR	OFF	OFF, ON	~	~
		HI-COLOR LEVEL	32	1 à 32	~	~
	DRS	DRS	OFF	OFF, ON	~	~
		EFFECT DEPTH	5	1 à 5	~	~
	DETAIL SETTING	DETAIL	ON	OFF, ON	~	~
		MASTER DETAIL	0	–31 à +31	~	~
		PEAK FREQUENCY	6	1 à 8	~	~
		CRISP	0	00 à 63	~	~
		DETAIL GAIN(+)	0	-31 à +31	~	V
		DETAIL GAIN(-)	0	-31 à +31	~	~
		DETAIL CLIP(+)	0	00 à 63	~	V
		DETAIL CLIP(-)	0	00 à 63	~	~
		KNEE APERTURE LEVEL	0	00 à 39	~	~
		DETAIL KNEE	0	00 à 15	~	~
		LEVEL DEPENDENT SW	OFF	OFF. ON	~	~
		LEVEL DEPENDENT	8	00 à 15	~	V
		DARK DETAIL SW	OFF	OFF, ON	<ul> <li>✓</li> </ul>	~
PAINT KN		DARK DETAIL	3	0 à 7	· ·	V
	DOWNCON SETTING	CHROMA		-		
			OFF			
			011			
			0	- 100% a 40%	~ ~	~
		DETAIL SETTING				
		DETAIL	ON	OFF, ON	~	~
		MASTER DETAIL	0	–31 à +31	<ul> <li>✓</li> </ul>	~
		H DETAIL LEVEL	7	00 à 63	~	~
		V DETAIL LEVEL	7	00 à 63	~	~
		PEAK FREQUENCY	22.4MHz	12.4MHz à 37.1MHz	~	~
		V DETAIL FREQUENCY	10	00 à 31	~	V
		CRISP	10	00 à 63	~	V
		DETAIL CLIP(+)	0	00 à 63	~	~
		DETAIL CLIP(-)	0	00 à 63	~	~
		KNEE APERTURE LEVEL	0	00 à 39	~	~
		DETAIL KNEE	0	00 à 15	· ·	~
		LEVEL DEPENDENT SW	OFF	OFF, ON	~	~
		LEVEL DEPENDENT	8	00 à 15	· ·	~
		DARK DETAIL SW	OFF	OFF. ON	· ·	~
			2	0 à 7		
		DAININ DE TAIL	4	Vai		

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
Top Menu PAINT D	DOWNCON SETTING	SKIN TONE DETAIL SETTING				
		SKIN TONE DETAIL	OFF	OFF, ON	~	~
		MEMORY SELECT	A	A, B, C	~	~
	'op Menu         Menu de la caméra         Option         Réglage usine           AINT         DOWNCON SETTING         SKIN TONE DETAIL SKIN TONE DETAIL         OFF         OFF           SKIN TONE DETAIL         OFF         OFF         OFF         OFF           ZEBRA         OFF         OFF         OFF         OFF           ZEBRA EFFECT         A+B+C         A, B           WEMORY         A+B+C         A, B           SKIN TONE CRISP         8         0 å £           OWIDTH         32         000           Q WIDTH         32         000           Q WIDTH         32         000           Q PHASE         90         0 4 3           SKIN TONE DETAIL SETTING         SKIN TONE DETAIL         OFF           ZEBRA         OFF         A+B+C           MEMORY         SKIN TONE CRISP         63           ILINEAR MATRIX         PRESET MATRIX         MD           MEARY <t< td=""><td>OFF, ON</td><td>~</td><td>~</td></t<>	OFF, ON	~	~		
Top Menu         Menu de la caméra         Option         Réglage usine           PAINT         DOWNCON SETTING         SKIN TONE DETAIL SETTING SKIN TONE DETAIL OFF         OFF           PAINT         DOWNCON SETTING         SKIN TONE DETAIL SKIN TONE DETAIL DOWNCON SETTING         SKIN TONE DETAIL OFF           PAINT         RÉBRA EFFECT MEMORY         A+B+C           REBRA EFFECT MEMORY         A+B+C           SKIN TONE CRISP         8           I CENTER         65           I WIDTH         32           Q PHASE         90           SKIN TONE DETAIL SETTING         SKIN TONE DETAIL           SKIN TONE DETAIL SETTING         SKIN TONE DETAIL           SKIN TONE DETAIL SETTING         SKIN TONE DETAIL           SKIN TONE DETAIL         OFF           ZEBRA EFFECT         A           MEMORY SELECT         A           ZEBRA EFFECT         A+B+C           MEMORY         SKIN TONE CRISP           SKIN TONE CRISP         63           I CENTER         65           I WIDTH         32           Q PHASE         90           UNDA         QUIDTH           32         Q PHASE           Q PHASE         90           MA	A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C	~	~			
	SKIN TONE EFFECT MEMORY	A+B+C	A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C	~	~	
		SKIN TONE CRISP	8	0 à 8	~	~
		I CENTER	65	000 à 255	~	~
	p Menu         Menu de la caméra           NT         DOWNCON SETTING           SKIN TONE DETAIL SETTIN         SKIN TONE DETAIL SETTIN           LINEAR MATRIX         LINEAR MATRIX	I WIDTH	63	000 à 255	~	~
		Q WIDTH	32	000 à 127	~	~
s		Q PHASE	90	0 à 359	~	~
	SKIN TONE DETAIL SETTING	SKIN TONE DETAIL	OFF	OFF, ON	~	~
		MEMORY SELECT	A	A, B, C	~	~
		ZEBRA	OFF	OFF, ON	~	~
		ZEBRA EFFECT MEMORY	A+B+C	A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C	~	~
		SKIN TONE EFFECT MEMORY	A+B+C	A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C	~	~
		SKIN TONE CRISP	63	-63 à 0 à +63	~	~
		SKIN TONE CRISP         63         -63 à 0 à +63           I CENTER         65         000 à 255	~	~		
		I WIDTH	63	000 à 255	SCENE       U         V       V         <	~
		Q WIDTH	32	000 à 255		~
		Q PHASE	90	0 à 359		~
	LINEAR MATRIX	PRESET MATRIX	HD	HD, NORMAL, CINEMA1, CINEMA2, USER		~
		MATRIX	OFF	OFF, ON	~	~
		LINEAR MATRIX	OFF	OFF, ON	~	~
		LINEAR TABLE	А	А, В	~	~
		COLOR CORRECT	OFF	OFF, ON	~	~
		COLOR CORRECT TABLE	A	А, В	~	~
		Q PHASE     90     0 à       IRIX     PRESET MATRIX     HD     HD,       MATRIX     OFF     OFF       LINEAR MATRIX     OFF     OFF       LINEAR TABLE     A     A, E       COLOR CORRECT     OFF     OFF       MATRIX (R-G)_N     0     -3'	–31 à +31	~	~	
		MATRIX (R-G)_P	0	-31 à +31	~	~
		MATRIX (R-B)_N	0	-31 à +31	~	~
		MATRIX (R-B)_P	0	-31 à +31	~	~
		MATRIX (G-R)_N	0	-31 à +31	~	~
		MATRIX (G-R)_P	0	-31 à +31	~	~
		MATRIX (G-B)_N	0	–31 à +31	~	~
		MATRIX (G-B)_P	0	–31 à +31	~	~
		MATRIX (B-R)_N	0	–31 à +31	~	~
		MATRIX (B-R)_P	0	–31 à +31	~	~
		MATRIX (B-G)_N	0	–31 à +31	~	~
S		MATRIX (B-G)_P	0	-31 à +31	~	~

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
PAINT	COLOR CORRECTION	PRESET MATRIX	HD	HD, NORMAL, CINEMA1, CINEMA2, USER	~	~
		MATRIX	OFF	OFF, ON	~	~
		LINEAR MATRIX	OFF	OFF, ON	~	~
		LINEAR TABLE	A	А, В	~	~
		COLOR CORRECT	OFF	OFF, ON	~	~
		COLOR CORRECT TABLE	A	А, В	~	~
		G SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		G PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	>
		G_CY SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		G_CY PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		CY SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		CY PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		CY_B SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		CY_B PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		B SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		B PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		B_MG SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		B_MG PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		MG_SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		MG_PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		MG_R SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		MG_R PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		R SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		R PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		R_YE SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		R_YE PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		YE SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		YE PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~
		YE_G SAT	0	–127 à 0 à +126	~	~
		YE_G PHASE	0	–127 à 0 à +126	~	~

PAINT         DNR         DNR         ON         OFF, ON         ✓         ✓           V4.0G PAINT         COLOR TEMP SETTING         1         1         5         ✓         ✓         ✓           V4.0G PAINT         COLOR TEMP ACH BCH         COLOR TEMP ACH 3200K         2000K à 15000K         ✓ </th <th>Top Menu</th> <th>Menu de la caméra</th> <th>Option</th> <th>Réglage usine</th> <th>Réglages possibles</th> <th>SCENE FILE</th> <th>USER FILE</th>	Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
DNR LEVEL31 à 5✓✓VLOG PAINTCOLOR TEMP ACTINGCOLOR TEMP ACTINGVVCOLOR TEMP ACH300K200K à 15000K✓✓R GAINACH0-400 à 4400✓✓B GANACH0-400 à 4400✓✓G AXIS ACH0-400 à 4400✓✓G GAIS ACH0-400 à 4400✓✓G GAIS ACH0-400 à 4400✓✓G GAIS ACH0-400 à 4400✓✓G GAIS BCH0-400 à 4400✓✓G GAIS BCH0-400 à 4400✓✓G GAIS BCH0-400 à 4400✓✓DIR0-400 à 4400✓✓G MAN BCH0-400 à 4400✓✓DINR0-400 à 4400✓✓DINR0-300 à 4400✓✓DINR0-300 à 4400✓✓DINR01 à 5✓✓DINR01 à 5✓✓DINRNOFF, ON✓✓MASTER BLACK GAMMAP✓✓R LACK GAMMA0-32 à 32✓✓R LACK GAMMA0-32 à 32✓✓R LACK GAMMA0-32 à 32✓✓NEE SLOPE0000 a 199✓✓SDR CONVERTGAIN-6-1108, -1268✓PAINTKINEE POINT1006600 a	PAINT	DNR	DNR	ON	OFF, ON	~	~
VLOG PAINT         COLOR TEMP ACHRCH         COLOR TEMP ACHRCH         COLOR TEMP ACHRCH         COLOR TEMP ACHRCH         COLOR TEMP ACH         COLOR ACHO         COLOR ACHOR         COLOR AC			DNR LEVEL	3	1 à 5	~	~
COLOR TEMP ACHIBCH         COLOR TEMP ACHIBCH         2200K à 15000K         ✓         ✓           COLOR TEMP ACH         3200K         200K à 15000K         ✓         ✓           B GAIN ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           B GAIN ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           G AXIS ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           G AXIS ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           G AXIS ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           G AXIS BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           GAXIS BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         0         -400 à +400         ✓         ✓           GAXIS BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         ON         OFF. ON         ✓         ✓           GAXIS BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           BLACK GAMMA         ON         OFF. ON         ✓         ✓           GAXIS BCH         0         -32 à +32         ✓         ✓           BLACK GAMMA <td></td> <td>V-LOG PAINT</td> <td>COLOR TEMP SETTING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		V-LOG PAINT	COLOR TEMP SETTING				
COLOR TEMP ACH         3200K         200K à 15000K         ✓         ✓           R GAIN ACH         0         -400 à 4400         ✓         ✓           B GAIN ACH         0         -400 à 4400         ✓         ✓           GAXIS ACH         0         -400 à 4400         ✓         ✓           COLOR TEMP BCH         3200K         2000K à 15000K         ✓         ✓           COLOR TEMP BCH         3200K         2000K à 15000K         ✓         ✓           GAIN BCH         0         -400 à 4400         ✓         ✓           GAXIS BCH         0         -400 à 4400         ✓         ✓           DNR           ✓         ✓         ✓           GAXIS BCH           ✓         ✓         ✓           DNR           ✓         ✓         ✓			COLOR TEMP ACH/BCH				
R GAN ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           B GAIN ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           G AXIS ACH         0         -400 à +400         ✓         ✓           R GAIN BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           R GAIN BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           B GAIN BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           B GAIN BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           GAXIS BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         ITAS         ITAS         ✓         ✓           DNR         DNR         ITAS         ✓         ✓           DNR         ITAS         ITAS         ✓         ✓           MASTER BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           MASTER BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           MASTER BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           SDR CONVERT         BBLACK GAMMA <td></td> <td></td> <td>COLOR TEMP ACH</td> <td>3200K</td> <td>2000K à 15000K</td> <td>~</td> <td>~</td>			COLOR TEMP ACH	3200K	2000K à 15000K	~	~
B GAIN ACH         0         -400 å +400         ✓         ✓           G AXIS ACH         0         -400 å +400         ✓         ✓           G COLOR TEMP BOH         3200K         2000K å 15000K         ✓         ✓           R GAIN BCH         0         -400 å +400         ✓         ✓           B GAIN BCH         0         -400 å +400         ✓         ✓           G AXIS BCH         0         -400 å +400         ✓         ✓           G AXIS BCH         0         -400 å +400         ✓         ✓           G AXIS BCH         0         -400 å +400         ✓         ✓         ✓           G AXIS BCH         0         -400 å +400         ✓         ✓         ✓           G AXIS BCH         0         -400 å +400         ✓         ✓         ✓           DNR         0         -50 å 1500         ✓         ✓         ✓         ✓           DNR         EVEL         3         1 å 5         ✓         ✓         ✓           SDR CONVERT MODE         FIX         FIX         VAR         ✓         ✓           BLACK GAMMA         0         -32 å +32         ✓         ✓         ✓			R GAIN ACH	0	-400 à +400	~	~
GAXIS ACH0-400 à +400✓✓COLOR TEMP BCH3200K2000K à 15000K✓✓✓COLOR TEMP BCH3200K2400 à +400✓✓✓B GAIN BCH0-400 à +400✓✓✓G AXIS BCH0-400 à +400✓✓✓G AXIS BCH0-400 à +400✓✓✓G AXIS BCH0-400 à +400✓✓✓DNR0-600 à +400✓✓✓DNRONOFF, ON✓✓✓DNRDNRONOFF, ON✓✓DNR LEVEL31 à 5✓✓BLOC ONVERT MODEFIXFIX, VAR✓✓BLACK GAMMAO-32 à +32✓✓R BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓R BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓R BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓NEE POINT100000 à 100.00 (0.25% pas)✓✓SDR CONVERTGAIN-60d B, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -10dB, -10d✓POINT100000 à 100✓✓✓BLACK GAMMAONOFF, ON✓✓SDR CONVERTGAIN-60d B, -5dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -10dB, -10d✓BLACK GAMMAONOFF, ON✓✓FOINT100000 à 100✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓ <td></td> <td></td> <td>B GAIN ACH</td> <td>0</td> <td>-400 à +400</td> <td>~</td> <td>~</td>			B GAIN ACH	0	-400 à +400	~	~
COLOR TEMP BCH3200K200K 15000K✓✓R GAIN BCH0-400 à +400✓✓B GAIN BCH0-400 à +400✓✓G AXIS BCH0-400 à +400✓✓DNR0-400 à +400✓✓DNR0ONOFF.0N✓✓DNR LEVEL31 à 5✓✓DNR LEVEL31 à 5✓✓GAMI SCH MODEFIXFIX.VAR✓✓BLACK GAMMAOFFOFF.0N✓✓BLACK GAMMAOFFOFF.0N✓✓BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓BLACK GAMMA0000 à 100.00 (0.25% pas)✓✓KNEEKNEE0NOFF.0N✓✓KNEE SLOPE000 à 100.00 (0.25% pas)✓✓SDR CONVERTGAIN-660.68568568568968968968968968968.✓PAINT SWITCHFLAREONOFF.0N✓✓BLACK GAMMAONOFF.0N✓✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF.0N✓✓RINACONOFF.0N✓✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF.0N✓✓RINAONOFF.0N✓✓✓RINAOFFOFF.0N✓✓RINT SWITCHFLAREONOFF.0N✓ <t< td=""><td></td><td></td><td>G AXIS ACH</td><td>0</td><td>-400 à +400</td><td>~</td><td>~</td></t<>			G AXIS ACH	0	-400 à +400	~	~
R GAIN BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           B GAIN BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         C         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         C         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         ON         OFF,ON         ✓         ✓           DNR LEVEL         3         1 à 5         ✓         ✓           SDR CONVERT MODE         FIX         FIX,VAR         ✓         ✓           GAMMABLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           MASTER BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           MASTER BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           SDR CONVERT         B BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         ON         OFF,ON         ✓         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         OB, 56B, -66B, -76B, -86B, -96B, -100B, -100B         ✓         ✓           POINT         100         000 0 1000         ✓ </td <td></td> <td></td> <td>COLOR TEMP BCH</td> <td>3200K</td> <td>2000K à 15000K</td> <td>~</td> <td>~</td>			COLOR TEMP BCH	3200K	2000K à 15000K	~	~
B GAIN BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           G AXIS BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         0         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         0N         OFF, ON         ✓         ✓           DNR         0N         OFF, ON         ✓         ✓           DNR LEVEL         3         1 à 5         ✓         ✓           HDR PAINT         HLG MODE         FIX         FIX, VAR         ✓         ✓           HDR PAINT         HLG MODE         FIX         FIX, VAR         ✓         ✓           GAMMA/BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓         ✓           BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓         ✓           KNEE         BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         NEE POINT         100         6000 à 109         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         0dB, -5dB, -5dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -10dB			R GAIN BCH	0	-400 à +400	~	~
GAXIS BCH         0         -400 à +400         ✓         ✓           DNR         ON         OFF, ON         ✓         ✓           DNR         ON         OFF, ON         ✓         ✓           DNR LEVEL         3         1 à 5         ✓         ✓           SDR CONVERT MODE         FIX         FIX, VAR         ✓         ✓           GAMMABLACK GAMMA         FIX         FIX, VAR         ✓         ✓           GAMMABLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         ✓         ✓           MASTER BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         O         -32 à +32         ✓         ✓           SDR CONVERT         KNEE         ON         OFF, ON         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         OB, -048, -048, -748, -848, -948, -1048, -1048, -1048         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         OB, -104			B GAIN BCH	0	-400 à +400	~	~
DNR         ON         OFF, ON         Image         Im			G AXIS BCH	0	-400 à +400	~	~
DNRONOFF, ON✓✓DR LEVEL31 à 5✓✓HDR PAINTHLG MODEFIXFIX, VAR✓✓HLG MODEFIXFIX, VAR✓✓GAMMA/BLACK GAMMAFIXFIX, VAR✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓MASTER BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓R BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓KNEEONOFF, ON✓✓KNEEON0FF, ON✓✓KNEEON0FF, ON✓✓SDR CONVERTGAIN-60db, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, V✓PAINT SWITCHFLAREON000 à 100✓✓BLACK GAMMAON0FF, ON✓✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓REACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓REACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓REACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓ <td< td=""><td></td><td></td><td>DNR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			DNR				
DNR LEVEL31 à 5✓✓HDR PAINTHLG MODEFIXFIX, VAR✓✓SDR CONVERT MODEFIXFIX, VAR✓✓GAMMA/BLACK GAMMA✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓MASTER BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓R BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓B BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓B BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓KNEENOFF, ON✓✓KNEEON06,00 à 100.00 (0.25% pas)✓✓KNEE SLOPE000 à 199✓✓SDR CONVERTGAIN-60d8,-5d8,-6d8,-7d8,-8d8,-9d8,-9d8,-10d8, -11d8,-12d8✓POINT1000000 à 100✓✓SDR CONVERTGAIN-60d9,-12d8,-8d8,-9d8,-9d8,-10d8, -11d8,-12d8✓POINT100000 à 127✓✓BLACK GAMMAONOFF, ON✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓MATRIXOFFOFF, ON✓✓OCOLOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓OLOCOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓OFFOFFOFF, ON✓✓ <td></td> <td></td> <td>DNR</td> <td>ON</td> <td>OFF, ON</td> <td>~</td> <td>~</td>			DNR	ON	OFF, ON	~	~
HDR PAINT         HLG MODE         FIX         FIX, VAR         I           SDR CONVERT MODE         FIX         FIX, VAR         I         I           GAMMA/BLACK GAMMA         I         I         I         I           GAMMA/BLACK GAMMA         OFF         OPF, ON         I         I           BLACK GAMMA         OFF         OPF, ON         I         I           MASTER BLACK GAMMA         0         -32 à +32         I         I           RBLACK GAMMA         0         -32 à +32         I         I           KNEE         KNEE         ON         OFF, ON         I         I           KNEE         NR         ON         OB (a) 00.00 (0.25% pas)         I         I           KNEE         ON         OB (a) 00.00 (0.25% pas)         I         I         I           SDR CONVERT         GAIN         100         00.00 a) 100.00 (0.25% pas), -10d.b, I         I         I           SDR CONVERT         GAIN         100         00.00 a) 100.00 (0.25% pas), -10d.b, I         I         I           SDR CONVERT         GAIN         ON         ODA -100.00 a) 100.00 (0.25% pas), -10d.b, I         I         I           BLACK OFFSET         0 <td< td=""><td></td><td></td><td>DNR LEVEL</td><td>3</td><td>1 à 5</td><td>~</td><td>~</td></td<>			DNR LEVEL	3	1 à 5	~	~
SDR CONVERT MODE     FIX     FIX, VAR     ✓     ✓       GAMMA/BLACK GAMMA        ✓       BLACK GAMMA     OFF     OFF, ON     ✓     ✓       MASTER BLACK GAMMA      -32 à 32     ✓     ✓       R BLACK GAMMA     0     -32 à 32     ✓     ✓       B BLACK GAMMA     0     -32 à 32     ✓     ✓       B BLACK GAMMA     0     -32 à 32     ✓     ✓       B BLACK GAMMA     0     -32 à 32     ✓     ✓       B BLACK GAMMA     0     -32 à 32     ✓     ✓       KNEE     KNEE     ON     OFF, ON     ✓     ✓       KNEE     KNEE     ON     OFF, ON     ✓     ✓       KNEE DOPE     0     00 a 100.00 (0.25% pas)     ✓     ✓       SDR CONVERT     GAIN     -6     -11dB, -12dB     ✓     ✓       POINT     100     000 à 100     ✓     ✓     ✓       SDPE     0     000 à 100     ✓     ✓     ✓       BLACK OFFSET     0     000 à 100     ✓     ✓     ✓       BLACK GAMMA     OFF     OFF, ON     ✓     ✓       GAMMA     OFF     OFF, ON     ✓     ✓		HDR PAINT	HLG MODE	FIX	FIX, VAR	~	~
GAMMA/BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         Image: Comparison of the compariso			SDR CONVERT MODE	FIX	FIX, VAR	~	~
BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         ✓         ✓           MASTER BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         N         OR         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           KNEE         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         100         60.00 à 100.00 (0.25% pas)         ✓         ✓           POINT         100         000 à 199         ✓         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         0dB, -5dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -10dB         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         100         000 à 100         ✓         ✓         ✓           BLACK GAMMA         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON			GAMMA/BLACK GAMMA				
MASTER BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           R BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           B BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         NN         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           KNEE         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           KNEE POINT         100         60.00 à 100.00 (0.25% pas)         ✓         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         0d8, -5d8, -6d8, -7d8, -8d8, -9d8, -10d8         ✓         ✓           POINT         100         000 à 100         ✓         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         0         000 à 127         ✓         ✓           BLACK OFFSET         0         -100 à +100         ✓         ✓         ✓         ✓           PAINT SWITCH         FLARE         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         ✓         ✓         ✓         ✓			BLACK GAMMA	OFF	OFF, ON	~	~
R BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           B BLACK GAMMA         0         -32 à +32         ✓         ✓           KNEE         NN         OFF, ON         ✓         ✓           KNEE         NN         OFF, ON         ✓         ✓           KNEE         ON         OFF, ON         ✓         ✓           KNEE POINT         100         60.00 à 100.00 (0.25% pas)         ✓         ✓           KNEE SLOPE         0         00 à 199         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         OdB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB         ✓         ✓           POINT         100         000 à 100         ✓         ✓         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         OdB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB         ✓         ✓           POINT         100         000 à 127         ✓         ✓         ✓           BLACK OFFSET         0         -100 à +100         ✓         ✓         ✓           GAMMA         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         ✓         ✓      <			MASTER BLACK GAMMA	0	-32 à +32	~	~
B BLACK GAMMA0-32 à +32✓✓KNEEKNEEONOFF, ON✓✓KNEE POINT10060.00 à 100.00 (0.25% pas)✓✓KNEE SLOPE000 à 199✓✓SDR CONVERTGAIN-6OdB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, 100✓✓POINT100000 à 100✓✓✓SLOPE0000 à 100✓✓✓BLACK OFFSET0-1108, -12dB✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓BLACK GAMMAOPFOFF, ON✓✓VITTE CLIPONOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DETAILOPOFF, ON✓✓MATRIXOFFOFF, ON✓✓COLOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓			R BLACK GAMMA	0	-32 à +32	~	~
KNEE         KNEE         ON         OFF, ON         V         V           KNEE POINT         100         60.00 à 100.00 (0.25% pas)         V         V           KNEE SLOPE         0         00 à 199         V         V           SDR CONVERT         GAIN         -6         08, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -11dB, -12dB         V         V           POINT         100         000 à 100         V         V         V           SLOPE         0         000 à 100         V         V         V           BLACK OFFSET         0         -100 à +100         V         V         V           PAINT SWITCH         FLARE         ON         OFF, ON         V         V         V           BLACK GAMMA         ON         OFF, ON         V         V         V         V           PAINT SWITCH         FLARE         ON         OFF, ON         V         V         V           GAMMA         ON         OFF, ON         V         V         V         V           BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         V         V         V         V           DRS         OFF         OFF, ON         V         V         <			B BLACK GAMMA	0	-32 à +32	~	~
KNEE POINT         100         60.00 à 100.00 (0.25% pas)         ✓         ✓           KNEE SLOPE         0         00 à 199         ✓         ✓           SDR CONVERT         GAIN         -6         0dB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -11dB, -12dB         ✓         ✓           POINT         100         000 à 100         ✓         ✓         ✓           SLOPE         0         000 à 100         ✓         ✓         ✓           BLACK OFFSET         0         -100 à +100         ✓         ✓         ✓           PAINT SWITCH         FLARE         ON         OFF, ON         ✓         ✓           BLACK GAMMA         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           MMA         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           WHITE CLIP         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           DETAIL         ON         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           MATRIX         OFF         OFF, ON         ✓         ✓         ✓           OCOLOR CORRECT         OFF         OFF,		KNEE	KNEE	ON	OFF, ON	~	~
KNEE SLOPE         0         0à 199         V         V           SDR CONVERT         GAIN         -6         0dB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, 1-10dB, -11dB, -12dB         V         V           POINT         100         000 à 100         V         V         V           SDR CONVERT         FOINT         100         000 à 100         V         V         V           POINT         100         000 à 127         V         V         V         V           BLACK OFFSET         0         -100 à +100         V         V         V         V           PAINT SWITCH         FLARE         ON         OFF, ON         V         V         V           BLACK GAMMA         ON         OFF, ON         V         V         V         V           BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         V         V         V         V           BLACK GAMMA         OFF         OFF, ON         V         V         V         V           DRS         OFF         ON         OFF, ON         V         V         V           DRS         OFF         OFF, ON         V         V         V         V           SKIN TONE DETAIL<			KNEE POINT	100	60.00 à 100.00 (0.25% pas)	~	~
SDR CONVERT         GAIN         -6         0dB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -////-11dB, -12dB         v         v           POINT         100         000 à 100         v         v         v           SLOPE         0         000 à 100         v         v         v           PAINT SWITCH         FLARE         0         -100 à +100         v         v           PAINT SWITCH         FLARE         0N         OFF, ON         v         v           BLACK GAMMA         0N         OFF, ON         v         v         v           BLACK GAMMA         0FF         OFF, ON         v         v         v           BLACK GAMMA         0FF         OFF, ON         v         v         v           BLACK GAMMA         0FF         OFF, ON         v         v         v           WHITE CLIP         ON         OFF, ON         v         v         v           DRS         OFF         OFF, ON         v         v         v           DETAIL         ON         OFF, ON         v         v         v           MATRIX         OFF         OFF, ON         v         v         v           OLINEAR MATRIX			KNEE SLOPE	0	00 à 199	~	~
POINT100000 à 100✓✓SLOPE0000 à 127✓✓BLACK OFFSET0-100 à +100✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓GAMMAONOFF, ON✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓KNEEONOFF, ON✓✓WHITE CLIPONOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DETAILOFFOFF, ON✓✓KIN TONE DETAILOFFOFF, ON✓✓MATRIXOFFOFF, ON✓✓COLOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓		SDR CONVERT	GAIN	-6	0dB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -11dB, -12dB	V	~
SLOPE0000 à 127✓✓BLACK OFFSET0-100 à +100✓✓PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓GAMMAONOFF, ON✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓WHITE CLIPONOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DETAILOFFOFF, ON✓✓KIN TONE DETAILOFFOFF, ON✓✓MATRIXOFFOFF, ON✓✓LINEAR MATRIXOFFOFF, ON✓✓COLOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓			POINT	100	000 à 100	~	~
BLACK OFFSET       0       -100 à +100       ✓       ✓         PAINT SWITCH       FLARE       ON       OFF, ON       ✓       ✓         GAMMA       ON       OFF, ON       ✓       ✓       ✓         BLACK GAMMA       OFF       OFF, ON       ✓       ✓       ✓         KNEE       ON       OFF, ON       ✓       ✓       ✓         WHITE CLIP       ON       OFF, ON       ✓       ✓       ✓         DRS       OFF       OFF, ON       ✓       ✓       ✓         DETAIL       ON       OFF, ON       ✓       ✓       ✓         MATRIX       OFF       OFF, ON       ✓       ✓       ✓         OCLOR CORRECT       OFF       OFF, ON       ✓       ✓			SLOPE	0	000 à 127	~	~
PAINT SWITCHFLAREONOFF, ON✓✓GAMMAONOFF, ON✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓KNEEONOFF, ON✓✓WHITE CLIPONOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DETAILONOFF, ON✓✓SKIN TONE DETAILOFFOFF, ON✓✓INTRIXOFFOFF, ON✓✓LINEAR MATRIXOFFOFF, ON✓✓COLOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓			BLACK OFFSET	0	–100 à +100	~	~
GAMMAONOFF, ON✓✓BLACK GAMMAOFFOFF, ON✓✓KNEEONOFF, ON✓✓WHITE CLIPONOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DETAILONOFF, ON✓✓SKIN TONE DETAILOFFOFF, ON✓✓MATRIXOFFOFF, ON✓✓LINEAR MATRIXOFFOFF, ON✓✓COLOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓		PAINT SWITCH	FLARE	ON	OFF, ON	~	~
BLACK GAMMAOFFOFF, ONVVKNEEONOFF, ONVVWHITE CLIPONOFF, ONVVDRSOFFOFF, ONVVDETAILONOFF, ONVVSKIN TONE DETAILOFFOFF, ONVVMATRIXOFFOFF, ONVVLINEAR MATRIXOFFOFF, ONVVCOLOR CORRECTOFFOFF, ONVV			GAMMA	ON	OFF, ON	~	~
KNEEONOFF, ON✓✓WHITE CLIPONOFF, ON✓✓DRSOFFOFF, ON✓✓DETAILONOFF, ON✓✓SKIN TONE DETAILOFFOFF, ON✓✓MATRIXOFFOFF, ON✓✓LINEAR MATRIXOFFOFF, ON✓✓COLOR CORRECTOFFOFF, ON✓✓			BLACK GAMMA	OFF	OFF, ON	~	~
WHITE CLIPONOFF, ONVVDRSOFFOFF, ONVVDETAILONOFF, ONVVSKIN TONE DETAILOFFOFF, ONVVMATRIXOFFOFF, ONVVLINEAR MATRIXOFFOFF, ONVVCOLOR CORRECTOFFOFF, ONVV			KNEE	ON	OFF, ON	V	~
DRSOFFOFF, ONVVDETAILONOFF, ONVVSKIN TONE DETAILOFFOFF, ONVVMATRIXOFFOFF, ONVVLINEAR MATRIXOFFOFF, ONVVCOLOR CORRECTOFFOFF, ONVV			WHITE CLIP	ON	OFF, ON	~	~
DETAILONOFF, ONVVSKIN TONE DETAILOFFOFF, ONVVMATRIXOFFOFF, ONVVLINEAR MATRIXOFFOFF, ONVVCOLOR CORRECTOFFOFF, ONVV			DRS	OFF	OFF, ON	~	~
SKIN TONE DETAILOFFOFF, ONVVMATRIXOFFOFF, ONVVLINEAR MATRIXOFFOFF, ONVVCOLOR CORRECTOFFOFF, ONVV			DETAIL	ON	OFF, ON	~	~
MATRIXOFFOFF, ONVVLINEAR MATRIXOFFOFF, ONVVCOLOR CORRECTOFFOFF, ONVV			SKIN TONE DETAIL	OFF	OFF, ON	~	~
LINEAR MATRIX OFF OFF, ON V V			MATRIX	OFF	OFF, ON	~	~
COLOR CORRECT OFF. ON V			LINEAR MATRIX	OFF	OFF, ON	~	~
			COLOR CORRECT	OFF	OFF, ON	~	~

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
LENS	FOCUS MODE		AUTO	MANUAL, AUTO		~
	AF SENSITIVITY		NORMAL	NORMAL, STABLE		~
	ZOOM MODE		Opt.ZOOM	Opt.ZOOM, i.ZOOM, D.ZOOM		~
		MAX DIGITAL ZOOM	x10	x2 à x10 (1 pas)		~
	DIGITAL EXTENDER		OFF	OFF, x1.4, x2.0		~
	0.I.S.		OFF	OFF, ON		~
	O.I.S. MODE		O.I.S.(STABLE)	O.I.S.(STABLE), O.I.S.(PAN/TILT), HYBRID(STABLE), HYBLID(PAN/TILT)		~
	ND FILTER		THROUGH	THROUGH, 1/4, 1/16, 1/64	SCENE     USEF       I     V       I     V       I     V       I     V       I     V       V     V	~
MONITOR	WFM	MODE	OFF	OFF, ON(Y), ON(Y/Pb/Pr)		~
DISPLAY		POSITION	UR	UR, BR, BL, UL		~
	STATUS INDICATOR	RETURN SELECT	OFF	OFF, ON		~
TRACKING S DATA OUTPUT		STATUS(AUTO)	OFF	OFF, ON		~
		LEVEL GAUGE	OFF	OFF, ON		~
TRACKING	SERIAL		OFF	OFF, ON		~
TRACKING DATA OUTPUT CROP	IP		OFF	OFF, ON		~
	INVERT PAN/TILT AXIS		OFF	OFF, ON		~
	CAMERA ID		0xFF	0x00 à 0xFF		~
CROP	UHD CROP		OFF	OFF, CROP(1080), CROP(720)		~
	CROP ZOOM		OFF	OFF, ON		~
	CROP AF		OFF	OFF, ON		~
	3G SDI1 OUT		CROP	FULL, CROP		~
	NDI OUT		CROP	FULL, CROP		~
TRACKING DATA OUTPUT CROP	IP(H.264/H.265) OUT1		CROP	FULL, CROP		~
	IP(H.264/H.265) OUT2		CROP	FULL, CROP		~
	CROP MARKER		YL+G+MG	OFF, YL, G, MG, YL+G, YL+MG, G+MG, YL+G+MG		~
	CROP OUT		YL	YL, G, MG		~
	CROP ADJUST		YL	YL, G, MG		~
	CROP H POSITION		960	0 à 3072		~
	CROP V POSITION		540	0 à 1728		~
	CROP ZOOM RATIO		200.00%	120.00% à 500.00%		~

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
PAN/TILT	INSTALL POSITION		DESKTOP	DESKTOP, HANGING		~
	SMART PICTURE FLIP		OFF	OFF, AUTO		~
Top Menu         IN           PAN/TILT         PAN/TILT           PAN/TILT         PAN/TILT           PAN/TILT         PAN/TILT		FLIP DETECT ANGLE	90deg	60 à 120deg (1deg pas)		~
	P/T SPEED MODE		NORMAL(60deg/s)	NORMAL(60deg/s), FAST1(90deg/s), FAST2(180deg/s)		~
	P/T ACCELERATION	P/T ACCELERATION	AUTO	MANUAL, AUTO		~
	SETTING	RISE S-CURVE	15	0 à 30		~
		FALL S-CURVE	15	0 à 30	1	V
		RISE ACCELERATION	128	1 à 255		~
		FALL ACCELERATION	128	1 à 255		~
	SPEED WITH ZOOM POSITION		ON	OFF, ON		~
	FOCUS ADJUST WITH PTZ.		OFF	OFF, ON		~
	PRIVACY MODE		OFF	OFF, ON		~
	POWER ON POSITION		STANDBY	NONE, STANDBY, HOME, PRESET	1	~
		PRESET NUMBER	001	001 à 100		~
PRESET	PRESET PTZ SYNC MODE		OFF	OFF, ON	SCENE     I       I     I	~
	PRESET SPEED UNIT		SPEED TABLE	SPEED TABLE, TIME		~
F		PRESET SPEED TABLE	FAST	SLOW, FAST		V
		PRESET SPEED	Quand [PRESET SPEED UNIT] est réglé sur [SPEED TABLE]) : 20 Quand [PRESET SPEED UNIT] est réglé sur [TIME]) : 20s	Quand [PRESET SPEED UNIT] est réglé sur [SPEED TABLE]) : 1 à 30 Quand [PRESET SPEED UNIT] est réglé sur [TIME]) : 1s à 99s		r
	PRESET ACCELERATION	PRESET ACCELERATION	AUTO	MANUAL, AUTO	FILE       FIL         I       I        <	~
	SETTING	RISE S-CURVE	15	0 à 30		~
PAN/TILT       II         PAN/TILT       II         P       P		FALL S-CURVE	15	0 à 30	1	V
		RISE ACCELERATION	128	1 à 255		~
		FALL ACCELERATION	128	1 à 255		~
		RISE RAMP TIME	0.1s	0.1s à 10.0s		~
		FALL RAMP TIME	0.1s	0.1s à 10.0s		~
	PRESET SCOPE		MODEA	MODE A, MODE B, MODE C		~
	PRESET DIGITAL EXTENDER		OFF	OFF, ON		~
	PRESET CROP		OFF	OFF, ON		~
PRESET F	PRESET THUMBNAIL UPDATE		ON	OFF, ON		~
	PRESET NAME		RESET	RESET, HOLD		~
	PRESET IRIS		OFF	OFF, ON		V
	PRESET SHUTTER		OFF	OFF, ON		V
	PRESET ZOOM MODE		MODE A	MODE A, MODE B		~
	FREEZE DURING PRESET		OFF	OFF, ON		~

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE	
FILES	SCENE FILE	MODE	LOAD	LOAD, STORE			
		FILE NO	OFF	Quand [MODE] est réglé sur [LOAD]) : OFF/1 à 8 Quand [MODE] est réglé sur [STORE]) : 1 à 8			
		FILE NAME	SCENE1 à SCENE8	Jusqu'à 15 caractères (Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? [ ] _ ~ \$ @ ])		~	
		LIST	SCENE1 SCENE2 SCENE3				
		EXECUTE		NO, YES			
	USER FILE	MODE	LOAD	LOAD, STORE			
		FILE NO	1	1, 2, 3			
		FILE NAME	USER1 à USER3	Jusqu'à 15 caractères (Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? [ ] _ ~ \$ @  )		~	
		LIST	USER1 USER2 USER3				
		EXECUTE		NO, YES			
MAINTENANCE	FAN SETTING	FAN1	HIGH	AUTO, LOW, MID, HIGH		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		FAN2	HIGH	AUTO, LOW, MID, HIGH		~	
	DATE/TIME	PRESENT		(Heure en cours affichée)			
		DATE YY	23	23 à 99			
		DATE MM	01	01 à 12			
		DATE DD	01	01 à 31			
		TIME HH	00	00 à 23			
		ТІМЕ ММ	00	00 à 59			
		TIME SS	00	00 à 59			
		SET EXECUTE		NO, YES			
		RESET		NO, YES			
	INITIALIZE	MENU INITIALIZE		NO, YES			
		ALL DATA INITIALIZE		NO, YES			
	VERSION	SYSTEM VERSION	Version livrée				
	HOUR METER	OPERATION	0000000	(Affichage uniquement) 8 chiffres			
		FAN1	0000000	(Affichage uniquement) 8 chiffres			
		FAN2	0000000	(Affichage uniquement) 8 chiffres			
	HDMI STATUS	CONNECT					
		FORMAT					
		VIDEO SAMPLING					
		MONITOR				í I	

Top Menu	Menu de la caméra	Option	Réglage usine	Réglages possibles	SCENE FILE	USER FILE
MAINTENANCE	ERROR STATUS	LENS		(Affichage uniquement) NO ERROR, ERROR		
		PAN/TILT		(Affichage uniquement) NO ERROR, ERROR		
		FAN1		(Affichage uniquement) NO ERROR, ERROR		
		FAN2		(Affichage uniquement) NO ERROR, ERROR		
		TEMPERATURE		(Affichage uniquement) NO ERROR, HIGH TEMPERATURE, SENSOR ERROR		
	WHITE SHADING	CORRECT	OFF	OFF, ON		
		W H SAW R	0	-100 à 0 à +100		
		W H SAW G	0	–100 à 0 à +100		
		W H SAW B	0	–100 à 0 à +100		
		W H PARA R	0	-100 à 0 à +100		
		W H PARA G	0	–100 à 0 à +100		
		W H PARA B	0	–100 à 0 à +100		
		W V SAW R	0	–100 à 0 à +100		
		W V SAW G	0	–100 à 0 à +100		
		W V SAW B	0	–100 à 0 à +100		
		W V PARA R	0	-100 à 0 à +100		
		W V PARA G	0	-100 à 0 à +100		
		W V PARA B	0	-100 à 0 à +100		
	WIRELESS	WIRELESS CONTROL	ENABLE	ENABLE, DISABLE		~
	CONTROL	WIRELESS ID	CAM1	CAM1, CAM2, CAM3, CAM4		~
	STATUS LAMP	STATUS LAMP	ENABLE	ENABLE, DISABLE		~
# Affichage de l'écran web

Quand un ordinateur personnel est raccordé à l'appareil, il est possible de visualiser les vidéos IP de la caméra ou de sélectionner divers réglages à partir du navigateur Web.

Le câble croisé de réseau local sert à raccorder un ordinateur personnel directement au connecteur LAN de l'appareil pour le contrôle IP, et le câble droit de réseau local permet d'effectuer le branchement via un concentrateur de commutation.

Sélectionner une adresse IP pour l'ordinateur comprise dans la plage des adresses privées tout en s'assurant qu'elle diffère de l'adresse de l'appareil. Saisir la même adresse que celle de l'appareil pour le masque de sous-réseau.

#### <REMARQUE>

• Si vous avez besoin de changer l'adresse IP et le masque de sous-réseau, adressez-vous à votre revendeur qui effectuera ces changements pour vous.

#### Adresse IP et masque de sous-réseau de l'appareil (réglages usine)\*1

#### <LAN>

192 168 0 10 Adresse IP · Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

\*1 La plage par défaut de l'adresse privée se situe entre 192.168.0.1 et 192.168.0.255

## <SFP+>

Adresse IP :	192.168.0.10
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0

\*1 La plage par défaut de l'adresse privée se situe entre 192.168.1.1 et 192.168.1.255

# <USB3.0 HOST>

Adresse IP :	192.168.3.10
Masque de sous-réseau :	255 255 255 0

- \*1 La plage par défaut de l'adresse privée se situe entre 192.168.3.1 et 192.168.3.255.
- · Si le panneau de commande et le navigateur web sont utilisés simultanément, le contenu sélectionné à l'aide du panneau de commande peut ne pas être affiché par le navigateur web. Lors de l'utilisation du panneau de commande et du navigateur web, bien s'assurer de vérifier les paramètres à l'aide du panneau de commande ou du menu de la caméra.

Pour en savoir plus sur l'environnement informatique personnel requis, se reporter à la page 7.

#### <REMARQUE>

- · Certaines fonctions sur la fenêtre de réglage Web ne peuvent être utilisées qu'avec Microsoft Edge (mode IE). Les fonctions uniquement disponibles avec Microsoft Edge (mode IE)
- sont signalées par le symbole Microsoft Edge (I.E. Mode) · Le logiciel plug-in de visualisation "Network Camera View 4S" doit
- avoir été préalablement installé pour pouvoir afficher les vidéos sur IP de l'appareil en utilisant Microsoft Edge (mode IE).

Ceci n'est pas nécessaire en utilisant un autre navigateur Web que Microsoft Edge (mode IE).

Pour plus de détails, consultez "Précisions concernant le logiciel plugin de visualisation" ( $\rightarrow$  page 42).

- · Lorsque [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] est réglé sur [On], lors de l'ouverture de l'écran Web, un message d'alerte s'affichera. Cliquez sur le bouton [Continue] pour laisser l'écran Web ouverte.
- Tandis que l'écran Web est ouverte, les données de suivi produites lorsque [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] est sur [On] peuvent être retardées ou la valeur des données peut ne pas être mise à jour. (→ page 176)

# Affichage de l'écran Web sur un ordinateur personnel

La procédure est expliquée ici à l'aide des écrans Windows (Internet Explorer). En utilisant d'autres navigateurs, certains affichages d'écran seront différents mais la procédure est la même.

#### 1. Lancer le navigateur Web de l'ordinateur personnel.

Utiliser un des navigateurs Web ci-dessous en fonction du système d'exploitation installé sur l'ordinateur personnel.

Système d'exploitation installé	Navigateur Web
Windows	Windows 10 Windows 10/Microsoft Edge Windows 10/Google Chrome
macOS	macOS13 macOS12 Safari Google Chrome

# 2. Dans la barre d'adresse du navigateur Web, saisir l'adresse IP définie dans EasyIP Setup Tool Plus.

#### Exemple de saisie d'adresse IPv4 :

http://[URL enregistrée avec l'adresse IPv4] http://192.168.0.10/



#### Exemple de saisie d'adresse IPv6 :

http://[URL enregistrée avec l'adresse IPv6] http://[2001:db8::10]/



#### <REMARQUE>

• Si le numéro de port HTTP n'est plus "80" suite à une modification, saisir "http://<camera IP address>:<port number>" dans la barre d'adresse.

Exemple : Lorsque le numéro de port est 8080 : http://192.168.0.10:8080

- · Si l'appareil est situé dans un réseau local, configurer les paramètres du serveur proxy sur le navigateur web ([Tools] -[Internet Options] dans la barre de menu) de sorte qu'aucun serveur proxy ne soit utilisé pour l'adresse locale.
- Pour plus de détails concernant le réglage de [HTTPS] -[Connection] (→ page 187) sur [HTTPS] dans [Advanced] de l'écran de configuration du réseau [Network], voir "Accéder à la caméra via HTTPS" (→ page 196).

## 3. Régler le compte initial.

Dans l'état initial, l'écran de réglage du compte initial apparait lorsque l'écran Web est affiché.

Définir un nom d'utilisateur et un mot de passe.



#### <REMARQUE>

- Ne pas choisir une chaine de caractères pouvant facilement être devinée par une tiers personne.
- Changer régulièrement le mot de passe.
- Le mot de passe doit comporter au moins 3 des 4 types de caractères suivants et être constitué d'au moins 8 caractères minimum.
  - Caractères alphabétiques en majuscule Caractères alphabétiques en minuscule Caractères numériques
  - Symboles (!\$%'()\*+,-./?@[]^\_`~)
- Si le mot de passe qui est défini ne respecte pas la stratégie cidessus, vous prenez la responsabilité d'utiliser l'appareil en étant dûment averti des risques pour la sécurité de l'environnement de l'installation, etc.
- Un avertissement s'affiche si le mot de passe défini va à l'encontre de la stratégie de réglage recommandée. Pour changer le mot de passe, cliquer sur le bouton [Back] et définir un nouveau mot de passe.
   Pour continuer le réglage en étant pleinement conscient des risques de sécurité, cliquer sur [Continue] pour achever le réglage.
- En cas d'oubli des informations du compte qui ont été définies, il faut utiliser les commutateurs d'initialisation des commutateurs de service pour réinitialiser les informations utilisateur utilisées pour la connexion au réseau. (→ page 16)



# 4. Validation de l'enregistrement du compte initial

Après avoir achevé l'enregistrement du compte initial, l'écran d'enregistrement terminé suivant s'affiche.

L'écran du direct [Live] s'affiche automatiquement au bout de 10 secondes après l'affichage de l'écran d'enregistrement terminé. Si l'écran du direct [Live] ne s'affiche pas au bout de 10 secondes, sortir manuellement de l'écran du direct [Live] en cliquant sur le lien "please click here".

Ceci termine le processus d'enregistrement du compte initial.



#### <REMARQUE>

 La connexion réseau avec le modèle AW-RP150 ou AW-RP60 nécessite la configuration d'un compte initial. (→ page 41) Si aucun compte initial n'est configuré, le AW-RP150 ou AW-RP60 peut détecter mais ne peut pas contrôler cet appareil.

# 5. Afficher l'écran du direct [Live].

L'écran du navigateur s'affiche.

L'écran du direct [Live] ( $\rightarrow$  page 112) s'affiche tout d'abord. Vous pouvez si nécessaire basculer sur l'écran de configuration Web [Setup] ( $\rightarrow$  page 119). ( $\rightarrow$  page 111)



#### <REMARQUE>

 Si le logiciel plug-in de visualisation n'est pas déjà installé sur l'ordinateur personnel, un message de confirmation apparaît avant que l'écran du direct [Live] ne s'affiche. Dans un cas tel que celuici, suivre les consignes données à l'écran pour installer le logiciel. <u>Microsoft Edge</u>

Pour plus de détails, consultez "Précisions concernant le logiciel plug-in de visualisation" (→ page 42).

- En fonction des paramètres du pare-feu de votre ordinateur, les images transmises pourraient ne pas s'afficher. Si cela se produit, modifier les paramètres du pare-feu et ceux qui permettent de communiquer avec le navigateur Web.
- Lorsque l'affichage de plusieurs images IP est lancé sur un ordinateur, suivant les performances de ce dernier, il arrive que les vidéos IP ne s'affichent pas.

14 utilisateurs maximum, y compris les utilisateurs recevant une vidéo IP, peuvent avoir accès simultanément à l'appareil. Toutefois, le nombre d'utilisateurs pouvant accéder à l'appareil peut être de moins de 14 en fonction de la largeur de la bande de communication réseau utilisée par l'appareil. Un message indiquant la limite d'accès apparait si le nombre dépasse 14. Lorsque [Transmission type] est réglé sur [Multicast port] pour [H.264] ou [H.265], le deuxième utilisateur et les suivants recevant des images H.264 ou H.265 ne seront pas comptabilisés dans le nombre total d'accès.

- Lorsque [H.264 transmission] (→ page 136) est réglé sur [On], des images H.264 s'affichent. Lorsqu'il est réglé sur [Off], des images JPEG s'affichent. Des images JPEG peuvent s'afficher même lorsque [H.264 transmission] est réglé sur [On]. Microsoft Edge
- Il se peut que la fréquence d'images JPEG soit ralentie du fait de l'environnement réseau, de la performance de votre ordinateur personnel, du sujet de la vidéo et du volume d'accès.
- Pendant qu'une transmission vidéo sur IP (diffusion H.264/H.265/M-JPEG) est en cours, il pourrait y avoir du retard dans les réponses du menu OSD. La fluidité des réponses du menu OSD peut redevenir possible en réglant [IP SIGNAL] [IP(H.264/H.265)] [CHAR] sur [OFF]. (→ page 65, page 133)

# Commuter entre l'écran du direct [Live] et l'écran de configuration web [Setup]

Lorsque l'écran du direct [Live] Live Setup s'affiche, cliquer sur le bouton [Setup] Setup en haut de celui-ci.

Pour de plus amples détails sur l'écran de configuration web [Setup], voir "Écran de configuration web [Setup]" (→ page 119).

Lorsque l'écran de configuration Web [Setup]

 Live
 Setup
 s'affiche, cliquer sur le bouton [Live]

 Live
 en haut de celui-ci.

Pour plus de détails sur l'écran du direct [Live], voir "Écran Live [Live]" (→ page 112).

#### <REMARQUE>

- Pendant le mode Standby, la touche [Setup] est désactivée et vous ne pouvez pas basculer sur l'écran de configuration web [Setup].
- Si l'appareil est basculé en mode Standby depuis un autre terminal alors que l'écran de configuration web [Setup] est affiché, l'affichage basculera sur l'écran [Live] au bout de quelques secondes.

# Accéder à l'écran Web

#### Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée Lors de l'affichage de l'écran du direct [Live]

Il est nécessaire de saisir les informations du compte d'un utilisateur avec les privilèges du Contrôle de la caméra ou Administrateur.

#### Pour afficher l'écran de configuration web [Setup]

Il est nécessaire de saisir les informations du compte d'un utilisateur avec les privilèges Administrateur.

# Lorsque l'authentification de l'utilisateur est désactivée Lors de l'affichage de l'écran du direct [Live]

Il n'est pas nécessaire de saisir les informations du compte.

# Pour afficher l'écran de configuration web [Setup]

Il est nécessaire de saisir les informations du compte d'un utilisateur avec les privilèges Administrateur.

#### <REMARQUE>

- L'écran de saisie du compte s'affiche dans une fenêtre pop up depuis le navigateur Web.
- Saisir correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe qui ont déjà été mémorisés.
- Il est recommandé de changer le mot de passe à intervalles réguliers.
- Pendant le mode Standby, la touche [Setup] est désactivée et vous ne pouvez pas basculer sur l'écran de configuration web [Setup].

# Écran Live [Live]

Vous pouvez afficher des images provenant de la caméra sur un ordinateur personnel et effectuer des opérations telles que le panoramique horizontal, le panoramique vertical, le zoom et la commande de mise au point.

Les options affichées à l'écran diffèreront selon que la touche [H.264] ou la touche [JPEG] a été sélectionnée dans [Compression].

# Lorsque [H.264] est sélectionné Microsoft Edge



# Touches d'affichage de l'écran des commandes (pour écrans tactiles)

Permet d'afficher des touches de commande plus grande pour les écrans tactiles. Pour plus de détails, consultez "Affichage de l'écran Web sur un ordinateur équipé d'un écran tactile" (→ page 203).



Touche d'affichage du panneau d'extension  $(\rightarrow page 115, page 116)$ 



#### Lorsque [JPEG] est sélectionné



Permet d'afficher des touches de commande plus grande pour les écrans tactiles. Pour plus de détails, consultez "Affichage de l'écran Web sur un ordinateur équipé d'un écran tactile" (→ page 203). [+]

Touche d'affichage du panneau d'extension  $(\rightarrow page 115, page 116)$ 



#### 1. Commutation de menu [Stream Menu]/[Other Menu] Commute les affichages de menu.

Cliquer sur [Other Menu] lorsque le menu Stream est affiché permet d'afficher le menu Other.

Cliquer sur [Stream Menu] lorsque le menu Other est affiché permet d'afficher le menu Stream.

# 2. Touche Compression [Compression]

H.264 [H.264]	La touche [H.264] devient grise et les images H.264 s'affichent. Microsoft Edge La touche [H.264] est activée quand le paramètre [H.264 transmission] de [H.264(1)] à [H.264(3)] sur Video over IP est réglé sur [On]. (→ page 136)
JPEG	La touche [JPEG] devient grise et les images
[JPEG]	JPEG s'affichent.

# <REMARQUE>

- Dans les cas suivant, l'état de sélection des touches [Compression] revient à la configuration définie dans [Video over IP] - [Initial display setting] - [Stream] (→ page 135).
- Lors du retour d'une autre scène
- Lorsque l'écran est mis à jour

# 3. Touches Stream [Stream]

# Lorsque H.264 est sélectionné

Ces touches apparaissent uniquement lorsque des images H.264 sont affichées. Microsoft Edge

<b>1</b> [1]	Après sélection, la touche devient grise et les images dans la zone principale apparaissent conformément aux paramètres configurés pour [H.264(1)]. ( $\rightarrow$ page 136)
2 [2]	Après sélection, la touche devient grise et les images dans la zone principale apparaissent conformément aux paramètres configurés pour [H.264(2)]. ( $\rightarrow$ page 136)
3 [3]	Après sélection, la touche devient grise et les images dans la zone principale apparaissent conformément aux paramètres configurés pour [H.264(3)]. (→ page 136)

# <REMARQUE>

- Dans les cas suivant, l'état de sélection des touches [Stream] revient à la configuration définie dans [Video over IP] - [Initial display setting] - [Stream] (→ page 135).
- Lors du retour d'une autre scène
- Lorsque l'écran est mis à jour
- Si la résolution d'une image H.264 est réglée sur [1920x1080] ou [1280x720], cette image peut être compressée en fonction de la taille de la fenêtre du navigateur web.

#### Lorsque JPEG est sélectionné

Ces touches apparaissent uniquement lorsque des images JPEG sont affichées.

<b>1</b> [1]	Après sélection, la touche devient grise et les images dans la zone principale apparaissent conformément aux paramètres configurés pour [JPEG(1)]. ( $\rightarrow$ page 135)
2 [2]	Après sélection, la touche devient grise et les images dans la zone principale apparaissent conformément aux paramètres configurés pour [JPEG(2)]. ( $\rightarrow$ page 135)
3 [3]	Après sélection, la touche devient grise et les images dans la zone principale apparaissent conformément aux paramètres configurés pour [JPEG(3)]. ( $\rightarrow$ page 135)

#### <REMARQUE>

- La résolution sélectionnée avec [JPEG(1)], [JPEG(2)] et [JPEG(3)]
   (→ page 135) dans [JPEG] sur [Video over IP] sera utilisée.
- Si la résolution est réglée sur [1920x1080] ou [1280x720], l'image peut être compressée en fonction de la taille de la fenêtre du navigateur web.
- Dans les cas suivant, l'état de sélection des touches [Image Capture Size] revient à la configuration définie dans [Video over IP] - [Initial display setting] - [Stream] (→ page 135).
- Lors du retour d'une autre scène
- Lorsque l'écran est mis à jour

# 4. Commande du menu OSD [OSD Menu]

ON OFF [ON] [OFF]	Utiliser cette touche pour choisir de montrer ou non les affichages sur écran de la caméra.
Cancel [Cancel]	Ceci annule la sélection du réglage qui est en cours de changement. Ceci rétablit le réglage précédent.
	Utiliser ces touches pour naviguer au sein des menus. Les options sont sélectionnées à l'aide des touches [▲][♥][◀][▶]. Si une option sélectionnée dispose d'un menu secondaire, appuyer sur la touche [OK] afficher ce menu secondaire. Quand le curseur est amené devant n'importe quelle option sur l'écran de réglage de niveau inférieur et que la touche [OK] actionnée, le réglage de l'option sélectionnée se met à clignoter. Un réglage pour une option de menu ordinaire est reflété immédiatement s'il est modifié pendant qu'il clignote. Cependant, pour un certain nombre d'options de menu le réglage ne se répercute qu'une fois la touche [OK] pressée, ce qui arrête le clignotement du paramètre et valide le nouveau réglage.

## <REMARQUE>

 Durant une transmission vidéo sur IP (H.264/H.265/M-JPEG), il pourrait y avoir du retard dans les commandes du menu OSD. La fluidité des commandes du menu OSD peut redevenir possible en réglant [IP SIGNAL] – [IP(H.264/H.265)] – [CHAR] sur [OFF]. (→ page 65, page 133)

# 5. Bouton Color bar [Color bar]

ON OFF [ON] [OFF]	Permet d'afficher ou de cacher le signal de la barre de couleur.
Bars Type Type2 🔹 [Type1] [Type2] [Type3] [Type4] [Type5]	Permet de basculer la barre de couleur entre le Type1, Type2, Type3, Type4 et le Type5. Ceci est activé uniquement lorsque [Color bar] est réglé sur [ON].

# 6. Bouton Power ON [Power ON]/ Bouton Standby [Standby]

Power ON ▼ [Power ON]	Mettre l'appareil sous tension.
Standby <pre> [Standby]</pre>	Placer l'appareil en mode Standby.

En mode Standby, tous les boutons de l'écran [Live], à l'exception du bouton [Power ON] et du bouton [Standby], sont désactivés. **<REMARQUE>** 

- Si [Power ON] ou [Standby] sont sélectionnés trop précipitamment, l'état sélectionné et l'affichage qui apparait peuvent ne pas correspondre. Dans un cas tel que celui-ci, suivre les consignes données ci-dessous pour restaurer l'affichage correct de l'état : Pour Windows :
- Appuyer sur la touche [F5] du clavier de l'ordinateur personnel. Pour Mac :

Appuyer sur les touches [Command] + [R] du clavier de l'ordinateur personnel.

- Quand le fonctionnement passe en mode Standby : Les positions actuelles Pan/Tilt/Zoom sont mémorisées. Lorsque [Standby] est sélectionné dans le menu [Power ON Position], les informations concernant les positions mémorisées sont utilisées.
- Quand le fonctionnement passe en mode Power ON : Pan/Tilt/Zoom sont déplacés vers les positions sélectionnées dans le menu [Power ON Position].

# 7. Indicateur d'état SYNC [Sync]

Sync	Cet appareil utilise un REF SIGNAL pour se synchroniser avec les sources de synchronisation externes.
Sync	Cet appareil ne se synchronise pas avec une source de synchronisation externe.

#### <REMARQUE>

 En fonction du réglage de l'heure de cet appareil, cela peut prendre quelques minutes pour que ce dernier se synchronise à partir du moment où il y a une source de synchronisation externe.

# 8. Indicateur d'état de la diffusion en flux continu (streaming) [Live]

Live	Cet appareil est en cours de diffusion en flux continu sur IP vers un dispositif externe (logiciel).
Live	Cet appareil n'est pas en cours de diffusion en flux continu sur IP vers un dispositif externe (logiciel).

<REMARQUE>

• Les états de transmission M-JPEG et ST2110 ne sont pas inclus.

# 9. Bouton Operation lock [Op. Lock]

Lock(WEB) [Lock(WEB)]	Ceci permet d'éviter les erreurs en verrouillant les commandes panoramique zoom, mise au point, diaphragme, gain, balance des blancs, obturateur, filtre ND et prédéfinit l'écran du direct [Live]. Le bouton devient rouge durant le verrouillage, et se déverrouille s'il est cliqué une nouvelle fois.
Lock(CAM) [Lock(CAM)]	Ceci s'affiche lorsque l'appareil est verrouillé par la fonction verrouillage de la caméra sur un panneau de commande Panasonic (AW-RP150, AW-RP60). La caméra peut être déverrouillée en cliquant dessus.

# <REMARQUE>

- Lorsque la fonction [Lock(WEB)] est utilisée pour verrouiller, l'état est conservé par le navigateur Web. Pour déverrouiller, relancer le navigateur Web.
- Le verrouillage par la fonction [Lock(CAM)] est conservé par la caméra elle-même, ce qui fait qu'il faut soit déverrouiller la fonction verrouillage de la caméra du panneau de commande Panasonic (AW-RP150, AW-RP60) soit déverrouiller [Lock(CAM)] depuis le navigateur Web lorsque la caméra est verrouillée.
- Il n'est pas possible d'activer la fonction [Lock(CAM)] depuis le navigateur Web.

# 10.Zone principale (zone d'affichage de vidéo IP)



La vidéo IP de la caméra raccordée est affichée.

Lorsque le témoin tally de la caméra est allumé, un ligne rouge et une ligne verte s'affichent au-dessus des vidéos. Lors de la réception du signal de transmission rouge, une ligne rouge s'affiche. Lors de la réception du signal de transmission vert, une ligne verte s'affiche. Lors de la réception du signal de transmission jaune, une ligne jaune s'affiche.

Quand le voyant de Tally est éteint, la zone d'affichage revient à la normale.

Lorsque la zone est cliquée, la caméra se déplace de manière à ce que la position cliquée soit au centre de la zone.

Utiliser la molette de la souris à l'intérieur de la zone d'affichage de faire fonctionner le zoom numérique du logiciel plug-in de visualisation. Microsoft Edge

#### <REMARQUE>

- Quand les scènes filmées varient considérablement, les restrictions imposées par le traitement graphique (GDI) du système d'exploitation installé peuvent donner lieu à un phénomène appelé "screen tearing" (déchirement de l'image), où des parties de l'image ne sont pas affichées en synchronisation. Mais cela dépend de l'ordinateur personnel utilisé.
- Avec Microsoft Edge (mode IE), si [H.264 transmission]
   (→ page 136) est réglé sur [On], des images H.264 peuvent être affichées.
- Sur les navigateurs autres que Microsoft Edge (mode IE), seules les images JPEG peuvent s'afficher, indépendamment du réglage [H.264 transmission]. (Les images H.264 ne sont pas visibles.)
- La vitesse de rafraîchissement des images JPEG peut être réduite en fonction de l'environnement du réseau, des performances de l'ordinateur personnel utilisé, des sujets et du nombre d'utilisateurs d'accès.
- Un total de 14 utilisateurs, y compris les utilisateurs recevant une vidéo IP, peuvent avoir accès simultanément à l'appareil.
   Cependant, lorsque la bande de transmission de la vidéo IP atteint la limite supérieure, l'accès peut être de moins de 14 utilisateurs.
- Si [DISABLE] est sélectionné pour [TALLY] (page 56), page 124), le voyant Tally de la caméra ne s'allume pas, même si le signal Tally entre. Cependant, une ligne rouge et une ligne verte peuvent apparaitre au-dessus de la zone principale (zone d'affichage de la vidéo IP).
- La caméra pourrait ne pas se déplacer pour que la position cliquée devient le centre de la zone si le clic est effectué à l'intérieur de la zone de la plage d'inclinaison située à ±15° par rapport à la verticale de l'appareil.

- Lorsque [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] est réglé sur [On], la transmission de la vidéo via IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image. (→ page 176) Nous conseillons de régler [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] sur [Off] pour éviter le retard ou la perte d'image causés par la transmission vidéo via IP..
- Durant une transmission vidéo sur IP (H.264/H.265/M-JPEG), il pourrait y avoir du retard dans les commandes du menu OSD. La fluidité des commandes du menu OSD peut redevenir possible en réglant [IP SIGNAL] - [IP(H.264/H.265)] - [CHAR] sur [OFF].
   (→ page 65, page 133)

# 11.Zoom [Zoom]

Zoom T 0 W (T) [W]	<ul> <li>[T] : Utiliser ceci pour régler le zoom (grossissement) dans la direction "Tele" (téléobjectif).</li> <li>[W] : Utiliser ceci pour régler le zoom (grossissement) dans la direction "Wide" (grand- angle).</li> <li>La position du zoom optique s'affiche au centre sous forme de valeur.</li> <li>Plage des valeurs : 000 (extrémité Wide) à 999 (extrémité Optical Tele)</li> </ul>
Đ	Affichage de la touche du panneau d'extension PTZ Les touches [D-Zoom], [D-Ext.(×1.4)], [D-Ext. (×2.0)], et (×1.0) du zoom et les touches [O.T.AF], [Touch AF] et [Focus Guide] de la mise au point ( $\rightarrow$ page 115) s'affichent. L'apparence de celle-ci devient [–] lorsqu'elles sont affichées, et elles disparaissent lorsque la touche est une nouvelle fois pressée.
×1.0	Utiliser ceci pour régler le zoom (grossissement)
[×1.0]	sur 1,0x.
D-Ext.(x1.4) [D-Ext.(×1.4)]	Utiliser cette touche pour activer ou désactiver le multiplicateur numérique x1.4.
D-Ext.(x2.0)	Utiliser cette touche pour activer ou désactiver le
[D-Ext.(×2.0)]	multiplicateur numérique x2.0.
D-Zoom	Utiliser cette touche pour activer ou désactiver le
[D-Zoom]	zoom numérique.

#### <REMARQUE>

- Les valeurs indiquant la position du zoom optique ne changent pas pendant que le zoom est utilisé dans la plage du zoom numérique.
- Lorsque le zoom numérique est activé, il est possible d'effectuer un zoom avant avec le ce dernier en cliquant sur le bouton [T], même si la position du zoom optique est à l'extrémité 999 optical Tele.
- Les touches [D-Zoom], [D-Ext.(×1.4)], [D-Ext.(×2.0)] et [×1.0] ne s'affichent pas immédiatement après l'affichage de l'écran du direct [Live]. Elles s'affichent lorsque [Affichage de la touche du panneau d'extension PTZ] est pressé.

# 12.Mise au point [Focus]

Focus Far 50 • Near [Far] [Near]	<ul> <li>[Far]: Utiliser ceci pour effectuer la mise au point dans le sens "Far" (loin). Cette commande n'a aucun effet pendant les réglages automatiques.</li> <li>[Near]: Utiliser ceci pour effectuer la mise au point dans le sens "Near" (près). Cette commande n'a aucun effet pendant les réglages automatiques.</li> <li>La distance focale s'affiche au centre sous forme de valeur.</li> <li>Plage des valeurs : 00 (Near) à 99 (Far)</li> </ul>
Auto [Auto]	Utiliser cette touche pour commuter la mise au point entre automatique et manuelle. Si Auto est sélectionné, la mise au point se règle automatiquement.
O.T.AF [O.T.AF]	Lorsque ceci est pressé durant la mise au point manuelle, cette dernière se règle automatiquement une seule fois. Cette commande n'a aucun effet pendant les réglages automatiques. Cela s'affiche lorsque [Affichage de la touche du panneau d'extension PTZ] (→ page 115) est pressé.
Touch AF [Touch AF]	Lorsque ceci est pressé durant la mise au point manuelle, cette dernière s'effectue automatiquement sur la zone touchée. Cette commande n'a aucun effet pendant les réglages automatiques. Cela s'affiche lorsque [Affichage de la touche du panneau d'extension PTZ] (→ page 115) est pressé.
Focus Guide [Focus Guide]	Lorsque ceci est pressé tandis que la mise au point est effectuée manuellement, une icône s'affiche pour indiquer l'état de la mise au point de la zone touchée. Cela s'affiche lorsque [Affichage de la touche du panneau d'extension PTZ] (→ page 115) est pressé.
A.Iris Win [A.Iris Win]	Lorsque [IRIS] – [WINDOW SELECT] est réglé sur [5], le guide (cadre de la fenêtre) pouvant être utilisé pour sélectionner la plage de photométrie AUTO IRIS s'affiche. (→ page 118)

#### <REMARQUE>

• Les touches [O.T.AF], [Touch AF], [Focus Guide] et [A.Iris Win] ne s'affichent pas immédiatement après l'affichage de l'écran du direct [Live]. Elles s'affichent lorsque [Affichage de la touche du panneau d'extension PTZ] est pressé.

# Remarques sur la fonction de guide de mise au point

• Lorsque la mise au point est manuelle et que [Focus Guide] est activé, si l'écran est touché, les icônes suivantes s'affichent pour indiquer l'état de la mise au point de la zone touchée.

<b>P4 D4</b>	État de la mise au point
1-	La mise au point se situe devant le sujet Affiché en cinq étapes
	La mise au point se situe derrière le sujet Affiché en cinq étapes
	État de la mise au point inconnu

# <REMARQUE>

- Le guide de mise au point est désactivé de force dans les cas suivants :
  - Lorsque le [FOCUS MODE] est sur [AUTO]
  - Lorsque [UHD CROP] est réglé sur autre chose que [OFF]
- L'état de la mise au point ne peut pas être acquis dans les cas suivants (l'icône « État de la mise au point inconnu » s'affiche) :
- Lorsque le grossissement ZOOM se situe dans la plage i.Zoom/D.ZOOM - Lorsque [DIGITAL EXTENDER] est réglé sur autre chose que [OFF]

# 13.Le pavé de commande et son clavier



Pour régler l'image dans le sens horizontal ou vertical (panoramique horizontal/vertical), cliquer sur le pavé et les touches avec le bouton gauche de la souris. Il est possible d'utiliser le motif de grille central

lors du glissement, la vitesse du panoramique augmentant à mesure qu'il approche de l'extérieur du pavé.

# 14.Luminosité [Iris]

Iris + F9.10 - [+] [-]	<ul> <li>[+]: S'utilise par étape dans la direction d'ouverture du diaphragme. Cette commande n'a aucun effet pendant les réglages automatiques.</li> <li>[-]: S'utilise par étape dans la direction de fermeture du diaphragme. Cette commande n'a aucun effet pendant les réglages automatiques. La valeur F s'affiche au centre.</li> </ul>
Auto [Auto]	Utiliser ceci pour basculer le réglage du diaphragme entre automatique et manuel. Lorsque Auto est sélectionné, la luminosité de l'image se règle automatiquement.

# 15.Vitesse [Speed]

Speed	Utiliser ceo
Fast	commande
	panoramio
	La vitesse
Slow	horizontal/
	du pavé de
[Fast] [Slow]	aux comm

Jtiliser ceci pour sélectionner la vitesse des commandes de panoramique horizontal, panoramique vertical, zoom et mise au point. La vitesse de la commande du panoramique norizontal/vertical est répercutée aux commandes du pavé de contrôle. Elle n'est pas répercutée aux commandes de la touche de la poignée.

# 16.Préréglage [Preset]

1         Deal         2         Paul 2         3         Deal           Paul 4         Paul 4         Paul 4         Paul 4         Deal           Paul 4         Paul 4         Paul 4         Deal         Deal           Paul 4         Paul 4         Paul 4         Deal         Deal	Lorsqu'une vignette préréglée est cliquée, la caméra bouge pour faire face à une position prédéfinie préalablement enregistrée. Il est possible de sélectionner [Home] et [Preset1] à [Preset100]. Les numéros préréglés sont affichés en vert lorsqu'ils ont une position prédéfinie en mémoire.
Preset001 (Nom préréglé)	Le noms préréglés sont affichés. Durant le mode d'enregistrement prédéfini, il est possible de sélectionner un nom préréglé et de changer le nom affiché. Vous pouvez saisir de 1 à 15 caractères. Les caractères disponibles sont 0 à 9, A à Z, a à z, espace et underscore (_).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [1] - [12]	Permet de changer la page des vignettes préréglées.
Home [Home]	Permet d'aller sur la position d'accueil.
Ŧ	Touche d'affichage du panneau d'extension préréglé Les touches [SET] et [DEL] pour le préréglage sont affichées. L'apparence de celle-ci devient [–] lorsqu'elles sont affichées, et elles disparaissent lorsque la touche est une nouvelle fois pressée.
SET [SET]	L'appareil bouge vers le mode d'enregistrement prédéfini. Lorsqu'une vignette préréglée est cliquée dans le mode d'enregistrement prédéfini, il est enregistré dans la position prédéfinie spécifiée par la condition en cours.
DEL [DEL]	L'appareil bouge vers le mode de suppression prédéfini. Lorsqu'une vignette préréglée est cliquée dans le mode de suppression prédéfini, les paramètres de la position prédéfinie spécifiée sont supprimés.

#### <REMARQUE>

- Si le menu [Preset Thumbnail Update] est sur [Off] lorsque l'enregistrement se prérègle, la vignette préréglée enregistrée précédemment est conservée.
- . Si le menu [Preset Name] est sur [Reset] lorsque l'enregistrement se prérègle, le nom préréglé enregistré précédemment est réinitialisé.
- Les touches [SET] et [DEL] n'apparaissent pas immédiatement après l'affichage de l'écran du direct [Live]. Elles s'affichent lorsque [Touche d'affichage du panneau d'extension préréglé] est pressé.

# 17.Scène/Utilisateur [Scene/User]

F	-	STORE/LOAD	FROM	то		
s	CENE/USER	LOAD 🔻	SceneOff 🔹	Current Seting 🔻	Execute	
	[S	cene1] à [	Scene8], [Us	ser1] à [User3	8]	
Sélectionner [Scene1] à [Scene8] ou [User1] à [User3] pour changer de mode de prise de vues.						
	Boute	on d'exter	nsion de l'af	fichage du p	anneau S	Scène/

Bouton d'extension de l'amenage du parmeau Scener
Utilisateur
Permet d'afficher le menu déroulant pour changer de
fichiers scène/utilisateur.
L'apparence de celle-ci devient [–] lorsqu'elles sont
affichées, et elles disparaissent lorsque la touche est une
nouvelle fois pressée.

#### <REMARQUE>

ſ

 Immédiatement après l'affichage de l'écran du direct [Live], le menu déroulant servant à changer les fichiers scène/utilisateur ne s'affiche pas. Elles s'affichent lorsque [Bouton d'extension de l'affichage du panneau Scène/Utilisateur] est pressé.

# 18. Touche d'affichage plein écran

	_	1
R R	2	

Afficher l'image en mode plein écran. Pour revenir sur l'écran du direct [Live], appuyer sur la touche [Esc] du clavier de l'ordinateur pendant que l'image est affichée en plein écran. Le rapport d'image de l'image affichée sera ajusté en fonction de la taille du moniteur.

# 19.Touche de capture d'image



Capturer une image (une seule image fixe) et l'afficher dans une nouvelle fenêtre.

#### <REMARQUE>

- En fonction de l'environnement réseau, par l'exemple, si la capture d'image prend plus longtemps qu'escompté, l'image peut ne pas apparaître.
- Si [JPEG transmission(1)] [JPEG transmission(3)] (→ page 135) sont réglés sur [Off], l'image capturée avec la touche de capture d'image est noire.

#### 20.Zone d'affichage du titre de la caméra

Le nom de l'appareil configuré dans [Camera title] de [Live page] de l'écran System [System] ( $\rightarrow$  page 128) apparaît.

# 21.Gain [Gain]



#### <REMARQUE>

· Le paramètre actuel s'affiche au milieu de la touche.

# 22.Balance des blancs [WB]

	Permet de changer la balance des blancs dans l'ordre suivant [AWB A], [AWB B], [3200K], [5600K], [VAR], [ATW].
▼	Permet de changer la balance des blancs dans l'ordre suivant [AWB A], [ATW], [VAR], [5600K], [3200K], [AWB B].
AWB	La balance des blancs automatique (AWB) est exécutée et
[AWB]	la balance des blancs est réinitialisée.
ABB	La balance des noirs automatique (ABB) est exécutée et la
[ABB]	balance des noirs est réinitialisée.

#### <REMARQUE>

· Le paramètre actuel s'affiche au milieu de la touche.

# 23.Obturateur [Shutter]

	Permet de changer le mode d'obturation dans l'ordre suivant [Off], [Step], [Synchro], [Auto].
▼	Permet de changer le mode d'obturation dans l'ordre suivant [Auto], [Synchro], [Step], [Off].

## <REMARQUE>

• Le paramètre actuel s'affiche au milieu de la touche.

# 24.Filtre ND [ND]

	Permet de changer la transmittance du filtre à densité neutre (ND) dans l'ordre suivant [Through], [1/4 ND], [1/16 ND], [1/64 ND].
▼	Permet de changer la transmittance du filtre à densité neutre (ND) dans l'ordre suivant [1/64 ND], [1/16 ND], [1/4 ND], [Through].

#### <REMARQUE>

- · Le paramètre actuel s'affiche au milieu de la touche.
- La commutation du filtre à densité neutre (ND) n'est pas possible en mode nuit.

# 25.SRT/MPEG2-TS/RTMP



Démarre la diffusion vers la destination de transmission qui a été préenregistrée. Le bouton devient rouge durant la transmission, et la transmission s'arrête s'il est cliqué une nouvelle fois.

#### <REMARQUE>

- Ce bouton peut être utilisé uniquement lorsque [Streaming mode] est sur [RTMP], [SRT(H.264)], [SRT(H.264 UHD)], [SRT(H.265)], [SRT(H.265 UHD)] ou [MPEG2-TS over UDP].
- Lorsque [Streaming mode] est sur [SRT(H.264)], [SRT(H.264 UHD)], [SRT(H.265)], ou [SRT(H.265 UHD)], la transmission peut être démarrée en cliquant sur ce bouton uniquement lorsque le mode Client(Caller) est sélectionné.

# 26.Bouton servant à changer l'écran de l'ordinateur



Permet d'afficher l'écran des terminaux mobiles. Pour plus de détails, consultez "Affichage de l'écran Web à l'aide d'un terminal mobile" (→ page 205).

# <REMARQUE>

• Ce bouton apparait uniquement lors de l'affichage d'un terminal mobile.

# 27.Bouton d'affichage de la liste des vignettes prédéfinies



Affiche une liste des vignettes prédéfinies dans la fenêtre du direct [Live].

# 28.Bouton de commutation de mise à jour en temps réel

X	Une perte d'images pourrait être observée en fonction des performances d'exploitation de l'ordinateur utilisant le navigateur Web. Vous pouvez régler ce problème en appuyant sur ce bouton qui désactive la fonction de mise à jour en temps réel. Les éléments de données susceptibles d'être mis à jour en temps réel sont les suivants. - Zoom - Focus - Iris - Gain - WB - Shutter

#### <REMARQUE>

- ND

- · La fonction clic du milieu est désactivée si le bouton est activé.
- La fonction indicateur de niveau sonore est désactivée si le bouton est activé.

# 29.Bouton d'affichage de l'indicateur de niveau sonore

# Affiche l'état de l'entrée audio de cet appareil et l'état des paramètres audio dans la fenêtre du direct [Live].

# 30.Bouton de commutation de la jauge de niveau



#### <REMARQUE>

 LEVEL GAUGE s'affiche uniquement via les sorties SDI, HDMI et SMPTE ST2110. Il ne s'affiche pas avec la sortie NDI à large bande passante et la transmission sur IP (H.264/H.265/M-JPEG).

# Sélection de la zone AUTO IRIS WINDOW

La plage de photométrie AUTO IRIS, lorsque [WINDOW SELECT] est réglé sur [5], peut être définie sur l'écran suivant.



# 1. Bouton [A.Iris Win]

Lorsque ce bouton est activé, le guide (cadre de la fenêtre) pouvant être utilisé pour sélectionner la plage de photométrie AUTO IRIS s'affiche.

#### <REMARQUE>

- Lorsque [WINDOW SELECT] est réglé sur autre chose que [5], celui-ci ne peut pas être activé.
- Lorsque [UHD CROP] est réglé sur [CROP(1080)] ou [CROP(720)], celui-ci ne peut pas être activé.
- Celui-ci ne peut pas être activé en même temps que le bouton [Touch AF] ou le bouton [Focus Guide].

# 2. Cadre de la fenêtre de la plage de photométrie (zone entière)

Il s'agit du guide (cadre de la fenêtre) de la zone entière de la plage de photométrie AUTO IRIS.

# 3. Cadre de la fenêtre de la plage de photométrie (zone sélectionnée)

Il s'agit du guide (cadre de la fenêtre) de la zone sélectionnée de la plage de photométrie AUTO IRIS.

La zone de photométrie peut être sélectionnée par glisser-déposer.

# <REMARQUE>

- Seules les zones contiguës peuvent être sélectionnées (un quadrilatère). (Il n'est pas possible de sélectionner des zones ne permettant pas une forme quadrangulaire (en forme de L par exemple) ou de sélectionner deux ou plusieurs zones distinctes.)
- La plage sélectionnée ici est sauvegardée comme valeur du réglage SCENE FILE. (→ page 89)

# Écran de configuration web [Setup]

Les paramètres de l'appareil sont sélectionnés sur cet écran.

# <REMARQUE>

- L'utilisation de ce menu de configuration est réservée uniquement aux utilisateurs dont le niveau d'accès est "1.Administrator".
- Pour la procédure employée pour définir le niveau d'accès, se reporter à page 180.
- Si la valeur d'un paramètre est modifiée à l'aide du menu OSD ou d'un navigateur Web différent, la valeur du paramètre et la valeur affichée pourrait ne pas correspondre. Dans ce cas, mettre à jour l'écran d'affichage du menu de configuration de ce navigateur Web.



# 1. État des réglages [Setting status]

L'écran de l'état des réglages [Setting status] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "État des réglages [Setting status]" ( $\rightarrow$  page 121)

# 2. Écran système [System]

# Bouton de réglage de base [Basic Config]

L'écran de réglage de base [Basic Config] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran de réglage de base [Basic Config]" ( $\rightarrow$  page 121)

#### Bouton Pan/Tilt [Pan/Tilt]

L'écran de réglage du panoramique horizontal/vertical [Pan/Tilt] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran des réglages panoramique horizontal/vertical [Pan/Tilt]" (→ page 126)

#### Bouton Date&Heure [Date&Time]

L'écran de date et heure [Date&Time] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran de date et heure [Date&Time]" (  $\rightarrow$  page 127)

#### Bouton page du direct [Live page]

L'écran de la page du direct [Live page] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran page du direct [Live page]" ( $\rightarrow$  page 128)

# 3. Réglages du signal [Signals]

**Bouton sortie [Output]** L'écran de réglage de sortie [Output] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Output" ( $\rightarrow$  page 128)

#### Bouton retour [Return]

L'écran de réglage du retour [Return] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Return" ( $\rightarrow$  page 132)

# Bouton du signal IP [IP Signal]

L'écran de réglage du signal IP [IP SIGNAL] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.  $\rightarrow$  "IP SIGNAL" ( $\rightarrow$  page 133)

# 4. Écran d'image [Image/Audio]

Bouton des paramètres de vidéo IP [Video over IP] L'écran des paramètres de la vidéo IP [Video over IP] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran des paramètres de la vidéo IP [Video over IP]" (→ page 134)

# Bouton des réglages MoIP [Media over IP]

L'écran des réglages MoIP [Media over IP] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran des réglages MoIP [Media over IP]" (→ page 144)

#### Bouton Audio [Audio]

L'écran des paramètres audio [Audio] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran des paramètres audio [Audio]" (→ page 150)

#### Bouton des réglages Paint [Paint]

L'écran de réglage Paint [Paint] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.  $\rightarrow$  "Écran des réglages Paint [Paint]" ( $\rightarrow$  page 152)

# Bouton des réglages de l'affichage moniteur [Monitor Display]

L'écran des réglages de l'affichage moniteur [Monitor Display]

s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Affichage du réglage de l'affichage moniteur [Monitor Display]" (→ page 166)

## Bouton objectif [Lens]

L'écran des paramètres de l'objectif [Lens] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran des paramètres de l'objectif [Lens]" (→ page 167)

#### Bouton UHD crop [UHD Crop]

L'écran des paramètres UHD crop [UHD Crop] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran des paramètres UHD crop [UHD Crop]" ( $\rightarrow$  page 168)

#### Bouton de la position préréglée [Preset position]

L'écran de la position préréglée [Preset position] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran de position préréglée [Preset position]" ( $\rightarrow$  page 170)

# 5. Capacité de collaboration [Linkage]

#### Bouton de réglage de la production des données de suivi [Tracking Data Output]

L'écran de réglage de la production des données de suivi [Tracking Data Output] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran des réglages de la production des données de suivi [Tracking Data Output]" (→ page 175)

# Bouton de réglage de la connexion Kairos Cloud [Kairos Cloud]

L'écran de réglage de la connexion Kairos Cloud [Kairos Cloud] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→"Écran de réglage de la connexion Kairos Cloud [Kairos Cloud]" (→ page 177)

#### Bouton du paramètre "Cyclic Synchronous Position Control" [CSP Control]

L'écran du paramètre "Cyclic Synchronous Position Control" [Cyclic Synchronous Position Contro] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→"Écran du paramètre "Cyclic Synchronous Position Control" [Cyclic Synchronous Position Control]" (→ page 178)

#### 6. Paramètres de gestion des utilisateurs [User mng.] Bouton d'authentification utilisateur [User auth.]

L'écran d'authentification de l'utilisateur [User auth.] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran d'authentification de l'utilisateur [User auth.]" (→ page 180)

## Bouton d'authentification de l'hôte [Host auth.]

L'écran d'authentification de l'hôte [Host auth.] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran d'authentification de l'hôte [Host auth.]" ( $\rightarrow$  page 181)

# 7. Paramètres du réseau [Network]

Bouton de configuration du réseau [Network]

L'écran de configuration du réseau [Network] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran de configuration du réseau [Network]" ( $\rightarrow$  page 182)

#### Bouton des paramètres du réseau avancés [Advanced]

L'écran des paramètres du réseau avancés [Advanced] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran de configuration du réseau avancée [Advanced]" (→ page 185)

# 8. Maintenance [Maintenance]

Bouton de relevés de système [System log] L'écran de relevés de système [System log] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran de relevés de système [System log]" ( $\rightarrow$  page 199)

## Bouton Entretien [Maintenance]

L'écran de l'entretien [Maintenance] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran Maintenance [Maintenance]" ( $\rightarrow$  page 200)

# Bouton des informations sur le produit [Product info.]

L'écran des informations sur le produit [Product info.] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

→ "Écran des informations sur le produit [Product info.]" (→ page 201)

#### Bouton Sauvegarde [Backup]

L'écran de sauvegarde [Backup] s'affiche lorsque le bouton est cliqué.

 $\rightarrow$  "Écran de sauvegarde [Backup]" ( $\rightarrow$  page 202)

# 9. Bouton Power ON [Power ON]/Bouton Standby [Standby]

Power ON ▼ [Power ON]	Mettre l'appareil sous tension.
Standby ▼ [Standby]	Placer l'appareil en mode Standby.

Lorsque vous entrez en mode Standby, l'affichage passe automatiquement sur l'écran Live [Live]. De plus, la touche [Setup] de l'écran Live [Live] sera désactivée et vous ne pourrez pas utiliser l'écran de configuration Web [Setup].

# 10.Zone principale

L'écran du menu est affiché.

État des réglages [Setting status	5]
Setting status	
Model no.	
Auto-1017030071	
Firmware Version	
V01.00	
System Frequency	
59.94Hz	
System Format	
2160/59.94p	
Streaming mode	
H.264	

## Model no.

Permet d'afficher le numéro de modèle de l'appareil.

#### **Firmware Version**

Permet d'afficher la version du firmware de l'appareil. Consulter l'écran des informations sur le produit [Product info.] pour avoir des informations détaillées sur la version.

#### System Frequency

Permet d'afficher la fréquence d'images de l'appareil.

## System Format

Permet d'afficher le format vidéo de l'appareil.

#### Streaming mode

Permet d'afficher le mode streaming de l'appareil.

# Écran système [System]

# Écran de réglage de base [Basic Config]

# Setting status

Se	tting status
ŀ	Frequency
	59.94Hz
ŀ	Format
	2160/59.94p

#### Frequency

Permet d'afficher le paramètre de la fréquence d'images.

#### Format

Permet d'afficher le paramètre du format vidéo.

# Frequency

Frequency	● 59.94Hz ● 50Hz ● 24Hz ● 23.98Hz ● 60Hz	
	Set	

# Frequency [60Hz, 59.94Hz, 50Hz, 24Hz, 23.98Hz]

Cette option permet de commuter la fréquence d'image complète. Le paramètre est validé avec le bouton [Set]. Réglages usine : 59.94Hz

<REMARQUE>

· Lorsque la fréquence d'images est modifiée, l'appareil redémarre automatiquement.

# Format



# Format

Pour [60Hz]

2160/60p, 1080/60p Pour [59.94Hz]

2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/119.88p, 1080/59.94p, 1080/29.97p, 720/59.94p

Pour [50Hz]

2160/50p, 2160/25p, 1080/100p, 1080/50p, 1080/25p, 720/50p **Pour [24Hz]** 2160/24p, 1080/24p **Pour [23.98Hz]** 

2160/23.98p, 1080/23.98p

Le format vidéo est changé sur cet écran. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

# <REMARQUE>

- La diffusion s'arrête lors de la modification du format du système.
- Pour en savoir plus sur la manière de changer le format, se reporter à "Changement du format" (→ page 58)
- Afin de sélectionner [H.264(UHD)], [H.265(UHD)], [JPEG(UHD)], [RTMP(UHD)], [SRT(H.264 UHD)] et [SRT(H.265 UHD)] dans [Streaming mode] pour [Video over IP], il faut sélectionner le format 4K ici.

# • SFP+ Mode

Permet de définir le mode de fonctionnement du connecteur SFP+.

SFP+Mode			
Mode	12G Output	ST2110	ST2110 JPEG-XS

# SFP+ Mode [12G Output, ST2110, ST2110 JPEG XS]

12G Output	Le même signal vidéo est produit en tant que sortie vidéo du connecteur 12G SDI OUT.
ST2110	Des données vidéo/audio conformes à la norme SMPTE ST2110 (non compressé) sont produites.
ST2110 JPEG XS	Des données vidéo/audio conformes à la norme SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé) sont produites.

# Réglages usine : 12G Output

# <REMARQUE>

- Cet appareil redémarre automatiquement lorsque [SFP+ Mode] est modifié.
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque [12G Output] est sélectionné :
  - La sortie vidéo/audio SMPTE ST2110 (non compressé) et JPEG XS (compressé)
- L'entrée vidéo (RETURN) SMPTE ST2110 (non compressé) et JPEG XS (compressé) ( $\rightarrow$  page 145)
- La synchronisation PTP ( $\rightarrow$  page 148)
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque [ST2110 JPEG XS] est sélectionné :
- BAR ID (→ page 125)
- WFM (WaveForm) ( $\rightarrow$  page 166)
- High bandwidth NDI ( $\rightarrow$  page 143)

# • V-LOG

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

V-LOG			
V-LOG	Off	On	
V-LOG PAINT SW	Off	On	
	Set		

# V-LOG [Off, On]

Permet de définir le mode V-LOG.

Off	Ce paramètre permet des réglages détaillés de la qualité de l'image sur la caméra.
On	Définir une courbe gamma qui fournit des tons vastes et une large plage de latitude (plage d'exposition). Un étalonnage sera nécessaire après la prise de vue.

# Réglages usine : Off

- <REMARQUE>
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [HDR] est sur [On].
- Les fonctions pour régler la qualité de l'image sont limitées avec [Basic Config] – [V-LOG] sur [On].

# V-LOG PAINT SW [Off, On]

Choisir s'il faut rendre possible les réglages dans le menu [PAINT] lorsque [Basic Config] – [V-LOG] est sur [On]. **Réglages usine** : Off

# <REMARQUE>

Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] – [V-LOG] est sur [Off].

# • HDR

HDR		
HDR	Off	On
	Set	

# HDR [On, Off]

Permet d'activer/désactiver le mode HDR.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Réglages usine : Off

# <REMARQUE>

Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] – [V-LOG] est sur [On].

# GAMUT

GAMUT			
GAMUT	NORMAL	WIDE_G2	
	Set		

# GAMUT [NORMAL, WIDE\_G2]

Permet de définir la gamme de couleur. nètre est validé avec le houton [Set]

Le parametre est value avec le bouton [Set].		
NORMAL	Gamme de couleurs équivalente BT.709.	
WIDE_G2	Gamme de couleurs équivalente BT.2020.	

# Réglages usine : WIDE\_G2

#### <REMARQUE>

· Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] - [HDR] est sur [Off].

# SHOOTING MODE



# SHOOTING MODE [Normal, Low Light]

Permet de sélectionner le mode de prise de vues en fonction de l'environnement ambiant.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Normal	Sélectionner pour faire des prises de vues dans un endroit où le niveau de luminosité est normal.
Low Light	Sélectionner pour des prises de vues à haute sensibilité. (Adapté aux prises de vue dans un environnement sombre.)

Réglages usine : Normal

# SERIAL CONNECTION



# BAUD RATE [9600bps, 38400bps, 115200bps]

Permet de définir la vitesse de communication (vitesse de transmission baud) du connecteur RS-422.

#### Réglages usine : 9600bps <REMARQUE>

· Cet élément est désactivé avec [Tracking Data Output] - [Serial] -[On].

# BAR

BAR	_				
Bar	Off	On			
Color Bar Type	Type1	Type2	Туре3	Туре4	Туре5
Tone	Off	On			

# Bar [Off. On]

Off	Émet les images de la caméra.
On	Émet la mire de couleur.

Réglages usine : Off

# Color Bar Type [Type1, Type2, Type3, Type4, Type5]

Permet de sélectionner le type de barre de couleur à afficher. Émission mire de couleur SDI/HDMI Transmissions ou SMPTE ST2110/ Color Bar Type sur IP High bandwidth NDI (H.264/H.265/ M-JPEG) HD (720 инр ou 1080) (2160) Type1 SMPTE Type1 SDI/HDMI Type1 Type1 SMPTE ST2110/ High bandwidth NDI Type1 Type1 Type2 FULL Type2 SDI/HDMI Type2 Туре2 SMPTE ST2110/ High bandwidth NDI Type2 Type2 Туре3 ARIB(FHD) Type1 SDI/HDMI Туре3 Type3 SMPTE ST2110/ High bandwidth NDI Туре3 Туре3 ARIB(UHD) Type4 Type1 SDI/HDMI Туре3 Type4 SMPTE ST2110/ High bandwidth NDI Туре3 Туре3 ARIB(2020/HLG) SDI/HDMI Type5 Type1 Туре3 Type5 SMPTE ST2110/ High bandwidth NDI Туре3 Туре3

# Réglages usine : Type1

<REMARQUE>

- · Lorsque [Bar] est sur [On], les mires de couleur des différents écrans de réglage HDR/GAMUT/V-LOG sont émises comme des mires de couleur avec [HDR] [Off]/[V-LOG] [Off].
- Les mires de couleur des transmissions sur IP (H.264/H.265/M-JPEG) ne sont pas conformes SMPTE.
- BAR ID (→ page 125) n'est pas produit avec le [Type4]/[Type5].
- Avec [Type4], 2020 est produit même en étant réglé sur 709.
- Type3/Type4/Type5 ne sont pas produits avec les modes de transmission IP (H.264/H.265/M-JPEG).
- Type4/Type5 ne sont pas produits avec SMPTE ST2110 et NDI à large bande passante.

# Tone [Off, On]

Permet d'effectuer les réglages de la sortie du signal de la tonalité de test (1 kHz) tandis que la barre de couleur est affichée.

On La tonalité de test est produite	Off	La tonalité de test n'est pas reproduite.
	On	La tonalité de test est produite.

Réglages usine : On

# • TALLY

ALLY				
ally	Disable	Enable		
ally Brightness	Low	Mid	High	
ally LED Limit				
	🖲 Unlimit	Limit		
	Unlimit	Limit		
	Unlimit	Limit		
ally Guard	Off	On		
xternal Output				
Output1	Off	R-Tally	G-Tally	Y-Tally
Output2	Off	R-Tally	G-Tally	Y-Tally

#### Tally [Disable, Enable]

La fonction qui allume ou éteint le voyant Tally en fonction du signal de contrôle Tally est réglée ici sur [Disable] ou [Enable]. **Réglages usine :** Enable

# Tally Brightness [Low, Mid, High]

Permet de régler la luminosité des LED tally. **Réglages usine :** Low

#### Tally LED Limit

Permet de définir si limiter l'éclairage du voyant tally pour chaque couleur (R/G/Y) du signal de contrôle de transmission.

#### R [Unlimit, Limit]

G [Unlimit, Limit]

Unlimit	Allume le voyant tally.		
Limit	Limite l'éclairage du vovant tally.		

# Réglages usine : Unlimit

#### <REMARQUE>

 Si [Limit] est sélectionné pour [Tally LED Limit], seul le voyant tally de cet appareil est limité. L'affichage de l'état de la transmission sur les dispositifs externes (les pupitres de contrôle AW-RP150, AW-RP60, etc.) reste actif.

#### Tally Guard [Off, On]

Les fonctions suivantes sont supprimées durant l'entrée du seul signal de transmission R :

- Le fonctionnement de la balance des blancs automatique et de la balance des noirs automatique
- L'affichage du menu OSD
- Les indicateurs d'état OSD

```
Réglages usine : Off
```

#### **External Output**

Cette option permet de sélectionner le type de signal de sortie à partir des lignes de signal de sortie externe (Output1, Output2) du connecteur RS-422. ( $\rightarrow$  page 17)

#### Output1 [Off, R-Tally, G-Tally, Y-Tally] Output2 [Off, R-Tally, G-Tally, Y-Tally]

Off	Le signal n'est pas produit.	
R-Tally	L'état de réception du signal tally rouge est produit.	
G-Tally	L'état de réception du signal tally vert est produit.	
Y-Tally	L'état de réception du signal de transmission jaune est produit.	

Réglages usine : Off

# SYNC SIGNAL

Permet d'effectuer les réglages pour synchroniser les signaux de sortie vidéo/audio.

SYNC SIGNAL	
REF SIGNAL	BBS/TRI-LEVEL SYNC PTP
GENLOCK H PHASE-COARSE	+
H PHASE-FINE	+

# **REF SIGNAL**

BBS/TRI-LEVEL SYNC	La synchronisation s'effectue en fonction du signal de référence SDI du connecteur G/L.
PTP	La synchronisation s'effectue en fonction du PTP provenant du connecteur SFP+.

# Réglages usine : BBS/TRI-LEVEL SYNC

<REMARQUE>

- [PTP] ne peut pas être sélectionnée si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.
- Lorsque [Basic Config] [SFP+ Mode] est sur [12G Output], [PTP] ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque [IP Signal] [ST2110] [MoIP Mode] est sur [Off], [PTP] ne peut pas être sélectionné.

# GENLOCK

Cette option est sélectionnée pour effectuer les réglages de phase.

# H PHASE-COURSE [-5 à 5]

Cette option sert à régler la phase horizontale pendant le verrouillage de synchronisation (genlock). **Réglages usine :** 0

Reglages usine : 0

# H PHASE-FINE [-100 à 100]

Permet d'effectuer des réglages précis de la phase horizontale dans le Genlock.

Réglages usine : 0

# <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] – [Sync Signal] – [Ref Signal] est sur [PTP].

# BAR ID

BAR ID	
BAR ID	Off On
BRIGHTNESS	
ID1 POSITION V	+
ID1 POSITION H	•
ID1	
ID2 POSITION V	+
ID2 POSITION H	•
ID2	
OFFSET V	+
OFFSET H	•

# BAR ID [Off, On]

Permet de sélectionner Off/On pour l'affichage ID sur la mire de couleur.

Réglages usine : Off

# BRIGHTNESS [0 à 100%]

Permet de définir la couleur du texte de l'ID de la caméra sur la mire de couleur. **Réglages usine :** 100%

#### ID1 POSITION V [0 à 5]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID1 (verticalement : nombre de lignes) sur la mire de couleur.

Réglages usine : 0

# ID1 POSITION H [0 à 15]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID1 (horizontalement : nombre de colonne) sur la mire de couleur. **Réglages usine :** 0

ID1

Permet de définir la chaine de caractères de la [BAR ID]. 16 caractères maximum

(Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? []\_~ \$ @ |)

# ID2 POSITION V [0 à 5]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID2 (verticalement : nombre de lignes) sur la mire de couleur.

Réglages usine: 1

# ID2 POSITION H [0 à 15]

Permet de préciser la police des unités pour la position de départ de l'affichage de la caméra ID2 (horizontalement : nombre de colonne) sur la mire de couleur. **Réglages usine:** 0

# ID2

Permet de définir la chaine de caractères de la [BAR ID]. 16 caractères maximum

(Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? [ ] \_ ~ \$ @ |)

# OFFSET V [0 à 89]

Permet d'effectuer des réglages précis de la position d'affichage de la [BAR ID] (position décalée des pixels dans la police : verticalement). **Réglages usine :** 0

#### OFFSET H [0 à 79]

Permet d'effectuer des réglages précis de la position d'affichage de la [BAR ID] (position décalée des pixels dans la police : horizontalement). **Réglages usine :** 0

# <REMARQUE>

• BAR ID s'affiche uniquement via les sorties SDI, HDMI, SMPTE ST2110 et NDI à large bande passante. Cela ne s'affiche pas avec une transmission sur IP (H.264/H.265/M-JPEG).

• BAR ID est désactivé lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS].

# Écran des réglages panoramique horizontal/ vertical [Pan/Tilt]

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Pan/Tilt	
Install Position	Desktop     Hanging
Smart Picture Flip	
Mode	Off Auto
Flip Detect Angle	
P/T Speed Mode	Normal(60deg/s) Fast1(90deg/s) Fast2(180deg/s)
P/T Acceleration Setting	
P/T Acceleration	Manual 💽 Auto
Rise S-Curve	+
Fall S-Curve	
Rise Acceleration	128
Fall Acceleration	128
Speed With Zoom Position	Off On
Focus Adjust With PTZ.	Off On
Privacy Mode	Off On
Power On Position	None Standby Home Preset
Preset Number	Preset001 •
	Set

#### Install Position [Desktop, Hanging]

La méthode d'installation de l'appareil [Desktop] ou [Hanging] se choisit ici.

Desktop	Installation suspendue	
Desktop	Installation autonome	

#### <REMARQUE>

 Si [Hanging] est sélectionné, le haut, le bas, la gauche et la droite des images seront inversés, et le réglage haut/bas/gauche/droite pour le panoramique horizontal et vertical sera également inversé.

# Smart Picture Flip

#### Mode [Off, Auto]

Lorsque le panoramique vertical devient l'angle défini pour [Flip Detect Angle], l'image est retournée automatiquement dans le sens vertical.

Off	L'image n'est pas retournée.
Auto L'image est automatiquement retournée.	

Réglages usine : Off

#### Flip Detect Angle [60deg à 120deg]

Cette option permet de définir l'angle de panoramique vertical duquel l'image est basculée automatiquement lorsque [Smart Picture Flip] est réglé sur [Auto].

Réglages usine : 90deg

# P/T Speed Mode [Normal(60deg/s), Fast1(90deg/s), Fast2(180deg/s)]

Permet de régler la v	vitesse de la commande panoramique.
Normal(60deg/s)	Le panoramique s'effectue à une vitesse normale (environ 60° par seconde maximum).
Fast1(90deg/s)	Le panoramique s'effectue à une vitesse rapide 1 $(environ 90^\circ par seconde maximum)$

	(onther bo par booondo maximani).
Fast2(180deg/s)	Le panoramique s'effectue à une vitesse rapide 2 (environ 180° par seconde maximum).

**Réglages usine :** Normal(60deg/s)

#### **P/T Acceleration Setting**

Affiche l'écran des paramètres avancés pour régler la vitesse d'accélération pendant le démarrage/arrêt de l'action pan/tilt.

#### P/T Acceleration [Manual, Auto]

Permet de définir s'il faut effectuer un réglage avancé pour l'accélération et la décélération, etc. pendant l'actionnement manuel pan/tilt.

Manual	Permet d'effectuer les réglages avancés de la vitesse d'accélération etc. durant le démarrage/arrêt ou le changement de la vitesse de l'action pan/tilt.
Auto	Permet de régler les paramètres de la vitesse d'accélération et de décélération automatique etc. durant le démarrage/arrêt ou le changement de la vitesse de l'action pan/tilt.

Réglages usine : Auto

#### Rise S-Curve [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action d'accélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Lorsqu'il est nécessaire d'augmenter la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par action du levier, etc. via le contrôleur, le processus d'accélération est effectué sur la base de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [P/T Acceleration] est sur [Manual].

# Réglages usine : 15

#### <REMARQUE>

 Afin de limiter la réponse d'accélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse d'accélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.

#### Fall S-Curve [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action de décélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Lorsqu'il est nécessaire de réduire la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par action du levier, etc. via le contrôleur, le processus de décélération est effectué sur la base de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [P/T Acceleration] est sur [Manual].

# Réglages usine : 15

<REMARQUE>

 Afin de limiter la réponse de décélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse de décélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.

#### Rise Acceleration [1 à 255]

Définit la vitesse d'accélération pour l'action d'accélération pan/tilt en 255 pas. (La vitesse d'accélération augmente à mesure que le chiffre augmente.)

Lorsqu'il est nécessaire d'augmenter la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par utilisation du levier, etc. via le contrôleur, le processus d'accélération est effectué sur la base de la vitesse d'accélération indiquée dans ce paramètre. Ceci est activé uniquement lorsque [P/T Acceleration] est sur

[Manual].

#### Réglages usine : 128 <REMARQUE>

 Lorsque la vitesse d'accélération indiquée est petite, il n'est pas possible d'atteindre la vitesse maximale du produit.

#### Fall Acceleration [1 à 255]

Définit la vitesse de décélération pour l'action de décélération pan/ tilt en 255 pas. (La vitesse de décélération augmente à mesure que le chiffre augmente.)

Lorsqu'il est nécessaire de réduire la vitesse à la vitesse indiquée à l'aide du contrôle manuel du pan/tilt par action du levier, etc. via le contrôleur, le processus de décélération est effectué sur la base de la vitesse de décélération indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [P/T Acceleration] est sur

#### [Manual]. Réglages usine : 128

# <REMARQUE>

 Les processus de décélération et d'arrêt sont effectués jusqu'à l'extrémité de la section du mécanisme de l'objectif et afin d'éviter une collision avec celui-ci, durant l'action réelle, [Fall Acceleration] peut être restreint.

# Speed With Zoom Position [Off, On]

Choisir ici [Off] ou [On] pour la fonction servant à régler la vitesse de réglage du panoramique en même temps que le grossissement du zoom.

Si [On] est choisi, les opérations de panoramique horizontal et vertical deviennent plus lentes quand le zoom est utilisé.

Cette fonction n'a aucun effet pendant le fonctionnement préréglé. **Réglages usine :** On

# Focus Adjust With PTZ. [Off, On]

Choisir ici [Off] ou [On] pour la fonction qui compense une mauvaise mise au point pendant un panoramique horizontal ou vertical ou l'utilisation du zoom.

Si [Off] est choisi, régler la mise au point après avoir actionné le zoom si nécessaire, ou passer [Focus Mode] sur [Auto].

Ceci est uniquement activé si [Manual] a été sélectionné comme paramètre [Focus Mode].

# Réglages usine : Off

# Privacy Mode [Off, On]

Permet de mettre sur OFF/ON la fonction permettant de baisser la caméra lorsque cet appareil passe en mode STANDBY.

Off	Ne change pas la position de la caméra lorsque celle-ci passe en mode STANDBY. (La direction de la caméra depuis l'état de mise sous tension est conservée)
On	Oriente la caméra vers l'arrière lorsqu'elle est passée en mode Veille. Lorsque l'appareil passe une nouvelle fois sur l'état POWER ON, il se déplace vers la position selon [Power On Position].

Réglages usine : Off

#### Power On Position [None, Standby, Home, Preset]

Sélectionner les positions initiales pour Pan/Tilt/Zoom lors de la mise sous tension.

None	Conserve la position Pan/Tilt lorsque l'alimentation est sous tension et Zoom sera sur la limite grand-angle.
Standby	Permet de déplacer les positions Pan/Tilt/Zoom là où elles étaient lorsque la caméra a été mise en mode Standby la dernière fois.
Home	Pan/Tilt reviennent sur leur position d'accueil (avant) et Zoom va sur l'extrémité Wide.
Preset	La lecture préréglée s'effectue à la position préréglée spécifiée dans [Preset Number].

Réglages usine : Standby

# Preset Number [Preset001 à Preset100]

Permet de préciser un numéro pour la lecture préréglée lors de la mise sous tension lorsque [Preset] est sélectionné dans [Power On Position].

Réglages usine : Preset001

#### <REMARQUE>

 Si un numéro préréglé non enregistré est sélectionné, la lecture préréglée ne se lance pas et la commande est la même qu'avec [Standby].

# Écran de date et heure [Date&Time]

Effectuer les réglages de l'horloge.

Les trois types de réglage suivants sont possibles [PC Synchronization], [NTP], ou [Manual].

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Dateornin	la la	
Auto	PC Synchronization	Execute
		NTP >>
Manual	Date/Time	year 2023 - month JAN - day 01 - hour 00 - min 00 - sec 00 -
	Time Zone	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 🔹
		Set

#### Auto

#### PC Synchronization

En cliquant sur le bouton [Execute], l'appareil synchronise la date et l'heure en fonction de ceux de l'ordinateur.

<REMARQUE>

 Le fuseau horaire de l'ordinateur n'est pas répercuté sur l'appareil. Régler le fuseau horaire sur l'appareil.

#### NTP

Cliquer sur "[NTP>>]" et l'écran des paramètres du serveur NTP apparaissent. ( $\rightarrow$  page 185)

# Manual

#### Date/Time

Permet de configurer les paramètres mois, jour et année ainsi que heure, minute et seconde.

# <REMARQUE>

· L'heure est au format 24 heures.

#### Time Zone

Sélectionner le fuseau horaire en fonction de la région où la caméra est utilisée.

#### Réglages usine :

(GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

# Écran page du direct [Live page]



#### Camera title

Saisir le nom de la caméra ici.

Quand la touche [Set] est cliquée, le nom saisi apparaît dans la zone d'affichage du titre de la caméra.

- · Le paramètre par défaut est le numéro de modèle de l'appareil.
- Vous pouvez saisir de 0 à 20 caractères.
- · Les caractères suivants peuvent être affichés.

Caractères numériques	0123456789
Caractères alphabétiques (majuscules et minuscules)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboles	! #\$%´()*+,/:;<=>?@[]^_`{ }~`

# Automatic installation of viewer software [On, Off] Microsoft Edge (I.E. Mode)

Sélectionner un des réglages suivants pour l'installation automatique ou non du logiciel plug-in de visualisation.

# Réglages usine : On

# Smoother live video display on the browser(buffering) [On, Off] Microsoft Edge (I.E. Mode)

Configurer les paramètres permettant d'afficher les images de l'appareil sur le logiciel plug-in de visualisation.

On	Stocker temporairement les images de l'appareil sur l'ordinateur de l'appareil pour un affichage plus fluide. Cependant, les images à l'écran apparaitront plus tard que les images réelles.
Off	Ne pas stocker temporairement les images provenant de l'appareil sur l'ordinateur personnel et les afficher en temps réel. Cependant, le mouvement des images à l'écran pourrait ne pas être fluide.

Réglages usine : On

# Écran des réglages du signal [Signal]

# Output

Ou	itput			
	2G SDI Out / SFP+			
	Format Select	2160/59.94p	•	
	Output Item	Menu Only	Status	
	HDR OUTPUT SELECT	SDR(709)	HDR(709)	HDR(2020)
	V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-709	
	CHAR	Off	On	
	3G SDI	LEVEL-A	LEVEL-B	
	3G SDI Out1			
	Format Select	1080/59.94p	•	
	HDR OUTPUT SELECT	SDR(709)	HDR(709)	HDR(2020)
	V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-709	
	Output Item	Menu Only	Status	
	CHAR	Off	On	
	3G SDI	e level-a	LEVEL-B	
3	G SDI Out2/PM			
	Format Select	1080/59.94p	-	
	OUTPUT SELECT	CAM	RETURN	
	HDR OUTPUT SELECT	SDR(709)	HDR(709)	HDR(2020)
	V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-709	
	Output Item	Menu Only	Status	
	CHAR	Off	on 🖲	
	3G SDI	LEVEL-A	LEVEL-B	
	IDMI			
	Format Select	2160/59.94p	-	
	HDR OUTPUT SELECT	SDR(709)	HDR(709)	HDR(2020)
	V-LOG OUTPUT SELECT	V-LOG	V-709	
	Video Sampling	<b>4</b> :2:2/10bit	4:2:0/8bit	
	CHAR	Off	on On	

# 12G SDI Out/SFP+

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur 12G SDI OUT/SFP+.

## Format Select

#### Permet de régler le format de sortie.

Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [Format] dans [Basic Config].

Fréquence	Format du système	Format (12G SDI Out/SFP+)
60Hz	2160/60p	2160/60p 1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>1</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>2</sup>
	2160/25p	2160/25p 1080/25p
	1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

\*1 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/59.94p.

\*<sup>2</sup> Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/50p.

\*3 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

**Réglages usine :** 2160/59.94p ou 2160/50p

#### Output Item [Menu Only, Status]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

F		
Menu Only	Affiche uniquement le menu OSD.	
Status Affiche le menu OSD et l'état OSD.		

Réglages usine : Menu Only

# HDR OUTPUT SELECT

# [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de séle	ectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [On].
SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.

	021(100)	
HDR(709) Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.		Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de
		couleurs équivalente).
	HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de
		couleurs équivalente).

#### Réglages usine : HDR(2020)

# <REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [HDR] est sur [Off].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [Basic Config] [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

# V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [On].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

# Réglages usine : V-LOG

# <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] – [V-LOG] est sur [Off].

# CHAR [Off, On]

Permet de définir si superposer l'OSD. **Réglages usine :** On

# 3G SDI [LEVEL-A, LEVEL-B]

Lorsque [Format Select] (12G SDI Out/SFP+) est sur [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p], sélectionner le format pour la sortie des signaux 3G SDI.

Réglages usine : LEVEL-A

# <REMARQUE>

• [3G SDI] ne peut pas être modifié si [Format Select] (12G SDI Out/ SFP+) est sur un autre paramètre que [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p].

# 3G SDI Out1

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur 3G SDI OUT1.

#### Format Select

Permet de régler le format de sortie.

Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [Format] dans [Basic Config].

Fréquence	Format du système	Format (3G SDI Out1)
60Hz	2160/60p	1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94p*1 1080/59.94i*1
	2160/29.97p	1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50p* <sup>2</sup> 1080/50i* <sup>2</sup>
	2160/25p	1080/25p
	1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

\*1 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/59.94p.

\*2 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/50p.

\*3 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).
 Période unité + 1020/50, 04p ou 1020/50p

Réglages usine : 1080/59.94p ou 1080/50p

# HDR OUTPUT SELECT [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [On].

SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.
HDR(709)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de couleurs équivalente).
HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de couleurs équivalente).

# Réglages usine : HDR(2020)

- <REMARQUE>

   Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [HDR] est sur [Off].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [Basic Config] [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

# V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [On].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

# Réglages usine : V-LOG

# <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] – [V-LOG] est sur [Off].

# Output Item [Menu Only, Status]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

Menu Only	Affiche uniquement le menu OSD.
Status	Affiche le menu OSD et l'état OSD.

Réglages usine : Menu Only

## CHAR [Off, On]

Permet de définir si superposer l'OSD. Réglages usine : On

# 3G SDI [LEVEL-A, LEVEL-B]

Lorsque [Format Select] (3G SDI Out1) est sur [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p], sélectionner le format pour la sortie des signaux 3G SDI.

Réglages usine : LEVEL-A

# <REMARQUE>

• [3G SDI] ne peut pas être modifié si [Format Select] (3G SDI Out1) est sur un autre paramètre que [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p].

# 3G SDI Out2/PM

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur 3G SDI OUT2/PM.

#### Format Select

Permet de régler le format de sortie.

Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [Format] dans [Basic Config].

Fréquence	Format du système	Format (3G SDI Out2/PM)
60Hz	2160/60p	1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94p*1 1080/59.94i*1
	2160/29.97p	1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>3</sup>
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50p* <sup>2</sup> 1080/50i* <sup>2</sup>
	2160/25p	1080/25p
	1080/100p	1080/50p* <sup>3</sup>
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

\*1 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/59.94p.

\*<sup>2</sup> Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/50p.
\*<sup>3</sup> Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 2" est produit avec une

fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)). **Réglages usine :** 1080/59.94p ou 1080/50p

# OUTPUT SELECT [CAM, RETURN]

Permet de basculer entre la sortie des images de la caméra et les images reçues via RETURN (images entrées via SMPTE ST2110).

CAM	Produit les images d'entrée de la caméra.
RETURN	Produit les images reçues via RETURN (images d'entrée SMPTE ST2110).

#### <REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être défini lorsque [Basic Config] [Format] est sur [720/59.94p] ou [720/50p].
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [SFP+ Mode] est sur [12G Output].
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Crop] [UHD Crop] est sur [Crop(720)].
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Image/Audio] [Media over IP] – [ST2110] est sur [Off].
- Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.

# HDR OUTPUT SELECT [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [On].

SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.
HDR(709)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de couleurs équivalente).
HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de couleurs équivalente).

# Réglages usine : HDR(2020)

#### <REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [HDR] est sur [Off].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [Basic Config] – [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

# V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [On].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

# Réglages usine : V-LOG

<REMARQUE>

# Output Item [Menu Only, Status]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

Menu Only	Affiche uniquement le menu OSD.
Status	Affiche le menu OSD et l'état OSD.

Réglages usine : Menu Only

# CHAR [Off, On]

Permet de définir si superposer l'OSD. Réglages usine : On

# 3G SDI [LEVEL-A, LEVEL-B]

Lorsque [Format Select] (3G SDI Out2/PM) est sur [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p], sélectionner le format pour la sortie des signaux 3G SDI.

Réglages usine : LEVEL-A

#### <REMARQUE>

• [3G SDI] ne peut pas être modifié si [Format Select] (3G SDI Out2/ PM) est sur un autre paramètre que [1080/59.94p], [1080/60p] ou [1080/50p].

Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] – [V-LOG] est sur [Off].

# HDMI

Permet d'effectuer les réglages de sortie du connecteur HDMI.

#### Format Select

Permet de régler le format de sortie.

Les formats suivants peuvent être définis en fonction des réglages de [Format] dans [Basic Config].

Fréquence	Format du système	Format (HDMI)
60Hz	2160/60p	2160/60p 1080/60p
	1080/60p	1080/60p
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>1</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p
	1080/119.88p	1080/119.88p
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>2</sup>
	2160/25p	2160/25p 1080/25p
	1080/100p	1080/100p
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

\*1 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/59.94p.

\*<sup>2</sup> Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/50p. **Réglages usine :** 2160/59.94p ou 2160/50p

# HDR OUTPUT SELECT [SDR(709), HDR(709), HDR(2020)]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [HDR] est sur [On].

SDR(709)	Sélectionne le signal de sortie SDR.
HDR(709)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.709 gamme de couleurs équivalente).
HDR(2020)	Sélectionne le signal de sortie HDR (BT.2020 gamme de couleurs équivalente).

# Réglages usine : HDR(2020)

<REMARQUE>

- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [HDR] est sur [Off].
- [HDR(2020)] peut être sélectionné uniquement lorsque [Basic Config] – [GAMUT] est sur [WIDE\_G2].

# V-LOG OUTPUT SELECT [V-LOG, V-709]

Permet de sélectionner le signal de sortie lorsque [V-LOG] est sur [On].

V-LOG	Sortie avec une courbe gamma ayant une large plage de tons et de latitude (plage d'exposition).
V-709	Converti pour la sortie en images adaptées à la prévisualisation.

# Réglages usine : V-LOG

# <REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] – [V-LOG] est sur [Off].

# Video Sampling [4:2:2/10bit, 4:2:0/8bit]

Lorsque [Format Select] dans [HDMI] est sur [2160/59.94p], [2160/60p] ou [2160/50p], sélectionner la sortie d'échantillonnage de la vidéo du connecteur HDMI. **Réglages usine :** 4:2:2/10bit

<REMARQUE>

 Lorsque [Format Select] dans [HDMI] est autre que [2160/59.94p], [2160/60p] ou [2160/50p], [Video Sampling] ne peut pas être modifié et il est fixé sur [4:2:2/10bit].

# CHAR [Off, On]

Permet de définir si superposer l'OSD. **Réglages usine :** On

# Return

Return			
RETURN1 ID	RET.1		
	Set		

# **RETURN1 ID**

Il est possible de donner un nom aux images de retour (images d'entrée SMPTE ST2110).

Il peut comporter 5 caractères.

Caractères alphanumériques, espace, ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? []\_~ \$ @ |

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Le nom défini est superposé sur les images produites depuis le même connecteur lorsque [RETURN] est sélectionné dans [OUTPUT] – [3G SDI OUT2/PM] – [OUTPUT SELECT].

#### <REMARQUE>

 Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.

# • IP SIGNAL



# NDI

Permet de faire une variété de réglages liés aux images NDI à large bande passante.

#### FORMAT

Permet de régler le format de sortie.

Fréquence	Format du système	Format (NDI)	
60Hz	2160/60p	2160/60p* <sup>9</sup> 1080/60p	
	1080/60p	1080/60p	
59.94Hz 2160/59.94p		2160/59.94p* <sup>1, 2</sup> 1080/59.94p	
	2160/29.97p	2160/29.97p*³ 1080/29.97p	
	1080/119.88p	1080/59.94p* <sup>10</sup>	
	1080/59.94p	1080/59.94p	
	1080/29.97p	1080/29.97p	
	720/59.94p	720/59.94p	
50Hz 2160/50p		2160/50p* <sup>4, 5</sup> 1080/50p	
	2160/25p	2160/25p* <sup>6</sup> 1080/25p	
	1080/100p	1080/50p* <sup>10</sup>	
	1080/50p	1080/50p	
	1080/25p	1080/25p	
	720/50p	720/50p	
24Hz	2160/24p	2160/24p* <sup>7</sup> 1080/24p	
	1080/24p	1080/24p	
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p* <sup>8</sup> 1080/23.98p	
	1080/23.98p	1080/23.98p	

\*1 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(1080)], la sortie est en 1080/59.94p.

\*2 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/59.94p.

\*<sup>3</sup> Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(1080)], la sortie est en 1080/29.97p.

- \*4 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(1080)], la sortie est en 1080/50p.
- \*5 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)], la sortie est en 720/50p.
- \*6 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(1080)], la sortie est en
- 1080/25p. \*7 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(1080)], la sortie est en 1080/24p.
- \*8 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(1080)], la sortie est en 1080/23.98p.
- \*9 Lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(1080)], la sortie est en 1080/60p.
- \*10 Pour le 119.88p (ou 100p), "Frame 1" est produit avec une fréquence taillée de moitié (59.94p (ou 50p)).

Réglages usine : 2160/59.94p ou 2160/50p

#### <REMARQUE>

• "High bandwidth NDI" n'est pas produit lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS]. Le format image n'est pas non plus affiché.

#### IP(H.264/H.265)

Permet de faire une variété de réglages liés aux transmission vidéo sur IP (H.264/H.265/M-JPEG).

# Output Item [Menu Only, Status]

Permet de sélectionner le type OSD à superposer sur la vidéo produite.

Menu Only	Affiche uniquement le menu OSD.
Status	Affiche le menu OSD et l'état OSD.

Réglages usine : Menu Only

#### CHAR [Off, On]

Permet de définir si superposer l'OSD.

Réglages usine : On

# <REMARQUE>

 Durant une transmission vidéo sur IP (H.264/H.265/M-JPEG), il pourrait y avoir du retard dans les commandes du menu OSD. La fluidité des commandes du menu OSD peut redevenir possible en réglant cet élément sur [Off].

# Écran d'image [Image/Audio]

# Écran des paramètres de la vidéo IP [Video over IP]

Les réglages des images JPEG et des images H.264 ainsi que les réglages liés à la qualité d'image sont sélectionnés sur cet écran. **<REMARQUE>** 

- Le contrôle IP peut être effectué mais si la transmission de l'image IP n'est pas désirée, régler [JPEG transmission], [H.264 transmission], [H.265 transmission], [RTMP transmission], [SRT transmission] et [Ts transmission] sur [Off].
- Si la transmission des images JPEG est réglée sur [Off], les images IP ne peuvent pas s'afficher dans les navigateurs autres que Microsoft Edge (mode IE). Ceci inclut les terminaux mobiles.
- Durant une transmission vidéo sur IP, le débranchement du câble réseau branché à cet appareil ou la modification des réglages réseau peuvent causer l'arrêt de la transmission.

# Setting status

Setting status					
Streaming mode					
H.264					
Initial display setting	3				
H.264(1)					
JPEG(1)	Transmission	Image capture size	Refresh interval	Image quality	
		1280×720	15fps		
JPEG(2)	Transmission	Image capture size	Refresh interval	Image quality	
		640×360	5fps		
JPEG(3)		Image capture size	Refresh interval	Image quality	
		320×180	30fps		
H.264(1)					
		1920×1080	Frame rate	30fps	14336-6144kbps
H.264(2)					
		1280×720	Frame rate	30fps	8192-4096kbps
H.264(3)	Transmission	Image capture size	Transmission priority	Frame rate	Max bit rate
	On	640×360	Frame rate	30fps	4096-1024kbps

# Streaming mode

Affiche le paramètre du mode streaming.

#### Initial display setting

Affiche le réglage de l'image lorsque l'écran du direct [Live] est ouvert.

# JPEG

Affiche les paramètres de transmission JPEG.

#### H.264

Affiche les paramètres de transmission H.264. Ils ne s'affichent pas lorsque [Streaming mode] est sur [H.265], [H.265(UHD)], [SRT(H.265)] ou [SRT(H.265 UHD)].

#### H.265

Affiche les paramètres de transmission H.265. Ils s'affichent lorsque [Streaming mode] est sur [H.265], [H.265(UHD)], [SRT(H.265)] ou [SRT(H.265 UHD)].

#### • Streaming mode

Il est possible d'effectuer les commandes de la transmission IP adaptées à l'application en commutant [Streaming mode] sur cet appareil. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Streaming mode			
Mode	H.264	-	
	Set		

# Mode [H.264(UHD), H.264, H.265(UHD), H.265, JPEG(UHD), RTMP, RTMP(UHD), SRT(H.264), SRT(H.264 UHD), SRT(H.265), SRT(H.265 UHD), NDI|HX V2, NDI|HX V2(UHD), MPEG2-TS over UDP, High bandwidth NDI]

H.264(UHD)	<ul> <li>Les vidéos IP peuvent être transmises sur plusieurs canaux. Les images 4K sont transmises via IP au format H.264.</li> <li>Les images 4K au format H.264 ne peuvent pas s'afficher sur l'écran du direct [Live] de l'appareil. Utiliser des dispositifs externes et un logiciel compatible 4K pour afficher les images 4K.</li> </ul>
H.264	Les vidéos IP peuvent être transmises sur plusieurs canaux. Les images Full HD sont transmises via IP au format H.264.
H.265(UHD)	<ul> <li>Les vidéos IP peuvent être transmises sur plusieurs canaux. Les images 4K sont transmises via IP au format H.265.</li> <li>Les images 4K au format H.265 ne peuvent pas s'afficher sur l'écran du direct [Live] de l'appareil. Utiliser des dispositifs externes et un logiciel compatible 4K pour afficher les images 4K.</li> </ul>
H.265	Les vidéos IP peuvent être transmises sur plusieurs canaux. Les images Full HD sont transmises via IP au format H.265.
JPEG(UHD)	Les vidéos IP peuvent être transmises sur plusieurs canaux. Les images 4K sont transmises via IP au format JPEG.
RTMP	Les images Full HD sont transmises par IP au format H.264 vers le serveur RTMP/RTMPS.
RTMP(UHD)	Les images 4K sont transmises par IP au format H.264 vers le serveur RTMP/RTMPS.
SRT(H.264)	Les images Full HD sont transmises par IP au format H.264 vers le décodeur ou le service compatible SRT.
SRT(H.264 UHD)	Les images 4K sont transmises par IP au format H.264 vers le décodeur ou le service compatible SRT.
SRT(H.265)	Les images Full HD sont transmises par IP au format H.265 vers le décodeur ou le service compatible SRT.
SRT(H.265 UHD)	Les images 4K sont transmises par IP au format H.265 vers le décodeur ou le service compatible SRT.
NDI HX V2/ NDI HX V2(UHD)	Les vidéos sont envoyées aux applications logicielles et au matériel compatibles avec NewTek NDI HX sur un réseau.
MPEG2-TS over UDP	Les vidéos IP peuvent être transmises sur plusieurs canaux. Les images Full HD sont transmises via IP au format H.264.
High bandwidth NDI	Les vidéos sont envoyées aux applications logicielles et au matériel compatibles avec NewTek High Bandwidth NDI sur un réseau.

Réglages usine H.264

<REMARQUE>

- Lorsque [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] est réglé sur [On], la transmission de la vidéo via IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image. (→ page 176) Nous conseillons de régler [IP(UDP)] de [Tracking Data Output]
- sur [Off] pour éviter le retard ou la perte d'image causés par la transmission vidéo via IP.
- "High bandwidth NDI" ne peut pas être sélectionné lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS].

# Initial display setting

Définir les paramètres d'affichage initiaux pour l'écran [Live]. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Initial display setting	
Stream	H.264(1) <b>•</b>
	Set

# Stream [H.264(1), H.264(2), H.264(3), JPEG(1), JPEG(2), JPEG(3)]

Sélectionner le type d'images à afficher dans l'écran [Live].

ficher des vidéos (H.264(1)).
ficher des vidéos (H.264(2)).
ficher des vidéos (H.264(3)).
ficher des images fixes (JPEG(1)).
ficher des images fixes (JPEG(2)).
ficher des images fixes (JPEG(3)).
fi fi fi

Réglages usine : H.264(1) <REMARQUE>

· Ce paramètre peut changer automatiquement en fonction de [Streaming mode].

# Timecode Overlay

Timecode overlay		
Timecode overlay	Enable	Disable
	Set	
NTP	NTP >>	

# Timecode Overlay [Enable, Disable]

Permet de définir si les informations du timecode sont superposées sur les données de transmission sur IP.

# Réglages usine : Disable

<REMARQUE>

- Cette fonction peut être sélectionnée uniquement lorsque NTP est activé.
- Cette fonction recouvre les informations temporelles synchronisées avec NTP.

# JPEG

Permet de régler les paramètres de l'image JPEG.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Il y a un total de 3 canaux disponibles pour le paramètre de l'image JPEG.

JPEG(1)	
JPEG transmission	On Off
Image capture size	1280×720 🝷
Refresh interval	30fps
Image quality	Fine Normal
	Set

#### <REMARQUE>

• [JPEG(2)] et [JPEG(3)] ne peuvent pas être sélectionnés lorsque [Streaming mode] est sur [JPEG(UHD)], [NDI|HX V2] ou [High bandwidth NDI].

# JPEG transmission [On, Off]

Permet de choisir si transmettre les images JPEG. Réglages usine : On

# Image capture size [3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180]

Lorsque les images JPEG sont affichées, sélectionner la résolution de l'affichage de l'image parmi ce qui suit.

JPEG(1)	3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180
JPEG(2)	640×360, 320×180
JPEG(3)	640×360, 320×180

#### Réglages usine :

JPEG(1): 1280×720 JPEG(2): 640×360 JPEG(3): 320×180

# <REMARQUE>

• [3840 x 2160] peut être sélectionné lorsque [Streaming mode] est sur [JPEG(UHD)].

# Refresh interval [1fps, 4fps, 5fps, 12fps, 12.5fps, 15fps, 24fps, 25fps, 30fps]

Sélectionner la fréquence d'images des images JPEG.

59.94Hz	1fps/5fps/15fps/30fps	
50Hz	1fps/5fps/12.5fps/25fps	
24/23.98Hz 1fps/4fps/12fps/24fps		
Réglages usine :		

#### Pour 59.94Hz : JPEG(1) : 30fps JPEG(2) : 5fps JPEG(3) : 30fps Pour 50Hz : JPEG(1) : 25fps JPEG(2) : 5fps JPEG(3) : 25fps Pour 24/23.98Hz : JPEG(1) : 24fps JPEG(2) : 4fps JPEG(3) : 24fps

#### <REMARQUE>

 La fréquence d'images peut être ralentie par l'environnement réseau, la résolution, la qualité d'image, le volume d'accès, etc.

 Si des images ne sont pas envoyées avec la fréquence d'images spécifiée, réduire la résolution ou la qualité d'image peut permettre une transmission s'approchant de la valeur spécifiée.

# Image quality [Fine, Normal]

Définir la qualité d'image JPEG pour chaque résolution. **Réglages usine :** Fine

#### • H.264

Permet de régler les paramètres de l'image H.264. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

H.264(1)				
H.264 transmission	on On	Off		
Internet mode(Over HTTP)	On	Off		
Profile type	High	Main	Baseline	
Image capture size	1920×1080	-		
CBR/VBR	VBR	•		
Frame rate	30fps	-		
Max bit rate(per client)	Max 14336(14	4Mbps) 🔻		
Transmission type	Unicast port(A	NUTO) 🔻		
Unicast port(Image)		(1024 - 50000)		
Unicast port(Audio)		(1024 - 50000)		
Multicast address				
Multicast port		(1024 - 50000)		
Multicast TTL/HOPLimit		(1 - 254)		
	Set			

#### <REMARQUE>

- Seules les images JPEG peuvent s'afficher dans les navigateurs autres que Microsoft Edge (mode IE).
- Seul [H.264(1)] peut être sélectionné lorsque [Streaming mode] est sur [H.264(UHD)].
- H.264 ne peut pas être sélectionné lorsque [Streaming mode] est sur le mode [H.265(UHD)], [H.265], [SRT(H.265)], [SRT(H.265 UHD)], [NDI|HX V2], [NDI|HX V2(UHD)] ou [High bandwidth NDI].
- Lors du démarrage des transmissions RTSP/RTP, définir l'URL suivante pour les décodeurs et les applications.
- Pour H.264(1) :
- rtsp://[Adresse IP de l'appareil]/MediaInput/h264/stream\_1 - Pour H.264(2) :
- rtsp://[Adresse IP de l'appareil]/MediaInput/h264/stream\_2 - Pour H.264(3) :
  - rtsp://[Adresse IP de l'appareil]/MediaInput/h264/stream\_3

[/MediaInput/h264/stream\_\*] peut être modifié dans [RTSP] de [Advanced]. ( $\rightarrow$  page 188)

#### H.264 transmission [On, Off]

Choisir ici de transmettre ou pas les images H.264. **Réglages usine :** On

# Internet mode(Over HTTP) [On, Off]

Effectuer ce réglage avant de transmettre les images H.264 par l'Internet.

Les images H.264 peuvent être transmisses selon les mêmes réglages de routeur large bande que lors de la transmission d'images JPEG.

On	Les images H.264 et le son sont transmis à l'aide du port HTTP. Pour en savoir plus sur le réglage du numéro de port HTTP, consulter la page 184.
Off	Les images H.264 et l'audio sont transmis à l'aide du port UDP.

# Réglages usine : Off

#### <REMARQUE>

- Le format de transmission est limité à [Unicast port(AUTO)] lorsque ceci est réglé sur [On].
- Quand [On] est sélectionné, il faut compter quelques secondes avant que les images H.264 soient affichées.
- Lorsque ce paramètre est réglé sur [On], l'accès est limité à IPv4.
- Cette fonction est uniquement répercutée sur les images H.264 affichées dans la fenêtre du direct [Live].

#### Profile type [High, Main, Baseline]

Définit le profil pour le moment où les images H.264 sont transmises. **Réglages usine :** High

# Image capture size

# [3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360]

Sélectionner la résolution des images H.264. Les options pouvant être choisies varieront selon le paramètre de

H.264(1)	3840×2160, 1920×1080, 1280×720	
H.264(2)	1920×1080, 1280×720, 640×360	
H.264(3)	1280×720, 640×360	

# Réglages usine :

H.264(1): 1920×1080

H.264(2): 1280×720

# H.264(3): 640×360

<REMARQUE>

 [3840×2160] peut être sélectionné lorsque [Streaming mode] est sur [H.264(UHD)].

# CBR/VBR [CBR, VBR]

Définir le mode de transmission des images H.264.

CBR	Transmet avec la fréquence d'images définie pour les images H.264.
VBR	Transmet avec la fréquence d'images définie pour les images H.264 et change également de fréquence d'images en fonction des images enregistrées.

Réglages usine : VBR

# Frame rate [24fps, 25fps, 30fps, 50fps, 60fps]

Paramétrer la fréquence d'images des images H.264.

59.94Hz	30fps/60fps
50Hz	25fps/50fps
24/23.98Hz	24fps

# Réglages usine :

Pour 59.94Hz : 30fps Pour 50Hz : 25fps Pour 24/23.98Hz : 24fps **<REMARQUE>** 

 [60fps(50fps)] ne peut pas être sélectionné lorsque le format vidéo est [29.97p(25p)].

# Max bit rate(per client)

# [2048kbps, 4096kbps, 8192kbps, 10240kbps, 12800kbps, 14336kbps, 20480kbps, 24576kbps, 25600kbps, 51200kbps, 76800kbps]

Définir le débit binaire pour les images H.264 par client.

Réglages usine :

- H.264(1): 14336kbps
- H.264(2): 8192kbps
- H.264(3): 4096kbps

# <REMARQUE>

• La plage de réglage dépend de la résolution.

# Transmission type [Unicast port(AUTO), Unicast port(MANUAL), Multicast]

Sélectionner le format de transmission des images H.264.

Unicast port(AUTO)	Jusqu'à 14 utilisateurs peuvent accéder simultanément à une seule caméra. [Unicast port(Image)] et [Unicast port(Audio)] seront configurés automatiquement lorsque les images et le son sont envoyés par la caméra. Nous vous conseillons de sélectionner le paramètre [Unicast port(AUTO)] lorsque le numéro de port transmettant les images H.264 n'a pas besoin d'être fixé (cà-d. durant l'utilisation en réseau).
Unicast port(MANUAL)	Jusqu'à 14 utilisateurs peuvent accéder simultanément à une seule caméra. [Unicast port(Image)] et [Unicast port(Audio)] doivent être configurés manuellement lorsque les images et le son sont envoyés par la caméra. Lors de la transmission d'images H.264 via internet, configurer un port de transmission fixe pour le routeur haut débit (ci-après appelé "router") (→ page 182). Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du routeur.
Multicast	Un nombre illimité d'utilisateurs peut accéder simultanément à une seule caméra. Lors de la transmission d'images H.264 en multidiffusion, saisir [Multicast address], [Multicast port] et [Multicast TTL/HOPLimit].

# Réglages usine : Unicast port(AUTO)

#### <REMARQUE>

 Pour en savoir plus sur le nombre maximal d'accès simultanés, voir <REMARQUE> (
 -> page 110).

# Unicast port(Image) [1024 à 50000]

Saisir le numéro de port pour la monodiffusion (utilisé lorsque des images sont envoyées depuis l'appareil).

Seuls des nombres pairs peuvent être réglés. Le numéro de port ne peut pas être fixé à 10670.

Réglages usine :

H.264(1) : 32004 H.264(2) : 32014 H.264(3) : 32024

#### Unicast port(Audio) [1024 à 50000]

Seuls des nombres pairs peuvent être réglés. Le numéro de port ne peut pas être fixé à 10670.

Réglages usine :

H.264(1)	:	33004
H.264(2)	:	33014
H 264(3)	•	33024

#### <REMARQUE>

 Si [Unicast port(MANUAL)] est sélectionné en tant que [Transmission type], le numéro de port Unicast doit être défini.

#### Multicast address

# [IPv4: 224.0.0.0 à 239.255.255.255

# IPv6: Adresse de multidiffusion commençant par FF]

Saisir l'adresse IP pour la multidiffusion.

Les images et l'audio seront envoyés à l'adresse IP spécifiée. **Réglages usine :** 

H.264(1):239.192.0.20

H.264(2):239.192.0.21

H.264(3): 239.192.0.22

- <REMARQUE>
- Vérifier les adresses IP utilisables pour la multidiffusion avant de définir ce paramètre.
- Ce paramètre ne fonctionne pas avec l'adresse de multidiffusion pour la portée locale de lien.

# Multicast port [1024 à 50000]

Saisir le numéro de port pour la multidiffusion (utilisé lorsque des images sont envoyées depuis l'appareil).

Seuls des nombres pairs peuvent être réglés. Le numéro de port ne peut pas être fixé à 10670.

Réglages usine : 37004

# <REMARQUE>

 Lorsque de l'audio est envoyé par l'appareil, un numéro de port correspondant au numéro de port pour la multidiffusion auquel "1000" a été ajouté sera utilisé.

# Multicast TTL/HOPLimit [1 à 254]

Saisir la valeur TTL/HOPLimit pour la multidiffusion.

#### Réglages usine : 16 <REMARQUE>

- Lors de la transmission d'images H.264 via internet, il se peut que les images envoyées n'apparaissent pas du fait des paramètres de serveur proxy, de pare-feu, etc. Dans de tels cas, s'adresser à votre administrateur réseau.
- Lorsque des images provenant d'une multidiffusion sont affichées sur un ordinateur personnel sur lequel plusieurs cartes LAN sont installées, désactiver les cartes LAN qui ne sont pas utilisées pour la réception.

# • H.265

Permet de régler les paramètres de l'image H.265. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

•	
H.265(1)	
H.265 transmission	On Off
Image capture size	1920×1080 💌
CBR/VBR	VBR 🔻
Frame rate	30fps 🔹
Max bit rate(per client)	Max 14336(14Mbps) 🝷
Transmission type	Unicast port(AUTO)
Unicast port(Image)	32004 (1024 - 50000)
Unicast port(Audio)	33004 <b>(1024 - 50000)</b>
Multicast address	239.192.0.20
Multicast port	37004 <b>(1024 - 50000)</b>
Multicast TTL/HOPLimit	16 (1 - 254)
	Set

#### <REMARQUE>

- Les images au format H.265 ne peuvent pas s'afficher sur l'écran du direct [Live] de l'appareil.
- Utiliser des dispositifs externes et un logiciel compatible avec les images H.265 pour afficher les images H.265.
- Lors du démarrage des transmissions RTSP/RTP, définir l'URL suivante pour les décodeurs et les applications.
  - Pour H.265(1) :
  - rtsp://[Adresse IP de l'appareil]/MediaInput/h265/stream\_1 Pour H.265(2) :
  - rtsp://[Adresse IP de l'appareil]/MediaInput/h265/stream\_2

[/MediaInput/h265/stream\_\*] peut être modifié dans [RTSP] de [Advanced]. ( $\rightarrow$  page 188)

#### H.265 transmission [On, Off]

Choisir ici de transmettre ou pas les images H.265. **Réglages usine :** On

Image capture size [3840×2160, 1920×1080, 1270×720, 640×360]

Sélectionner la résolution des images H.265.

Les options pouvant être choisies varieront selon le paramètre de résolution sélectionné.

H.265(1)	3840×2160, 1920×1080, 1270×720
H.265(2)	1920×1080, 1270×720, 640×360

#### Réglages usine :

H.265(1): 1920×1080

H.265(2): 1280×720

<REMARQUE>

 [3840×2160] peut être sélectionné lorsque [Streaming mode] est sur [H.265(UHD)].

# CBR/VBR [CBR, VBR]

Définir le mode de transmission des images H.265.

CBR	Transmet avec la fréquence d'images définie pour les images H.265.
VBR	Transmet avec la fréquence d'images définie pour les images H.265 et change également de fréquence d'images en fonction des images enregistrées.

#### Réglages usine : VBR

# Frame rate [24fps, 25fps, 30fps, 50fps, 60fps]

Sélectionner la résolution des images H.265.		
	59.94Hz	30fps, 60fps
	50Hz	25fps, 50fps
	24/23.98Hz	24fps

#### Réglages usine :

Pour 59.94Hz : 30fps Pour 50Hz : 25fps Pour 24/23.98Hz : 24fps

#### <REMARQUE>

 [60fps(50fps)] ne peut pas être sélectionné lorsque le format vidéo est [29.97p(25p)].

# Max bit rate(per client)

# [2048kbps, 4096kbps, 8192kbps, 10240kbps, 12800kbps, 14336kbps, 20480kbps, 24576kbps, 25600kbps, 51200kbps, 76800kbps]

Définir le débit binaire pour les images H.265 par client.

Réglages usine :

H.265(1): 14336kbps

H.265(2): 8192kbps

## Transmission type

Le même que pour H.264 Transmission type ( $\rightarrow$  page 137).

Unicast port(Image)	Le même que pour [H.264] [Unicast port(Image)] (→ page 137).
Unicast port(Audio)	Le même que pour [H.264] [Unicast port(Audio)] (→ page 137).

#### **Multicast address**

La même que pour [H.264] [Multicast address] (→ page 137).

# **Multicast port**

Le même que pour [H.264] [Multicast port] (→ page 138).

# Multicast TTL/HOPLimit

Le même que pour [H.264] [Multicast TTL/HOPLimit] ( $\rightarrow$  page 138).

# RTMP

Permet d'effectuer les réglages de la transmission RTMP/RTMPS.

#### Server setup

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Ċ,	Server setup		
ι	JRL type	Type1	• Туре2
l	JRL		
	Server URL		
	Stream key		
		Set	

#### <REMARQUE>

- Passer sur la méthode appropriée d'enregistrement des informations du serveur de transmission RTMP/RTMPS adaptées aux informations de réglage notifiées par le serveur de transmission RTMP/RTMPS utilisé.
- Le champ du paramètre Stream Key s'affiche uniquement si [Type2] est sélectionné.
- Lors des transmissions RTMP, définir l'URL du serveur et la clé de flux acquise à partir de l'application externe, puis cliquer sur le bouton [start] pour [SRT/MPEG2-TS/RTMP] dans la fenêtre du direct [Live].
- Lors des transmissions RTMP, activer la connexion avec le réseau sur l'écran [Network].

# URL type [Type1, Type2]

Permet de sélectionner la méthode d'enregistrement des informations pour le serveur de transmission RTMP/RTMPS.

Туре1	À sélectionner pour régler en même temps le serveur URL et la clé de flux RTMP/RTMPS dans [Server URL].
Туре2	À sélectionner pour régler individuellement le serveur URL et la clé de flux RTMP/RTMPS dans [Server URL] et [Stream Key].

# URL

Server URL	Permet de régler l'URL pour le serveur RTMP/RTMPS auquel transmettre.
Stream key	La clé de flux obtenue auprès du serveur RTMP/RTMPS est définie durant la diffusion en streaming uniquement lorsque le service est réglé sur [Type2].

## Streaming format

Permet de définir les paramètres des images H.264 à utiliser dans la transmission RTMP/RTMPS.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Consulter les explications relatives à la norme [H.264] ( $\rightarrow$  page 136) pour avoir des informations sur [Profile type], [Image capture size], [CBR/VBR], [Frame rate], et [Max bit rate(per client)].

Streaming format	
RTMP transmission	On Off
Profile type	High Main Baseline
Image capture size	1920×1080 •
CBR/VBR	CBR •
Frame rate	30fps 💌
Max bit rate(per client)	Max 14336(14Mbps) 💌

#### <REMARQUE>

- Les paramètres de format de diffusion en Streaming ne peuvent pas être modifiés pendant les transmissions RTMP/RTMPS.
- Définir le format de diffusion en Streaming sur les paramètres recommandés pour le serveur de destination de la transmission. Visitez le site Web de l'éditeur ou contactez-le pour connaitre les valeurs recommandées.

 Lorsque [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] est réglé sur [On], la transmission de la vidéo via IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image. (→ page 176)

Nous conseillons que [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] soit réglé sur [Off] durant la transmission RTMP/RTMPS.

# SRT

Permet d'effectuer les réglages de la transmission SRT. **<REMARQUE>** 

 Lors du démarrage des transmissions SRT en mode [Listener], régler le décodeur et l'application sur le mode [Client(Caller)] et entrer l'URL suivante :

srt://[Adresse IP de l'appareil]:[valeur définie dans le port Client(Caller)]

 Lors des transmissions SRT en mode [Client(Caller)] mode, régler l'adresse IP et le numéro de port du décodeur et de l'application dans [Destination IP address(IPv4)] et [Destination port], puis cliquer sur le bouton [start] de [SRT/MPEG2-TS/RTMP] dans la fenêtre du direct [Live].

#### Common setup

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].



#### Mode [Client(Caller), Listener]

Sélectionne la méthode pour connecter le décodeur ou le service compatible SRT.

Client(Caller)	Indiquer l'adresse IP et le numéro de port de la destination de transmission lors du démarrage de la transmission depuis cet appareil.
Listener	Indiquer le port d'écoute en attente de la demande externe pour démarrer la transmission.

Réglages usine : Listener

#### Destination IP address (IPv4)

Lorsque [Client(Caller)] est sélectionné dans [Mode], saisir l'adresse IP. Les images et l'audio seront envoyés à l'adresse IP spécifiée. **Réglages usine :** 192.168.0.3 **<REMARQUE>** 

· Seul IPv4 peut être défini comme adresse IP.

#### Destination port [1 à 65535]

Lorsque [Client(Caller)] est sélectionné dans [Mode], saisir le numéro de port (utilisé lors de la transmission des images depuis cet appareil).

La connexion est établie avec le numéro de port indiqué. **Réglages usine :** 7002

#### Stream ID

Lorsque [Client(Caller)] est sélectionné dans [Mode], saisir le Stream ID. Les informations saisies sont notifiées à la destination de connexion lorsque la transmission SRT est lancée.

Si le bouton [InsertTemplate] est cliqué, le modèle suivant remplit les champs de saisie.

#!::m=publish,r=PanasonicStream

· Les caractères suivants peuvent être affichés.

Caractères numériques	0123456789
Caractères alphabétiques (majuscules et minuscules)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboles	!"#\$%'()=-~^ \`@[]{}*:+;<>,.?/_

Réglages usine : #!::m=publish,r=PanasonicStream

#### Client(Caller) port [1 à 65535]

Lorsque [Listener] est sélectionné dans [Mode], saisir le numéro de port (utilisé lorsque cet appareil est en attente d'une connexion).

Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 554, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000 **Réglages usine :** 2020

#### TTL/HOP Limit

Le même que pour [H.264] [Multicast TTL/HOPLimit] ( $\rightarrow$  page 138). Réglages usine : 254

#### Latency

Permet de définir le temps entre l'envoi des images et du son et leur lecture sur le dispositif de réception dans une plage comprise entre 0 et 65535 (ms).

Réglages usine : 120

<REMARQUE>

Dans certains cas, selon la bande réseau, le temps défini n'est pas garanti.

# Encryption [Off, AES-128, AES-255]

Définit s'il faut crypter les images IP transmises. (10 à 24 caractères)		
Off	Transmet des images IP non cryptées	
AES-128	Crypte des images IP en AES-128 avant la transmission.	
AES-256	Crypte des images IP en AES-256 avant la transmission.	

#### Réglages usine : Off

· Les caractères suivants peuvent être affichés.

Caractères numériques	0123456789
Caractères alphabétiques (majuscules et minuscules)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboles	

#### Passphrase

Définit la phrase utilisée pour décoder les images IP cryptées.

#### Streaming format

Permet de définir les paramètres des images H.264 ou H.265 à utiliser dans la transmission SRT.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Consulter les explications relatives à la norme [H.264] ( $\rightarrow$  page 136) ou [H.265] ( $\rightarrow$  page 138) pour avoir des informations sur [Profile type], [Image capture size], [CBR/VBR], [Frame rate] et [Max bit rate(per client)].

# Streaming format SRT transmission On Off Profile type High Main Baseline Image capture size 1920×1080 CBR CBR CBR/VBR CBR CBR CBR Frame rate 30fps Max 14336(14Mbps) Set

#### <REMARQUE>

- Les paramètres de format de diffusion en Streaming ne peuvent pas être modifiés pendant les transmissions STR.
- Lorsque [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] est réglé sur [On], la transmission de la vidéo via IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image. (→ page 176) Nous conseillons que [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] soit réglé

Nous conseillons que [IP(UDP)] de [Iracking Data Output] soit règle sur [Off] durant la transmission STR.

 Lorsque la fréquence d'images est 24/23.98Hz, il n'est pas possible de définir les modes SRT(H.264), SRT(H.264 UHD), SRT(H.265), ou SRT(H.265 UHD).

#### MPEG2-TS over UDP

Effectuer les réglages de la transmission MPEG2-TS over UDP. **REMARQUE>** 

- Afin de recevoir les images en cours de transmission par la caméra, saisir l'URL suivante dans l'application ou le service.
- Pour Unicast
  - udp://@[Adresse ip unicast]:[port unicast]
- Pour Multicast

udp://@[Adresse ip multidiffusion]:[port multidiffusion]

Common setup		
Transmission type	Unicast	
Unicast address(IPv4)		
Unicast Port	0 (1024 - 50000)	
Multicast address(IPv4)		
Multicast Port	0 (1024 - 50000)	
Multicast TTL/HOPLimit	0 (1 - 254)	
Push UDP	Enable     Disable	
	Set	

#### Transmission type [Unicast, Multicast]

Permet de définir le type [Unicast] ou [Multicast] pour la transmission MPEG2-TS over UDP. **Réglages usine :** Unicast

# Unicast address(IPv4)

Permet de définir l'adresse Unicast utilisée pour la transmission MPEG2-TS over UDP. Indiquer cette adresse IP sur l'application ou le service de réception. **Réglages usine :** 192.168.0.3

#### Unicast Port [1024 à 50000]

Permet de définir le numéro de port Unicast utilisé pour la transmission MPEG2-TS over UDP. Indiquer ce numéro de port sur l'application ou le service de réception. **Réglages usine :** 7002

# Multicast address(IPv4)

Permet de définir l'adresse Multicast utilisée pour la transmission MPEG2-TS over UDP. Indiquer cette adresse IP sur l'application ou le service de réception. **Réglages usine :** 239.192.0.20

#### Multicast Port [1024 à 50000]

Permet de définir le numéro de port Multicast utilisé pour la transmission MPEG2-TS over UDP. Indiquer ce numéro de port sur l'application ou le service de réception. **Réglages usine :** 32004

#### Multicast TTL/HOPLimit

Le même que pour [H.264] [Multicast TTL/HOPLimit] (→ page 138).

#### Push UDP [Enable, Disable]

Lorsque [Push UDP] a été réglé sur [Enable], la transmission MPEG2-TS over UDP se lance automatiquement lorsque la caméra démarre.

Réglages usine : Enable

# Streaming format

Effectuer les réglages des images H.264 utilisée dans la transmission MPEG2-TS over UDP.

- Le paramètre est validé avec le bouton [Set].
- Consulter les explications relatives à la norme [H.264]

 $(\rightarrow$  page 136) pour avoir des informations sur [Profile type], [Image capture size], [CBR/VBR], [Frame rate], et [Max bit rate(per client)].

Streaming format	
Ts transmission	On Off
Profile type	High Main Baseline
Image capture size	1920×1080 ▼
CBR/VBR	CBR 🔻
Frame rate	30fps 💌
Max bit rate(per client)	Max 14336(14Mbps) 💌
	Set

#### <REMARQUE>

- Les paramètres du format de diffusion en continu (Streaming) ne peuvent pas être modifiés pendant les transmissions MPEG2-TS over UDP.
- Lorsque [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] est réglé sur [On], la transmission de la vidéo via IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image. (→ page 176)

Nous vous conseillons de régler [IP(UDP)] de [Tracking Data Output] sur [Off] durant la transmission MPEG2-TS over UDP.

# NDI|HX V2/NDI|HX V2(UHD)

Permet d'effectuer les réglages de la transmission NDI|HX V2. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

# NDI|HX V2

Common setup	
Source name	NDI_HX_Device-987654321
Protocol	
Multicast Transmit	On Off
Address(IPv4)	
Subnet(IPv4)	
TTL/HOP Limit	16 <b>(1 - 254)</b>
Group	Enable Disable
Name	
Use discovery server	Enable Disable
Server address(IPv4)	
	Set

#### <REMARQUE>

 Cet appareil redémarre lorsque le [Streaming mode] est changé pour [NDI|HX V2], ou lorsqu'il est changé de [NDI|HX V2] vers un autre mode.

#### Source name

Définit le nom du dispositif affiché lorsque cet appareil est détecté par des applications logicielles et du matériel compatibles avec le codec NDI|HX.

Réglages usine : NDI Device-[numéro de série de cet appareil]

Nombre maximal de caractères	1 à 32 caractères	
Caractères utilisables	Caractères alphanumériques, symboles :	

# Protocol [TCP, UDP, RUDP]

Définit le format de la transmission monodiffusion à utiliser. **Réglages usine :** RUDP

## Multicast Transmit [On, Off]

Définit s'il faut effectuer la transmission multidiffusion des images pour les applications logicielles et le matériel compatibles avec le codec NDI.

Réglages usine : Off

#### Address(IPv4) [IPv4 : 224.0.0.0 à 239.255.255.255]

Permet de saisir l'adresse IP pour la multidiffusion. Les images et le son sont envoyés à l'adresse spécifiée pour la multidiffusion.

Réglages usine : 239.192.0.30

<REMARQUE>

Vérifier les adresses IP multidiffusion disponibles à utiliser avant la saisie.

# Configurations de l'écran web (suite)

# Subnet(IPv4)

Saisir le masque de sous-réseau. **Réglages usine :** 225.255.255

# <REMARQUE>

- [Address (IPv4)] et [Subnet (IPv4)] clarifient les plages d'adresses multidiffusion sélectionnées aléatoirement lors des transmissions multidiffusion.
- Lorsque [Address (IPv4)] est défini pour [239.255.0.0] et [Subnet (IPv4)] pour [255.255.0.0], la sélection est effectuée aléatoirement dans la plage située entre [239.255.0.0] et [239.255.255.255].
- Pour utiliser l'adresse IP définie dans [Address (IPv4)], définir [Subnet (IPv4)] pour [255.255.255.255].

# **TTL/HOP Limit**

Le même que pour H.264 [Multicast TTL/HOPLimit] (→ page 138).

## Group [Enable, Disable]

Définit s'il faut utiliser la fonction de regroupement lors de l'exécution d'une transmission NDI.

Réglages usine : Disable

# Name

Définit le nom de groupe à utiliser lorsque la fonction de regroupement est utilisée.

Nombre maximal de caractères	1 à 32 caractères
Caractères utilisables	Caractères alphanumériques

#### Use discovery server

Définit s'il faut utiliser la découverte de serveur lors de l'exécution de la transmission NDI.

#### Server address(IPv4)

Définit l'adresse IPv4 du serveur lors de l'utilisation de la découverte de serveur.

# Streaming format

Effectuer les réglages des images H.264 utilisées dans la transmission NDI/HX V2.

Valider les paramètres avec le bouton [Set].

Consulter les explications relatives à la norme [H.264] ( $\rightarrow$  page 136) pour avoir des informations sur [Image capture size], [Frame rate], [Max bit rate(per client)] et [CBR/VBR].



# High bandwidth NDI

Permet d'effectuer les réglages de la transmission NDI. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

# High bandwidth NDI

High bandwidth NDI	
Format	2160/59.94P 💌
Source name	NDI_Device-987654321
Protocol	TCP UDP RUDP
Multicast Transmit	On Off
Address(IPv4)	
Subnet(IPv4)	
TTL/HOP Limit	16 <b>(1 - 254)</b>
Group	Enable Disable
Name	
Use discovery server	Enable Disable
Server address(IPv4)	
	Set

#### Format

Affiche la résolution des images NDI.

# <REMARQUE>

 Pour la résolution définie dans Format, vérifier les conditions de sortie de chaque format vidéo (→ page 18).

#### Source name

Définir le nom du dispositif affiché lorsque cet appareil est détecté par des applications logicielles et du matériel compatibles avec NDI. **Réglages usine :** NDI Device [numéro de série de cet appareil]

# Protocol [TCP, UDP, RUDP]

Définit le format de transmission unicast (point à point) à utiliser. **Réglages usine :** RUDP

#### Multicast Transmit [On, Off]

Définit s'il faut effectuer une transmission à multidiffusion des images pour les applications logicielles et le matériel compatible avec NDI. **Réglages usine :** Off

# Address(IPv4)

[IPv4 : 224.0.0.0 à 239.255.255.255]

Permet de saisir l'adresse IP pour la multidiffusion. Les images et l'audio seront envoyés à l'adresse IP spécifiée. **Réglages usine :** 239.192.0.30

#### <REMARQUE>

 Vérifier les adresses IP utilisables pour la multidiffusion avant de définir ce paramètre.

# Configurations de l'écran web (suite)

#### Subnet(IPv4)

Saisir le masque de sous-réseau **Réglages usine :** 255.255.255.255

#### <REMARQUE>

- [Address(IPv4)] et [Subnet(IPv4)] clarifient les plages d'adresses de multidiffusion sélectionnées aléatoirement lors des transmissions à multidiffusion.
- Lorsque [239.255.0.0] est défini pour [Address(IPv4)] et [255.255.0.0] pour [Subnet(IPv4)], la sélection est effectuée aléatoirement dans la plage située entre [239.255.0.0] et [239.255.255.255].
- Pour utiliser l'adresse IP définie dans [Address(IPv4)], définir [255.255.255.255] pour [Subnet(IPv4)].

# TTL/HOP Limit

Le même que pour [H.264] [Multicast TTL/HOPLimit] ( $\rightarrow$  page 138).

# Group [Enable, Disable]

Définit s'il faut utiliser la fonction de regroupement lors de l'exécution d'une transmission NDI. **Réglages usine:** Disable

#### Name

Définit le nom de groupe à utiliser lorsque la fonction de regroupement est utilisée.

#### Use discovery server

Définit s'il faut utiliser la découverte de serveur lors de l'exécution de la transmission NDI.

#### Server address(IPv4)

Définit l'adresse IPv4 du serveur lors de l'utilisation de la découverte de serveur.

#### <REMARQUE>

• "High bandwidth NDI" ne peut pas être sélectionné lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS].

# Écran des réglages MoIP [Media over IP]

Permet d'effectuer les réglages liés au MoIP (SMPTE ST2110/NMOS/ PTP).

<REMARQUE>

 Pour utiliser cette fonction avec le AW-UE160, la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) doit être activée.

#### Setting status

ocurig status							
ST2110	Port	IPEG-XS					
Enable	49330						
JPEG-XS video TX	Video Select	Destination Address	Destination Port	Format	Compression Rati		
Enable	MAIN		49361	2160/59.94p			
Input1 audio TX	Destination Address	Destination Port	Format				
Disable			1ms/8ch				
Input2 audio TX							
Disable			1ms/8ch				
JPEG-XS video RX	Destination Address	Source Address	Destination Port	Status	Bit Rate	Format	Frame Rate
Enable						1080/59.94p	
Enable PTP	239.7.0.1 Status	0.0.0.0 Domain	49371 PTP Grandmaster ID			1080/59.94p	
Enable PTP	239.7.0.1 Status not used	0.0.0.0 Domain 127	49371 PTP Grandmaster ID			1060/59.84p	
Enable PTP NMOS	239.7.0.1 Status not used Status	0.0.0.0 Domain 127 IS-04 Port	49371 PTP Grandmaster ID  IS-05 Port	RDS IP Address	RDS Port	1080/59.94p	
Enable PTP NMOS On	239.7.0.1 Status not used Status UNREGISTERED	0.0.0 Domain 127 IS-04 Port 50040	49371 PTP Grandmaster ID  IS-05 Port 50050	RDS IP Address	RDS Port	1080/59.94p	
Enable PTP NMOS On NMOS Master Enable	239.7.0.1 Status not used Status UNRECISTERED Main video TX	0000 Domain 127 IS-04 Port 50040 Crop video TX	49371 PTP Grandmaster ID  IS-05 Port 50050 Monitor video TX	RDS IP Address	RDS Port	1080/59.94p Return video RX	
Enable PTP NMOS On NMOS Master Enable	239.7.0.1 Status not used Status UNRECISTERED Main video TX Disable	0.0.00 Domain 127 IS-04 Port 50040 Crop vides TX Disable	49371 PTP Grandmaster ID IS-05 Port 50050 Monitor video TX Disable	RDS IP Address	RDS Port	1080/59.94p Return video RX Disable	

#### ST2110

Permet d'afficher l'état activé/désactivé de la fonction SMPTE ST2110, l'état activé/désactivé de JPEG XS et le numéro de port des transmissions SMPTE ST2110.

#### Main video TX

Permet d'afficher les paramètres de la transmission [Main video TX] (non compressé).

Affiché uniquement lorsque JPEG XS est désactivé.

# Crop video TX

Permet d'afficher les paramètres de la transmission [Crop video TX] (non compressé). Affiché uniquement lorsque JPEG XS est désactivé.

#### Monitor video TX

Permet d'afficher les paramètres de la transmission [Monitor video TX] (non compressé).

Affiché uniquement lorsque JPEG XS est désactivé.

# JPEG XS video TX

Permet d'afficher les paramètres de la transmission [JPEG XS video TX] (compressé). Affiché uniquement lorsque JPEG XS est activé.

Input1 audio TX

Permet d'afficher les paramètres de transmission de [Input1 audio TX].

#### Input2 audio TX

Permet d'afficher les paramètres de transmission de [Input2 audio TX].

## **Return video RX**

Permet d'afficher les paramètres de la transmission [Return video RX] (non compressé). Affiché uniquement lorsque JPEG XS est désactivé.

## JPEG XS video RX

Permet d'afficher les paramètres de la transmission [JPEG XS video RX] (compressé).

Affiché uniquement lorsque JPEG XS est activé.

# PTP

Permet d'afficher les réglages [PTP].

#### NMOS

Permet d'afficher les réglages [NMOS].

#### NMOS Master Enable

Permet d'afficher les réglages [NMOS Master Enable]. Ce réglage peut être modifié depuis un pupitre de contrôle NMOS qui se trouve sur le même réseau que la caméra. Il s'agit d'un réglage pour activer/désactiver la transmission et la réception SMPTE ST2110.

#### <REMARQUE>

• La caméra démarre avec ce paramètre sur [On] au démarrage. La valeur de réglage ne peut pas être sauvegardée.
### • ST2110

Le SMPTE ST2110 peut être transmis et reçu depuis le SFP+ avec cet appareil.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

# <REMARQUE>

- Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [SFP+ Mode] est sur [12G Output].



# ST2110 [On, Off]

Permet de mettre sur On/Off la transmission et la réception SMPTE ST2110.

Réglages usine : Off

# ST2110 port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port du SMPTE ST2110 (utilisé lors de la transmission SMPTE ST2110 depuis cet appareil). 10670 ne peut pas être défini comme numéro de port.

Réglages usine : 49330

### • ST2110 TX

Permet d'effectuer les réglages de la transmission SMPTE ST2110 (non compressé).

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

# <REMARQUE>

Ce menu n'est pas affiché lorsque [ST2110] est sur [Off].

ST2110 TX		
Main video		
Format	1080/59.94p 💌	
Destination Address	239.1.0.1	
Destination Port	49311	(1024~65535)
Crop video		
Format		
Destination Address	239.1.0.2	
Destination Port	49312	(1024~65535)
Monitor video		
Format		
Destination Address	239.1.0.3	
Destination Port	49313	(1024~65535)
Input1 audio		
Destination Address	239.2.0.1	
Destination Port	49321	(1024~65535)
Input2 audio		
Destination Address	239.2.0.2	
Destination Port	49322	(1024~65535)
	Set	

# Main video

### <REMARQUE>

- Les images de la caméra sans superposition telles que les menus OSD et les cadres CROP sont produites depuis la vidéo principale.
- Lorsque [ST2110] est sur [Off], la vidéo principale n'est pas reproduite.
- Le format Main video n'est pas produit lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS].

#### Format

Permet de définir/afficher le format de sortie de [Main video].

#### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse IP de la destination de transmission pour [Main video].

Les adresses IP peuvent définies parmi les plages suivantes :

Premier octet	0 à 239
Deuxième octet	0 à 255
Troisième octet	0 à 255
Quatrième octet	0 à 255

Il n'est pas possible de choisir 0.0.0, 224.0.0.0 jusqu'à 224.0.1.255, ou une adresse IP ayant 127 comme premier octet. **Réglages usine :** 239.1.0.1

#### Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port de la destination de transmission [Main video].

10670 ne peut pas être défini comme numéro de port. Réglages usine : 49311

# Crop video

### <REMARQUE>

- Les images CROP sans superposition telles que les menus OSD sont produites depuis une vidéo Crop.
- Lorsque [ST2110] est sur [Off] et que [UHD Crop] [Crop Mode] est réglé sur [Off], la vidéo Crop n'est pas produite.
- Le format Crop video n'est pas produit lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS].

### Format

Permet de définir/afficher le format de sortie de [Crop video].

### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse IP de la destination de transmission [Crop video].

La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 239.1.0.2

### Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port de la destination de transmission [Crop video].

La plage de réglage est la même que pour [Main video].

Réglages usine : 49312

# Monitor video

### <REMARQUE>

- Les mêmes images que 3G SDI OUT2/PM sont produites depuis la vidéo Monitor.
- Lorsque [ST2110] est sur [Off] et que [Output] [3G SDI Out2/PM] [OUTPUT SELECT] est réglé sur [RETURN], la vidéo Monitor n'est pas produite.
- Le format Monitor video n'est pas produit lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS].

### Format

Permet de définir/afficher le format de sortie de [Monitor video].

### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse IP de la destination de transmission [Monitor video]. La plage de réglage est la même que pour [Main video].

# Réglages usine : 239.1.0.3

# Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port de la destination de transmission [Monitor video].

La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 49313

# Input1 audio

### <REMARQUE>

• Lorsque [Audio] – [CH Select] est sur [Input2], Input1 Audio de ST2110 n'est pas produite.

### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse IP de la destination de transmission [Input1 audio].

La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 239.2.0.1

# Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port de la destination de transmission [Input1 audio]. La plage de réglage est la même que pour [Main video].

Réglages usine : 49321

# Input2 audio

# <REMARQUE>

 Lorsque [Audio] – [CH Select] est sur [Input1], Input2 Audio de ST2110 n'est pas produite.

### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse IP de la destination de transmission [Input2 audio].

La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 239.2.0.2

### Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port de la destination de transmission [Input2 audio].

La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 49322

### • ST2110 RX

Permet d'effectuer les réglages de la réception SMPTE ST2110 (non compressé).

# Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

# <REMARQUE>

Ce menu n'est pas affiché lorsque [ST2110] est sur [Off].

S	T2110 RX		
R	etum video		
	Format	1080/59.94p	
	Destination Address	239.3.0.1	
	Source Address	0.0.0.0	
	Destination Port	49331	(1024~65535)
		Set	

### Return video

### <REMARQUE>

- La vidéo de retour ne peut entrer lorsque [ST2110] est sur [Off] et que [Basic Config] – [Format] est sur autre chose que [1080/59.94p] ou [1080/50p].
- Le format Return video ne peut entrer lorsque [SFP+ Mode] est [ST2110 JPEG XS].

#### Format

Permet de définir/afficher le format d'entrée de [Return video].

### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse multidiffusion du flux à recevoir en tant que [Main video].

La plage de réglage des adresses IP peut être définie.

Premier octet	224 à 239
Deuxième octet	0 à 255
Troisième octet	0 à 255
Quatrième octet	0 à 255

0.0.0.0 ainsi que 224.0.0.0 jusqu'à 224.0.1.255 ne peuvent pas être sélectionnés comme adresse IP.

Réglages usine : 239.3.0.1

### Source Address

Permet de saisir l'adresse IP du dispositif qui est la source de transmission du flux à recevoir en tant que [Main video]. La plage de réglage des adresses IP peut être définie.

Premier octet	0 à 223
Deuxième octet	0 à 255
Troisième octet	0 à 255
Quatrième octet	0 à 255

Une adresse IP qui a 127 comme premier octet ne peut pas être sélectionnée.

Réglages usine : 0.0.0.0

#### <REMARQUE>

- Le filtrage par adresse source de transmission n'est pas effectué si 0.0.0.0 est défini.
- Si le commutateur réseau utilisé ne prend pas en charge IGMPv3, le filtrage par adresse source de transmission n'est pas possible.

#### Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port du flux à recevoir en tant que [Main video].

10670 ne peut pas être défini comme numéro de port. **Réglages usine :** 49331

# • JPEG XS TX

Permet d'effectuer les réglages de la transmission SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé).

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

### <REMARQUE>

· Ce menu n'est pas affiché lorsque [ST2110] est sur [Off].

JPEG-XS TX		
Video Select	MAIN	
Format	2160/59.94p •	
Compression Ratio	5:1 *	
Destination Address	239.6.0.1	
Destination Port	<b>49361</b> (1024~65535)	
	Set	

### Video Select

Permet de sélectionner la sortie pour la norme SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé).

MAIN	Produit la vidéo principale.
CROP	Produit une vidéo CROP.

# Réglages usine : MAIN

# <REMARQUE>

- [MAIN] et [CROP] ne peuvent pas être produits simultanément.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [ST2110] est sur [Off].
  Cet élément ne peut pas être défini lorsque [SFP+ Mode] est sur
- [ST2110]. • Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Basic Config] –
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Basic Config] [Format] est sur [720/59.94p] ou [720/50p].
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [UHD Crop] est sur [Crop(720)].
- Cet élément est fixé sur [MAIN] lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS] et que [MOIP MODE] est sur [ON] et [UHD Crop] sur [Off].

### Format

Permet de définir/afficher le format de sortie.

### **Compression Ratio**

Permet de définir le taux de compression.

Format	Taux de compression
2160/60p, 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23.98p	5:1, 8:1, 12:1, 20:1
1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23.98p	4:1, 6:1, 10:1, 15:1

Réglages usine : 5:1

### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse IP de la destination de transmission. La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 239.6.0.1

#### Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port de la destination de transmission. La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 49361

### • JPEG XS RX

Permet d'effectuer les réglages de la réception SMPTE ST2110 JPEG XS (compressé).

# Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

# <REMARQUE>

Ce menu n'est pas affiché lorsque [ST2110] est sur [Off].

eturn video		
Format	1080/59.94p 🔫	
Destination Address	239.7.0.1	
Source Address	0.0.0.0	
Destination Port	49371	(1024~65535)
	Set	

#### <REMARQUE>

- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [ST2110] est [Off].
- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [SFP+ Mode] est [ST2110].
- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [Basic Config] – [Format] est [720/59.94p] ou [720/50p].
- Le format RET VIDEO JPEG XS RX ne peut entrer lorsque [UHD Crop] est [Crop(720)].
- Le format RET VIDEO JPEG XS RX pourrait ne pas être en mesure d'afficher correctement les images si le flux entrant possède un taux de compression situé en dehors de la plage pouvant être définie dans JPEG XS TX [Compression Ratio] (4:1 à 15:1).

#### Format

Permet de définir/afficher le format d'entrée.

#### **Destination Address**

Permet de saisir l'adresse multidiffusion du flux à recevoir. La plage de réglage est la même que pour [Return video]. **Réglages usine :** 239.7.0.1

#### Source Address

Permet de saisir l'adresse IP du dispositif qui est la source de transmission du flux à recevoir.

La plage de réglage est la même que pour [Main video].

# Réglages usine : 0.0.0.0

<REMARQUE>

- Le filtrage par adresse source de transmission n'est pas effectué si [0.0.0.0] est défini.
- Si le commutateur réseau utilisé ne prend pas en charge IGMPv3, le filtrage par adresse source de transmission n'est pas possible.

### Destination Port [1024 à 65535]

Permet de saisir le numéro de port du flux à recevoir. La plage de réglage est la même que pour [Main video]. **Réglages usine :** 49371

# • PTP

Permet d'effectuer les réglages PTP.

PTP	
Domain	127
Sync signal	Sync signal>>
	Set

### Domain

Permet de saisir le numéro de domaine PTP. Réglages usine : 127

### <REMARQUE>

- Le numéro de domaine doit être défini conjointement avec le Grandmaster. Consulter l'administrateur réseau concernant les paramètres du Grandmaster.
- Ceci peut être uniquement défini lorsque [Sync signal] est sur [PTP].
- Lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS], la synchronisation de sortie des images ST2110 JPEG XS (compressé) est retardée d'environ 12 lignes par rapport au signal de référence (PTP).

### Sync signal

L'écran de réglage du signal de synchronisation vidéo/audio s'affiche lorsque [Sync signal>>] est cliqué. (→ page 124)

### • NMOS

Permet d'effectuer les réglages NMOS.

# <REMARQUE>

· Ce menu n'est pas affiché lorsque [ST2110] est sur [Off].

NMOS		
NMOS control	On Off	
Status	UNREGISTERED	Rediscovery
IS-04 Port	50040	(1024~65535)
IS-05 Port	50050	(1024~65535)
Label setting	🖲 Auto 📃 Manual	
Label prefix	UE160_356D	
Discovery	Auto mDNS	uniDNS
	Set	

### NMOS control [On, Off]

Permet de mettre sur Off/On la fonction NMOS.

Réglages usine : Off <REMARQUE>

- Pour régler [NMOS] sur [On], la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) doit être activée.

### Status

Affiche l'état de la connexion du serveur NMOS RDS.

UNREGISTERED	Non connectée
REGISTERING	Serveur RDS en cours de découverte
REGISTERED	Enregistré sur le serveur RDS
P2P MODE	Connecté par P2P avec le contrôleur NMOS

### IS-04 Port [1024 à 65535]

Saisir le numéro de port pour NMOS IS-04 **Réglages usine :** 50040

### IS-05 Port [1024 à 65535]

Saisir le numéro de port pour NMOS IS-05 Réglages usine : 50050

### Label setting

Permet de sélectionner automatiquement/manuellement le nom

d'étiquette utilisé avec NMOS.

Manual	L'utilisateur saisit manuellement le nom d'étiquette.	
Auto	Le nom d'utilisateur est une valeur fixe.	

# Réglages usine : Auto

<REMARQUE>

• Le nom d'étiquette lorsque Auto est sélectionné est "UE160\_\*\*\*\*" (Les astérisques représentent les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC).

### Label prefix

Permet de saisir le nom d'étiquette utilisé avec NMOS. Ceci ne peut pas être modifié si le réglage Label est sur Auto. **Réglages usine :** UE160\_\*\*\*\* (Les astérisques représentent les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC)

### Discovery

Permet de définir la méthode de découverte du serveur RDS.

Auto	Découvre automatiquement dans l'ordre uniDNS/mDNS.
mDNS	Découvre avec mDNS.
uniDNS Découvre avec DNS unicast	

unidina	Decouvre avec DNS unicast
Réglages usir	ne : Auto
-DEMADOLIE	

#### <REMARQUE>

 Si aucun serveur RDS ne peut être découvert dans aucun mode, le mode passe automatiquement sur P2P.

### Écran des paramètres audio [Audio] Configurer les paramètres audio.

<REMARQUE>

- Les images et le son ne sont pas synchronisés. C'est pourquoi, les images et le son peuvent être légèrement décalés.
- L'audio peut varier selon l'environnement réseau.

### Setting status

Setting status					
a control					
Audio	Audio				
	Off				
Input1 Setting					
	LINE	60dB	0dB		
Input2 Setting					
	LINE	60dB	0dB		
Output Setting					
	INPUT1/INPUT2	0dB	0dB	FS-12dB	
Audio over IP					
		128kbps			
Audio over ST2110					
	0.125ms/8ch	0.125ms/8ch			

### Audio

Affiche l'état du paramètre de l'entrée audio.

### Input1 Setting

Permet d'afficher l'état du réglage de l'entrée audio 1.

### Input2 Setting

Permet d'afficher l'état du réglage de l'entrée audio 2.

### **Output Setting**

Permet d'afficher l'état du réglage de la sortie audio.

### Audio over IP

Audio transmission	Affiche l'état du paramètre des données audio de la transmission IP.
Audio bit rate	Affiche l'état du paramètre du débit binaire des données audio par transmission IP.

### Audio over ST2110

Permet d'afficher l'état du réglage des données audio de la transmission SMPTE ST2110.

### Audio

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

	A		
Audio			
	Audio	On	Off
	Input Setting 1		
	Input Select	Line	Mic Mic+48V
	Mic Gain	60dB	40dB
	Line Level	+4dB	0dB
	Input Setting 2		
	Input Select	Line	Mic Mic+48V
	Mic Gain	<b>60dB</b>	40dB
	Line Level	+4dB	<b>0</b> dB
	Output Setting		
	CH Select	Input1/I	Input2 Input1 Input2
	CH1 Volume Level		OdB +
	CH2 Volume Level		0dB +
	Head Room	<b>•</b> FS-12d	IB FS-18dB FS-20dB

### Audio [Off, On]

Cette option active/désactive l'entrée audio. Réglages usine : Off

# Input Setting 1

# Input Select [LINE, MIC, MIC+48V]

Permet de régler le commutateur d'entrée de AUDIO INPUT1.

LINE	Sélectionne l'entrée LINE.	
MIC	Sélectionne l'entrée microphone.	
MIC+48V	Sélectionne l'alimentation fantôme +48V de l'entrée du microphone.	

Ceci est activé uniquement lorsque [Audio] est réglé sur [On]. Réglages usine : LINE

### Mic Gain [60dB, 40dB]

Permet de définir le gain de l'amplificateur microphone de l'entrée microphone AUDIO INPUT1. Ceci est activé uniquement lorsque [Audio] – [Input1 Setting] – [Input Select] est réglé sur [MIC] ou [MIC+48V].

Réglages usine : 60dB

# Line Level [+4dB, 0dB]

Permet de définir le niveau d'entrée de l'entrée ligne AUDIO INPUT1. Ceci est activé uniquement lorsque [Audio] – [Input1 Setting] – [Input Select] est réglé sur [LINE]. **Réglages usine :** 0dB

### Input Setting 2

### Input Select [LINE, MIC, MIC+48V]

Permet de régler le commutateur d'entrée de AUDIO INPUT2.

LINE	Sélectionne l'entrée LINE.	
MIC	Sélectionne l'entrée microphone.	
MIC+48V	Sélectionne l'alimentation fantôme +48V de l'entrée du microphone.	

Ceci est activé uniquement lorsque [Audio] est réglé sur [On]. Réglages usine : LINE

### Mic Gain [60dB, 40dB]

Permet de définir le gain de l'amplificateur microphone de l'entrée microphone AUDIO INPUT2.

Ceci est activé uniquement lorsque [Audio] – [Input2 Setting] – [Input Select] est réglé sur [MIC] ou [MIC+48V]. **Réglages usine :** 60dB

### Line Level [+4dB, 0dB]

Permet de définir le niveau d'entrée de l'entrée ligne AUDIO INPUT2. Ceci est activé uniquement lorsque [Audio] – [Input2 Setting] – [Input Select] est réglé sur [LINE]. **Réglages usine :** 0dB

### Output Setting

Permet d'afficher l'état du réglage de la sortie audio.

# CH Select [Input1/Input2, Input1, Input2]

Permet de sélectionner la destination de la sortie audio.

Input1/Input2	CH1-Input1/CH2-Input2	
Input1	CH1-Input1/CH2-Input1	
Input2 CH1-Input2/CH2-Input2		

# Réglages usine : Input1/Input2

### <REMARQUE>

- Lorsque [CH SELECT] est sur [Input1], Input2 Audio de ST2110 n'est pas sorti.
- Lorsque [CH SELECT] est sur [Input2], Input1 Audio de ST2110 n'est pas sorti.

### CH1 Volume Level

#### [-40dB à 0dB à +20dB (1dB pas)]

Permet de régler le volume de la sortie audio CH1. **Réglages usine :** 0dB

#### CH2 Volume Level

[-40dB à 0dB à +20dB (1dB pas)] Permet de régler le volume de la sortie audio CH2. Réglages usine : 0dB

### Head Room [FS-12dB, FS-18dB, FS-20dB]

Permet de définir l'espace en hauteur de la pièce (niveau de base).

FS-12dB	-12dBFS
FS-18dB	-18dBFS
FS-20dB	-20dBFS

Réglages usine : FS-12dB

### • Audio over IP

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].



### Audio transmission [Off, On]

Permet de définir le mode de communication utilisé pour transmettre les données audio vers une ordinateur, etc.

Off	Ne transmet pas les données audio. Tous les paramètres relatifs aux commandes du son seront désactivés.
On	Transmet les données audio. Ceci permet de visionner le son aussi bien que les images sur l'ordinateur.

Réglages usine : On

### Audio bit rate [64kbps, 96kbps, 128kbps, 256kbps]

Paramétrer le débit binaire de la transmission audio. **Réglages usine :** 128kbps

# Audio over ST2110

Audio over ST2110	
ST2110 Audio Format	
Input1 audio TX	1ms/8ch 0.125ms/8ch
Input2 audio TX	1ms/8ch 0.125ms/8ch

### ST2110 Audio Format

Input1 audio TX [1ms/8ch, 0.125ms/8ch]

Permet de définir le format pour AUDIO (Input1 audio TX) de SMPTE ST2110.

Réglages usine : 1ms/8ch

#### Input2 audio TX [1ms/8ch, 0.125ms/8ch]

Permet de définir le format pour AUDIO (Input2 audio TX) de SMPTE ST2110.

Réglages usine : 1ms/8ch

#### <REMARQUE>

- Cet élément ne peut pas être sélectionné si la clé logicielle SMPTE ST2110 (AW-SFU60) est désactivée.
- Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] [SFP+ Mode] est sur [12G Output].

# Écran des réglages Paint [Paint]

Régler la qualité de l'image.

Les paramètres de cet écran (à l'exception de [Scene] et [Matrix]) sont appliqués immédiatement. Après avoir sélectionné les réglages pour [Scene] et [Matrix], il faut appuyer sur la touche [Set] pour valider.

# SCENE [Scene1 à Scene8] USER [User1 à User3]

	STORE/LOAD		FROM		то		
SCENE	LOAD	•	SceneOff	•	Current Seting	•	SET
USER	LOAD	•	User1	•	Current Seting	•	SET

Sélectionner le mode de prise de vues en fonction de l'environnement ambiant.

Sélectionner un mode de prise de vues en fonction des conditions de prise de vues et de vos préférences.

Sélectionner un mode de prise de vues dans le menu déroulant, puis cliquer sur la touche [SET] pour basculer sur le mode sélectionné.

Scene1 à Scene8,	Modes vous permettant de définir manuellement
User1 à User3	des paramètres détaillés pour les diverses
	conditions de prise de vues et en fonction de vos
	préférences.

# Bouton Camera control/Setup Menu



Il est possible d'afficher l'écran de contrôle de la caméra en cliquant sur le bouton [Camera control].

Il est possible de contrôler la caméra tout en ajustant la qualité de l'image.

# BRIGHTNESS



# GAIN SETTING

### GAIN [-6dB à 12dB]

Permet d'effectuer les réglages du gain des images Réglages usine : 0

### AGC [OFF, ON]

Permet de définir le comportement du contrôle de gain auto. **Réglages usine :** OFF

### AGC MAX GAIN [6dB, 12dB]

Permet de définir la quantité d'augmentation maximale de gain qui augmente lorsque [AGC] fonctionne. **Réglages usine :** 12dB

### FRAME MIX SW [OFF, ON]

Permet de définir le contrôle d'adjonction d'images (augmentation du gain grâce à la mémoire de capteur). **Réglages usine :** OFF

### FRAME MIX [6dB, 12dB, 18dB, 24dB]

Sélectionner la quantité d'adjonction d'images (augmentation du gain grâce à la mémoire de capteur).

Quand l'adjonction d'images est réalisée, le film apparaît comme s'il manquait quelques images.

Réglages usine : 6dB

### DAY/NIGHT [DAY, NIGHT]

C'est ici que s'opère la commutation entre prise de vues standard et prise de vues nocturne (prise de vue avec éclairage infrarouge).

DAY	Prise de vues standard (mode jour)
NIGHT	Prise de vues nocturne (mode nuit)

# Réglages usine : DAY

### <REMARQUE>

- En mode nuit, la sortie vidéo s'effectue en noir et blanc. De plus, l'ouverture du diaphragme sera forcée.
- La balance de réglage des blancs n'est pas accessible en mode nuit.
- La commutation du filtre à densité neutre (ND) n'est pas possible en mode nuit.

# • IRIS

# AUTO IRIS [OFF, ON]

Permet de sélectionner OFF/ON pour le réglage automatique du diaphragme.

OFF	Ne règle pas automatiquement le diaphragme.
ON	Règle automatiquement le diaphragme.

Réglages usine : OFF

### WINDOW SELECT [1 à 5]

Permet de définir la plage photométrique lorsque [AUTO IRIS] est activé.

Les images fenêtrées apparaissent comme suit lorsque les options [1] à [4] sont sélectionnées :



Une zone fenêtrée peut être définie lorsque [5] est sélectionné. La zone peut être définie à l'aide d'un navigateur Web.

 $(\rightarrow page 118)$ 

Réglages usine : 1

### PICTURE LEVEL [-50 à +50]

Permet de définir le niveau d'image ciblé pour la compensation automatique de l'exposition. **Réglages usine :** 0

### PEAK RATIO [0 à 100]

Permet de régler la valeur de crête et le rapport de valeur moyenne de la photométrie lorsque [AUTO IRIS] est activé. Plus le nombre de la valeur de réglage est élevé, plus il y aura de réaction de crête dans la fenêtre de détection du diaphragme. Plus le nombre de la valeur de réglage est bas, plus il y aura de réaction de la valeur moyenne dans la fenêtre de détection du diaphragme.

Réglages usine : 0

### AUTO IRIS CLOSE LIMIT [NORMAL, F8, F7, F5.6]

Permet de régler la vitesse de contrôle de la fonction diaphragme auto.

NORMAL	Remonte à la position normale (aux alentours de F9).
F8	La limite est aux alentours de F8.
F7	La limite est aux alentours de F7.
F5.6	La limite est aux alentours de F5.6.

Réglages usine : NORMAL

### IRIS SPEED [1 à 3]

Permet de rég	ler la vitesse de contrôle de la fonction diaphragme.
1	Permet de contrôler le diaphragme à vitesse lente.

1	r enner de controler le diaphragme à vitesse lente.
2	Permet de contrôler le diaphragme à vitesse normale.
3	Permet de contrôler le diaphragme à vitesse rapide.

Réglages usine : 0

# SHUTTER SPEED

### SHUTTER SW [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off la fonction obturation.

### SHUTTER MODE [STEP, SYNCHRO]

Permet de cho	sir le mode d'obturation.
STEP	L'obturateur incrémental est sélectionné (les incréments peuvent être modifiés).
SYNCHRO	L'obturateur synchro est sélectionné (le réglage peut être modifié en continu)

### **IRIS SPEED**

La vitesse d'obturation peut être choisie dans la liste ci-dessous.

	Quand [STEP] est sélectionné à [SHUTTER MODE]
Mode 60p/59.94p/ 59.94i	1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 29.97p	1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 23.98p	1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 50p/50i	1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 25p	1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 119.88p	1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
Mode 100p	1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

### Réglages usine :

[59.94Hz] 1/100 [50Hz] 1/120

# SYNCHRO SCAN

Cette option sert à ajuster la vitesse d'obturation dans le mode sélectionné au paramètre [SHUTTER MODE].

Quand une vitesse d'obturation plus élevée est sélectionnée, les sujets rapides sont moins flous, mais les images deviennent plus sombres.

La vitesse d'obturation peut être choisie dans la liste ci-dessous.

	Quand [SYNCHRO] est sélectionné à [SHUTTER MODE]
Mode 60p/59.94p/59.94i	60.0 Hz à 7200 Hz
Mode 29.97p	30.0 Hz à 7200 Hz
Mode 23.98p	24.0 Hz à 7200 Hz
Mode 50p/50i	50.0 Hz à 7200 Hz
Mode 25p	25.0 Hz à 7200 Hz
Mode 119.88p	120.1 Hz à 7200 Hz
Mode 100p	100.1 Hz à 7200 Hz

#### Réglages usine :

[59.94Hz] 60.0Hz [50Hz] 50.0Hz

#### AUTO SHUTTER [Off, On]

Permet de choisir s'il faut activer/désactiver le mode d'obturation automatique.

Off	Désactive le mode d'obturation automatique.
On	Active le mode d'obturation automatique.

Réglages usine : Off

### AUTO SHUTTER LIMIT [1/100, 1/120, 1/250]

Permet de régler la valeur d'obturation maximale du mode obturation automatique.

Ceci est activé uniquement lorsque [AUTO SHUTTER] est réglé sur [On].

Réglages usine : 1/100

### PICTURE



RGB GAIN ACH/BCH	
ACH	
- R GAIN ACH	+
- B GAIN ACH	
G GAIN ACH	+
GAIN OFFSET ACH	Off On
ВСН	
_R GAIN BCH	•
- B GAIN BCH	
- G GAIN BCH	
GAIN OFFSET BCH	Off On
FLARE	
FLARE	Off On
- MASTER FLARE	
- R FLARE	
- G FLARE	
B FLARE	
DNR / V-LOG DNR	
DNR SW	Off 😐 On
	Off On 3 +
DNR SW DNR LEVEL	• Off • On 3 • • • • • • •
DNR SW DNR LEVEL	Off On     3
DNR SW DNR LEVEL HDR PAINT HLG MODE SDR CONVERT MODE	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>3</li> <li>+</li> <li>Fix</li> <li>VAR</li> <li>Fix</li> <li>VAR</li> </ul>
DNR SW DNR LEVEL HDR PAINT HLG MODE SDR CONVERT MODE GAMMA/BLACK GANIMA	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>3</li> <li>+</li> <li>Fix</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> </ul>
DNR SW DNR LEVEL HDR PAINT HLG MODE SDR CONVERT MODE GAMMA/BLACK GAMMAA BLACK GAMMA SW	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>3</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>Off</li> <li>On</li> </ul>
DNR SW DNR LEVEL HIDR PAINT HIG MODE SDR CONVERT MODE GAMMA/BLACK GANMMA BLACK GAMMA SW MASTER BLACK GAM	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>3</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>On</li> <li>On</li> <li>Interview</li> </ul>
DNR SW DNR LEVEL HDR PAINT HLG MODE GAMMA/BLACK GANIMA BLACK GAMMA SW MASTER BLACK GAM	Off     On     3     3     4
DNR SW DNR LEVEL HDR PAINT - HLG MODE - SDR CONVERT MODE - GAMMA/BLACK GANMA - BLACK GAMMA SW - MASTER BLACK GAM - R BLACK GAMMA - B BLACK GAMMA	Off On     3     4     FIX VAR     FIX VAR     FIX VAR     On     fIX 0 VAR     On     fIX 0 VAR     On     fIX 0 VAR     On
DNR SW DNR LEVEL  DNR LEVEL  DNR LEVEL  DNR LEVEL  DNR LEVEL  DNR CONVERT MODE  GAMMA/BLACK GANMAA  BLACK GAMMA SW BLACK GAMMA B BLACK GAMMA B BLACK GAMMA CKNEE	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>I</li> </ul>
DNR SW DNR LEVEL HIG MODE SDR CONVERT MODE GAMMA/BLACK GANMMA BLACK GAMMA SW - MASTER BLACK GAM BLACK GAMMA B BLACK GAMMA B BLACK GAMMA - KNEE KNEE	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>FIX</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> </ul>
DNR SW DNR LEVEL	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>FIX</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> </ul>
DNR SW DNR LEVEL  DNR LEVEL DNR LEVEL  DNR L	<ul> <li>Off</li> <li>On</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>FIX</li> <li>VAR</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li< td=""></li<></ul>
DNR SW DNR LEVEL  HUG MODE  HUG MODE  GAMMA/BLACK GANMMA BLACK GAMMA SW  MASTER BLACK GAMMA BLACK GAMMA BLACK GAMMA KNEE KNEE KNEE SW KNEE SLOPE SDR CONVERT	Off     On     3     3     4     4     6     FIX     VAR     FIX     VAR     FIX     VAR     On     Off     On     On     Off     On     Off     On     On     Off     On     On     Off     On     On     Off     On     On     On     Off     On     O
DNR SW DNR LEVEL HIDR PAINT - HILG MODE - SDR CONVERT MODE - GAMMA/BLACK GANMMA - BLACK GAMMA SW - MASTER BLACK GAM - R BLACK GAMMA - B BLACK GAMMA - B BLACK GAMMA - B BLACK GAMMA - KNEE - KNEE SW - KNEE POINT - KNEE SLOPE - SDR CONVERT - GAIN	Off     On     3     3     4     6     FIX     VAR     FIX     VAR     FIX     VAR     On     Off     On     On     Off     On     Off     Off     On     Off     Off     On     Off     Off     On     Off     On     Off     On     Off     On     Of
DNR SW DNR LEVEL  HUG MODE SDR CONVERT MODE GAMMA/BLACK GAMMA BLACK GAMMA GAMMA BLACK GAMM	Off     On     3     3     4     6     Fix     Var     Fix     Var     On     0     Off     On     On     Off     On     Off     On     Off     On     On     Off     On     Off     On     Off     On     Off     On     On     Off     On     Off     On     Off     On     On     Off     On     Off     On     On     On     Off     On     On     On     On     On     Off     On     On
DNR SW DNR LEVEL  DNR LEVEL DNR LEVEL  DNR L	Off     On     3     3     4     4     6     Fix     VaR     Fix     VaR     On     0     Off     On     On     On     Off     On     On     Off     On     On     Off     On     On     On     Off     On     On     Off     On     On     On     Off     On     On     On     Off     On     On     Off     On     On     On     Off     On     On

# • W/B BAL SETTING ATW [Off, On]

Permet de définir le comportement de la fonction de suivi automatique de la balance des blancs.

Lorsque [On] est sélectionné, la balance des blancs est réglée automatiquement et de façon continue, la compensation s'effectuant automatiquement même si la source de lumière et la température de couleur changent.

# WHITE BALANCE MODE

# [AWB A, AWB B, 3200K, 5600K, VAR]

C'est ici que l'on paramètre le mode de balance des blancs. Sélectionner le mode quand la nature de la source lumineuse ou d'autres facteurs produisent des couleurs pas naturelles. Si la couleur blanche servant de référence peut être reconnue, les sujets peuvent être filmés dans des couleurs naturelles.

AWB A AWB B	Lorsque [AWB A] ou [AWB B] est sélectionné et que la balance des blancs est effectuée, les résultats du réglage sont stockés dans la mémoire sélectionnée. Lorsque [AWB A] ou [AWB B] est sélectionné par la suite, la balance des blancs sauvegardée dans la mémoire sélectionnée peut être rappelée.
3200K	C'est le mode de balance des blancs idéal quand la source de lumière est un éclairage à halogène à 3200K.
5600K	C'est le mode de balance des blancs idéal quand la source de lumière est un éclairage fluorescent ou la lumière du soleil à 5600K.
VAR	Vous pouvez définir une température de couleur comprise entre 2000K et 15000K.

Réglages usine : AWB A

### W.BAL VAR

Vous pouvez définir une température de couleur comprise entre 2000K et 15000K. Réglages usine : 3200K

### ATW Speed [Slow, Normal, Fast]

Cette option permet de définir la vitesse de commande de la fonction ATW.

Slow	Suivi à une vitesse plus lente que [Normal].
Normal	Suivi à vitesse normale.
Fast	Suivi à une vitesse plus rapide que [Normal].

Son réglage prend effet si le réglage sélectionné à [ATW] est [On]. **Réglages usine :** NORMAL

### ATW TARGET R [-10 à +10]

Permet d'effectuer les réglages de la sortie du canal R lors de la convergence avec la balance des blancs par suivi automatique. **Réglages usine :** 0

### ATW TARGET B [-10 à +10]

Permet d'effectuer les réglages de la sortie du canal B lors de la convergence avec la balance des blancs par suivi automatique. **Réglages usine :** 0

# SHOCKLESS WB SW [OFF, ON]

Permet de régler la commande pour définir si effectuer les transitions instantanément ou graduellement lorsque [WHITE BALANCE MODE] est commuté.

Réglages usine : OFF

### SHOCKLESS WB SW SPEED [1 à 5]

Lors de la commutation [WHITE BALANCE MODE], définir la vitesse jusqu'à la transition.

Réglages usine : 4

# PEDESTAL

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments PEDESTAL, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

### MASTER PEDESTAL [-200 à +200]

Cette option sert à régler le niveau du noir (réglage du pedestal). Ces parties deviennent plus sombres si un paramètre négatif est sélectionné, et inversement, elles deviennent plus claires si un paramètre positif est sélectionné. **Réglages usine :** 0

### R PEDESTAL [-800 à +800]

Cette option permet de régler le pedestal R. **Réglages usine :** 0

### G PEDESTAL [-800 à +800]

Cette option permet de régler le pedestal G. **Réglages usine :** 0

### B PEDESTAL [-800 à +800]

Cette option permet de régler le pedestal B. **Réglages usine :** 0

### PEDESTAL OFFSET [Off, On]

Permet de régler le niveau de pedestal des canaux R, G et B lorsque la balance automatique des noirs a été réglée.

Off	Règle le niveau de pedestal sur [0] pour [R PEDESTAL], [G PEDESTAL] et [B PEDESTAL].
On	Conserve les valeurs définies pour [R PEDESTAL], [G PEDESTAL] et [B PEDESTAL].

Réglages usine : Off

# • CHROMA

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments CHROMA, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

# CHROMA LEVEL SWITCH [Off, On]

Choisir si activer ou désactiver le réglage de l'intensité des couleurs des images.

Off	Désactiver le réglage de l'intensité des couleurs des images.
On	Activer le réglage de l'intensité des couleurs des images.

### CHROMA LEVEL [-100% à 40%]

C'est ici que l'on règle l'intensité de couleur (niveau de chroma) des images.

Réglages usine : 0%

### • COLOR TEMP SETTING / V-LOG COLOR TEMP SETTING <REMARQUE>

 Pour tous les éléments COLOR TEMP SETTING / V-LOG COLOR TEMP SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

### COLOR TEMP ACH/BCH

Permet de définir la température de couleur lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A] ou [AWB B]. Faire varier la balance de sortie Ach et Bch permet de faire varier la température de la couleur.

### COLOR TEMP ACH [2000K à 15000K]

Ceci permet d'afficher la température de la couleur lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A].

Réglages usine : 3200K

#### R GAIN ACH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A]. **Réglages usine** : 0

### B GAIN ACH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A]. **Réglages usine :** 0

### G AXIS ACH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain dans la direction G-Mg lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A]. **Réglages usine :** 0

COLOR TEMP BCH [2000K à 15000K]

Ceci permet d'afficher la température de la couleur lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B]. **Réglages usine :** 3200K

### R GAIN BCH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B]. **Réglages usine :** 0

### B GAIN BCH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B]. **Réglages usine :** 0

### G AXIS BCH [-400 à +400]

Il est possible de régler le gain dans la direction G-Mg lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B]. **Réglages usine :** 0

# RGB GAIN CONTROL SETTING

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments RGB GAIN CONTROL SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

# G GAIN REL CONTROL SWITCH [Off, On]

Permet d'activer et de désactiver le contrôle de la valeur relative du gain G.

Réglages usine : Off

# RGB GAIN PRESET

Permet de définir le gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [3200K], [5600K], ou [VAR].

### R GAIN [-1000 à +1000]

Cette option permet de régler le gain R. **Réglages usine :** 0

### G GAIN [-1000 à +1000]

Cette option permet de régler le gain G. **Réglages usine :** 0

### B GAIN [-1000 à +1000]

Cette option permet de régler le gain B. Réglages usine : 0

# **RGB GAIN ACH/BCH**

Permet de définir le gain lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A] ou [AWB B].

# ACH

# R GAIN ACH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A]. **Réglages usine** : 0

### B GAIN ACH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A]. **Réglages usine :** 0

### G GAIN ACH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain G lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB A]. Réglages usine : 0

### GAIN OFFSET ACH [Off, On]

Lorsque la balance des blancs automatique est effectuée en réglant [WHITE BALANCE MODE] sur [AWB A], permet de régler les valeurs de gain R et de gain B.

Off	Rétablit les valeurs [R GAIN ACH] et [B GAIN ACH] sur [0].
On	Laisse les valeurs définies dans [R GAIN ACH] et [B GAIN ACH] telles quelles.

### Réglages usine : OFF

# BCH

### R GAIN BCH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain R lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B]. **Réglages usine :** 0

### B GAIN BCH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain B lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B]. **Réglages usine :** 0

### G GAIN BCH [-1000 à +1000]

Il est possible de régler le gain G lorsque le [WHITE BALANCE MODE] est [AWB B]. **Réglages usine :** 0

### GAIN OFFSET BCH [Off, On]

Lorsque la balance des blancs automatique est effectuée en réglant [WHITE BALANCE MODE] sur [AWB B], permet de régler les valeurs de gain R et de gain B.

Off	Rétablit les valeurs [R GAIN BCH] et [B GAIN BCH] sur [0].
On	Laisse les valeurs définies dans [R GAIN BCH] et [B GAIN BCH] telles quelles.

Réglages usine : Off

# • FLARE

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments FLARE, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

# FLARE [Off, On]

Permet d'activer et de désactiver la compensation de lumière parasite.

Réglages usine : Off

# MASTER FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite principale. **Réglages usine :** 0

### R FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite Rch. **Réglages usine :** 0

### G FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite Gch. **Réglages usine :** 0

### B FLARE [-200 à 0 à +200]

Permet de définir la lumière parasite Bch. **Réglages usine :** 0

# DNR / V-LOG DNR

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments DNR / V-LOG DNR, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

### DNR SW [OFF, ON]

Permet de sélectionner OFF/ON pour l'effet de réduction du bruit numérique qui permet d'obtenir des images lumineuses et nettes sans parasite, même la nuit avec un faible éclairage. **Réglages usine :** OFF

### DNR LEVEL [1 à 5]

Permet de régler le niveau de réduction de bruit numérique. **Réglages usine :** 3

# HDR PAINT

# HLG MODE [FIX, VAR]

Permet de sélectionner le mode de réglage de la qualité de l'image pour HDR. Réglages usine : FIX <REMARQUE>

# Ceci est désactivé lorsque [V-LOG] est sur [On].

# SDR CONVERT MODE [FIX, VAR]

FIX	Mode fixe
VAR	Mode variable

Réglages usine : FIX

### GAMMA/BLACK GAMMA

**BLACK GAMMA SW [Off, On]** Permet d'activer et de désactiver la courbe gamma des zones sombres.

Réglages usine : Off

### MASTER BLACK GAMMA [-32 à +32]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir maitre. **Réglages usine :** 0

### R BLACK GAMMA [-32 à +32]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Rch.

Réglages usine : 0

### B BLACK GAMMA [-32 à +32]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Bch.

Réglages usine : 0

### KNEE

#### <REMARQUE>

- Pour tous les éléments KNEE, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].
- Pour tous les éléments KNEE, le réglage n'est pas possible lorsque [HDR] est sur [On].
- · Quand [DRS] est activé, le réglage du coude est désactivé.

### KNEE SW [Off, On]

Permet d'activer et de désactiver le mode de fonctionnement de la compression de dégradé (Knee). **Réglages usine :** On

### KNEE POINT [-25.00% à 25.00% (0.25% pas)]

Permet de définir la position du point Knee. Cette option est activée uniquement lorsque [KNEE SW] est réglé sur [On].

Réglages usine : 0

# KNEE SLOPE [-25.00% à 25.00% (0.25% pas)]

Permet de définir l'inclinaison du Knee. Cette option est activée uniquement lorsque [KNEE SW] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

#### SDR CONVERT

Le réglage est désactivé lorsque [FIX] est sélectionné dans [SDR CONVERT MODE] et il ne peut pas être défini.

GAIN [0dB, -5dB, -6dB, -7dB, -8dB, -9dB, -10dB, -11dB, -12dB] Permet de définir le gain des images SDR. Réglages usine : -6

### POINT [000 à 100]

Permet de définir le niveau image pour démarrer la compression de l'image SDR. Réglages usine : 0

#### SLOPE [000 à 127]

Permet de définir l'inclinaison de la compression des images SDR. **Réglages usine :** 0

# BLACK OFFSET [-100 à +100]

Permet de régler le décalage du niveau de noir des images SDR. **Réglages usine :** 0

# MATRIX

Brightnes	s Pictu	ire	Matrix	GAMMA/KNEE	DETAIL
PRESET MAT	RIX				
MATRIX		OFF	ON		
	RIX	OFF	ON		
	TABLE	<b>A</b>	В		
COLOR COR	RECT	OFF	ON		
COLOR	CORRECT	<b>A</b>	В		
		Matrix / C	Color correct	lion	
	LINEAR MATRI	X		COLOR CORREC	TION
		EGATIVE		POSITIVI	Ē
R-G		0	•	•	
R-B	-	0	-	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
G-R	-		+		•
G-B	-	0	+	-	
B-R	-		+	-	•
B-G	-	•	+	-	•

### <REMARQUE>

 Les écrans de réglage [LINEAR MATRIX] et [COLOR CORRECTION] s'ouvrent dans une fenêtre différente lorsque l'icône à côté de [Matrix/ Color correction] est cliquée.

# PRESET MATRIX

# [NORMAL, CINEMA1, CINEMA2, USER, HD]

Permet de sélectionner le type de matrice.

NORMAL	Réglage standard de la matrice.	
CINEMA1	Réglage à contraste élevé de la matrice.	
CINEMA2	Réglage modéré de la matrice.	
USER	Réglage de la matrice conforme à la caméra distante Panasonic AW-UE150. Utiliser ce réglage pour faire correspondre la reproductibilité des couleurs avec le AW-UE150.	
HD	Réglage de la matrice conforme aux dispositifs de diffusion Panasonic.	

Réglages usine : HD

### MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la matrice (matrice linéaire/correction de couleur). Réglages usine : OFF

# LINEAR MATRIX [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction matrice linéaire. **Réglages usine :** OFF

### LINEAR TABLE [A, B]

Permet de sélectionner le tableau de la matrice linéaire. **Réglages usine :** A

### COLOR CORRECT [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la fonction de correction de couleur. **Réglages usine :** OFF

### COLOR CORRECT TABLE [A, B]

Permet de sélectionner le tableau de la correction de couleur. Réglages usine : A

### LINEAR MATRIX

Permet de sélectionner le tableau de la correction de couleur. **<REMARQUE>** 

 Pour tous les éléments LINEAR MATRIX, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

### COLOR R-G

NEGATIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction N de R-G.
POSITIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction P de

# COLOR R-B

NEGATIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction N de R-B.
POSITIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction P de R-B.

#### COLOR G-R

NEGATIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction N de G-R.			
POSITIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction P de G-R.			

### COLOR G-B

NEGATIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction N de G-B.			
POSITIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction P de G-B.			

# COLOR B-R

NEGATIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction N de B-R.
POSITIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction P de B-R.

### COLOR B-G

NEGATIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction N de B-G.
POSITIVE [-31 à +31]	Permet de régler la direction P de B-G.

### Réglages usine : 0



# COLOR B\_MG

PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte entre le bleu et le magenta.
COLOR MG	
PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte du magenta.
COLOR MG_R	
PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte entre le magenta et le rouge.

Réglages usine : 0

# COLOR CORRECTION

Permet d'effectuer des réglages de la saturation et la teinte de la couleur.

# <REMARQUE>

 Pour tous les éléments COLOR CORRECTION, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

# COLOR R

PHASE [-127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte du rouge.				
COLOR R_YE					
PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte entre le rouge et le jaune.				
COLOR YE					
PHASE [-127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte du jaune.				
COLOR YE_G					
PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte entre le jaune et le vert.				
COLOR G					
PHASE [-127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte du vert.				
COLOR G_CY					
PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte entre le cyan et le vert.				
COLOR CY					
PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte du cyan.				
COLOR CY_B					
PHASE [–127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte entre le cyan et le bleu.				
COLOR B					
PHASE [-127 à 0 à 126]	Permet de régler la teinte du bleu.				

### GAMMA/KNEE



### • GAMMA/BLACK GAMMA

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments GAMMA/BLACK GAMMA, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

 Pour tous les éléments GAMMA/BLACK GAMMA, le réglage n'est pas possible lorsque [HDR] est sur [On].

### GAMMA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le mode gamma. **Réglages usine :** OFF

### GAMMA MODE SELECT [HD, NORMAL, CINEMA1, CINEMA2]

Permet de sélectionner le type de la courbe gamma.				
HD	Gamma caractéristique pour la vidéo HD (haute définition).			
NORMAL	Caractéristique gamma standard.			
CINEMA1	Caractéristique gamma à haut contraste.			
CINEMA2	Caractéristique gamma modérée.			

Réglages usine : HD

### MASTER GAMMA [0.15 à 0.75]

Permet de régler le niveau de correction gamma maitre. Réglages usine : 0.45

#### R GAMMA [–75 à +75] Permet de définir le gamma du Rch. Réglages usine : 0

B GAMMA [–75 à +75] Permet de définir le gamma du Bch. Réglages usine : 0

#### BLACK GAMMA [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF la courbe gamma des zones sombres. Réglages usine : OFF

### MASTER BLACK GAMMA [-48 à +48]

 Permet de régler le niveau de correction gamma du noir maitre.

 -48 à -1
 Permet de compresser les parties sombres.

+1 à +48	Permet d'étendre les parties sombres.

Réglages usine : 0

### R BLACK GAMMA [-20 à +20]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Rch. **Réglages usine :** 0

#### B BLACK GAMMA [-20 à +20]

Permet de régler le niveau de correction gamma du noir pour le Bch. **Réglages usine :** 0

### BLACK GAMMA RANGE [1 à 3]

Permet de définir le niveau maximum de compression/expansion de la courbe gamma des zones sombres.

1	Environ 20%
2	Environ 30%
3	Environ 40%

Réglages usine : 1

#### INITIAL GAMMA [4.0, 4.5, 5.0]

Permet de définir la pente ascendante de la courbe gamma. Ceci peut être uniquement défini lorsque [GAMMA MODE SELECT] est sur [HD].

Réglages usine : 4.0

# KNEE

### <REMARQUE>

- · Pour tous les éléments KNEE, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].
- · Pour tous les éléments KNEE, le réglage n'est pas possible lorsque [HDR] est sur [On].

# KNEE [OFF, ON]

Permet de mettre sur ON/OFF le mode de fonctionnement de la compression de dégradé (Knee). Réglages usine : ON

### KNEE MODE [AUTO, MANUAL]

Cette option permet de régler le mode de fonctionnement de la compression de dégradé (coude).

AUTO	Règle automatiquement le point Knee et la pente Knee.
MANUAL	Règle manuellement le point Knee et la pente Knee.

Réglages usine : AUTO

# KNEE MASTER POINT

### [80.00% à 110.00% (0.25% pas)]

Cette option permet de définir la position du niveau de compression (point d'inflexion) pour les signaux vidéo à haute luminosité. Ceci est activé uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

Réglages usine : 0.95

### KNEE R POINT

### [-25.00% à 25.00% (0.25% pas)]

Permet d'effectuer les réglages de position du niveau de compression (point knee) du Rch par rapport au [KNEE MASTER POINT]. Ceci est activé uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL1 Réglages usine : 0

### KNEE B POINT

# [–25.00% à 25.00% (0.25% pas)]

Permet d'effectuer les réglages de position du niveau de compression (point knee) du Bch par rapport au [KNEE MASTER POINT]. Ceci est activé uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

# Réglages usine : 0

### KNEE MASTER SLOPE [00 à 199]

Permet de définir l'inclinaison du Knee. Ceci est activé uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL]. Réglages usine : 130

### KNEE R SLOPE [-99 à +99]

Permet de régler l'inclinaison du Rch par rapport au [KNEE MASTER SLOPE]. Ceci est activé uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL]. Réglages usine : 0

### KNEE B SLOPE [-99 à +99]

Permet de régler l'inclinaison du Bch par rapport au [KNEE MASTER SLOPE1. Ceci est activé uniquement lorsque [KNEE MODE] est réglé sur [MANUAL].

Réglages usine : 0

### AUTO KNEE RESPONSE [1 à 8]

Permet de régler la vitesse de la réponse du coude auto (auto knee). Plus la vitesse de réponse augmente, plus la valeur de réglage est basse

Réglages usine : 4

# WHITE CLIP

### <REMARQUE>

- · Pour tous les éléments WHITE CLIP, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].
- Pour tous les éléments WHITE CLIP, le réglage n'est pas possible lorsque [HDR] est sur [On].

### WHITE CLIP [OFF, ON]

Permet de mettre la fonction clip blanc sur ON/OFF. Réglages usine : OFF

### MASTER WHITE CLIP LEVEL [80% à 109%]

Permet de régler le niveau de clip blanc maitre. Réglages usine : 1.09

### R WHITE CLIP LEVEL [-15% à +15%]

Permet de régler le niveau de clip blanc du Rch par rapport au [MASTER WHITE CLIP LEVEL]. Ceci est activé uniquement lorsque [WHITE CLIP] est réglé sur [ON]. Réglages usine : 0

### B WHITE CLIP LEVEL [-15% à +15%]

Permet de régler le niveau de clip blanc du Bch par rapport au [MASTER WHITE CLIP LEVEL]. Ceci est activé uniquement lorsque [WHITE CLIP] est réglé sur [ON]. Réglages usine : 0

### HI COLOR [OFF, ON]

Permet de définir le contrôle de mode pour étendre la plage dynamique des couleurs. Cela améliore la reproductibilité des couleurs dans les parties très lumineuses Réglages usine : OFF

### HI COLOR LEVEL [1 à 32]

Permet de définir le niveau du mode pour étendre la plage dynamique des couleurs

Réglages usine : 32

### DRS

### <REMARQUE>

· Pour tous les éléments DRS, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

# DRS [OFF, ON]

Cette option permet de régler la fonction de plage dynamique étendue (DRS) effectuant des corrections lorsqu'une vidéo présentant un contraste élevé entre zones très éclairées et sombres est affichée. Réglages usine : OFF

### EFFECT DEPTH [1 à 5]

Permet de définir le niveau d'effet de la fonction DRS. Le niveau d'effet augmente en fonction du chiffre sélectionné. Réglages usine : 5

# DETAIL

Brig	htness Picture		Matrix GAMMA/KNEE D	etail
DETAIL S	ETTING			
DET	AIL		Off 🦲 On	
	MASTER DETAIL	-	•	
	PEAK FREQUENCE	•	6 +	
	CRISP	-	•	
	GAIN (+)	-	31 +	
	gain (-)	-	31 +	
	CLIP (+)	-	•	
	CLIP (-)	-	•	
		-	•	
	LEVEL DEPENDENT S	-	Off On	
			8	
	DARK DETAIL SWITCH		Off On	
	-DARK DETAIL	-	3 +	
DOWNCO	DN SETTING			
CHF	Roma			
	CHROMA LEVEL SWITCH		Off On	
	CHROMA LEVEL	-	0% +	
DET	AIL SETTING			
	DETAIL		Off On	
	-MASTER DETAIL	-		
	-H DETAIL LEVEL	-	-	
	-V DETAIL LEVEL	-	+	
	-PEAK FREQUENCY	-	10	
	-V DETAIL FREQUENCY	-	10	
	-CRISP	-		
	-CLIP (+)	-	¢	
		-	0	
		-	0	
			Off On	
	WITCH	-	*	
	-DARK DETAIL SWITCH		Off On	
	DARK DETAIL	-	2 +	
	SKIN TONE DETAIL		Off On	
	-MEMORY SELECT		A B C	
	ZEBRA	•	Off On	
	ZEBRA EFFECT MEMO RY	2	A B C A+ A+C B+C A+B+C	в
	SKIN TONE EFFECT M	Ĉ	A B C A+ A+C B+C A+B+C	В
	SKIN TONE CRISP	-	+	
	-I CENTER	÷	65	
		·	63	
	Q WIDTH	·	32	
	Q PHASE	-	90	

SKIN TONE DETAIL SETTING							
SKIN TONE DETAIL		Off					
MEMORY SELECT					• c		
-ZEBRA		Off					
ZEBRA EFFECT MEMO RY		A A+C		B B+C	C A+B A+B+C		
-SKIN TONE EFFECT MEM ORY		A A+C		B B+C	C A+B A+B+C 63		
-SKIN TONE CRISP	-	•••			···· 👗 +		
- I CENTER	-	6	35 • • •				
	-	6	3				
Q WIDTH	-	3	2		+		
Q PHASE	-	9	0				

# DETAIL SETTING

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments DETAIL SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

### DETAIL [Off, On]

Active/désactive le réglage du contour (netteté des images) des images.

# Réglages usine : On

### MASTER DETAIL [-31 à +31]

Cette option permet d'ajuster le niveau de correction des contours. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### PEAK FREQUENCY [1 à 8]

Permet de régler la fréquence d'accentuation du détail. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 6

#### CRISP [00 à 63]

Permet de régler le niveau de réduction du bruit pour le signal de détail. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On].

Réglages usine : 0

### GAIN(+) [-31 à +31]

Permet de régler le niveau de détail de la direction plus (vers le plus lumineux). Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### GAIN(-) [-31 à +31]

Permet de régler le niveau de détail de la direction moins (vers le plus sombre).

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 0

### CLIP(+) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens positif (direction plus lumineuse).

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 0

### CLIP(-) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens négatif (direction plus sombre). Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 0

### KNEE APERTURE LEVEL [00 à 39]

Permet de régler le niveau de détail des parties très lumineuses. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### DETAIL KNEE [00 à 15]

Permet de régler le composant de détail du Knee. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### LEVEL DEPRENDED SWITCH [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off le niveau de réduction des détails dans les parties sombres.

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : Off

### LEVEL DEPENDENT [00 à 15]

Permet de définir le niveau de réduction des détails dans les parties sombres.

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 0

# DARK DETAIL SWITCH [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off la commande qui ajoute des détails dans les parties sombres.

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : Off

### DARK DETAIL [0 à 7]

Permet de définir le niveau des détails dans les parties sombres. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 3

### DOWNCON SETTING

Permet de régler les contours et les couleurs des images 4K converties en HD.

Ceci est activé lorsque [Format] est l'un des suivants : 2160/59.94p, 2160/29.97p, 2160/23.98p, 2160/24p, 2160/50p, 2160/25p

### <REMARQUE>

 Pour tous les éléments DOWNCON SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

# CHROMA

### CHROMA LEVEL SWITCH [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off le contrôle du niveau chromatique. **Réglages usine :** Off

### CHROMA LEVEL [-100% à 40%]

C'est ici que l'on règle l'intensité de couleur (niveau de chroma) des images.

Réglages usine : 0

### DETAIL SETTING

# DETAIL [Off, On]

Active/désactive le réglage du contour (netteté des images) des images.

Réglages usine : On

### MASTER DETAIL [-31 à +31]

Cette option permet d'ajuster le niveau de correction des contours. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### H DETAIL LEVEL [00 à 63]

Permet de régler horizontalement le niveau du détail. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 7

### V DETAIL LEVEL [00 à 63]

Permet de régler le niveau de correction du contour dans le sens vertical.

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 7

### PEAK FREQUENCY [12.4MHz à 37.1MHz]

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 22.4MHz

### V DETAIL FREQUENCY [00 à 31]

Permet de régler la fréquence d'accentuation du détail (verticalement).

- 00 : Basse fréquence
- à 31 : Haute fréquence

Quand une fréquence élevée est sélectionnée, un effet de détail est ajouté à des sujets qui ont une définition plus élevée. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 10

### CRISP [00 à 63]

Permet de régler le niveau de réduction du bruit pour le signal de détail.

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 10

### CLIP(+) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens positif (direction plus lumineuse). Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### CLIP(-) [00 à 63]

Permet de régler le niveau d'écrêtement du signal de détail dans le sens négatif (direction plus sombre). Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 0

### KNEE APERTURE LEVEL [00 à 39]

Permet de régler le niveau de détail des parties très lumineuses. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### DETAIL KNEE [00 à 15]

Permet de régler le composant de détail du Knee. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. **Réglages usine :** 0

### LEVEL DEPRENDED SWITCH [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off le niveau de réduction des détails dans les parties sombres. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On].

Réglages usine : Off

### LEVEL DEPENDENT [00 à 15]

Permet de définir le niveau de réduction des détails dans les parties sombres.

Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On]. Réglages usine : 8

# DARK DETAIL SWITCH [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off la commande qui ajoute des détails dans les parties sombres. Ceci est activé uniquement lorsque [DETAIL] est réglé sur [On].

Réglages usine : Off

### DARK DETAIL [0 à 7]

Permet de définir le niveau des détails dans les parties sombres. Réglages usine : 2

### SKIN TONE DETAIL [Off, On]

Cette fonction adoucie la peau et reproduit une plus belle image. Permet de mettre sur On/Off la fonction détail du teint de la peau. **Réglages usine :** Off

### MEMORY SELECT [Off, On]

Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau du sujet pour l'effet teint de la peau. **Réglages usine :** Off

### ZEBRA [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off l'affichage zébrure de la zone teint de la peau.

Le motif zébrure s'affiche uniquement sur les dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM.

# Réglages usine : OFF

<REMARQUE>

 Ceci ne peut pas être sélectionné lorsque [ZEBRA] dans [SKIN TONE DETAIL SETTING] est sur [On].

# ZEBRA EFFECT MEMORY

[A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C] Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'affichage zébrure. Réglages usine : A+B+C

# SKIN TONE EFFECT MEMORY

[A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C] Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'effet teint de la peau. Réglages usine : A+B+C

# SKIN TONE CRISP [0 à 8]

Permet de régler le détail teint de la peau. **Réglages usine :** 8

### I CENTER [000 à 255]

Permet de définir la position centrale au-dessus de l'axe l (zone où le teint de la peau doit prendre effet). **Réglages usine :** 65

### I WIDTH [000 à 255]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe l, centré sur [I CENTER]. **Réglages usine :** 63

### Q WIDTH [000 à 127]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe Q, centré sur [l CENTER].

Réglages usine : 32

### Q PHASE [0 à 359]

Permet de définir la phase de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet basé sur l'axe Q. **Réglages usine :** 90

# SKIN TONE DETAIL SETTING

# <REMARQUE>

 Pour tous les éléments SKIN TONE DETAIL SETTING, le réglage n'est pas possible lorsque [V-LOG] est sur [On] et [V-LOG PAINT SW] sur [Off].

# SKIN TONE DETAIL [Off, On]

Cette fonction adoucie la peau et reproduit une plus belle image. Permet de mettre sur On/Off la fonction détail du teint de la peau. **Réglages usine :** Off

### MEMORY SELECT [A, B, C]

Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau du sujet pour l'effet teint de la peau. Réglages usine : A

### ZEBRA [Off, On]

Permet de mettre sur On/Off l'affichage zébrure de la zone teint de la peau.

Le motif zébrure s'affiche uniquement sur les dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM.

# Réglages usine : Off

<REMARQUE>

• Ceci ne peut pas être sélectionné lorsque [ZEBRA] dans [DOWNCON SETTING] est sur [On].

### ZEBRA EFFECT MEMORY

[A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C] Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'affichage zébrure. Réglages usine : A+B+C

# SKIN TONE EFFECT MEMORY

[A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C] Permet de sélectionner le tableau du teint de la peau pour l'effet teint de la peau.

Réglages usine : A+B+C

### SKIN TONE CRISP [-63 à 0 à +63]

Permet de régler le détail teint de la peau. **Réglages usine :** 63

### I CENTER [000 à 255]

Permet de définir la position centrale au-dessus de l'axe l (zone où le teint de la peau doit prendre effet). **Réglages usine :** 65

### I WIDTH [000 à 255]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe I, centré sur [I CENTER]. **Réglages usine :** 63

### Q WIDTH [000 à 255]

Permet de définir la largeur de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet au-dessus de l'axe Q, centré sur [I CENTER]. **Réglages usine :** 32

### Q PHASE [0 à 359]

Permet de définir la phase de la zone dans laquelle le teint de la peau doit prendre effet basé sur l'axe Q. **Réglages usine :** 90

# Affichage du réglage de l'affichage moniteur [Monitor Display]

Monitor Display					
WFM					
Mode	off	On(Y)	On(Y/Pt	o/Pr)	
Position	🦲 UR	BR	UL	BL	
Status Indicator					
RETURN SELECT	off	On			
STATUS(AUTO)	off	On			
LEVEL GAUGE	Off	On			

### WFM

### Mode [Off, On(Y), On(Y/Pb/Pr)]

Permet de passer sur le réglage de l'affichage forme d'onde.

Off	La forme d'onde n'est pas affichée.
On(Y)	Seul le composant Y de la forme d'onde est affiché.
On(Y/Pb/Pr)	La forme d'onde des composants Y, Pb et Pr s'affiche pour chacun.

### Réglages usine : Off

# Position [UR, BR, BL, UL]

Permet de sélectionner l'affichage de la forme d'onde.

UR	Affichage de la forme d'onde dans la zone en haut à droite.
BR	Affichage de la forme d'onde dans la zone en bas à droite.
BL	Affichage de la forme d'onde dans la zone en bas à gauche.
UL	Affichage de la forme d'onde dans la zone en haut à gauche.

# Réglages usine : UR

# <REMARQUE>

- La forme d'onde s'affiche uniquement sur des dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM, et ne s'affiche pas sur des dispositifs branchés au connecteurs d'autres systèmes de sortie.
- WaveForm est désactivé lorsque [SFP+ Mode] est sur [ST2110 JPEG XS].

### **Status Indicator**

Pour les éléments qui ont été réglés sur [ON], lorsque l'état désignés est atteint et là où [CHAR] est sur [ON], les états s'affichent dans les images des connecteurs où [OUTPUT ITEM] est réglé sur [STATUS].

# RETURN SELECT [Off, On]

Avec [On], la chaine de caractères définies dans [RETURN] – [RETURN1 ID] s'affiche sous forme d'OSD dans la zone supérieure du centre de l'écran.

La chaine de caractères RETURN SELECT s'affiche uniquement sur les dispositifs branchés au connecteur 3G SDI OUT2/PM.

### STATUS(AUTO) [Off, On]

Avec [On], les indications d'état suivantes sont affichées sur l'OSD :

- Affichage des résultats après l'exécution de la balance des blancs automatique
- Affichage des résultats après l'exécution de la balance des noirs automatique

- Affichage Erreur si une erreur s'est produite

Réglages usine : Off

# LEVEL GAUGE [Off, On]

Avec [On], l'état de l'inclinaison (horizontale, vers la gauche ou la droite, vers l'avant ou l'arrière) s'affiche sous forme d'OSD en haut à gauche de l'écran. **Réglages usine :** Off

(Ex.) L↑ +3.2/-3.2↓R F↓ -1.8/+1.8↑F

Dans l'exemple ci-dessus, l'appareil est installé avec une inclinaison de 3,2° du haut vers la gauche et de 1,8° du haut vers l'avant. L'inclinaison maximale est de ±9,9° et si elle est de 10° ou plus, l'affichage devient "±9.9".

### <REMARQUE>

- Ceci s'affiche uniquement via les sorties SDI, HDMI, SMPTE ST2110, et NDI à large bande passante. Cela ne s'affiche pas avec une transmission sur IP (H.264/H.265/M-JPEG).
- La valeur LEVEL GAUGE n'est pas mise à jour durant l'action PAN/ TILT.
- La valeur LEVEL GAUGE n'est pas mise à jour durant le fonctionnement du Contrôle CSP. (→ page 178)

### Écran des paramètres de l'objectif [Lens] Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

	Manual Auto
	NORMAL STABLE
	Opt Zoom D.Zoom D.Zoom
Max Digital Zoom	x7 x2 x10
Digital Extender	● Off ● x1.4 ● x2.0
	Off     OLS (STABLE) OLS (PANTILT) Hybrid(STABLE) Hybrid(PAN/TILT)
	Through 1/4 1/16 1/64
	Set

# Focus Mode [Manual, Auto]

Cette option permet de sélectionner les modes automatique ou manuel de la fonction de réglage de la mise au point.

Manual	Régler la mise au point manuellement.		
Auto	Régler toujours la mise au point de façon automatique.		

Réglages usine : Auto

### AF Sensitivity [NORMAL, STABLE]

Sélectionner le mode de conformabilité pour la fonction de mise au point automatique.

NORMAL	La mise au point s'effectue avec une conformabilité standard.
STABLE	La mise au point s'effectue avec une priorité donnée à la stabilité.

#### Réglages usine : NORMAL

### Zoom Mode [Opt.Zoom, i.Zoom, D.Zoom]

Permet de régler le taux de grossissement maximum du zoom

	9
Opt.Zoom	Permet d'utiliser uniquement le zoom optique. Il est possible d'effectuer un zoom optique jusqu'à 20×. • Lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On], [Opt. Zoom] est sélectionné de force.
i.Zoom	<ul> <li>Permet d'activer la fonction i.Zoom.</li> <li>Lorsque cette fonction est activée, le zoom numérique est utilisé tout en réduisant la dégradation de l'image.</li> <li>Lorsque [Basic Config] – [Format] est 2160/59.94p, 2160/29.97p, 2160/50p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23.98p</li> <li>il est possible de zoomer jusqu'à 28× en combinant le zoom optique et le zoom numérique.</li> <li>Lorsque [Basic Config] – [Format] est sur un autre paramètre, il est possible de zoomer jusqu'à 32× en combinant le zoom optique et le zoom numérique.</li> <li>Lorsque [i.Zoom] est sélectionné et que le paramètre de [Preset PTZ Sync Mode] est passé sur [On], [i.Zoom] passe de force sur [Opt.Zoom].</li> </ul>
D.Zoom	<ul> <li>Activer la fonction zoom numérique.</li> <li>Un agrandissement plus grand du zoom produira des images moins nettes.</li> <li>Lorsque [D.Zoom] est sélectionné et que le paramètre de [Preset PTZ Sync Mode] est passé sur [On], [D.Zoom] passe de force sur [Opt.Zoom].</li> </ul>

Réglages usine : Opt.Zoom

#### <REMARQUE>

• Lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On], Zoom Mode passe de force sur [Opt.Zoom].

# Max Digital Zoom

### [×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10]

Cette option permet de définir l'agrandissement maximal du zoom numérique.

Elle est activée uniquement lorsque [Zoom Mode] est réglé sur [D.Zoom].

# Réglages usine : ×10

- <REMARQUE>
- Un agrandissement plus grand du zoom produira des images moins nettes.

### Digital Extender [Off, ×1.4, ×2.0]

Permet d'effectuer les réglages de la fonction du multiplicateur numérique.

Off	Cette option désactive la fonction du multiplicateur numérique.
×1.4	Le zoom numérique est fixé à 1,4×.
×2.0	Le zoom numérique est fixé à 2,0×.

Elle est activée uniquement lorsque [Zoom Mode] est réglé sur [Opt. Zoom].

Réglages usine : Off

### O.I.S. Mode

# [Off, O.I.S.(STABLE), O.I.S.(PAN/TILT), Hybrid(STABLE), Hybrid(PAN/TILT)]

Permèt de régler le mode de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) et la stabilisation électronique de l'image (E.I.S.) du sens du roulis.

Off	Désactive la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) et la fonction de stabilisation électronique de l'image (E.I.S.).
O.I.S. (STABLE)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.). À utiliser avec une scène de prise de vue fixe panoramique/inclinaison.
O.I.S. (PAN/TILT)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.). À utiliser avec une scène pour augmenter l'effet de stabilisation de l'image durant la prise de vue lors de l'utilisation de la commande panoramique/inclinaison.
Hybrid (STABLE)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) et la fonction de stabilisation électronique de l'image (E.I.S.) du sens du roulis. À utiliser avec une scène de prise de vue fixe panoramique/inclinaison.
Hybrid (PAN/TILT)	Active la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) et la fonction de stabilisation électronique de l'image (E.I.S.) du sens du roulis. À utiliser avec une scène pour augmenter l'effet de stabilisation de l'image durant la prise de vue lors de l'utilisation de la commande panoramique/inclinaison.

Réglages usine : Off

### <REMARQUE>

- En mode [O.I.S.(STABLE)] ou [Hybrid(STABLE)], le niveau de correction de la fonction de stabilisation optique de l'image (O.I.S.) est réduit lors de l'utilisation des commandes panoramique/ inclinaison pour diminuer la convergence qui résulte de ces actions.
- En mode [O.I.S.(PAN/TILT)] ou [Hybrid(PAN/TILT)], comme il est important d'augmenter l'effet de stabilisation de l'image lors de l'utilisation des commandes panoramique/inclinaison, la convergence qui résulte de ces actions peut être une source de préoccupation dans certaines scènes.

Utiliser [O.I.S.(STABLE)] ou [HYBRID(STABLE)] avec les scènes où la convergence résultant de la stabilisation de l'image doit être restreinte.

# ND Filter [Through, 1/4, 1/16, 1/64]

C'est ici qu'est paramétrée la transmittance du filtre à densité neutre (ND) intégré à l'objectif.

Le filtre est commuté quand le réglage est établi.

THROUGH	Ne pas régler le filtre ND.
1/4	Régler la transmittance du filtre ND à 1/4.
1/16	Régler la transmittance du filtre ND à 1/16.
1/64	Régler la transmittance du filtre ND à 1/64.

### <REMARQUE>

• Elle est activée uniquement lorsque [PAINT] – [GAIN SETTING] – [DAY/NIGHT] est réglé sur [DAY].

# Écran des paramètres UHD crop [UHD Crop]



# **Crop Output PTZ**

Ceci est utilisé pour contrôler la caméra. Les mêmes commandes sont possibles avec le panneau de commande de la caméra de l'écran du direct [Live]. (→ page 115)

# Crop Mode [Off, Crop(720), Crop(1080)]

Permet de régler la fonction Crop qui permet de recadrer les images UHD(3840×2160).

Off	Pas de recadrage.
Crop(720)	Sortie des images recadrées avec une résolution de 720.
Crop(1080)	Sortie des images recadrées avec une résolution de 1080.

Réglages usine : Off

### <REMARQUE>

- Lorsque [Crop Mode] est modifié, la transmission vidéo IP s'arrête temporairement.
- Ce n'est que lorsque [2160/59.94p] ou [2160/50p] est sélectionné dans [Basic Config] – [Format] que [Off], [Crop(1080)] et [Crop(720)] sont disponibles à la sélection, et lorsque [2160/60p], [2160/29.97p], [2160/25p], [2160/24p], ou [2160/23.98p] est sélectionné, seuls [Off] et [Crop(1080)] peuvent être choisis.

Si d'autres sélections sont effectuées dans FORMAT, ceci sera [Off].

 Lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(720)] ou sur [Crop(1080)], les valeurs suivantes ne peuvent pas être définies dans [Streaming mode].

H.264(UHD), U.265(UHD), JPEG(UHD), RTMP(UHD), SRT(H.264 UHD), SRT(H.265 UHD), NDI|HX V2(UHD) (→ page 134)

- Lorsque H.264(UHD), U.265(UHD), JPEG(UHD), RTMP(UHD), SRT(H.264 UHD), SRT(H.265 UHD) ou NDI|HX V2(UHD) est sélectionné dans [Streaming mode] et que [Crop Mode] est commuté sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)], le paramètre [Streaming mode] change pour [H.264].
- Lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(720)] ou sur [Crop(1080)], le [Zoom Mode] est désactivé et fonctionne comme [Opt.Zoom].

### Crop AF [OFF, ON]

Permet d'effectuer les réglages pour exécuter ou pas l'AF sur les images à l'intérieur du contour de recadrage. Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

### Crop Zoom [OFF, ON]

Permet d'effectuer les réglages pour exécuter ou pas un recadrage utilisant D-Zoom.

Avec [ON], il est possible de définir le grossissement Zoom.

(→ "Crop Zoom Ratio")
Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur

[Crop(720)] ou [Crop(1080)]

Réglages usine : OFF

### Zoom (Crop Zoom Ratio) [120.00% à 500.00%]

Indique la taille du Crop frame lorsque [Crop Zoom] est sur [ON]. Le coefficient du zoom de recadrage peut être choisi dans la plage de 120.00% à 500.00%, et la taille du grain peut être définie en unité de 10.00% depuis le menu OSD.

La plage variable de la valeur de réglage de cet élément, la taille du Crop frame, la [Crop H Position] et la [Crop V Position] sont montrées ci-dessous.

	Taille du Crop	Plage variable	
Crop Zoom Ratio	frame	Crop H Position	Crop V Position
120.00%	3200×1800	0 à 640	0 à 360
:	÷	÷	÷
200.00%	1920×1080	0 à 1920	0 à 1080
÷	:	÷	÷
300.00%	1280×720	0 à 2560	0 à 1440
:	÷	÷	÷
400.00%	960×540	0 à 2880	0 à 1620
:	:	÷	÷
500.00%	768×432	0 à 3072	0 à 1728

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Zoom] est réglé sur [ON]. Réglages usine : 200.00%

# 3G SDI1 OUT [FULL, Crop]

Permet d'effectuer les réglages FULL/Crop des images produites par le connecteur 3G SDI OUT1.

FULL	Les images converties FHD sont générées telles quelles sans recadrage des images UHD.
Сгор	Des images FHD recadrées à partir d'images UHD sont générées. Dans ce cas, les images sont générées selon le contour de recadrage indiqué dans [Crop Output Select].

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Réglages usine : Crop

# NDI Out [FULL, Crop]

Permet d'effectuer les réglages FULL/Crop des images produites par la transmission NDI à large bande passante.

FULL	Les images converties FHD sont générées telles quelles sans recadrage des images UHD.
Crop	Des images FHD recadrées à partir d'images UHD sont générées. Dans ce cas, les images sont générées selon le contour de recadrage indiqué dans [Crop Output Select].

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)]. **Réglages usine :** Crop

### IP OUT1 (H.264/H.265) [FULL, Crop] IP OUT2 (H.264/H.265) [FULL, Crop]

Permet d'effectuer les réglages FULL/Crop des images produites par la transmission H.264/H.265/M-JPEG (connecteur LAN). Le réglage indiqué dans [IP OUT1 (H.264/H.265)] est appliqué aux images transmises par chaque transmission CH1(H.264(1), H.265(1), JPEG(1)).

Le réglage indiqué dans [IP OUT2 (H.264/H.265)] est appliqué aux images transmises par chaque transmission CH2 à CH3(H.264(2) à (3), H.265(2) à (3), JPEG(2) à (3)).

FULL	Les images converties FHD sont générées telles quelles sans recadrage des images UHD.
Crop	Des images FHD recadrées à partir d'images UHD sont générées. Dans ce cas, les images sont générées selon le contour de recadrage indiqué dans [Crop Output Select].

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Lorsque le [Streaming mode] sur la fenêtre Web est [NDI|HX V2], le fonctionnement de [IP OUT1 (H.264/H.265)] et [IP OUT2 (H.264/H.265)] sera lié.

Réglages usine : Crop

# Adjust

### Crop Output Select [Yellow, Green, Magenta]

Permet d'effectuer les réglages des images du contour de recadrage produites par le connecteur 3G SDI OUT1, les images recadrées de SMPTE ST2110, les images NDI large bande passante et le connecteur LAN (H.264/H.265/M-JPEG).

Yellow	Permet de générer les images du contour de recadrage jaune.
Green	Permet de générer les images du contour de recadrage vert.
Magenta	Permet de générer les images du contour de recadrage magenta.

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Réglages usine : Yellow

<REMARQUE>

- Le contour de couleur indiqué dans [Crop Output Select] aura une teinte plus foncée que les autres couleurs utilisées pour les contours.
- Les images recadrées ne peuvent pas être produites par le connecteur 12G SDI OUT/SFP+, le connecteur 3G SDI OUT2/ PM, le connecteur HDMI, les images SMPTE ST2110 MAIN ou les images SMPTE ST2110 MONITOR.

### Crop Marker [Off, Yellow, Green, Magenta, Yellow+Green, Yellow+Magenta, Green+Magenta, Yellow+Green+Magenta]

Permet d'effectuer les réglages du contour de recadrage affiché sur les images produites par le connecteur 3G SDI OUT1, le connecteur 3G SDI OUT2/PM, les images MONITOR de SMPTE ST2110 et le connecteur LAN (H.264/H.265/M-JPEG).

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Off	Le contour de recadrage n'est pas affiché.
Yellow	Seul le contour de recadrage jaune est affiché.
Green	Seul le contour de recadrage vert est affiché.
Magenta	Seul le contour de recadrage magenta est affiché.
Yellow+Green	Les contours de recadrage jaune et vert sont affichés.
Yellow+ Magenta	Les contours de recadrage jaune et magenta sont affichés.
Green+ Magenta	Les contours de recadrage vert et magenta sont affichés.
Yellow+ Green+ Magenta	Les contours de recadrage jaune, vert et magenta sont affichés.

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Réglages usine : Yellow+Green+Magenta

# Crop Adjust [Yellow, Green, Magenta]

#### Permet d'ajuster le positionnement du contour de recadrage.

Yellow	Permet d'effectuer les réglages de la position du contour de recadrage jaune.
Green	Permet d'effectuer les réglages de la position du contour de recadrage vert.
Magenta	Permet d'effectuer les réglages de la position du contour de recadrage magenta.

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Réglages usine : Yellow

### <REMARQUE>

• Le contour de couleur indiqué dans [Crop Adjust] sera plus épais que les autres contours de couleur.

### H [0 à 3072]

Permet de régler dans le sens horizontal la position du contour de recadrage précisé dans [Crop Adjust].

La plage des variables va de 0 à 1920 lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(1080)] et [Crop Zoom] est sur [OFF], avec 0 comme bord gauche et 1920 comme bord droit, et seuls les nombres pairs peuvent être sélectionnés.

La plage des variables va de 0 à 2560 lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(720)] et [Crop Zoom] est sur [OFF], avec 0 comme bord gauche et 2560 comme bord droit, et seuls les nombres pairs peuvent être sélectionnés.

La plage variable lorsque [Crop Zoom] est sur [ON] est différente selon la valeur de réglage du [Zoom (Crop Zoom Ratio)], avec la plage variable de 0 à 3072 lorsque le [Zoom (Crop Zoom Ratio)] est à 500.00%, et seuls des nombres pairs peuvent être définis. Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Réglages usine : 960

### V [0 à 1728]

Permet de régler dans le sens vertical la position du contour de recadrage précisé dans [Crop Adjust].

La plage des variables va de 0 à 1080 lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(1080)] et [Crop Zoom] est sur [OFF], avec 0 comme bord supérieur et 1080 comme bord inférieur.

La plage des variables va de 0 à 1440 lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(720)] et [Crop Zoom] est sur [OFF], avec 0 comme bord supérieur et 1440 comme bord inférieur.

La plage variable lorsque [Crop Zoom] est sur [ON] est différente selon la valeur de réglage du [Zoom (Crop Zoom Ratio)], avec la plage variable de 0 à 1728 lorsque le [Zoom (Crop Zoom Ratio)] est à 500.00%.

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].

Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Zoom] est sur [ON]. Réglages usine : 540

# Écran de position préréglée [Preset position]

P	Preset position	
*setting data which cl	hanged are reflecte	d immediately
Preset		Limitation Setting
1         Preset001         2         Preset002           4         Preset004         5         Preset005           7         Preset007         8         Preset008           1         2         3         4         5         6         7         8           SET         JPEG Image Save         PICT001         V	3 Preset003 6 Preset006 9 Preset009 9 10 11 12 1 DEL Save	Tilt Up : Release Tilt Down : Release Pan Left : Release Pan Right : Release
Par	n/Tilt Lens Control	
Speed Fast Slow	Zoom T 0 W • *1.0 -Ext.(x1.4) -Ext.(x2.0) D-Zoom	us Iris Gain + OdB ar - Auto
	Preset Setting	
Preset PTZ Sync Mode	Off	On
Preset Speed Unit	Speed Table	Time
Preset Speed Table	Slow	Fast
Preset Speed		+
Preset Acceleration	Manual	Auto
Rise S-Curve		15
Fall S-Curve		15 • • • • • • • • •
Rise Acceleration		128
Fall Acceleration		128 +
Rise Ramp Time	0.1S	
Fall Ramp Time	0.1S	+
Preset Scope	Mode A	Mode B Mode C
Preset Digital Extender	Off	On
Preset Crop	Off	On
Preset Thumbnail Update	Off	On
Preset Name	Reset	Hold
Preset Iris	Off	On
Preset Shutter	Off	On
Preset Zoom Mode	Mode A	Mode B
Freeze During Preset	Off	On

### Preset

Le paramètre est validé avec le bouton [SET].

	Preset position	
*setting	data which changed are reflected immed	iately
	Preset	Limitation Setting
1 Preset001 2	Preset002 3 Preset003	
4 Presel004 5	Preset005 6 Preset006	
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 Home	Tilt Up : Release Tilt Down : Release Pan Left : Release
SET		Pan Right : Release
JPEG Image Save PICT	001 - Save Load	i DEL
	Lorsqu'une vignette préréglée	est cliquée, la
Pecid S Post S Pecid Pecid S Post R Pecid Pecid S Post R Pecid	camera bouge pour faire face a prédéfinie préalablement enreg Il est possible de sélectionner [ à [Preset100]. Les numéros préréglés sont af lorsqu'ils ont une position préd	a une position gistrée. [Home] et [Preset001] fichés en vert éfinie en mémoire.
Preset001 (Nom préréglé)	Le noms préréglés sont affiché Durant le mode d'enregistreme possible de sélectionner un no changer le nom affiché. Vous pouvez saisir de 1 à 15 c Les caractères disponibles sor espace et underscore (_).	rs. ent prédéfini, il est m préréglé et de aractères. nt 0 à 9, A à Z, a à z,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [1] - [12]	Permet de changer la page des préréglées.	s vignettes
Home [Home]	Permet d'aller sur la position d'	accueil.
SET [SET]	L'appareil bouge vers le mode prédéfini. Lorsqu'une vignette préréglée mode d'enregistrement prédéfi dans la position prédéfinie spé en cours.	d'enregistrement est cliquée dans le ni, il est enregistré cifiée par la condition
DEL [DEL]	L'appareil bouge vers le mode prédéfini. Lorsqu'une vignette préréglée mode de suppression prédéfini la position prédéfinie spécifiée	de suppression est cliquée dans le i, les paramètres de sont supprimés.

# JPEG Image Save PICT001 Save Load DEL [Save]

Acquérir les images JPEG (images fixes) et les sauvegarder. Elles peuvent être sauvegardées sous l'indication [PICT001] à [PICT100] ou [STIL001] à [STIL005] dans la destination de sauvegarde.

Si [PICT\*\*\*] est sélectionné, la vignette du numéro préréglé correspondant peut être mise à jour, et si [STIL001] à [STIL005] est sélectionné, il est possible de sauvegarder des images fixes ayant une résolution plus élevée. En outre, lorsque [STIL001] à [STIL005] est sélectionné, les boutons [Load] et [DEL] sont actifs et il est possible de charger et de supprimer les images fixes sauvegardées.

### Limitation Setting

Ce réglage établit les limites haut, bas, gauche et droite de la tête panoramique. D'abord, utiliser le pavé de contrôle pour faire tourner la tête panoramique sur la position qui déterminera la limite. Une fois la position de la limite sélectionnée, cliquer sur les boutons

correspondant aux options suivantes pour valider.

Le paramètre est effacé si le bouton est une nouvelle fois pressé.

Tilt Up	Utiliser ce paramètre pour sauvegarder la limite haut sur la position actuelle.
Tilt Down	Utiliser ce paramètre pour sauvegarder la limite bas sur la position actuelle.
Pan Left	Utiliser ce paramètre pour sauvegarder la limite gauche sur la position actuelle.
Pan Right	Utiliser ce paramètre pour sauvegarder la limite droite sur la position actuelle.

# Pan/Tilt Lens Control

Ceci est utilisé pour contrôler la caméra. Les mêmes commandes sont possibles avec le panneau de commande de la caméra de l'écran du direct [Live]. ( $\rightarrow$  page 115)

# Preset Setting

### Preset PTZ Sync Mode [Off, On]

Sélectionner Off/On pour le mode donnant la priorité à la synchronisation du panoramique, de l'inclinaison et du zoom lorsque la mémoire de préréglage est lue.

Lorsque [On] est sélectionné, le fonctionnement est contrôlé pour synchroniser le début et la fin des actions du panoramique, de l'inclinaison et du zoom et ainsi, ces mouvements correspondront à la manœuvre.

De plus, le fonctionnement est contrôlé pour permettre des changements plus fluides de l'angle de vue du zoom que la lecture normale de la mémoire de préréglage.

### <REMARQUE>

- Lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On], [Lens] [Zoom Mode] passe de force sur [Opt.Zoom]. (→ page 167)
- Lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On], certains éléments de réglage de [Preset Acceleration] ne sont pas disponibles.
   (→ page 172)
- Lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On], [Preset Zoom Mode] ne peut pas être sélectionné. (→ page 174)

Réglages usine : Off

### Preset Speed Unit [Speed Table, Time]

En produisant des informations comme la direction de la caméra mémorisée dans la mémoire préréglée, il est possible de choisir de spécifier la temps de lecture par la vitesse ou la durée.

Speed Table	Indique la vitesse de lecture durant la lecture préréglée.
Time	Indique la durée de lecture durant la lecture préréglée.

Réglages usine : Speed Table

### Preset Speed Table [Slow, Fast]

Cette option permet de paramétrer le tableau des vitesses préréglées (Slow, Fast). Lors de la lecture préréglée, des préréglages sont effectués en fonction des valeurs (de 1 à 30) de [Preset Speed] fondées sur le tableau paramétré ici.

Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Speed Unit] est réglé sur [Speed Table].

# Réglages usine : Fast

### Preset Speed [1 à 30/1s à 99s]

Lorsque [Preset Speed Unit] est sur [Speed Table] : [1 à 30] Permet de régler la vitesse de la commande panoramique sur 30 pas lors de la lecture de la mémoire préréglée. Réglages usine : 20

# <REMARQUE>

 Lorsque vous définissez des valeurs élevées pour [Preset Speed], l'image peut trembler quand le mouvement cesse.

### Lorsque [Preset Speed Unit] est sur [Time] : [1s à 99s]

Permet de régler la durée de la commande panoramique entre 1 et 99 secondes lors de la lecture de la mémoire préréglée. **Réglages usine :** 20s

- <REMARQUE>
- En fonction de la distance du mouvement du panoramique, il peut y avoir des différences par rapport à la durée spécifiée.

### Preset Acceleration [Manual, Auto]

Définit s'il faut effectuer un réglage avancé pour la vitesse d'accélération et de décélération, etc. pendant le démarrage/arrêt de la lecture préréglée.

Manual	Définit les paramètres avancés de la vitesse d'accélération, etc. lors du démarrage/arrêt de la lecture préréglée.
Auto	Actionne automatiquement la vitesse d'accélération, etc.

Réglages usine : Auto

### Rise S-Curve [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action d'accélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Durant l'action d'accélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus d'accélération est effectué à l'aide de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Acceleration] est sur [Manual].

# Réglages usine: 15

<REMARQUE>

- Afin de limiter la réponse d'accélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse d'accélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On].

### Fall S-Curve [0 à 30]

Permet de régler la courbe en S de l'action de décélération pan/tilt en 31 pas. (Plus le nombre est élevé, plus la courbe en S est raide) Durant l'action de chute de l'accélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus de décélération est effectué à l'aide de la courbe en S indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Acceleration] est sur [Manual].

Réglages usine : 15

### <REMARQUE>

- Afin de limiter la réponse de décélération, dans l'étape de la courbe en S, lorsque la vitesse de décélération augmente, la limite est automatiquement appliquée.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On].

#### Rise Acceleration [1 à 255]

Définit la vitesse d'accélération pour l'action d'accélération pan/tilt en 255 pas. (La vitesse d'accélération augmente à mesure que le chiffre augmente.)

Durant l'action d'accélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus d'accélération est effectué à l'aide de la vitesse d'accélération indiquée dans ce paramètre.

Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Acceleration] est sur [Manual] et [Preset Speed Unit] est sur [Speed Table]. **Réglages usine :** 128

### <REMARQUE>

- Étant donné que la vitesse indiquée pour [Preset Speed] est prioritaire en tant que vitesse maximale atteinte lors de la lecture préréglée, si la vitesse d'accélération précisée ici est petite, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner comme indiqué.
- Lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On], le contenu du réglage de cet élément est également appliqué à [Fall Acceleration]. ([Rise Acceleration] et [Fall Acceleration] fonctionnent avec des valeurs partagées.)

### Fall Acceleration [1 à 255]

Définit la vitesse de décélération pour l'action de décélération pan/tilt en 255 pas. (La vitesse de décélération augmente à mesure que le chiffre augmente.)

Durant l'action de décélération pour fonctionner à la vitesse ou pendant la durée indiquée durant les actions pan/tilt de la lecture préréglée, le processus de décélération est effectué à l'aide de la vitesse de décélération indiquée par ce paramètre. Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Acceleration] est sur

[Manual] et [Preset Speed Unit] est sur [Speed Table]. **Réglages usine :** 128

### <REMARQUE>

- Étant donné que la vitesse indiquée pour [Preset Speed] est prioritaire en tant que vitesse maximale atteinte lors de la lecture préréglée, si la vitesse de décélération précisée ici est petite, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner comme indiqué.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On]. (Les valeurs définies pour [Rise Acceleration] sont également appliquées à [Fall Acceleration].)

### Rise Ramp Time [0.1s à 10.0s]

Règle la durée d'accélération de l'action spécifique au temps durant la lecture préréglée. (Définit entre 0.1s à 10.0s par incréments de 0.1s)

Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Acceleration] est sur [Manual] et [Preset Speed Unit] est sur [Time].

Réglages usine : 0.1s

### <REMARQUE>

- Étant donné que le temps indiqué dans [Preset Speed] est prioritaire sur le temps total de la lecture préréglée, si le temps indiqué ici fait plus de la moitié du temps indiqué dans [Preset Speed], cette fonctionnalité ne marchera pas comme indiqué.
- Lorsque l'action d'accélération ne peut pas être effectuée dans le délai indiqué, même à la vitesse d'accélération maximale du dispositif, l'action ne sera pas effectuée dans le délai indiqué.
- Lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On], le contenu du réglage de cet élément est également appliqué à [Fall Ramp Time]. ([Rise Ramp Time] et [Fall Ramp Time] fonctionnent avec des valeurs partagées.)

### Fall Ramp Time [0.1s à 10.0s]

Règle la durée de décélération de l'action spécifique au temps durant la lecture préréglée. (Définit entre 0.1s à 10.0s par incréments de 0.1s)

Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Acceleration] est sur [Manual] et [Preset Speed Unit] est sur [Time].

Réglages usine : 0.1s

### <REMARQUE>

- Étant donné que le temps indiqué dans [Preset Speed] est prioritaire sur le temps total de la lecture préréglée, si le temps indiqué ici fait plus de la moitié du temps indiqué dans [Preset Speed], cette fonctionnalité ne marchera pas comme indiqué.
- Lorsque l'action de décélération ne peut pas être effectuée dans le délai indiqué, même à la vitesse de décélération de chute maximale du dispositif, l'action ne sera pas effectuée dans le délai indiqué.
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On]. (Les valeurs définies pour [Rise Ramp Time] sont également appliquées à [Fall Ramp Time].)

### Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

Sélectionner ici les options de réglage à rappeler quand le contenu des mémoires préréglées est régénéré.

Mode A	Pan, Tilt, Zoom (y compris zoom numérique), Focus, Iris, Gain, Shutter, valeur de réglage de la balance des blancs
Mode B	Pan, Tilt, Zoom (y compris zoom numérique), Focus, Iris
Mode C	Pan, Tilt, Zoom (y compris zoom numérique), Focus

Réglages usine : Mode A

### Preset Digital Extender [Off, On]

Cette option Off/On la fonction du multiplicateur numérique préréglé. Sur [On], la configuration de la fonction du multiplicateur numérique sera rappelée lors de la régénération de la mémoire préréglée. Sur [Off], la configuration de la fonction du multiplicateur numérique ne sera pas rappelée lors de la sauvegarde de la mémoire préréglée. **Réglages usine :** Off

### <REMARQUE>

Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On].

### Preset Crop [Off, On]

Lorsque la mémoire préréglée est lue, choisir si la reproduction du contenu défini dans les différents menus [Crop Mode] est activée ou désactivée.

Sur [On], le contenu défini dans les différents menus [Crop Mode] est reproduit lorsque la mémoire préréglée est lue.

Sur [Off], le contenu défini dans les différents menus [Crop Mode] n'est pas reproduit lorsque la mémoire préréglée est lue, avec les valeurs en cours conservées.

#### Réglages usine : Off <REMARQUE>

- Ceci est activé uniquement lorsque [Crop Mode] est réglé sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)].
- Lorsque [Crop Mode] est sur [Off] ou [Crop(1080)] et que la mémoire de préréglage est enregistrée et la lecture préréglée est exécutée lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(720)], alors, même si [Preset Crop] est sur [On], le contenu réglé dans chaque menu [Crop Mode] n'est pas rappelé.
- Lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(720)] et que la mémoire de préréglage est enregistrée et la lecture préréglée est exécutée lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(1080)], alors, même si [Preset Crop] est sur [On], le contenu réglé dans chaque menu [Crop Mode] n'est pas rappelé.

### Preset Thumbnail Update [Off, On]

Permet d'activer/désactiver la fonction servant à mémoriser l'image fixe (vignette) des images en train d'être générées lorsqu'une mémoire préréglée est enregistrée.

Sur [On], l'image fixe (vignette) des images en train d'être générées est mémorisée lors de l'enregistrement de la mémoire préréglée. Sur [Off], l'image fixe (vignette) des images en train d'être générées n'est pas mémorisée lors de l'enregistrement de la mémoire préréglée, au lieu de cela l'image fixe (vignette) précédemment mémorisée est conservée.

# Réglages usine : On

# <REMARQUE>

- Lorsque [IP SIGNAL] [IP(H.264/H.265)] [CHAR] est sur [On], l'écran de menu est importé sur les vignettes.
- Lorsque [Crop Mode] est sur [Crop(720)] ou [Crop(1080)], l'image fixe recadrée est mémorisée à la place de l'image Full.
- Les images fixes (vignettes) mémorisées dans la mémoire de préréglage sont supprimées lorsque les fichiers utilisateur sont téléchargés avec une fenêtre Web, etc. (→ page 202)
- Lorsque l'enregistrement continu des mémoires de préréglage est effectué (enregistrement continu dans les 3 secondes), les images fixes (vignettes) à partir de la seconde mémoire de préréglage peuvent ne pas être enregistrées, des images fixes noires (vignettes) sont alors utilisées à leur place.

### Preset Name [Reset, Hold]

Lors de l'enregistrement d'une mémoire préréglée, permet de choisir si réinitialiser le nom préréglé mémorisé précédemment ou si le conserver.

Reset	Lors de l'enregistrement d'une mémoire préréglée, permet de réinitialiser le nom préréglé mémorisé précédemment. Le nom préréglé après la réinitialisation sera [Preset***]. (*** indiquant les 3 chiffres du numéro préréglé : 001 à 100)
Hold	Lors de l'enregistrement d'une mémoire préréglée, permet de conserver le nom préréglé mémorisé précédemment.

### Réglages usine : Reset

#### <REMARQUE>

- Le réglage d'usine par défaut du nom préréglé est [Preset\*\*\*]. (\*\*\* indiquant les 3 chiffres du numéro préréglé : 001 à 100)
- L'enregistrement des noms préréglés peut être effectué dans le navigateur Web.

0 à 9, A à Z, a à z, \_, et espace.

# Preset Iris [Off, On]

Lorsque la mémoire préréglée est lue, choisir si la reproduction des valeurs dans les différents menus relatifs au diaphragme est activée ou désactivée.

Lorsqu'elles sont réglées sur [On], les valeurs définies dans les différents menus ci-dessous sont reproduites lorsque la mémoire préréglée est lue.

- [PAINT] [IRIS] [AUTO IRIS]
- [PAINT] [IRIS] [WINDOW SELECT]
- [PAINT] [IRIS] [PICTURE LEVEL]
- [PAINT] [IRIS] [IRIS SPEED]

Réglages usine : Off <REMARQUE>

 Son réglage prend effet si le réglage sélectionné à [Preset Scope] est [Mode A] ou [Mode B].

# Preset Shutter [Off, On]

Lorsque la mémoire de préréglage est lue, choisir si désactiver ou activer la reproduction de la valeur de réglage SHUTTER.

- Ceci est activé uniquement lorsque [Preset Scope] est réglé sur [Mode A].
- Les valeurs SHUTTER sont reproduites uniquement lorsque la fréquence d'images lors de l'enregistrement de la mémoire de préréglage et la fréquence d'images lors de la lecture de la mémoire de préréglage correspondent.

# Preset Zoom Mode [Mode A, Mode B]

Cette option permet de sélectionner l'opération de zoom à exécuter lorsque la mémoire préréglée est rappelée.

Mode A	Permet d'effectuer une action de zoom fluide qui correspond au comportement du panoramique horizontal/ vertical.
Mode B	Permet d'effectuer une action de zoom à vitesse constante qui correspond au comportement du panoramique horizontal/vertical.

### Réglages usine : Mode A

### <REMARQUE>

Cet élément ne peut pas être défini lorsque [Preset PTZ Sync Mode] est sur [On].

### Freeze During Preset [Off, On]

Cette option permet d'activer/désactiver la fonction d'arrêt sur images lors de la lecture préréglée.

Lorsqu'elle est réglée sur [On], la lecture préréglée s'effectue avec une image fixe précédant immédiatement le début de l'émission de la lecture préréglée. L'arrêt sur image cesse lorsque la lecture préréglée est terminée.

Réglages usine : Off

# Capacité de collaboration [Linkage]

# Écran des réglages de la production des données de suivi [Tracking Data Output]

Sélectionnez le mode de production des données de suivi et la destination de communication dans le mode IP.

Il est possible de spécifier quatre adresses lorsque le mode IP est activé.

## • Setting status

Affiche le mode de production des données de suivi et les destinations en mode IP.

Setting status		
Connection type	Serial	IP(UDP)
	Off	Off
IP out	IP address	Port
1. 2. 3. 4.	192.168.0.111 192.168.0.112 192.168.0.113 192.168.0.113	1111 1112 1113 1114
IP out 1. 2. 3. 4.	IP address 192.168.0.111 192.168.0.112 192.168.0.113 192.168.0.114	Port 1111 1112 1113 1114

### Connection type

Connection type	
Camera ID	255
	Set
Serial	On Off
IP(UDP)	On Off
Invert Pan/Tilt Axis	On Off

### Camera ID [0 à 255]

Permet de définir l'ID de la caméra pour les données de suivi. **Réglages usine :** 255

### Serial [On, Off]

Permet de régler la fonction [On] ou [Off] pour la production des données de suivi, telles que Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations provenant du port série (RS-422), synchronisés avec le signal Genlock. (→ page 79)

Lorsque [Serial] est réglé sur [On], un message d'alerte s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK] pour activer les paramètres. **Réglages usine :** Off

# <REMARQUE>

- Les commandes de l'unité de commande de caméra ne sont pas produites depuis le connecteur RS-422 lorsque [Serial] est sur [On].
- Dans les cas suivants, la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour.
- Pendant l'aperçu du menu OSD
- Lors du rappel de la valeur préréglée pendant un rappel préréglé en cours
- Lors de l'exécution AWB/ABB
- Lorsque l'entrée d'un signal tally rouge ou vert a été modifiée entre Arrêt et Marche
- Lors de la suppression d'une mémoire préréglée
- Lorsqu'une image produite est inversée (de haut en bas ou gauche-droite)
- Après le changement de [SCENE]
- Après le changement de [IRIS]
- Après le changement de [WHITE BALANCE MODE]
- Après le changement de chaque élément de [COLOR TEMP SETTING]
- Après le changement de [Gamma]
- Après le changement de [MATRIX]
- Après le changement de [FOCUS MODE]
- Après le changement de [Zoom Mode]
- Après le changement de [MAX DIGITAL ZOOM]
- Après le changement de [DIGITAL EXTENDER]
- Après le changement entre [FAN SETTING]
- Après le changement de [Tally]
- Après le déplacement du contour de recadrage de [Crop Mode]
- Après le changement de [INSTALL POSITION]
- Après le changement de [Preset Speed Unit]
- Lors de l'exécution de [Reset to the default (Except the network settings)] de [Maintenance]

# IP(UDP) [On, Off]

Permet de régler la fonction de sortie UDP sur [On] ou [Off] pour la production des données de suivi, telles que Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations provenant de la sortie IP, synchronisés avec le signal Genlock. (→ page 79)

Lorsque [IP(UDP)] est réglé sur [On], un message d'alerte s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK] pour activer les paramètres. **Réglages usine :** Off

# <REMARQUE>

- Lorsque [IP(UDP)] est sur [On], la transmission de la vidéo via IP peut être retardée ou la vidéo peut subir une perte d'image.
   Nous conseillons de régler [IP(UDP)] sur [Off] pour éviter le retard ou la perte d'image causés par la transmission vidéo via IP.
- Dans les cas suivants, la production des données de suivi peut être retardée ou la valeur peut ne pas être mise à jour.
- Lors de l'exécution d'une transmission vidéo via IP (M-JPEG/ H.264/H.265/RTMP/RTMPS/NDI/NDI/HX/SRT)
- Lors de l'ouverture d'un écran web (écran du direct [Live] ou l'écran de configuration web [Setup])
- Pendant l'aperçu du menu OSD
- Lors du rappel de la valeur préréglée pendant un rappel préréglé en cours
- Lors de l'exécution AWB/ABB
- Lorsque l'entrée d'un signal tally rouge ou vert a été modifiée entre Arrêt et Marche
- Lors de la suppression d'une mémoire préréglée
- Lorsqu'une image produite est inversée (de haut en bas ou gauche-droite)
- Après le changement de [SCENE]
- Après le changement de [IRIS]
- Après le changement de [WHITE BALANCE MODE]
- Après le changement de chaque élément de [COLOR TEMP SETTING]
- Après le changement de [Gamma]
- Après le changement de [MATRIX]
- Après le changement de [FOCUS MODE]
- Après le changement de [Zoom Mode]
- Après le changement de [MAX DIGITAL ZOOM]
- Après le changement de [DIGITAL EXTENDER]
- Après le changement entre [FAN SETTING]
- Après le changement de [Tally]
- Après le déplacement du contour de recadrage de [Crop Mode]
- Après le changement de [INSTALL POSITION]
- Après le changement de [Preset Speed Unit]
- Lors de l'exécution de [Reset to the default (Except the network settings)] de [Maintenance]

### Invert Pan/Tilt Axis [On, Off]

Permet de définir si inverser les données panoramique/inclinaison pour la sortie dans les données de suivi.

1	
Off	Les données panoramique/inclinaison ne sont pas inversées.
On	Les données panoramique/inclinaison sont inversées pour la sortie.

Réglages usine : Off

# ● IP out

Output client select	Client 1	Client 2	Client 3	Client 4
Client 1				
IP address(IPv4)	192.168.0.111			
	1111 (1-65535)			
Client 2				
IP address(IPv4)	192.168.0.112			
	1112 (1-65535)			
Client 3				
IP address(IPv4)	192.168.0.113			
Port	1113 (1-65535)			
Client 4				
IP address(IPv4)	192.168.0.114			
Port	1114 (1-65535)			
	Set			

### Output client select [Client 1 à 4]

Permet d'activer ou de désactiver jusqu'à quatre clients pour transférer les données de suivi lorsque [IP(UDP)] est sur [On]. Transfère les données de suivi via UDP, comme Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations, vers les clients activés dans cet écran. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Réglages usine :

- Client1 : Désactivé
- Client2 : Désactivé
- Client3 : Désactivé
- Client4 : Désactivé
- <REMARQUE>
- Désactivez le client qui ne nécessite pas le transfert des données de suivi, car le paquet UDP est transmis vers le client activé à l'intervalle de fréquence du système.
- Lorsque plusieurs clients sont activés, la synchronisation de la transmission du paquet UDP vers le deuxième client et les clients suivants sera toujours retardée par rapport au signal Genlock. (Un retard d'environ 200 à 300 µs se produira pour chaque client. La latence augmentera en fonction de l'état du système ou du réseau de cet appareil.)

### Client1 à 4

#### IP address(IPv4)

Permet de régler l'adresse IP de destination pour transférer les données de suivi telles que Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations via UDP.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Réglages usine :

- Client1: 192.168.0.111
- Client2 : 192.168.0.112
- Client3 : 192.168.0.113
- Client4 : 192.168.0.114

#### <REMARQUE>

- L'adresse vers laquelle transférer les données de suivi peut uniquement être configurée comme IPv4.
- Un bouquet d'adresses ne peut pas spécifié comme adresse de destination.

### Port

Permet de régler le numéro de port de destination pour transférer les données de suivi telles que Pan/Tilt/Zoom ou d'autres informations via UDP.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 à 61000

Réglages usine :

- Client1 : 1111
- Client2 : 1112
- Client3 : 1113
- Client4 : 1114
- <REMARQUE>
- Vous ne pouvez pas configurer des clients ayant une combinaison d'au moins deux adresses IP avec des ports dupliqués.

# Écran de réglage de la connexion Kairos Cloud [Kairos Cloud]

Permet de définir si activer ou désactiver la connexion à Kairos Cloud, sur l'URL du serveur de destination ainsi que sur le compte utilisateur. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Kairos Cloud			
Mode	Off	On	
Cloud URL			
User ID			
Password			
Recommended Kairos Cloud Platform Setting			
	Set		

### Mode [On, Off]

Permet de définir si connecter cet appareil è Kairos Cloud par le réseau.

Réglages usine : Off

#### **Cloud URL**

Définit l'URL du serveur Kairos Cloud à connecter lorsque [Mode] est sur [On]. <REMARQUE>

# Il est possible de saisir une URL de 512 caractères maximum.

User ID

Définit l'ID utilisateur pour la connexion Kairos Cloud lorsque [Mode] est sur [On].

### Password

Définit le mot de passe pour la connexion Kairos Cloud lorsque [Mode] est sur [On].

#### **Recommended Kairos Cloud Platform Setting**

Change automatiquement les réglages de l'appareil pour les réglages recommandés pour la connexion à Kairos Cloud Platform. **<REMARQUE>** 

 Après les changements vers les réglages recommandés, l'appareil redémarre automatiquement.

# Écran du paramètre "Cyclic Synchronous Position Control" [Cyclic Synchronous Position Control]



# Mode [On, Off]

Permet d'activer/désactiver le mode "Cyclic Synchronous Position Control". ( $\rightarrow$  page 178)

### <REMARQUE>

- Ce mode est réglé de force sur [Off] si cet appareil est mis hors tension ou s'il passe en mode veille.
- Le contrôle Pan/Tilt normal n'est pas possible lorsque ce mode est sur [On]. (Les commandes du contrôle Pan/Tilt ne marchent pas non plus.)
- Ce mode ne peut pas être réglé sur [On] durant le fonctionnement Pan/Tilt.

# Remarques sur le Contrôle CSP (Cyclic Synchronous Position)

Il s'agit d'un mode de fonctionnement permettant d'effectuer des contrôles Pan/Tilt avec une précision encore plus élevée.

- En permettant à la synchronisation de transmission des commandes du contrôle Pan/Tilt d'être indiquée côté caméra, il est possible que les commandes soient effectuées à des fréquences encore plus courtes (fréquence fixe) qu'auparavant.
- La surcharge causée par les communications TCP est réduite grâce à l'utilisation de l'UDP comme protocole de communication.

Ce qui suit est un aperçu de la séquence de fonctionnement.

1 Le Contrôle CSP démarre. ([Mode] est mis sur [On])

- Mettre [Mode] sur [On] à l'aide du navigateur Web ou bien utiliser une commande pour passer [Mode] de [Off] à [On].
- La commande qui fait passer [Mode] sur [On] concerne les contrôles utilisant les commandes CGI (HTTP). (Il ne s'agit pas d'une commande UDP.)
- ② Cet appareil (la caméra) émet un signal Prêt vers le côté contrôle (le client).
  - Un signal Prêt est émis vers la destination de transmission (côté contrôle/client) indiquée dans [Destination IP Address]/[Destination Port].
  - · Les signaux Prêt sont émis à intervalle indiqué dans [Cycle time].
  - Les informations sur l'état requises pour le contrôle Pan/Tilt sont
  - ajoutées à ce signal Prêt pour la transmission.
  - La communication UDP est utilisée.

③ Le côté contrôle (client) émet les commandes du contrôle Pan/Tilt vers cet appareil (la caméra).

- Il est prévu que cette commande de contrôle soit émise immédiatement après la réception du signal Prêt de cet appareil (la caméra).
- La communication UDP est utilisée.
- ④ Cet appareil (la caméra) effectue les actions Pan/Tilt en fonction des commandes du contrôle Pan/Tilt.

À partir de là, la répétition à la suite des étapes ② à ④ fournira des actions Pan/Tilt encore plus précises.

#### Destination IP Address

Saisir l'adresse IP du client qui contrôle le "Cyclic Synchronous Position Control".

Réglages usine : 192.168.0.115

### **Destination Port**

Saisir le numéro de port du client qui contrôle le "Cyclic Synchronous Position Control". **Réglages usine :** 1115

#### Source Port

Saisir le numéro de port (numéro de port de cet appareil) pour recevoir les commandes de contrôle du "Cyclic Synchronous Position Control".

Réglages usine : 1116

# Cycle time [8 à 255]

Saisir l'intervalle de transmission de commande (ms) du "Cyclic Synchronous Position Control". Le signal Prêt est émis par cet appareil à l'intervalle de transmission indiqué ici au client. (→ page 178) **Réglages usine :** 16

#### Séquence de fonctionnement (à titre d'exemple)



# Spécifications détaillées de la commande

Ce qui suit décrit les spécifications détaillées de la commande.

① Contrôle CSP début/fin ([On]/[Off] de [Mode])

Les début/fin sont contrôlés par la méthode suivante qui utilise les commandes CGI (communication HTTP). /cgi-bin/csp\_control\_mode?mode=0 (Off)

/cgi-bin/csp\_control\_mode?mode=1 (On)

# ② Signal Prêt

Les signaux Prêt sont envoyés à l'aide du format de données suivant par communications UDP.

Bloc	Longueur des données		Valeur
<version></version>	2 [Byte]	00 01h	
<command type=""/>	1 [Byte]	02h	
<data length=""></data>	2 [Byte]	00 09h	
<data></data>	9 [Byte]	Status : 1 [Byte] bit0 : État de la synchronisation du PAN bit1 : Décélération en fin de PAN bit2 : Contrôle de la vitesse du PAN bit3 : Contrôle de l'accélération du PAN bit4 : État de la synchronisation du TILT bit5 : Décélération en fin de TILT bit6 : Contrôle de l'accélération du TILT bit7 : Contrôle de l'accélération du TILT bit7 : Contrôle de l'accélération du TILT bit7 : Contrôle de l'accélération du TILT Taux de la vitesse du PAN (%) : 1 [Byte] Le taux d'accélération du PAN (%) : 1 [Byte] Le taux d'accélération indiqué pour l'accélér: Taux de la vitesse indiqué pour l'accélér: Taux de la vitesse indiqué pour l'accélér: Taux d'accélération du TILT (%) : 1 [Byte] Le taux d'accélération du TILT (%) : 1 [Byte] Le taux d'accélération indiqué pour l'accélér: Position cible PAN : 2 [Byte] 2D 09h : CCW Limit : D2 F5h : CW Limit Position cible TILT : 2 [Byte] 1C 71h : UP Limit : 8U 00h : Center : 8E 38h : DOWN Limit	0 : Synchronisé, 1 : Non synchronisé 0 : Pas de décélération, 1 : Décélération à la fin 0 : OK, 1 : Hors de portée 0 : Synchronisé, 1 : Non synchronisé 0 : Pas de décélération, 1 : Décélération à la fin 0 : OK, 1 : Hors de portée 0 : OK, 1 : Hors de portée AX du PAN (%) : 00 à 64h ation MAX du PAN (%) : 00 à 64h AX du TILT (%) : 00 à 64h

### ③ Commandes du contrôle Pan/Tilt

Les commandes du contrôle Pan/Tilt sont envoyées en utilisant le format de données suivant par communications UDP.

Bloc	Longueur des données	Valeur
<version></version>	2 [Byte]	00 01h
<command type=""/>	1 [Byte]	01h
<data length=""></data>	2 [Byte]	00 04h
<data></data>	4 [Byte]	Position cible PAN : 2 [Byte] 2D 09h : CCW Limit : 80 00h : Center : D2 F5h : CW Limit Position cible TILT : 2 [Byte] 1C 71h : UP Limit : 80 00h : Center : 8E 38h : DOWN Limit

# Écran de gestion des utilisateurs [User mng.]

Les utilisateurs et ordinateurs personnels (adresse IP) pouvant accéder à l'appareil depuis des ordinateurs personnels ou des terminaux mobiles sont enregistrés dans l'écran de gestion des utilisateurs [User mng.]. L'écran de gestion des utilisateurs [User mng.] est constitué de [User auth.] et de [Host auth.].

# Écran d'authentification de l'utilisateur [User auth.]

Cliquer sur [User auth.] de l'écran de gestion des utilisateurs [User mng.].

Configurer les paramètres d'autorisation aux utilisateurs pour les ordinateurs personnels et les terminaux mobiles pouvant accéder à l'appareil.

Jusqu'à 9 utilisateurs peuvent être enregistrés.

### <REMARQUE>

 Si l'authentification de l'utilisateur depuis la même adresse IP (ordinateur personnel) échoue à plus de 8 reprises sur une période de 30 secondes, l'accès à l'appareil sera désactivé pendant un certain temps.

### Setting status

Les paramètres d'authentification de l'utilisateur et la méthode d'authentification de l'utilisateur actuels s'affichent. Les informations de compte enregistrées actuellement s'affichent également.

Setting status		
User auth.	Authentication	
Off	Digest	
	User name	Access level
1.	admin	Administrator

### Mode



### User auth. [On, Off]

L'authentification de l'utilisateur est fixée à [On] ou [Off] ici. Le paramètre est validé avec le bouton [Set]. **Réglages usine :** Off

### Authentication [Basic, Digest]

Déterminer la méthode d'authentification de l'utilisateur à employer.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].		
Basic	Utiliser l'authentification de base.	
Digest	Utiliser l'authentification digest.	
Digest	Utiliser l'authentification digest.	

Réglages usine : Digest

### Wait time mode [Mode1, Mode2]

Permet de définir le mode de temps d'attente pour saisir une nouvelle fois l'authentification de l'utilisateur après un échec afin de contrôler l'appareil depuis un ordinateur ou un contrôleur Panasonic.

Mode1	Le temps d'attente entre deux saisies est plus long qu'avec le [Mode2]. Ceci est le réglage recommandé si la sécurité est la priorité.
Mode2	Le temps d'attente entre deux saisies est plus court. Ceci est le réglage recommandé si l'optimisation du fonctionnement est la priorité.

Réglages usine : Mode1

#### <REMARQUE>

 En utilisant le contrôleur Panasonic (AW-RP150, AW-RP60), régler [Wait time mode] sur [Mode2] pour utiliser l'authentification Digest. La fluidité du fonctionnement peut être diminuée lorsque [Wait time mode] est réglé sur [Mode1].

### Add user

Add user.	
User name	
Password	
Retype password	
Access level	1.Administrator     2.Camera control
	Set

# User name

### [1 à 32 caractères]

Le nom d'utilisateur est saisi ici.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

• Les caractères suivants peuvent être affichés.

Caractères numériques	0123456789
Caractères alphabétiques (majuscules et minuscules)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboles	!\$%`()*+,/?@[]^_`~

# Password Retype password

# [4 à 32 caractères]

Le mot de passe est saisi ici.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

### Access level [1.Administrator, 2.Camera control]

Permet de sélectionner le niveau d'accès de l'utilisateur.

Le parametre est valide avec le bouton [Set].		
	1.Administrator	Ce niveau d'accès permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les opérations possibles de l'appareil.
	2.Camera control	Ce niveau d'accès permet seulement à l'utilisateur d'utiliser l'écran [Live].

Réglages usine : 1. Administrator

### Delete user

Permet de supprimer les comptes d'utilisateur enregistrés sur l'appareil. Vous pouvez effacer des utilisateurs sélectionnés en cliquant sur la touche [Delete] sur le côté droit.


# Écran d'authentification de l'hôte [Host auth.]

Cliquer sur [Host auth.] de l'écran de gestion des utilisateurs [User mng.].

Configurer les paramètres d'authentification de l'hôte limitant l'accès d'ordinateurs personnels (adresses IP) à l'appareil.

#### Setting status



#### Host auth.

Affiche les paramètres d'authentification de l'hôte.

# Host IP address

Affiche l'adresse IP de l'hôte.

#### Access level

Affiche le niveau d'accès de l'hôte.

#### Mode



#### Host auth. [On, Off]

L'authentification de l'hôte est fixée à [On] ou [Off] ici. Le paramètre est validé avec le bouton [Set]. **Réglages usine :** Off

#### Add host

Add host.	
IP address	
Access level	1.Administrator 9.Camera control
	Set

#### **IP** address

L'adresse IP de l'ordinateur personnel à partir duquel l'accès à la caméra est permis est saisi ici. Le nom de l'hôte ne peut pas être saisi en tant qu'adresse IP.

#### <REMARQUE>

 Quand "IP address/subnet mask length" est saisi, les ordinateurs personnels autorisés à accéder à la caméra peuvent se voir limités à un sous-réseau en fonction des sous-réseaux.

Si, par exemple, "192.168.0.1/24" a été saisi et que l'option [2. Camera control] a été sélectionnée dans le paramètre [Access level], les ordinateurs personnels de "192.168.0.1" à "192.168.0.254" pourront accéder à la caméra avec le niveau d'accès [2. Camera control].

 Si une adresse IP déjà enregistrée est saisie et que le bouton [Set] est cliqué, l'information d'hôte sera écrasée.

#### Access level [1.Administrator, 2.Camera control]

Permet de sélectionner le niveau d'accès de l'hôte.

Le paramètre	est validé	avec le be	outon [Set].

1.Administrator	Ce niveau d'accès permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les opérations possibles de l'appareil.		
2.Camera control	Ce niveau d'accès permet d'afficher les images et de contrôler l'appareil. L'appareil ne peut pas être réglé.		
Réalemente de Commente de la contral			

Réglages usine : 2.Camera control

#### Delete host

Permet de supprimer les informations de l'hôte enregistrées sur l'appareil.

Il est possible de supprimer les informations de l'hôte sélectionné en cliquant sur le bouton [Delete] à droite.



#### Écran de configuration du réseau [Network]

Configurer les paramètres du réseau sur l'écran de configuration du réseau [Network].

L'écran de configuration du réseau [Network] est constitué de [Network] et [Advanced].

# Écran de configuration du réseau [Network]

Cliquer sur [Network] sur l'écran de configuration Réseau [Network]. Effectuer les réglages sur les pages des éléments.

Les informations suivantes sont nécessaires pour configurer les

paramètres réseau. Consulter l'administrateur réseau ou le fournisseur de service Internet.

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut (si utilisation d'une passerelle par défaut ou d'un routeur)
- HTTP port
- Adresses primaire et secondaire du serveur DNS (si utilisation du DNS), domaine



#### <REMARQUE>

- Si le sous-réseau de l'adresse IP définie pour LAN, SFP+ et USB est dupliqué, la connectivité réseau de l'appareil ne peut pas être garantie, en conséquence prendre manuellement note des adresses IP définies et des adresses IP attribuées par le DHCP.
- Lors de la connexion à des adresses IP ayant des sous-réseaux différents, régler la métrique de l'interface à utiliser sur la valeur minimale.

Par exemple, lors de la connexion à des adresses IP où le nom de domaine a été résolu, régler la métrique de l'interface à utiliser sur la valeur minimale.

- Lorsque la transmission multidiffusion doit être utilisée, régler la métrique de l'interface à utiliser sur la valeur minimale.
- Les transmissions multidiffusion autres qu'avec la fonction Media over IP en utilisant l'interface SFP+ sont impossibles.
- Si le même sous-réseau a été défini et qu'il n'est pas possible d'accéder à cet appareil, définir une adresse IP ayant un sous-réseau différent avec l'outil EasyIP Setup, puis revoir une nouvelle fois les réglages à partir de la page Web.
- Si les valeurs métriques sont réglées sur les mêmes valeurs pour chaque interface, la connectivité réseau de l'appareil ne peut pas être garantie, en conséquence prendre note des adresses IP définies manuellement et des adresses IP attribuées par le DHCP.

#### • LAN

LAN		
IPv4 network DHCP	On	Off
IP address(IPv4)	192.168.0.10	
Subnet mask	255.255.255.0	
Default gateway	192.168.0.1	
IPv6 network		
Manual	On	Off Off
IP address(IPv6)		
Default gateway		
DHCPv6	On	Off
Metric	100	(100~110)
	Cat	
	Set	

#### IPv4 network

#### DHCP [On, Off]

Sélectionner la méthode de configuration de l'adresse IP. **Réglages usine :** Off

- <REMARQUE>
- Lorsque [DHCP] est réglé sur [On], la configuration automatique de l'adresse IP (AUTO IP) du AW-RP150/AW-RP60 ne peut pas être utilisée.

#### IP address(IPv4)

Saisir ici l'adresse IP de l'appareil si la fonction DHCP ne doit pas être utilisée. Saisir une adresse qui ne va pas dupliquer une adresse IP existante déjà attribuée à un ordinateur personnel ou une autre caméra de réseau.

Réglages usine : 192.168.0.10

- <REMARQUE>
- Il n'est pas possible d'utiliser plusieurs adresses IP même si la fonction DHCP est utilisée. Pour en savoir plus sur les paramètres du serveur DHCP, s'adresser à l'administrateur du réseau.

#### Subnet mask

Saisir ici le masque de sous-réseau de l'appareil si la fonction DHCP ne doit pas être utilisée.

Réglages usine : 255.255.255.0

#### Default gateway

Saisir ici la passerelle par défaut de l'appareil si la fonction DHCP ne doit pas être utilisée.

Réglages usine : 192.168.0.1 <REMARQUE>

 Il n'est pas possible d'utiliser plusieurs adresses IP pour la passerelle par défaut, même si la fonction DHCP est utilisée.
 Pour en savoir plus sur les paramètres du serveur DHCP, s'adresser à l'administrateur du réseau.

#### IPv6 network

#### Manual [On, Off]

Activer/désactiver la configuration manuelle de l'adresse IPv6.

On	Saisir manuellement l'adresse IPv6.	
Off	Off Désactiver la saisie manuelle de l'adresse IPv6.	
Réglages usine : Off		

#### IP address(IPv6)

Lorsque [Manual] est réglé sur [On], l'adresse IPv6 doit être saisie manuellement.

Veiller à saisir une adresse unique par rapport aux autres dispositifs. <REMARQUE>

 Pour se connecter à une adresse IP qui a été spécifiée manuellement à travers un routeur, utiliser un routeur compatible IPv6 et activer la fonction de configuration automatique pour l'adresse IPv6. Veiller à configurer une adresse IPv6 qui comprend les informations de préfixe fournies par le routeur compatible IPv6. Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du routeur.

· L'adresse locale de lien ne peut pas être définie.

#### Default gateway

Lorsque [Manual] est réglé sur [On] pour [IPv6 network], saisir la passerelle par défaut pour le réseau IPv6 de l'appareil. Réglages usine : vide

- Il n'est pas possible de définir la passerelle par défaut lorsque [DHCPv6] est sur [On].

#### DHCPv6 [On, Off]

Activer/désactiver la fonction DHCP pour IPv6.

Configurer le serveur DHCP de telle sorte que la même adresse IP ne soit pas paramétrée pour un ordinateur personnel n'utilisant la fonction DHCP ou pour d'autres caméras du réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du serveur, s'adresser à l'administrateur du réseau.

On	Utiliser la fonction DHCP pour IPv6.	
Off	Ne pas utiliser la fonction DHCP pour IPv6.	
Réglages usine : Off		

#### Metric [100 à 110]

Permet de définir la priorité de l'interface LAN pour cet appareil. Les paquets sont émis en priorité vers l'interface avant le plus petit numéro par rapport à la valeur définie dans [SFP+]/[USB]. Réglages usine : 100

#### SFP+



#### <REMARQUE>

· Ceci ne peut pas être réglé lorsque [Basic Config] - [SFP+ Mode] est sur [12G Output].

#### IPv4 network

#### DHCP [On, Off]

Permet de sélectionner la méthode de réglage de l'adresse IP. Réglages usine : Off

#### <REMARQUE>

· Lorsque [DHCP] a été réglé sur [On], il n'est pas possible d'utiliser le réglage automatique de l'adresse IP (AUTO IP) depuis AW-RP150 ou AW-RP60.

#### IP address(IPv4)

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir l'adresse IP de l'appareil. Faire en sorte que les adresses ne dupliquent pas les adresses IP de l'ordinateur personnel ou des autres caméras du réseau

Réglages usine : 192.168.0.10

<REMARQUE>

• Même lorsque la fonction DHCP est utilisée, il n'est pas possible d'utiliser plusieurs adresses IP. Consulter l'administrateur réseau concernant les réglages du serveur DHCP.

#### Subnet mask

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir le masque de sous-réseau de l'appareil. Réglages usine : 255.255.255.0

#### Default gateway

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir la passerelle par défaut de l'appareil.

Réglages usine : 192.168.0.1

#### <REMARQUE>

· Même lorsque la fonction DHCP est utilisée, il n'est pas possible d'utiliser plusieurs adresses IP avec la passerelle par défaut. Consulter l'administrateur réseau concernant les réglages du serveur DHCP.

#### Metric [100 à 110]

Permet de définir la priorité de l'interface SFP+ pour cet appareil. Les paquets sont émis en priorité vers l'interface ayant le plus petit numéro par rapport à la valeur définie dans [LAN]/[USB]. Réglages usine : 103

#### USB



#### IPv4 network

#### DHCP [On]

Sélectionner la méthode de configuration de l'adresse IP. Réglages usine : Off

#### <REMARQUE>

· Lorsque [DHCP] est réglé sur [On], la configuration automatique de l'adresse IP (AUTO IP) du AW-RP150/AW-RP60 ne peut pas être utilisée.

#### IP address(IPv4)

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir l'adresse IP de l'appareil. Faire en sorte que les adresses ne dupliquent pas les adresses IP de l'ordinateur personnel ou des autres caméras du réseau.

Réglages usine : 192.168.3.10 <REMARQUE>

 Même lorsque la fonction DHCP est utilisée, il n'est pas possible d'utiliser plusieurs adresses IP. Consulter l'administrateur réseau concernant les réglages du serveur DHCP.

#### Subnet mask

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir le masque de sous-réseau de l'appareil. **Réglages usine :** 255.255.255.0

#### Default gateway

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir la passerelle par défaut de l'appareil.

Réglages usine : 192.168.3.1

#### <REMARQUE>

 Même lorsque la fonction DHCP est utilisée, il n'est pas possible d'utiliser plusieurs adresses IP avec la passerelle par défaut.
 Consulter l'administrateur réseau concernant les réglages du serveur DHCP.

#### IPv6 network

#### Manual [On, Off]

Activor/décactivor la	configuration	manualla da	l'adragga IDv6
Activer/desactiver la	configuration	manuelle de	radiesse iPvo.

	-	
On	Saisir manuellement l'adresse IPv6.	

Off	Désactiver	la saisie	manuelle	de l'ad	resse	IPv6.
-----	------------	-----------	----------	---------	-------	-------

Réglages usine : Off

#### IP address(IPv6)

Lorsque [Manual] est réglé sur [On], l'adresse IPv6 doit être saisie manuellement.

Veiller à saisir une adresse unique par rapport aux autres dispositifs. **<REMARQUE>** 

- Pour se connecter à une adresse IP qui a été spécifiée manuellement à travers un routeur, utiliser un routeur compatible IPv6 et activer la fonction de configuration automatique pour l'adresse IPv6. Veiller à configurer une adresse IPv6 qui comprend
- les informations de préfixe fournies par le routeur compatible IPv6. Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du routeur.
- L'adresse locale de lien ne peut pas être définie.

#### Default gateway

Lorsque [Manual] est réglé sur [On] pour [IPv6 network], saisir la passerelle par défaut pour le réseau IPv6 de l'appareil. **Réglages usine :** vide

 Il n'est pas possible de définir la passerelle par défaut lorsque [DHCPv6] est sur [On].

#### DHCPv6 [On, Off]

Activer/désactiver la fonction DHCP pour IPv6.

Configurer le serveur DHCP de telle sorte que la même adresse IP ne soit pas paramétrée pour un ordinateur personnel n'utilisant la fonction DHCP ou pour d'autres caméras du réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du serveur, s'adresser à l'administrateur du réseau.

On	Utiliser la fonction DHCP pour IPv6.
Off	Ne pas utiliser la fonction DHCP pour IPv6.

Réglages usine : Off

#### Metric [100 à 110]

Permet de définir la priorité de l'interface USB pour cet appareil. Les paquets sont émis en priorité vers l'interface ayant le plus petit numéro par rapport à la valeur définie dans [LAN]/[SFP+]. **Réglages usine :** 109

#### • DNS

DN	S			
	DNS	Auto	Manual	
	Primary server address			
	Secondary server address			
		Set		

#### DNS [Auto, Manual]

Permet de sélectionner la méthode de réglage du serveur DNS. Consulter l'administrateur système concernant les réglages. **Réglages usine :** Manual

Primary server address

#### Secondary server address

Permet de saisir l'adresse IPv4/IPv6 du serveur DNS. Consulter l'administrateur système concernant les adresses IPv4/ IPv6 pour le serveur DNS.

#### Domain

# Domain Domain Set

#### Domain

Permet de définir le domaine auquel appartient cet appareil.

#### Common (pour IPv6/IPv4)



#### HTTP port [1 à 65535]

Les numéros de port sont attribués séparément.

Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 554, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000

Réglages usine : 80

# Max RTP packet size [Unlimited-1500byte, Limited-1280byte]

Déterminer si la taille des paquets RTP envoyés par la caméra à l'aide de RTP pour visualiser les images doit être limitée.

Unlimited-1500byte	Illimitée (1500 octets)
Limited-1280byte	Limitée (1280 octets)

Réglages usine : Unlimited-1500byte

Normalement, il est recommandé d'utiliser le paramètre par défaut [Unlimited-1500byte].

Sélectionner [Limited-1280byte] lorsque la taille du paquet de la ligne de communication utilisée est limitée. Pour de plus amples détails concernant la taille maximale du paquet des lignes de communication, s'adresser à l'administrateur réseau.

#### HTTP max segment size (MSS) [Unlimited(1460byte), Limited(1280byte), Limited(1024byte)]

Sélectionner si la taille maximale des segments (MSS) transmis par la caméra à l'aide de HTTP lors d'une visualisation des images doit être limitée.

Unlimited(1460byte)	Illimitée (1460 octets)
Limited(1280byte)	Limitée (1280 octets)
Limited(1024byte)	Limitée (1024 octets)

Réglages usine : Unlimited(1460byte)

Il est normalement recommandé d'utiliser le réglage par défaut. Sélectionner [Limited(1024byte)]/[Limited(1280byte)] lorsque la taille maximale de segment (MSS) de la ligne de communication utilisée est limitée. Pour de plus amples détails concernant la taille maximale de segment (MSS) des lignes de communication, s'adresser à votre administrateur réseau.

# Easy IP Setup accommodate period [20min, Unlimited]

Définit le temps autorisé pour les opérations de réglage du réseau depuis EasyIP Setup Tool Plus. Il est possible de choisir entre [20min] à partir du moment où cet appareil a été démarré ou [Unlimited].

20min	Permet les opérations de réglage de la caméra sur EasyIP Setup Tool Plus pendant seulement 20 minutes après le démarrage de cet appareil.
Unlimited	Permet les opérations de réglage de la caméra sur EasyIP Setup Tool Plus pendant un temps indéfini.

#### Réglages usine : 20min

<REMARQUE>

- L'affichage de la caméra est activé en permanence sur EasyIP Setup Tool Plus et l'écran de celle-ci peut être ouvert.
- Pour de plus amples détails concernant les paramètres d'adresse de chaque serveur, s'adresser à votre administrateur réseau.
- Le port transmettant la fonction convertir une adresse IP globale en adresse IP privée, incluant "static IP masquerade" et "network address translation (NAT)". Cette fonction est définie pour le routeur.
- Pour accéder à la caméra via internet après l'avoir connectée à un routeur, il sera nécessaire de définir un numéro de port HTTP individuel pour chaque caméra du réseau et de convertir l'adresse à l'aide de la fonction de transfert de port du routeur. Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du routeur.



# Écran de configuration du réseau avancée [Advanced]

Cliquer sur [Advanced] dans l'écran de configuration réseau [Network]. Les paramétrages relatifs aux fonctions NTP et HTTPS sont effectués ici.

Cliquer sur les liens de chaque option pour accéder à la page de configuration correspondante.

#### • NTP

Les paramétrages relatifs à l'adresse de serveur NTP et au numéro de port sont effectués ici.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

NTP				
Synchronization with NTP	On	Off		
NTP server address setting	Manual	Ţ		
NTP server address				
NTP port	123		(1-65535)	
Time adjustment interval	1h	-		
	Set			

#### Synchronization with NTP [On, Off]

On	L'heure ajustée automatiquement via la synchronisation avec le serveur NTP sert d'heure standard de l'appareil.
Off	L'heure réglée sur l'écran Date & heure [Date&Time] sera utilisée comme heure standard de cet appareil.

Réglages usine : Off

#### NTP server address setting [Auto, Manual]

Sélectionner la	méthode d'acquisitior	n de l'adress	e de serveur

Auto	Obtient du serveur DHCP l'adresse de serveur NTP.
Manual	Paramétrer l'adresse en saisissant l'adresse de serveur NTP dans [NTP server address].

#### Réglages usine : Manual

#### <REMARQUE>

 Pour obtenir du serveur DHCP l'adresse de serveur NTP, [DHCP] ou [DHCPv6] doivent être réglés sur [On] dans [Network] de l'écran de configuration du réseau [Network]. (→ page 182)

#### NTP server address

Lorsque [Manual] est sélectionné dans [NTP server address setting], saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur NTP.

Nombre maximal de caractères	1 à 128 caractères
Caractères utilisables	Caractères alphanumériques, symboles :

#### Réglages usine : vide <REMARQUE>

- Pour saisir le nom d'hôte [NTP server address], l'option [DNS] doit être sélectionnée dans [Network] de l'écran de configuration du réseau [Network]. (→ page 182)
- Ceci ne fonctionne pas si l'adresse locale de lien est définie dans [NTP server address].

#### NTP port [1 à 65535]

Saisir le numéro de port du serveur NTP.

Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 546, 547, 554, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000

Réglages usine : 123

#### Time adjustment interval [1h à 24h]

Sélectionner l'intervalle (1 à 24 heures par incréments d'une heure) pour obtenir l'heure depuis le serveur NTP.

Réglages usine : 1h

#### HTTPS

NTP.

Utiliser la fonction HTTPS active le cryptage de l'accès à la caméra et améliore la sécurité des communications.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Voir la page 192 pour avoir des détails sur la méthode de configuration HTTPS.

CRT key generate	Execute
Self-signed Certificate Generate	Execute
Information	Confirm Delete Not generated
CA Certificate Generate Certificate Signing Request	Execute
CA Certificate install	Select Execute
Information	Confirm Delete Invalid
Connection	нтр
HTTPS port	443 (1-65535)
HTTPS mode	TLS1.2 +
	Set

#### CRT key generate

Une clé CRT (clé de chiffrement SSL) est générée par HTTPS. Pour générer une clé CRT, cliquer sur la touche [Execute] pour afficher la boîte de dialogue [CRT key generate]. Pour plus de détails, consultez "Génération d'une clé CRT (clé de chiffrement SSL)" (→ page 193).

#### Self-signed Certificate - Generate

Un certificat de sécurité auto-signé est généré par HTTPS. (Certificat auto-signé)

Pour générer un certificat auto-signé (certificat de sécurité), cliquer sur la touche [Execute] pour afficher la boîte de dialogue [Self-signed Certificate - Generate] et effectuer l'opération.

Pour plus de détails, consultez "Génération d'un certificat auto-signé (certificat de sécurité)" ( $\rightarrow$  page 193).

#### Self-signed Certificate - Information

Cette option permet d'afficher les informations relatives au certificat auto-signé (certificat de sécurité).

Lorsque vous cliquez sur la touche [Confirm], le contenu enregistré du certificat auto-signé généré (certificat de sécurité) est affiché dans la boîte de dialogue [Self-signed Certificate - Confirm].

Cliquer sur la touche [Delete] pour effacer le certificat auto-signé généré (certificat de sécurité).

#### CA Certificate - Generate Certificate Signing Request

Lorsque vous utilisez comme certificat de sécurité pour HTTPS un certificat de sécurité délivré par une autorité de certification (CA), un demande de signature de certificat (CSR) est générée pour être soumise à cette même autorité de certification (CA). Pour générer une demande de signature de certificat (CSR), cliquer sur la touche [Execute] pour afficher la boîte de dialogue [CA Certificate - Generate Certificate Signing Request] et effectuer l'opération.

Pour plus de détails, consultez "Génération d'un Certificate Signing Request (CSR) (demande de signature de certificat)" ( $\rightarrow$  page 194).

#### CA Certificate - CA Certificate install

Cette option permet d'afficher les informations relatives aux certificats de serveur (certificats de sécurité) délivrés par une autorité de certification (CA) et déjà installés ou sur le point de l'être. Dans la boîte de dialogue [File Open] affichée en cliquant sur la touche [Select], sélectionner le fichier du certificat de serveur (certificat de sécurité) délivré par l'autorité de certification (CA), puis cliquer sur la touche [Execute] pour installer ce même certificat de serveur (certificat de sécurité).

Si le certificat de serveur (certificat de sécurité) est installé, son nom de fichier s'affichera.

Pour plus de détails, consultez "Installation d'un Certificat Serveur" ( $\rightarrow$  page 195).

#### CA Certificate - Information

Cette option permet d'afficher les informations relatives au certificat de serveur (certificat de sécurité).

Lorsque vous cliquez sur la touche [Confirm], le contenu enregistré du certificat de serveur (certificat de sécurité) installé est affiché dans la boîte de dialogue [Server Certificate - Confirm]. Si le certificat de serveur (certificat de sécurité) n'est pas installé, le contenu de la demande de signature de certificat (CSR) générée est affiché. Cliquer sur la touche [Delete] pour effacer le certificat de serveur (certificat de sécurité) installé.

#### <REMARQUE>

 Pour supprimer un certificat serveur (certificat de sécurité) activé, vérifier s'il existe une copie de sauvegarde de ce certificat sur l'ordinateur ou le support d'enregistrement. Un certificat serveur (certificat de sécurité) sera nécessaire pour le réinstaller.

#### Connection [HTTP, HTTPS]

Cette option configure la méthode de connexion à l'appareil.

НТТР	Seule une connexion HTTP est possible.
HTTPS	Seule une connexion HTTPS est possible.

#### Réglages usine : HTTP

Pour plus de détails, consultez "Paramétrer la méthode de connexion" ( $\rightarrow$  page 196).

#### <REMARQUE>

 Lors de l'utilisation d'une connexion HTTPS, la connexion réseau avec l'AW-RP120, l'AW-RP50 et l'AK-HRP200 sera désactivée.

#### HTTPS port [1 à 65535]

Le numéro de port à utiliser avec HTTPS est défini ici. Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 546, 547, 554, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000

# Réglages usine : 443

<REMARQUE>

- Cet appareil redémarrera si la méthode de connexion est modifiée.
- En utilisant un certificat auto-signé : Un écran d'avertissement s'affiche lors du premier accès à la caméra via HTTPS. Installer le certificat auto-signé (certificat de sécurité) sur l'ordinateur en suivant les consignes à l'écran. (→ page 197)
- En utilisant un certificat serveur : Installer au préalable le certificat racine ou un certificat intermédiaire de l'autorité de certification (AC) sur le navigateur web.
   Suivre les procédures de l'autorité de certification (AC) pour obtenir et installer les certificats racine et intermédiaires.
- Lorsque vous accédez à la caméra via HTTPS, il se peut que la vitesse d'affichage et la fréquence d'images du film soient réduites.
- Lorsque vous accédez à la caméra via HTTPS, il se peut que l'affichage des images prenne un certain temps.
- Lorsque vous accédez à la caméra via HTTPS, il se peut que les images soient troublées et que le son soit interrompu.
- Le nombre maximal de caméras pouvant être connectées simultanément dépend de la taille maximale d'image et du format de distribution.

#### HTTPS mode [TLS1.0/1.1/1.2/1.3, TLS1.2, TLS1.3]

Ceci permet de régler le protocole de chiffrement lors de l'accès de la caméra par HTTPS.

TLS1.0/1.1/1.2/1.3	Permet la connexion TLS1.0/1.1/1.2/1.3 lorsque le HTTPS est activé.
TLS1.2	Permet la connexion TLS1.2 lorsque le HTTPS est activé.
TLS1.3	Permet la connexion TLS1.3 lorsque le HTTPS est activé.

Réglages usine : TLS1.2

#### RTSP

La configuration des paramètres relatifs à la fonction RTSP s'effectue ici. La fonction RTSP définit le port de transmission RTSP et le "RTSP request URL" (URL de requête RTSP) utilisés pendant la transmission de l'image IP.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

RTSP		
RTSP port	554	(1-65535)
RTSP request URL H.264(1)	MediaInput/h264/stream_1	
RTSP request URL H.264(2)	MediaInput/h264/stream_2	
RTSP request URL H.264(3)	MediaInput/h264/stream_3	
RTSP request URL H.264(4)	MediaInput/h264/stream_4	
RTSP request URL H.265(1)	MediaInput/h265/stream_1	
	Set	

#### RTSP port [1 à 65535]

Règle le numéro du port de réception RTSP.

Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000

Réglages usine : 554

#### **RTSP request URL**

Définit l'URL pour RTSP lors de requêtes de transmission d'image IP à l'appareil.

RTSP request URL H.264(1)	URL de RTSP pour la transmission d'image H.264(1)		
RTSP request URL H.264(2)	URL de RTSP pour la transmission d'image H.264(2)		
RTSP request URL H.264(3)	URL de RTSP pour la transmission d'image H.264(3)		
RTSP request URL H.265(1)	URL de RTSP pour la transmission d'image H.265(1)		
RTSP request URL H.265(2)	URL de RTSP pour la transmission d'image H.265(2)		
Réglages usine :			
RTSP request URL H.264(1)	MediaInput/h264/stream_1		
RTSP request URL H.264(2)	MediaInput/h264/stream_2		
RTSP request URL H.264(3)	MediaInput/h264/stream_3		
RTSP request URL H.265(1)	MediaInput/h265/stream_1		

 RTSP request URL H.265(1)
 MediaInput/h265/stream\_1

 RTSP request URL H.265(2)
 MediaInput/h265/stream\_2

Jusqu'à 255 caractères peuvent être saisis.

Les caractères suivants peuvent être affichés.

Caractères numériques	0123456789	
Caractères alphabétiques (majuscules et minuscules)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
Symboles	/	

#### <REMARQUE>

• Les paramètres "RTSP request URL" ne peuvent pas partager un même URL.

#### • SNMP

Effectuer les réglages relatifs à la fonctionnalité SNMP. Il est possible de vérifier l'état de l'appareil en utilisant le gestionnaire SNMP pour se connecter.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

SNMP			
SNMP	On	Off	
SNMP version	SNMPv3		
User name			
Authentication	MD5	SHA1	
Encryption method	DES	AES	
Password			
System name			
Location			
Contact			
	Set		

#### SNMP [On, Off]

Permet de définir si utiliser la fonction SNMP. Réglages usine : Off

#### User name

Permet de définir le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification de l'utilisateur.

Il faut indiquer le même nom d'utilisateur défini ici dans le gestionnaire SNMPv3.

Nombre maximal de caractères	0 à 32 caractères	
Caractères non utilisables	Double octet	

#### Authentication

Permet de définir l'algorithme utilisé pour l'authentification de l'utilisateur.

MD5	MD5 est utilisé comme algorithme pour l'authentification de l'utilisateur.
SHA1	SHA1 est utilisé comme algorithme pour l'authentification de l'utilisateur.

Réglages usine : SHA1

#### **Encryption method**

Permet de régler la méthode de chiffrement utilisée pour les communications.

DES	DES est utilisé comme méthode de communication chiffrée pour SNMPv3.	
AES	AES est utilisé comme méthode de communication chiffrée pour SNMPv3.	

Réglages usine : AES

#### Password

Permet de définir le mot de passe utilisé pour l'authentification de l'utilisateur. Il faut indiquer le même mot de passe défini ici dans le gestionnaire SNMPv3.

Nombre maximal de caractères	Lorsque [Authentication] est réglé sur [MD5] : 8 à 16 caractères Lorsque [Authentication] est réglé sur [SHA1] : 8 à 20 caractères
Caractères non utilisables	Double octet

#### System name

Saisir le nom du dispositif utilisé pour gérer cet appareil en utilisant la fonctionnalité SNMP.

Nombre maximal de caractères	0 à 32 caractères
Caractères non utilisables	Double octet

#### Location

Permet de définir l'emplacement où cet appareil a été installé.

Nombre maximal de caractères	0 à 32 caractères
Caractères non utilisables	Double octet

#### Contact

Saisir ici l'adresse électronique ou le numéro de téléphone de l'administrateur.

Nombre maximal de caractères	0 à 255 caractères
Caractères non utilisables	Double octet

#### • TSL5.0

Effectuer les réglages relatifs au protocole TSL version 5.0. Définir les informations nécessaires pour contrôler les comptages de cet appareil depuis un dispositif qui prend en charge le protocole TSL5.0 avec la fonction TSL5.0.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Index number	1	
TSL5.0 port	62000	
	Set	

#### Index number [1 à 65534]

En faisant correspondre l'INDEX réglé sur le dispositif de commande TSL5.0 et le numéro d'index de cet appareil, il est possible de contrôler individuellement les comptages de cet appareil. **Réglages usine :** 1

#### TSL5.0 Port [1 à 65535]

Permet de définir le numéro de port qui recevra les commandes par le protocole TSL 5.0. **Réglages usine :** 62000

#### Referrer check

En activant la vérification Referrer, il est possible de vérifier que le dispositif demandant l'accès à la caméra est légitime. L'accès est refusé s'il est déterminé que le dispositif tentant d'accéder

n'est pas autorisé. En fonction de l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé, il

pourrait être impossible d'accéder à l'appareil lorsque la vérification Referrer est activée.

Si cela se produit, il est possible d'accéder à l'appareil en désactivant la vérification Referrer, mais il ne sera plus possible de déterminer si la tentative d'accès au dispositif est non autorisée.



Déalana a Fachla			
	Disable	La fonction de vérification Referrer n'est pas utilisée.	
	Enable	La fonction de vérification Referrer est utilisée.	

Réglages usine : Enable

#### mDNS

En configurant un [mDNS] [Host name], il est possible d'accéder à cet appareil via http://Host name.local.

mD	mDNS	
Ho	st name	panasonic-ptz
		Set

Nombre maximal de caractères	63 caractères	
Caractères utilisables	Caractères alphanumériques, symboles : -	

#### Réglages usine : panasonic-ptz

#### <REMARQUE>

 Le bon fonctionnement ne peut pas être garanti s'il y a une autre caméra avec les mêmes réglages sur le même réseau.

#### • 802.1X

Permet d'effectuer les réglages du client IEEE 802.1X. Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

802.1x	
802.1x	On Off
EAP authentication method	TLS PEAP
TLS Client certificate type	PEM PKCS#12
Private Key password usage	Enable Disable
Private Key password	
TLS User name	
Client certificate install	
Information	
PEAP User name	
Password	
CA Certificate install	
Information	
	Set

#### <REMARQUE>

- Une connaissance de la norme 802.1X est nécessaire pour terminer les réglages.
- Consulter l'administrateur réseau pour avoir des détails.
- Il est nécessaire d'effectuer les réglages d'un serveur d'authentification et de l'authentificateur séparément lors de la création d'un système qui utilise cette fonction.
- Consulter l'administrateur réseau pour avoir des détails.
- Dans une configuration système où la norme 802.1X est active, il n'est pas possible de contrôler la caméra à partir du AW-RP150 ou du AW-RP60.
- Avant la configuration, accéder à l'écran de réglage [Date&Time] ou à l'écran de réglage [NTP] pour régler l'heure de cet appareil.
   Le bon fonctionnement pourrait être impossible si l'heure n'a pas été correctement réglée sur l'appareil.
- Avant la configuration, sur l'écran de réglage [Date&Time], régler [Memory] sur [Enable].

#### 802.1X [On, Off]

Permet de définir si utiliser la fonction 802.1X. **Réglages usine :** Off

#### EAP authentication method [TLS, PEAP]

Effectue les réglages de la méthode d'authentification utilisée pour la fonction 802.1X.

Cet appareil prend en charge des méthodes d'authentification qui utilisent le protocole TLS ou PEAP.

Réglages usine : TLS

- <REMARQUE>
- Le bon fonctionnement pourrait être impossible si elle ne correspond pas à la méthode d'authentification permise par le serveur d'authentification.

#### TLS

Effectue les réglages pour le moment où la méthode d'authentification TLS est utilisée.

#### Client certificate type [PEM, PKCS#12]

Effectue les réglages de la méthode du certificat client utilisée avec l'authentification TLS.

Cet appareil prend en charge les méthodes PEM et PKCS#12. <REMARQUE>

 Si une clé privée doit être utilisée, les informations de celle-ci doivent être incluses dans le certificat client.
 Régler [Private Key password usage] sur [Enable] et valider le bon mot

Regler [Private Key password usage] sur [Enable] et valider le bon mot de passe.

- En installant un certificat client avec la méthode PKCS#12, il est nécessaire de régler [Private Key password usage] sur [Enable] et de valider le bon mot de passe.
- Si la méthode PKCS#12 est sélectionnée, le mot de passe PKCS#12 et le [Private Key password] doivent correspondre.

#### Private Key password usage [Enable, Disable]

Définit si utiliser une clé privée dans le certificat client.

Enable	Sélectionner lorsqu'une clé privée doit être utilisée.
Disable	Sélectionner lorsqu'une clé privée ne doit pas être utilisée.

#### <REMARQUE>

• Si [Enable] est sélectionné, la valeur correcte doit être définie pour [Private Key password].

#### Private Key password

Permet d'effectuer les réglages du mot de passe défini dans la clé privée.

#### -<REMARQUE>

 En installant un certificat client de la méthode PKCS#12, saisir le même mot de passe que celui défini pour PKCS#12.

#### **TLS User name**

Permet de définir un nom d'utilisateur autorisé par l'authentification TLS. **<REMARQUE>** 

Consulter l'administrateur réseau concernant les noms d'utilisateur valides.

#### Client certificate install

Permet d'installer le certificat client.

- <REMARQUE>
- Le certificat client installé doit être celui émis par l'autorité de certification.
- Avant d'installer le certificat, vérifier que les réglages de [Client certificate type], [Private Key password usage], et de [Private Key password] sont terminés.
- Le certificat pourrait ne pas s'installer correctement si les réglages ci-dessus ne sont pas terminés.

#### PEAP

Effectue les réglages pour le moment où la méthode d'authentification PEAP est utilisée.

#### User name

Permet de définir un nom d'utilisateur autorisé par l'authentification PEAP.

#### <REMARQUE>

Consulter l'administrateur réseau concernant les noms d'utilisateur valides.

#### Password

Permet de définir le mot de passe lié au nom d'utilisateur dans l'authentification PEAP.

#### <REMARQUE>

Consulter l'administrateur réseau concernant les mots de passe valides.

#### CA Certificate install

Permet d'installer le certificat CA utilisé dans l'authentification IEEE 802.1X.

#### <REMARQUE>

Le certificat CA installé doit être celui émis par la bonne autorité de certification.

#### • Easy IP Setup Tool Plus

Permet d'effectuer les réglages en relation avec Easy IP Setup Tool Plus.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

Easy IP Setup Tool Plus	
Plain text usage	Enable Disable
	Set

#### Plain text usage [Enable, Disable]

Permet de définir si chiffrer les communications avec Easy IP Setup Tool Plus.

Réglages usine : Disable

## Paramètres HTTPS [HTTPS]

Cette option permet de crypter l'accès à la caméra et de paramétrer HTTPS afin d'améliorer la sécurité des communications.

Le paramétrage de HTTPS s'effectue en suivant la procédure décrite ci-dessous.

Le paramètre est validé avec le bouton [Set].

	HTTPS						
	CRT key generate	Execute				— 1	
	Self-signed Certificate Generate	Execute				_	
	Information	Confirm Dele	ete			— 2	
	CA Certificate Generate Certificate Signing Request	Execute				— 3	
	CA Certificate install		Select	Execute		— 4	
	Information	Confirm Dele	ete				
	Connection	HTTP					
	HTTPS port	443 (1-6553	35)			<u> </u>	
	HTTPS mode	TLS1.2 🔻					
		Set					
					_		
	1. Géi (→	nération d'une clé CF page 193)	RT (clé d	e chiffrement SSL)			
Lorsque vous ut	tilisez des certificats au	ito-signés		Lorsque vous	 utilisez des	certificats de serv	/eur
			Г		•		
<ol> <li>Génération d'un sécurité) (→ pag</li> </ol>	certificat auto-signé (c je 193)	ertificat de		<ol> <li>Génération d'ur (demande de si</li> </ol>	n Certificate ignature de	Signing Request certificat) ( $\rightarrow$ page	(CSR) e 194)
			L				]
			1	Demande à	l'autorité de	e certification (CA	
				- Géne	érer un certi	ificat de serveur	/
				4. Installation d'un	n Certificat S	Serveur (→ page 1	195)
			L				
	5 Par	amétrer la méthode (	de conne	exion	7		
	(→	page 196)					
			↓ ▼				
		Accéder à la ca	méra via	HTTPS			

#### <REMARQUE>

• Lorsque vous utilisez un certificat de serveur, la procédure allant de la demande à l'autorité de certification (CA) à la délivrance d'un certificat de serveur doit être effectuée entre client et autorité de certification (CA).

• Utiliser soit un certificat auto-signé, soit un certificat serveur. Lorsque la génération d'un certificat auto-signé et l'installation d'un certificat serveur sont simultanées, l'appareil donne la priorité au certificat serveur.

# Génération d'une clé CRT (clé de chiffrement SSL)

#### [CRT key generate] <REMARQUE>

- · Une clé CRT ne peut être générée si des certificats auto-signés et des certificats de serveur sont activés.
- · La taille de la clé pouvant être utilisée par l'autorité de certification (AC) diffère lorsqu'un certificat de serveur est utilisé. Vérifier au préalable la taille de la clé pouvant être utilisée.
- · La génération d'une clé CRT peut prendre environ 1 minute pour 1024 bits et environ 2 minutes pour 2048 bits. Ne pas utiliser le navigateur Web avant que la génération de la clé CRT soit terminée. La vitesse d'affichage de l'image et de communication peut ralentir durant la génération d'une clé CRT.
- 1. Cliquer sur la touche [Execute] dans [CRT key generate]. La boîte de dialogue [Current CRT key] s'affiche.



- 2. La taille de la clé CRT générée peut être choisie parmi [1024bit]/[2048bit] dans [CRT key generate] - [RSA key size]. <REMARQUE>
  - · Lorsque vous utilisez un certificat de serveur, la taille de la clé RSA doit se conformer aux prescriptions de l'autorité de certification (CA) à laquelle elle sera demandée.

#### 3. Cliquer sur le bouton [Execute].

La génération de la clé CRT commence.

La longueur de la clé CRT générée et la date/l'heure de fin de la génération sont affichées dans [Current CRT key] lorsque la génération de la clé CRT se termine.

#### <REMARQUE>

- · Effectuer les procédures 1 à 3 pour modifier (mettre à jour) la clé CRT générée. Dans la mesure où la clé CRT, le certificat autosigné et le certificat serveur sont activés comme un tout, il sera nécessaire de produire à nouveau un certificat auto-signé ou de demander un certificat serveur lorsque la clé CRT est modifiée.
- Lorsque la clé CRT est modifiée, les clés CRT précédentes sont historiquement gérées une à la fois. Cliquer sur [History] dans [CRT key] de la boite de dialogue [Current CRT key] permet d'afficher la boite de dialogue [Previous CRT key], ce qui permet de vérifier la taille de la clé ainsi que la date et l'heure auxquelles la génération a été effectuée.

Cliquer sur [Apply] dans la boite de dialogue [Previous CRT key] permet à la clé CRT précédente de passer à la clé CRT actuelle.



# Génération d'un certificat auto-signé (certificat de sécurité)

#### [Self-signed Certificate - Generate] <REMARQUE>

· Un certificat auto-signé ne peut pas être généré si une clé CRT n'a pas été créée.

#### 1. Cliquer sur la touche [Execute] dans [Self-signed Certificate] - [Generate].

[Self-signed Certificate - Generate] s'affiche.

Self-signed Certificate	- Generate
Common Name	
Country	
State	
Locality	
Organization	
Organizational Unit	
CRT key	
RSA key size	2048bit
Last modified	not_generated
	OK Cancel

2. Saisir les informations concernant le certificat à créer. Les éléments à saisir sont les suivants

Option	Description	Nombre maximal de caractères
Common Name	Saisir l'adresse de la caméra ou le nom d'hôte.	64 caractères
Country	Saisir le code du pays. (Peut être omis)	2 caractères : code du pays
State	Saisir le nom de l'état/région. (Peut être omis)	128 caractères
Locality	Saisir le nom de la commune. (Peut être omis)	128 caractères
Organization	Saisir le nom de l'organisation. (Peut être omis)	64 caractères
Organizational Unit	Saisir le nom de l'unité d'organisation. (Peut être omis)	64 caractères
CRT key	Afficher la taille de la clé CRT actuelle ainsi que ses date et heure de création.	

#### <REMARQUE>

- · Le caractères pouvant être utilisés dans [Common Name], [Country], [State], [Locality], [Organization], [Organizational Unit] sont les chiffres de 0 à 9, les majuscules de A à Z, les minuscules de a à z ainsi que les symboles suivants : -. \_ , + / ( ).
- · Pour connecter la caméra à internet, paramétrer l'adresse ou le nom d'hôte auquel accéder depuis internet dans [Common Name]. Dans ce cas, lorsque vous accédez localement à la caméra, un écran d'avertissement de sécurité s'affiche à chaque fois que vous accédez à la caméra, même si un certificat de sécurité est installé.
- · Lors de la saisie de l'adresse IPv6 dans [Common Name], encadrer l'adresse de [ ]. Ex. : [2001:db8::10]

#### 3. Cliquer sur la touche [OK] après saisie de l'adresse. Un certificat auto-signé est alors généré.

- <REMARQUE>
- Les informations concernant le certificat auto-signé créé sont affichées dans [Self-signed Certificate] - [Information]. Ce qui suit apparait en fonction de l'état du certificat de sécurité auto-signé (certificat de sécurité).

Contenu affiché	Description	
Not generated	Lorsque le certificat auto-signé n'a pas été créé	
Invalid (Reason: CA Certificate installed)	Lorsque le certificat auto-signé a déjà été généré et que le certificat de serveur a déjà été installé • Dans ce cas, le certificat de serveur est activé.	
[Common Name] du certificat auto-signé	Lorsque le certificat auto-signé a déjà été généré et activé	

 Lorsque vous cliquez sur la touche [Confirm], le contenu enregistré du certificat auto-signé généré (certificat de sécurité) est affiché dans la boîte de dialogue [Self-signed Certificate - Confirm].

Self-signed Certificate - Confirm		
Common Name	panasonic.com	
Country		
State		
Locality		
Organization		
Organizational Unit		
CRT key		
RSA key size	2048bit	
Last modified	2018/01/01 00:42:00	
	Close	

- Cliquer sur la touche [Delete] pour effacer le certificat auto-signé généré (certificat de sécurité).
- Lorsque [HTTPS] est sélectionné dans [Connection], le certificat auto-signé (certificat de sécurité) ne peut pas être effacé.

# Génération d'un Certificate Signing Request (CSR) (demande de signature de certificat) [CA Certificate - Generate Certificate Signing Request]

#### <REMARQUE>

- Une demande de signature de certificat (CSR) ne peut pas être générée si une clé CRT n'a pas été créée.
- Pour générer une demande de signature de certificat (CSR), effectuer préalablement les réglages suivants dans les options Internet du navigateur Web. Effectuer les réglages suivants dans l'onglet [Security] (accès depuis [Tools] dans la barre de menu - [Internet Options] - [Security]).
- · Enregistrer la caméra en tant que "Trusted Site".
- Dans [Level Customize], aller sur [File Download] depuis [Download] et régler sur [Enable].
- Dans [Level Customize], aller sur [Automatically Display Dialog when Downloading File] depuis [Download] et régler sur [Enable].

# 1. Cliquer sur [Execute] dans [CA Certificate - Generate Certificate Signing Request].

La boîte de dialogue [CA Certificate - Generate Certificate Signing Request] s'affiche.

CA Certificate - Generate Certificate Signing Request		
Common Name		
Country		
State		
Locality		
Organization		
Organizational Unit		
CRT key		
RSA key size	2048bit	
Last modified	not_generated	
	OK Cancel	

2. Saisir les informations concernant le certificat à créer. Les éléments à saisir sont les suivants.

Option	Description	Nombre maximal de caractères	
Common Name	Saisir l'adresse de la caméra ou le nom d'hôte.	64 caractères	
Country	Saisir le code du pays.	2 caractères : code du pays	
State	Saisir le nom de l'état/région.	128 caractères	
Locality	Saisir le nom de la commune.	128 caractères	
Organization	Saisir le nom de l'organisation.	64 caractères	
Organizational Unit	Saisir le nom de l'unité d'organisation.	64 caractères	
CRT key	Afficher la taille de la clé CRT actuelle ainsi que ses date et heure de création.		

#### <REMARQUE>

- Lorsque vous utilisez un certificat de serveur, les informations à saisir doivent se conformer aux prescriptions de l'autorité de certification (CA) à laquelle la demande sera effectuée.
- Le caractères pouvant être utilisés dans [Common Name], [Country], [State], [Locality], [Organization], [Organizational Unit] sont les chiffres de 0 à 9, les majuscules de A à Z, les minuscules de a à z ainsi que les symboles suivants : -. \_ , + / ().

- **3. Cliquer sur la touche [OK] après saisie de l'adresse.** La boîte de dialogue [Save As] s'affiche.
- 4. Dans la boîte de dialogue [Save As], attribuer un nom de fichier à la demande de signature de certificat (CSR) et sauvegarder sur votre ordinateur personnel.

Effectuer une demande à l'autorité de certification (CA) au moyen de la demande de signature de certificat (CSR) sauvegardée. **<REMARQUE>** 

- Un certificat de serveur est délivré à la fois pour la demande de signature de certificat (CSR) générée et la clé CRT. Le certificat de serveur délivré ne peut plus être utilisé lors d'une création/mise à jour de clé CRT après demande à l'autorité de certification (CA).
- La demande de signature de certificat (CSR) créée par cet appareil est en format PEM.

# Installation d'un Certificat Serveur [CA Certificate - CA Certificate install]

#### <REMARQUE>

- Un certificat de serveur (certificat de sécurité) ne peut être installé si une demande de signature de certificat (CSR) n'a pas été générée.
- Le certificat de serveur doit avoir été délivré par une autorité de certification (CA) pour pouvoir être installé.
- 1. Cliquer sur [Select] dans [CA Certificate CA Certificate install].

La boîte de dialogue [Open File] s'affiche.

2. Sélectionner le fichier du certificat serveur et cliquer sur [Open]. Puis cliquer sur [Execute]. Le certificat de serveur est installé.

<REMARQUE>

 Le nom d'hôte enregistré sur le certificat serveur installé s'affiche dans [CA Certificate] - [Information]. Les éléments suivants s'affichent également en fonction de l'état du certificat serveur.

v		
Contenu affiché	Description	
Invalid	Lorsque le certificat de serveur n'a pas été installé	
[Common Name] du certificat serveur	Lorsque le certificat serveur a déjà été installé et activé	
Expired	Lorsque la période d'effet du certificat de serveur est terminée	

 En cliquant sur [Confirm], le contenu du certificat serveur installé (certificat de sécurité) s'affiche dans la boîte de dialogue [CA Certificate - Confirm]. (Seule une astérisque est affichée dans le champ [Organizational Unit].)

CA Certificate - Conini	m
Common Name	panasonic.com
Country	
State	
Locality	
Organization	
Organizational Unit	
CRT key	
RSA key size	2048bit
Last modified	2018/01/01 00:28:00
	Close

- Cliquer sur la touche [Delete] pour effacer le certificat de serveur (certificat de sécurité) installé.
- Lorsque [HTTPS] est sélectionné dans [Connection], le certificat de serveur (certificat de sécurité) ne peut pas être effacé.
- Effectuer les étapes 1 à 2 pour mettre à jour un certificat de serveur.
- Pour supprimer un certificat serveur (certificat de sécurité) activé, vérifier s'il existe une copie de sauvegarde de ce certificat sur l'ordinateur ou le support d'enregistrement. Un certificat serveur (certificat de sécurité) sera nécessaire pour le réinstaller.
- La fonction HTTPS ne peut plus être utilisée si la période de validité du certificat serveur est terminée. Dans ce cas, la méthode de connexion utilise le HTTP lorsque l'appareil est redémarré. Mettre à jour le certificat serveur avant le fin de sa période de validité.
- La période d'effet du certificat de serveur peut être vérifiée en double-cliquant sur le fichier du certificat de serveur délivré par l'autorité de certification (CA).

## Paramétrer la méthode de connexion [Connection]

1. Paramétrer la méthode d'accès à la caméra dans [Connection]. HTTP : Seule une connexion HTTP est possible. HTTPS : Seule une connexion HTTPS est possible.

<REMARQUE>

- Lors de l'utilisation d'une connexion HTTPS, la connexion réseau avec l'AW-RP120, l'AW-RP50 et l'AK-HRP200 sera désactivée.
- 2. Définir le numéro de port à utiliser avec HTTPS dans [HTTPS port].

Numéros de port pouvant être sélectionnés : 1 à 65535 Les numéros de port suivants sont utilisés par l'appareil et ne sont donc pas disponibles.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 554, 995, 5960 à 5985, 7960 à 8060, 10669, 10670, 11900, 59000 à 61000

Réglages usine : 443

# 3. Réglez le protocole de chiffrement utilisé avec HTTPS dans [HTTPS mode].

$$\label{eq:transformation} \begin{split} & \text{TLS1.0/1.1/1.2:La connexion TLS1.0/1.1/1.2 est possible.} \\ & \text{TLS1.2:La connexion TLS1.2 est possible.} \end{split}$$

#### 4. Cliquer sur le bouton [Set].

La caméra redémarre et l'accès à la caméra via HTTPS est activé. **<REMARQUE>** 

Cet appareil redémarrera si la méthode de connexion est modifiée.
Utilisation d'un certificat auto-signé

Un écran d'avertissement s'affiche lorsque du premier accès à la caméra via le protocole HTTPS. Installer le certificat auto-signé (certificat de sécurité) sur l'ordinateur en suivant les consignes à l'écran. (→ page 197)

- Utilisation d'un certificat serveur Installer au préalable le certificat racine ou un certificat intermédiaire de l'autorité de certification (AC) sur le navigateur web. Suivre les procédures de l'autorité de certification (AC) pour obtenir et installer les certificats racine et intermédiaires.
- Lorsque vous accédez à la caméra via HTTPS, il se peut que la vitesse d'affichage et la fréquence d'images du film soient réduites.
- Lorsque vous accédez à la caméra via HTTPS, il se peut que l'affichage des images prenne un certain temps.
- Lorsque vous accédez à la caméra via HTTPS, il se peut que les images soient troublées et que le son soit interrompu.
- Le nombre maximal de caméras pouvant être connectées simultanément dépend de la taille maximale d'image et du format de distribution.

# Accéder à la caméra via HTTPS

#### 1. Lancer le navigateur web sur votre ordinateur personnel.

2. Saisir l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur web.

Adresse saisie : https://192.168.0.10/

# <REMARQUE>

- Lorsque le numéro de port HTTPS a été modifié et n'est plus "443", saisir "https://camera IP address: Port No." dans la barre d'adresse.
   Ex. : https://192.168.0.11:61443
- Lorsque cet appareil figure dans un réseau local, définir un serveur proxy depuis le navigateur web (barre de menu : [Tools] - [Internet Options]) pour faire en sorte qu'un serveur proxy ne soit pas utilisé pour une adresse locale.

#### 3. Appuyer sur la touche [Enter].

#### L'écran [Live] s'affiche.

Le certificat de sécurité est installé lorsque l'écran d'avertissement de sécurité s'affiche. (→ page 197)

Lorsque [User auth.] est réglé sur [On], l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affiche avant que l'écran [Live] n'apparaisse.

#### <REMARQUE>

 Lorsque HTTPS est utilisé, il se peut que l'écran, l'affichage d'image et l'intervalle de rafraîchissement des images (fréquence d'images) subissent un ralentissement.

#### Installer le certificat de sécurité

Lors de l'utilisation du protocole HTTPS pour accéder à la caméra, l'écran d'avertissement de sécurité apparaît si le certificat de sécurité de celle-ci n'a pas été installé sur l'ordinateur. Pour empêcher l'affichage de cet écran d'avertissement, le certificat de sécurité doit être installé en suivant les procédures suivantes. S'il n'est pas installé, l'écran d'avertissement de sécurité s'affichera à chaque accès à la caméra.

- <REMARQUE>
- Le certificat de sécurité sera installé sur l'ordinateur en fonction du contenu réglé dans [Common Name]. Le contenu défini pour le "Host Name" doit donc correspondre à celui défini pour l'adresse/ le nom d'hôte utilisé pour accéder à la caméra. Si le contenu est différent, un écran d'avertissement de sécurité s'affichera chaque accès à la caméra.
- Un écran d'avertissement de sécurité s'affichera si l'adresse de la caméra/nom d'hôte est modifié(e) même si un certificat de sécurité a été installé. Réinstaller le certificat de sécurité.
- Pour connecter la caméra à internet, paramétrer l'adresse ou le nom d'hôte auquel accéder depuis internet dans [Common Name].
   Dans ce cas, lorsque vous accédez localement à la caméra, un écran d'avertissement de sécurité s'affiche à chaque fois que vous accédez à la caméra, même si un certificat de sécurité est installé.
- Lorsque le certificat de sécurité est correctement installé, une icône de clé sera affichée dans la barre d'adresse du navigateur web accédant à la caméra.

#### 1. Accéder à la caméra via HTTPS.

#### Lorsque l'écran d'avertissement de sécurité s'affiche, cliquer sur [Continue to this website (not recommended).].



L'écran [Live] s'affiche.

Lorsque l'écran d'authentification s'affiche, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.

#### <REMARQUE>

 Lorsque l'écran ci-dessus s'affiche après avoir accédé à un dispositif différent de la caméra ou un site web, il se peut qu'il y ait un problème de sécurité, il faut vérifier cela avec précaution. 3. Cliquer sur [Certificate error] dans l'URL, puis sur [View certificates].



#### 4. Cliquer sur [Install Certificate...]

C 🗊	ertificate	×
Gene	ral Details Certification Path	
	Certificate Information	
1	This certificate is intended for the following purpose(s):	
	<ul> <li>Ensures the identity of a remote computer</li> </ul>	
_		
	Issued to:	
	Issued by:	
	Valid from 1/1/2018 to 12/27/2037	
	Install Certificate Issuer Statement	
	OK	-
	01	

#### <REMARQUE>

- Si [Install Certificate...] ne s'affiche pas, fermer Internet Explorer et le redémarrer en sélectionnant [Run as Administrator].
   Faire un clic droit sur [Start] - [Program] - [Internet Explorer] puis cliquer sur [Execute as Administrator (A)..].
- 5. Cliquer sur [Next], affiché sur l'assistant d'importation de certificat.

÷	Gertificate Import Wizard	×
	Welcome to the Certificate Import Wizard	
	This wizard helps you copy certificates, certificate trust lists, and certificate revocation lists from your disk to a certificate store.	
	A certificate, which is issued by a certification authority, is a confirmation of your identity and contains information used to protect data or to establish secure network connections. A certificate store is the system area where certificates are kept.	
	Store Location	
	Current User	
	O Local Machine	
	To continue, click Next.	
	Net	
	Next Cance	

6. Sélectionner [Place all certificates in the following store] et cliquer sur [Browse...].



7. Sélectionner [Trusted Root Certification Authorities] et cliquer sur [OK].



#### 8. Cliquer sur [Next].

← 🖉 Certificate Import Wizard	×			
Certificate Store Certificate stores are system areas where certificates are kept.				
Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for the certificate.				
Automatically select the certificate store based on the type of certificate				
Place all certificates in the following store				
Certificate store:				
Trusted Root Certification Authorities Browse				
Nex	Curvel			
Next	Cancel			

#### 9. Cliquer sur [Finish].

<ul> <li> <i>#</i> Certificate Import Wizard         </li> </ul>	×
Completing the Certificate Import Wizard	
The certificate will be imported after you click Finish.	
You have specified the following settings:	
Certificate Store Selected by User Trusted Root Certification Authorities Content Certificate	
Finish Cancel	

#### 10.Cliquer sur [Yes].

Security V	Varning	$\times$
	You are about to install a certificate from a certification authority (CA) claiming to represent:	
	48150	
	Windows cannot validate that the certificate is actually from "UE150". You should confirm its origin by contacting " ". The following number will assist you in this process:	
	Thumbprint (sha1): 0139D99D FB6AD48B 09FFAC67 11CE80DC D7A4047C	
	Warning: If you install this root certificate, Windows will automatically trust any certificate issued by this CA. Installing a certificate with an unconfirmed thumbprint is a security risk. If you click "Yes" you acknowledge this risk.	
	Do you want to install this certificate?	
	Yes No	

Lorsque l'importation est terminée, l'écran "The import was successful." s'affiche.

#### 11.Cliquer sur [OK].



Fermer le navigateur web après l'importation du certificat et s'y reconnecter empêchera l'écran "Certifcate error" de s'afficher.

#### Écran de maintenance [Maintenance]

Sur cet écran, il est possible de vérifier les journaux système, la version du logiciel, d'initialiser l'appareil, etc.

L'écran Maintenance se compose de quatre paramètres : [System log], [Maintenance], [Product info.] et [Backup].

#### Écran de relevés de système [System log]

La mémoire interne de l'appareil peut conserver jusqu'à 1000 relevés d'évènement et 100 relevés d'erreur maximum.

Si ce nombre maximum est dépassé, les relevés les plus anciens sont écrasés par les nouveaux.

Les relevés sont effacés quand l'appareil est mis hors tension.

stem log				
System log	Event log	▼ Exec	ute	
Ma	Data & Taxo	Onomico timo	Event code	Description
1	IAN/02/2020 22:40	00000047	W1214	(Stream) Miner ch1 Stor. 210 180 9 68
	IAN/02/2020 23:40	00000047	W1311	Stream's Minut ch1 Play, 210,160,8,68
	JAN/02/2020 23:37	0000047	W1314	<stream> Mineq ch1 Stop 210 160 8 66</stream>
	JAN/02/2020 23:37	0000047	W1311	<stream> Mineq ch1 Play 210 160 8 66</stream>
	JAN/02/2020 23:30	0000047	W1314	<stream> Mixeg ch1 Stop 210 160 8 66</stream>
	JAN/02/2020 23:30	0000047	W1311	<stream> Mixed ch1 Play, 210,160,8,66</stream>
	JAN/02/2020 23:28	0000047		<stream> Miceo ch1 Stop. 210.160.8.66</stream>
	JAN/02/2020 23:27	0000047	W1311	<stream> Mipeg ch1 Play, 210,160.8.66</stream>
		0000047		<stream> H 264 ch1 Stop. 210 160 8 66</stream>
	JAN/02/2020 23:25	00000047		<stream> H.284 ch1 Play. 210.160.8.68</stream>
	JAN/02/2020 23:24	00000047		<stream> H.264 ch1 Stop. 210.160.8.66</stream>
	JAN/02/2020 23:20	00000047		<stream> H.264 ch1 Play. 210.160.8.66</stream>
				<stream> H.264 ch1 Stop. 210.160.8.66</stream>
				«Stream» H.264 ch1 Play. 210.160.8.66
	JAN/02/2020 23:18	00000047		<stream> H.264 ch1 Stop. 210.160.8.66</stream>
	JAN/02/2020 23:18	00000047		<stream> H.264 ch1 Play. 210.160.8.66</stream>
	JAN/01/2020 00:07	00000001		<stream> Mjpeg ch1 Stop. 126.199.203.224</stream>
	JAN/01/2020 00:04	00000001		<stream> Mjpeg ch1 Play. 126.199.203.224</stream>
	JAN/01/2020 00:00	00000001	W0002	
		00000001	W0001	<power> System start.</power>
	JAN/01/2020 00:01	00000001		<stream> Mjpeg ch1 Stop. 192.168.0.144</stream>
		00000001		<stream> Mjpeg ch1 Play. 192.168.0.144</stream>
		00000001		
	JAN/01/2020 00:00	00000001	W0001	<power> System start.</power>
	JAN/01/2020 01:16	00000001		<stream> Mjpeg ch1 Stop. 192.168.0.144</stream>
	JAN/01/2020 01:16	00000001		<stream> Mipeg ch1 Play. 192.168.0.144</stream>
	JAN/01/2020 00:03	00000000		<stream> Mjpeg ch1 Stop. 192.168.0.144</stream>
	JAN/01/2020 00:01	00000000		<stream> Mixed ch1 Play. 192.168.0.144</stream>

#### <REMARQUE>

 Lorsque l'écran de relevés de système est affiché, le relevé évènement apparait.

#### System log [Event log, Error log1, Error log2]

Permet de permuter l'affichage des relevés d'évènement et des relevés d'erreur.

L'affichage des relevés d'évènement est mis à jour en cliquant sur [Execute].

Event log	Affiche les relevés d'évènement.	
Error log1	Affiche les relevés d'erreur.	
Error log2	Affiche les relevés d'erreur.	

#### [Event log]

#### No.

Affiche dans l'ordre les numéros des relevés.

"1" indique la dernière information et il est possible de sauvegarder jusqu'à 1000 relevés.

#### Date & Time

Affiche les dates et les heures auxquelles les évènements se sont produits.

Les dates et heures des évènements survenus sont indiquées au format 24 heures en fonction de l'horloge de l'appareil.

#### **Operation time**

Affiche les dates et les heures auxquelles les évènements se sont produits.

Les dates et heures des évènements survenus sont indiquées par le compteur horaire (0h à 99999h) de l'appareil.

#### Event code

Affiche les numéros de code des évènements.

#### Description

Affiche la description des évènements.

Exemples d'affichage :

- <Power> Power on.
- <Stream> H.264 ch1 Play.
- <Stream> H.264 ch1 Stop.

### [Error log1, Error log2]

#### No.

Affiche dans l'ordre les numéros des relevés.

"1" indique la dernière information et il est possible de sauvegarder jusqu'à 100 relevés.

#### Date & Time

Affiche les dates et les heures auxquelles les erreurs se sont produites.

Les dates et heures des erreurs survenues sont indiquées au format 24 heures selon l'horloge de l'appareil.

#### **Operation time**

Affiche les dates et les heures auxquelles les erreurs se sont produites.

Les dates et heures des erreurs survenues sont indiquées par le compteur horaire (0h à 99999h) de l'appareil.

#### Error code

Affiche les numéros de code des erreurs

#### **Error description**

Affiche la description des erreurs.

- Exemples d'affichage :
- Motor Driver Error
  Temp Sensor Error

## Écran Maintenance [Maintenance]

Permet d'initialiser les données de réglage de l'appareil, de redémarrer l'appareil, etc.

Maintenance		
Fan1	Auto Low Mid High	
Fan2	Auto Low Mid 😐 High	
Wireless Control	🖲 Enable 🔵 Disable	
Wireless ID	CAM1 CAM2 CAM3 CAM4	
Status Lamp	Enable Disable	
Reset to the default (Except the network settings)	Execute	
Reboot	Execute	

#### Fan1 [Auto, Low, Mid, High]

Permet de définir le comportement du ventilateur 1 (côté LENS de l'appareil).

#### Fan2 [Auto, Low, Mid, High]

Permet de définir le comportement du ventilateur 2 (à la base de l'appareil).

Auto	Active le contrôle automatique du ventilateur.	
Low	Permet d'actionner le ventilateur à vitesse lente.	
Mid	Permet d'actionner le ventilateur à vitesse moyenne.	
High	Permet d'actionner le ventilateur à vitesse rapide.	

#### <REMARQUE>

- Même si ceci est réglé sur [Low], [Mid], ou [High], le ventilateur peut être forcé à s'arrêter si la température est basse.
- Même si ceci est réglé sur [Low] ou [Mid], le ventilateur peut être forcé à tourner sur [High] si la température est élevée.

#### Wireless Control [Enable, Disable]

Les opérations pilotées depuis la télécommande sans fil sont réglées ici sur [Enable] ou [Disable].

#### Wireless ID [CAM1, CAM2, CAM3, CAM4]

Définir l'ID de la caméra distante (CAM1 à CAM4). Les options [CAM1] à [CAM4] de ce paramètre correspondent aux touches CAMERA <1> à <4> de la télécommande sans fil. **<REMARQUE>** 

- Lorsque la mise en marche s'effectue depuis la Veille avec la télécommande sans fil, les commandes effectuées depuis cette dernière sont possibles indépendamment de la valeur de ce réglage.
- Cet élément n'est pas immédiatement répercuté lorsque le paramètre est modifié. Il est répercuté lorsque l'appareil est réglé sur le mode veille et qu'il est mis sur ON avec un dispositif externe autre que la télécommande sans fil.
- Ce paramètre n'est pas répercuté lorsque l'appareil est mis sur ON avec cet élément réglé sur [Disable]. Il est répercuté lorsque l'appareil est réglé sur le mode veille et qu'il est mis sur ON avec un dispositif externe autre que la télécommande sans fil.

#### Status Lamp [Enable, Disable]

Le voyant d'affichage de l'état se règle sur [Disable] ou [Enable] ici. Si vous souhaitez que le voyant d'affichage de l'état reste éteint pendant l'utilisation de cet appareil, réglez ce paramètre sur [Disable]. **<REMARQUE>** 

 Même si ce paramètre est réglé sur [Disable], le voyant d'affichage de l'état pourrait s'illuminer durant le démarrage de cet appareil, la mise à jour du firmware ou en cas d'anomalie.

#### Reset to the default (Except the network settings)

Quand le bouton [Execute] est cliqué, l'appareil est ramené aux réglages par défaut.

Une fois que l'action d'initialisation est lancée, l'appareil redémarre ce qui fait qu'aucune commande ne peut être exécutée pendant environ 2 minutes.

#### <REMARQUE>

- Les paramètres suivants ne seront en revanche pas ramenés à leurs réglages par défaut.
- [Live page Automatic installation of viewer software]
- [Live page Smoother live video display on the browser(buffering)]
   Tous les paramètres dans [User mng.]
- Tous les paramètres dans [Network Network]
- [HTTPS Connection]
- [HTTPS HTTPS port]
- [HTTPS HTTPS mode]
- HTTPS: clé CRT, certificat de serveur
- Tous les paramètres dans [UPnP]
- Les valeurs de réglage de [AWB] et [ABB] ne reviendront pas à leurs valeurs par défaut.
- Les réglages de [Format] et de [Frequency] (→ page 121) ne sont pas initialisés.

#### Reboot

Quand le bouton [Execute] est cliqué, l'appareil redémarre. Une fois l'appareil redémarré, aucune commande ne peut être exécutée pendant environ 2 minutes, comme c'est le cas lorsque l'appareil est mis sous tension.

# Écran des informations sur le produit [Product info.]

Les versions du logiciel de l'appareil peuvent être vérifiées sur cet écran.

Des informations relatives à l'appareil, telles que [Model no.], [MAC address(LAN)], [MAC address(SFP+)], [Serial no.] et [Firmware version], sont affichées.



#### Model no.

Afficher le numéro de modèle de l'appareil.

#### MAC address(LAN)

Permet d'afficher l'adresse MAC du LAN de cet appareil.

#### MAC address(SFP+)

- Permet d'afficher l'adresse MAC du SFP+ de cet appareil.
- <REMARQUE>
- Ils ne s'affichent pas lorsque [Basic Config] [SFP+Mode] est sur [12G Output].

#### Serial no.

Afficher le numéro de série de l'appareil.

#### **Firmware version**

Affiche la version du système de l'appareil.

#### Activation

Afficher les informations sur la fonction activée.

#### **Operation time**

Affiche le nombre d'heures durant lesquelles l'appareil a fonctionné.

#### Viewer software installation counter

Ce compteur affiche le nombre d'applications du logiciel plug-in de visualisation qui ont été installées automatiquement depuis l'appareil.

#### **OSS** license display

En appuyant sur [View], la licence OSS apparait. Appuyer sur [Close] pour fermer l'écran d'affichage de la licence OSS.

#### Firmware file

Permet de mettre à niveau le firmware. Pour plus de détails sur la méthode de mise à niveau, voir "Mise à niveau du firmware (Firmware file)" (→ page 201).

#### Mise à niveau du firmware (Firmware file)

1. Télécharger le dernier logiciel sur l'ordinateur. <REMARQUE>

 Le nombre combiné maximum de caractères à utiliser pour le nom du répertoire dans lequel le logiciel doit être sauvegardé et pour le nom du logiciel qui a été téléchargé est limité à 250 caractères.

2. Cliquer sur le bouton [Select], et spécifier le logiciel téléchargé.

#### 3. Cliquer sur le bouton [Execute].

L'écran de vérification de mise à niveau du logiciel s'affiche. Après que la version d'un logiciel a été mise à niveau, les fichiers Internet temporaires doivent être supprimés sans faute.

#### <REMARQUE>

- Une barre de progression de la mise à niveau apparait une fois que [Execute] a été cliqué et le traitement prendra environ 1 minute.
- Utiliser l'ordinateur personnel sur le même sous-réseau que la caméra pour mettre la version d'un logiciel à niveau.
- Avant d'utiliser le logiciel de mise à niveau, vérifier attentivement les précautions à prendre, et suivre les instructions.
- En ce qui concerne les logiciels servant à la mise à niveau de la version, utiliser les fichiers suivants spécifiés par Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
   UPDATE.bin
- Durant la mise à niveau, le voyant d'affichage de l'état de l'appareil se comporte ainsi :
  - Clignotement orange : les fichiers sont en cours de transfert
    Clignotement rouge : les données sont en cours d'écriture
- Ne pas mettre l'appareil hors tension pendant la mise à niveau de la version du logiciel. (Une fenêtre pop-up apparait pour indiquer que le traitement est terminé.)
- Pendant la mise à niveau de la version d'un logiciel, ne pas essayer d'exécuter d'autres opérations jusqu'à ce que la mise à niveau soit terminée.
- Fermer le navigateur Web une fois la mise à niveau de la version terminée.
- Il faut environ une heure maximum pour mettre à niveau le firmware de l'appareil.
- Le navigateur Web peut se figer si une mise à niveau de la version est effectuée avec Microsoft Edge (mode IE). La mise à niveau de la version se poursuit même si cela se produit, en conséquence ne pas mettre hors tension cet appareil. Suivre la progression de la mise à niveau grâce au voyant d'affichage de l'état de l'appareil (clignotement orange ou bien rouge).
- Si la version est mise à niveau alors que [DHCP] est sur [On], l'adresse IP de l'appareil peut être modifiée après son redémarrage, à la suite de la mise à niveau de la version. Si cela se produit, la fenêtre pop-up avertissant de l'achèvement de la mise à niveau n'apparaitra pas dans le navigateur Web et un délai d'attente peut se produire. Utiliser le voyant d'affichage de l'état de l'appareil pour vérifier que la mise à niveau de la version est terminée.

## Écran de sauvegarde [Backup]

Cet écran permet de sauvegarder les paramètres de l'appareil sur un ordinateur personnel, ou de charger dans la caméra les paramètres sauvegardés sur un ordinateur personnel.

Backup	
Download	
Config data type	Camera(CURRENT) -
	Download
Upload	
Config data type	Camera(CURRENT) •
Config data	Select

#### Download

Config data type

[Camera(CURRENT), Camera(SCENE1) à Camera(SCENE8), Camera(USER1) à Camera(USER3), Camera(PRESET), Network] Spécifier le type des paramètres à sauvegarder lors d'une

sauvegarde des données de configuration de l'appareil sur un ordinateur personnel.

Valeur de réglage	Contenu à sauvegarder	Extension du fichier de sauvegarde
Camera(CURRENT)	Réglages actuels	.cs0
Camera(SCENE1)	Paramètres pour Scene1	.cs1
Camera(SCENE2)	Paramètres pour Scene2	.cs2
Camera(SCENE3)	Paramètres pour Scene3	.cs3
Camera(SCENE4)	Paramètres pour Scene4	.cs4
Camera(SCENE5)	Paramètres pour Scene5	.cs5
Camera(SCENE6)	Paramètres pour Scene6	.cs6
Camera(SCENE7)	Paramètres pour Scene7	.cs7
Camera(SCENE8)	Paramètres pour Scene8	.cs8
Camera(USER1)	Paramètres pour User1	.us1
Camera(USER2)	Paramètres pour User2	.us2
Camera(USER3)	Paramètres pour User3	.us3
Camera(PRESET)	Preset	.cpr
Network	Paramètres de l'écran Web Paramètres du réseau	.nal

#### Download

Sauvegarder les paramètres de l'appareil sur un ordinateur personnel. Lorsque la boîte de dialogue de destination apparaît après avoir cliqué sur [Download], indiquer le dossier de destination. **<REMARQUE>** 

- Après avoir cliqué sur [Download], la durée nécessaire pour que la boîte de dialogue de destination apparaisse est d'environ 50 secondes pour un fichier de paramètres de la caméra et d'environ 10 secondes pour un fichier de paramètres du réseau.
- En fonction de l'état de l'appareil, il pourrait être impossible de télécharger les fichiers de configuration. Dans ce cas, l'appareil redémarre automatiquement.

# Upload

## Config data type

[Camera(CURRENT), Camera(SCENE1) à Camera(SCENE8), Camera(USER1) à Camera(USER3), Camera(PRESET), Network] Préciser le type de données de configuration en répercutant les données de configuration sauvegardées sur un ordinateur vers cet appareil.

Valeur de réglage		Extension de fichier adaptée au téléchargement
Camera(CURRENT)	.cs0	
Camera(SCENE1)	.cs1	
Camera(SCENE2)	.cs2	
Camera(SCENE3)	.cs3	
Camera(SCENE4)	.cs4	
Camera(SCENE5)	.cs5	
Camera(SCENE6)	.cs6	
Camera(SCENE7)	.cs7	
Camera(SCENE8)	.cs8	
Camera(USER1)	.us1	
Camera(USER2)	.us2	
Camera(USER3)	.us3	
Camera(PRESET)	.cpr	
Network	.nal	

#### Upload

Les fichiers contenant les paramètres de l'appareil, qui ont été sauvegardés dans l'ordinateur personnel par la fonction Download, sont chargés.

Cliquer sur [Select] pour afficher la boîte de dialogue, puis spécifier le fichier sauvegardé.

Lorsque [OK] est cliqué dans la boîte de dialogue apparaissant après avoir cliqué sur [Upload], le téléchargement vers l'appareil démarre. Une autre boîte de dialogue apparaît une fois que le téléchargement est terminé. Lorsque [OK] est cliqué, l'appareil redémarre automatique.

#### <REMARQUE>

- Utiliser les fichiers téléchargés vers l'ordinateur comme des données à employer pour le téléchargement vers l'appareil.
- Ne pas mettre l'appareil hors tension pendant le téléchargement vers l'ordinateur ou vers l'appareil.
- Ne pas tenter d'utiliser l'appareil pendant le téléchargement vers l'ordinateur ou vers l'appareil. Attendre la fin du téléchargement.
- Il faudra environ 3 minutes pour que la boîte de dialogue indiquant que le téléchargement est achevé apparaissent dans le cas de fichiers de paramètres de caméra.

# Affichage de l'écran Web sur un ordinateur équipé d'un écran tactile



#### 1. Touche servant à afficher l'écran des commandes PTZ pour les écrans tactiles

Cette touche permet à l'écran de basculer vers celui des commandes PTZ pour les écrans tactiles.

#### 2. Touche servant à afficher l'écran des commandes préréglées pour les écrans tactiles

Cette touche permet à l'écran de basculer vers celui des commandes Preset pour les écrans tactiles.

#### 3. Touche d'affichage de l'écran de commande Paint pour les écrans tactiles

Cette touche permet à l'écran de basculer vers celui des commandes Paint pour les écrans tactiles.

# X 5 X PTZ Paint Preset 4 Speed Slow 4 Focus Zoom 6 Auto D-Ext.(x1.4) D-Zoom D-Ext.(x2.0) 7 8 SRT/MPEG-TS/RTMP

4. Touche de restauration de l'écran depuis l'écran des commandes de l'écran tactile

Appuyer sur cette touche pour revenir sur l'écran du direct habituel.

5. Touches de commutation de l'écran des commandes de l'écran tactile

Utiliser ceci pour passer sur les écrans des commandes [PTZ]/ [Preset]/[Paint] pour les écrans tactiles.

- 6. Zone des commandes PTZ pour les écrans tactiles C'est dans cette zone que les touches pour actionner le zoom, la mise au point, le panoramique et la vitesse sont situées et qu'elles peuvent être utilisées avec des écrans tactiles. La fonctionnalité de ces touches de commande est la même que celle des touches affichées sur l'écran du direct habituel.
- 7. Zone des commandes SRT/MPEG2-TS/RTMP pour les écrans tactiles

C'est dans cette zone que les touches des commandes SRT/MPEG2-TS/RTMP sont situées et qu'elles peuvent être utilisées avec des écrans tactiles La fonctionnalité de ces touches de commande est la même que celle

- des touches affichées sur l'écran du direct habituel.
- 8. Touche de capture d'image pour les écrans tactiles Cette touche de capture d'image est adaptée pour être utilisée avec des écrans tactiles.

La fonctionnalité de ces touches de commande est la même que celle de la touche affichée sur l'écran du direct habituel.

Écran des commandes préréglées pour les écrans tactiles

	M			$\times$	K N K N	
		Camera	Controller			
	PTZ	Prese	et	Paint	*	
1 F	Preset001	2 Pre	set002	3 Pre	set003	
4 F	Preset004	5 Pres	set005	6 Pre	set006	
7 F	Preset007	8 Pres	set008	9 Pre	set009	
						9
Home						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
SE	r ]				DEL	
SRT/I	MPEG-TS/RTM	P st				

**9. Zone des commandes préréglées pour les écrans tactiles** C'est dans cette zone que les touches des commandes préréglées sont situées et qu'elles peuvent être utilisées avec des écrans tactiles. La fonctionnalité de ces touches de commande est la même que celle des touches affichées sur l'écran du direct habituel. Écran de commande Paint pour les écrans tactiles

	К И И И
Camera Controller	
PTZ Preset Paint	*
Iris Gain + OdB	
Auto	10
WB Shutter N	
AWB A Off Thro	bugh
AWB ABB	
STORE/LOAD FROM TO SCENE/USER LOAD ▼ SceneOff ▼ Current Seting ▼	Execute
SRT/MPEG-TS/RTMP Start	

#### 10.Zone de commande Paint pour les écrans tactiles

C'est dans cette zone que les touches des commandes du diaphragme, du gain, des réglages de la balance des blancs, de l'obturateur, du filtre ND de la scène sont situées et qu'elles peuvent être utilisées avec des écrans tactiles.

La fonctionnalité de ces touches de commande est la même que celle des touches affichées sur l'écran du direct habituel.

#### Zone des commandes de configuration pour les écrans tactiles

Même si l'écran de configuration est affiché, il est possible d'afficher un menu de configuration adapté à l'utilisation des écrans tactiles. La fonctionnalité de ces touches de commande est la même que celle des touches affichées sur l'écran du direct habituel.

Il est possible de manier les commandes en utilisant une conception adaptée aux terminaux mobiles dans l'écran du direct d'un navigateur Web.

#### 1. Accéder à l'appareil depuis un terminal mobile.

Comme pour l'accès à l'appareil depuis un ordinateur, saisir [http://IP address/] dans la barre d'adresse du navigateur Web du terminal mobile. L'écran des terminaux mobiles s'affiche automatiquement.



#### 2. Changer l'affichage.

Le mode Full Screen est engagé et seule la vidéo s'affiche immédiatement après l'accès à l'appareil via le navigateur Web du terminal mobile. Trois types d'écran sont disponibles sur le terminal mobile : "Camera Control", "Full Screen", et "Touch Operation Select".



Il est possible de basculer entre Camera Control, Full Screen, et Touch Operation Select en faisant défiler l'écran vers la gauche ou la droite. Lorsque Touch P/T est sélectionné dans Touch Operation Select, la fonction clic du milieu est activée dans le mode Full Screen. De plus, lorsque Touch AF est sélectionné, la fonction Touch AF est activée dans le mode Full Screen.

#### <REMARQUE>

- Lorsque le bouton est sélectionné dans Touch Operation Select, l'écran bascule automatiquement sur Full Screen.
- Seules les images au format M-JPEG sont disponibles pour l'affichage sur les terminaux mobiles.



#### Écran de contrôle de la caméra [Camera Control]

#### 1. Bouton pour l'affichage du menu des commandes de l'écran du direct

Utiliser ceci pour afficher le menu des commandes de l'écran du direct.

< Live		
	1 2	3
	OFF D-Ext. x1.4	D-Ext. x2.0 D-Zoom
		OFF
		ON 🔵
		Туре 2

#### < Live

Utiliser ceci pour fermer le menu des commandes de l'écran du direct.

#### Power

Permet de mettre en Marche/Pause.

Pour plus de détails, se référer au bouton [Power On] et au bouton [Standby].

#### Compression

Comme seules les images JPEG peuvent être affichées sur les terminaux mobiles, seul le bouton [JPEG] est affiché.

#### Streaming

Permet de basculer entre JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3). Pour plus de détails, se référer à [Stream].

#### Zoom

Permet d'activer ou de désactiver [D-Zoom], [D-Ext. ×1.4], et [D-Ext. ×2.0].

Pour plus de détails, se référer à [Zoom].

#### Stream (SRT/RTMP)

Démarre la transmission en continu vers le serveur RTMP/RTMPS ou le décodeur compatible SRT qui a été pré-enregistré.

#### Lock(WEB)

Permet d'activer ou de désactiver [Lock(WEB)]. Pour plus de détails, se référer au bouton de verrouillage des commandes [Lock].

#### Color Bar

Permet d'afficher ou de cacher le signal de la barre de couleur.

#### Bar Type

Permet de basculer la barre de couleur entre le Type1 et le Type2.

#### 2. Bouton pour basculer entre P/T Speed/Zoom

Utiliser ceci pour changer les boutons de la zone des commandes. Lorsque ceci est pressé alors que [P/T Speed] est en cours d'affichage, ceci permet d'afficher le bouton/curseur de la vitesse [Speed] dans la zone des commandes.

Lorsque ceci est pressé alors que [Zoom] est en cours d'affichage, ceci permet d'afficher le bouton/curseur du zoom [Zoom] dans la zone des commandes.

#### 3. Zone des commandes P/T Speed/Zoom

Le bouton/curseur [P/T Speed]/[Zoom] s'affiche.

Permet de basculer entre [P/T Speed] et [Zoom] avec le bouton P/T Speed/Zoom.

• La fonctionnalité de ces boutons de commande est la même que celle des boutons affichés dans l'écran du direct habituelle.

#### 4. Bouton ×1.0

Utiliser ceci pour régler le zoom (grossissement) sur 1,0x.

#### 5. Bouton Home

Permet d'aller sur la position d'accueil préréglée.

#### 6. Zone des commandes de la vignette préréglée

Lorsqu'une vignette préréglée est cliquée, la caméra bouge pour faire face à une position prédéfinie préalablement enregistrée. En faisant défiler vers la gauche la zone des commandes de la vignette préréglée, les vignettes préréglées qui ne sont pas affichées peuvent être affichées.

• Il est possible de sélectionner Preset1 à Preset100.

#### 7. Bouton servant à changer l'écran de l'ordinateur

Ceci est utilisé pour passer sur l'affichage de l'écran du direct d'un ordinateur.

Appuyer sur le bouton d'affichage de l'écran du mobile dans l'écran du direct d'un ordinateur pour revenir sur <u>l'écran</u> du direct du mobile.

Bouton d'affichage de l'écran du mobile



#### 8. Bouton pour basculer entre PTZ/Focus

Utiliser ceci pour changer les boutons de la zone des commandes. Lorsque ceci est pressé alors que [PTZ] est en cours d'affichage, ceci permet d'afficher les touches du pavé de contrôle dans la zone des commandes.

Lorsque ceci est pressé alors que [Focus Manual] ou [Focus Auto] est en cours d'affichage, ceci permet d'afficher le bouton/curseur [Focus] dans la zone des commandes.

#### 9. Zone des commandes PTZ/Focus

Le bouton/curseur [PTZ]/[Focus] s'affiche.

- Permet de basculer entre [PTZ] et [Focus] avec le bouton PTZ/Focus. • La fonctionnalité de ces boutons de commande est la même que
- celle des boutons affichés dans l'écran du direct habituelle.

#### 10.Bouton Focus (AUTO)/Iris (AUTO)

Lorsque [PTZ] est sélectionné avec le bouton pour basculer entre [PTZ]/[Focus], le bouton servant à activer ou à désactiver Iris (Auto) s'affiche.

Lorsque [Focus] est sélectionné, le bouton servant à activer ou à désactiver Focus (Auto) s'affiche.

#### Control Area

Dans la Control Area, les commandes par le biais des boutons de commande sont prioritaires.

Le défilement de tout l'écran peut être effectué de façon tactile à l'extérieur de la Control Area.



#### <REMARQUE>

 En fonction du terminal mobile utilisé, il pourrait être nécessaire de faire défiler l'écran entièrement pour régler la position de la Control Area.

# Limiteurs

Cet appareil présente des réglages (appelée "limiteurs") qui restreignent les mouvements de panoramique horizontal et vertical.

Selon l'emplacement de l'installation, des obstacles pouvant entrer en contact avec la caméra commandée à distance peuvent entraver sa plage de déplacement.

Dans de tels cas, définir des limiteurs devant les obstacles peut empêcher le contact.

Les positions de quatre limiteurs — définissant les limites en haut, en bas, à gauche et à droite de la plage de déplacement — peuvent être fixées.

Une fois que les positions sont fixées, elles ne peuvent pas être perdues, même si l'appareil est mis hors tension.

Les limiteurs peuvent être définis ou supprimés à la fois par la télécommande sans fil et le panneau de commande ou l'écran de configuration web [Setup].

Les réglages posés ou annulés en dernier ont priorité.

En ce qui concerne le réglage à partir du panneau de commande, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.

Les réglages des limiteurs à partir de la télécommande sans fil sont décrits ici.



## Commandes de base des limiteurs

#### 1. Appuyer sur la touche <MENU>.

Taper légèrement sur la touche (au lieu de l'enfoncer). Si elle est tenue enfoncée pendant 2 secondes, un menu de la caméra apparaît. Si cela se produit, appuyer de nouveau sur la touche <MENU> pendant 2 secondes pour effacer le menu de la caméra.

Ensuite, recommencer à partir de l'étape 1.

# 2. Appuyer sur la touche <▲/▼/◀/▶> pendant 2 secondes tout en maintenant enfoncée la touche <PRESET>.

Le limiteurs pour la limite supérieure, inférieure, gauche ou droite sont positionnés (ou supprimés) respectivement à l'aide de ces touches de direction. À ce moment-là, le témoin tally clignote. Lorsqu'un limiteur est positionné, il clignote une fois: lorsqu'un limiteur est supprimé, il clignote deux fois.

Si une autre touche est actionnée entre les étapes 1 et 2,

recommencer à partir de l'étape 1.

#### Pose des limiteurs

Les positions des limiteurs peuvent être définies en procédant comme suit.

Quand une position est définie, le voyant de Tally clignote une fois.

# 1. Appuyer sur une des touches CAMERA<1> à <4> pour sélectionner l'appareil.

Pose de la limite supérieure de la plage de déplacement

Appuyer sur la touche  $< \blacktriangle >$  ou  $< \Psi >$  de la télécommande sans fil de manière à lever l'appareil jusqu'à la position qui sera définie comme la limite supérieure.

Ensuite, procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs".

(Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche <▲> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)

· Pose de la limite inférieure de la plage de déplacement

Appuyer sur la touche < ▲> ou < ♥> de la télécommande sans fil de manière à lever l'appareil jusqu'à la position qui sera définie comme la limite inférieure.

Ensuite, procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs".

(Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche <▼> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)

#### Pose de la limite gauche de la plage de déplacement

Appuyer sur la touche <◀> ou <▶> de la télécommande sans fil de manière à lever l'appareil jusqu'à la position qui sera définie comme la limite gauche.

Ensuite, procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs".

(Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche <**◀**> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)

# Pose de la limite droite de la plage de déplacement

Appuyer sur la touche <◀> ou <▶> de la télécommande sans fil de manière à lever l'appareil jusqu'à la position qui sera définie comme la limite droite.

Ensuite, procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs".

(Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche <▶> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)

#### Annulation des limiteurs

Les limiteurs qui sont posés peuvent être annulés en procédant comme suit.

Quand un limiteur est annulé, le voyant de Tally clignote deux fois.

1. Appuyer sur une des touches CAMERA<1> à <4> pour sélectionner l'appareil.

#### 2. Annuler les limiteurs en procédant comme suit.

- Annulation de la limite supérieure de la plage de déplacement Procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs". (Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche <▲> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)
- Annulation de la limite inférieure de la plage de déplacement Procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs". (Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche < V> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)
- Annulation de la limite gauche de la plage de déplacement Procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs". (Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche <<p>> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)
- Annulation de la limite droite de la plage de déplacement Procéder comme pour "Commandes de base des limiteurs". (Appuyer rapidement sur la touche <MENU>, puis appuyer sur la touche <> pendant 2 secondes tout en tenant la touche <PRESET> enfoncée.)

#### Modification des réglages des limiteurs

Pour modifier les réglages des limiteurs, les réglages actuels doivent être annulés.

Les réglages des limiteurs peuvent être modifiés en procédant comme suit.

- 1. Annuler les réglages des limiteurs à modifier en procédant comme pour "Annulation des limiteurs".
- 2. Poser les limiteurs en procédant comme pour "Pose des limiteurs".

# En ce qui concerne le mode de sécurité

L'appareil passe en mode de sécurité si la tête panoramique est bougée de force par une force externe ou si un obstacle gêne sa rotation. Une fois que le mode de sécurité est établi, certaines ou toutes les opérations ne sont plus reconnues, ceci afin d'assurer la sécurité et d'éviter une dégradation de l'équipement.

## Détection d'une panne d'équipement

Si l'appareil détecte une panne, ses fonctions sont désactivées, puis l'appareil est redémarré ou bien réinitialisé. Les conditions normales de l'appareil sont rétablies au bout d'environ 30 secondes.

#### <REMARQUE>

 Quand une panne est détectée, il arrive que la sortie des images soit interrompue pendant un instant, mais elles sont rétablies au bout de 5 secondes à 10 secondes.

# Fonctionnement

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
	<ul> <li>Est-ce que le câble secteur de l'alimentation CC externe est correctement branché à la prise secteur ?</li> </ul>	
	• Est-ce que la fiche de l'alimentation CC externe est correctement branchée ?	
	Est-ce que le câble LAN est correctement branché au connecteur LAN du contrôle IP <lan act="" link=""> ?</lan>	page 15
	Est-ce que le câble du réseau pour le dispositif d'alimentation compatible PoE++     (en conformité IEEE 802.3bt) et l'appareil est correctement branché ?	page 37
Pas d'alimentation	<ul> <li>Il se peut que l'alimentation électrique cesse si la limite de puissance totale est dépassée sur les dispositifs d'alimentation permettant le branchement à plusieurs terminaux PoE++.</li> <li>→ Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du dispositif d'alimentation PoE++.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si l'appareil est raccordé au panneau de commande, est-il raccordé correctement?</li> <li>→ Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.</li> </ul>	pages 33 à 39
	<ul> <li>Exploitation à partir de la télécommande sans fil</li> <li>→ Se reporter également à "Impossible à piloter à partir de la télécommande sans fil".</li> </ul>	
	<ul> <li>L'appareil est-il sous tension?</li> <li>→ Si le voyant d'affichage d'état de l'appareil est éteint ou s'il est allumé en orange, cela signifie que l'alimentation de l'appareil n'est pas activée.</li> </ul>	page 44
Ne fonctionne pas (télécommande sans fil ou panneau	La fonction de mode sans échec a peut-être été activée.	page 209
de commande)	Les limiteurs sont-ils posés?	pages 207 à 208
	L'appareil que vous souhaitez faire fonctionner a-t-il été sélectionné correctement ?	page 45
	<ul> <li>Les piles de la télécommande sont-elles épuisées ou ont-elles été installées avec les polarités inversées?</li> <li>→ Si le voyant d'affichage d'état ne clignote pas même quand la télécommande sans fil fournie est utilisée près du capteur optique du signal de télécommande sans fil, cela signifie que les piles sont épuisées. Remplacer les piles.</li> </ul>	
impossible à piloter à partir de la télécommande sans fil	<ul> <li>Les paramètres ID de la télécommande sans fil (CAMERA &lt;1&gt; à &lt;4&gt;) ont-ils été correctement définis ?</li> </ul>	page 32
	<ul> <li>Y a-t-il un éclairage fluorescent ou un moniteur au plasma près de l'appareil, et dans ce cas, le capteur optique du signal de télécommande sans fil est-il exposé à sa lumière?</li> </ul>	page 14
	<ul> <li>L'appareil est-il raccordé correctement au panneau de commande?</li> <li>→ Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.</li> </ul>	pages 33 à 39
Impossible à piloter à partir du panneau de commande	<ul> <li>Le compte initial a-t-il été configuré ?</li> <li>→ Si le compte initial n'a pas encore été configuré, cet appareil peut être reconnu par le AW-RP150 ou le AW-RP60, mais ils ne pourront pas le contrôler.</li> </ul>	page 41
	<ul> <li>L'authentification Digest de cet appareil avait-elle été réglée sur ON ([User auth.] sur [On], [Authentication] sur [Digest] et [Wait time mode] réglé sur [Mode1]) ?</li> <li>→ En utilisant le contrôleur Panasonic (AW-RP150, AW-RP60), régler [Wait time mode] sur [Mode2] pour utiliser l'authentification Digest.</li> <li>La fluidité du fonctionnement peut être diminuée lorsque [Wait time mode] est réglé sur [Mode1].</li> </ul>	page 180
	<ul> <li>Il peut être nécessaire de mettre la version du panneau de commande à niveau pour qu'il puisse piloter l'appareil.</li> <li>→ Pour plus de détails sur la mise à niveau, consultez la page d'assistance du site web suivant. https://pro-av.panasonic.net/en/</li> </ul>	

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
	L'installation autonome (Desktop) a-t-elle été sélectionnée correctement?	page 82, page 126
L'appareil tourne dans la direction opposée à celle actionnée	<ul> <li>Le réglage d'inversion peut avoir été établi au niveau du panneau de commande si l'appareil est raccordé au panneau de commande.</li> <li>→ Pour en savoir plus, se reporter au mode d'emploi du panneau de commande.</li> </ul>	
	<ul> <li>Le câble LAN de catégorie 5e ou supérieure a-t-il été branché au connecteur LAN de commande IP <lan act="" link="">?</lan></li> </ul>	pages 33 à 39
	<ul> <li>La diode [LINK] du connecteur LAN pour le contrôle IP est-elle bien allumée?</li> <li>→ Si elle n'est pas allumée, cela signifie qu'il y a un problème de connexion au LAN ou que le réseau de destination ne fonctionne pas correctement. Vérifier la présence éventuelle de contacts défectueux sur le câble LAN, et vérifier le câblage.</li> </ul>	page 15
	<ul> <li>L'appareil est-il sous tension?</li> <li>→ Si le voyant d'affichage d'état de l'appareil est éteint ou s'il est allumé en orange, cela signifie que l'alimentation de l'appareil n'est pas activée.</li> </ul>	page 44
	Une adresse IP a-t-elle bien été configurée dans l'appareil?	page 181
Impossible d'accéder depuis un navigateur web	<ul> <li>L'adresse IP accédée est-elle mauvaise?</li> <li>→ Vérifier les connexions en effectuant les étapes suivantes.</li> <li>Pour Windows:         <ul> <li>À l'aide de l'invite de commande Windows, exécuter la commande suivante</li> <li>&gt; ping [adresse IP définie sur la caméra]</li> <li>Une réponse renvoyée par l'appareil signifie qu'il n'y aucun problème de fonctionnement.</li> <li>S'il n'y a aucune réponse, essayer ce qui suit:</li> <li>Redémarrer l'appareil, puis utiliser EasyIP Setup Tool Plus dans les 20 minutes qui suivent pour modifier l'adresse IP.</li> </ul> </li> <li>Pour Mac :         <ul> <li>À l'aide du terminal macOS, exécuter la commande suivante</li> <li>&gt; ping -c 10 [adresse IP définie sur la caméra]</li> <li>Une réponse renvoyée par l'appareil signifie qu'il n'y aucun problème de fonctionnement.</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul> <li>L'accès est-il effectué via "http://" alors que la fonction HTTPS est activée?</li> <li>→ Effectuer l'accès via "https://" lors de l'utilisation de la fonction HTTPS. La saisie du numéro de port est également requise.</li> </ul>	page 196
	<ul> <li>La même configuration d'adresse IP est-elle utilisée par un autre appareil?</li> <li>→ Vérifier les adresses IP de l'appareil, des dispositifs d'accès (ordinateur personnel, panneau de commande, etc.) et de toutes les autres caméras.</li> </ul>	page 58
	<ul> <li>La configuration du masque de sous-réseau correspond-elle au sous-réseau de la destination de connexion?</li> <li>→ Vérifier les paramètres de masque de sous-réseau de l'appareil et des dispositifs d'accès, puis s'adresser à l'administrateur réseau.</li> </ul>	page 58
	<ul> <li>Est-ce que le paramètre "Use a proxy server" a été sélectionné par le navigateur Web ? (Lorsque l'appareil et l'ordinateur sont connectés au même sous-réseau)</li> <li>→ Si un serveur proxy a été défini à l'aide de [proxy setting] sur le navigateur web, il est recommandé de sélectionner une adresse "Don't use proxy" comme paramètre d'adresse IP de l'appareil.</li> </ul>	
	<ul> <li>Est-ce qu'une mauvaise passerelle par défaut a été définie pour l'appareil ? (Lorsque l'appareil et l'ordinateur sont connectés à des sous-réseaux différents)</li> <li>→ Vérifier la passerelle par défaut paramétrée pour l'appareil, puis s'adresser à l'administrateur réseau.</li> </ul>	page 58

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
Les paramètres sur l'écran de configuration web [Setup] ne sont pas mis à jour ou ne s'affichent pas correctement	<ul> <li>Pour Windows :</li> <li>Appuyer sur la touche [F5] du clavier de l'ordinateur personnel pour demander l'obtention des réglages.</li> <li>Pour Mac :</li> <li>Appuyer sur la touche [Command] + [R] du clavier de votre ordinateur personnel pour demander l'obtention des réglages.</li> </ul>	
	<ul> <li>Procéder comme suit pour supprimer les fichiers Internet temporaires.</li> <li>Pour Windows : <ol> <li>Sélectionner [Tools] - [Internet Options] dans Internet Explorer.</li> <li>Cliquer sur l'onglet [General], puis sur [Delete] dans [Browsing history].</li> <li>Dans la boîte de dialogue [Delete Browsing History], cocher [Temporary Internet files and website files], puis cliquer sur [Delete].</li> <li>Cliquer sur le bouton [OK].</li> </ol> Pour Mac : <ol> <li>Sélectionner [Develop] - [Empty Cache] dans Safari.</li> <li>Cliquer sur [Empty] dans l'écran pop-up [Are you sure you want to empty the cache?].</li> </ol> </li> </ul>	
	<ul> <li>Pour Windows :</li> <li>Si [Check for newer versions of stored pages] n'est pas réglé sur [Every time l visit the webpage] dans les paramètres de fichiers internet temporaires, l'écran de configuration Web pourrait ne pas apparaitre.</li> <li>→ Procéder comme suit.</li> <li>① Sélectionner [Tools] - [Internet Options] dans Internet Explorer.</li> <li>② Cliquer sur l'onglet [General], puis sur la touche [Settings] dans [Browsing history].</li> <li>③ Dans la boîte de dialogue [Temporary Internet Files], sélectionner l'option [Every time l visit the webpage] dans [Check for newer versions of stored pages].</li> <li>④ Cliquer sur le bouton [OK].</li> </ul>	
	<ul> <li>Les ports de l'appareil peuvent être filtrés par le pare-feu ou une fonction du logiciel anti-virus.</li> <li>→ Remplacer le numéro de port HTTP de l'appareil par un numéro de port qui ne sera pas filtré.</li> </ul>	
Les fichiers des paramètres ne peuvent pas être téléchargés	Pour Windows :         • La fonction de téléchargement de fichier a-t-elle été désactivée?         → Procéder comme suit.         ① Sélectionner [Tools] - [Internet Options] dans Internet Explorer.         ② Cliquer sur l'onglet [Security], puis sur la touche [Custom level] dans [Security level for this zone].         ③ Dans la boîte de dialogue [Security Settings], sélectionner l'option [Enable] pour [File download].         ④ Cliquer sur le bouton [OK].         ⑤ Cliquer sur le bouton [OK].	
Les voyants tally ne s'allument pas	<ul> <li>Le paramètre [TALLY] est-il réglé sur [DISABLE]?</li> <li>→ Si [TALLY] est réglé sur [DISABLE], le voyant tally de l'appareil ne s'allume pas. Régler le paramètre sur [ENABLE].</li> </ul>	page 56, page 124
Le voyant d'affichage de l'état ne s'allume pas	<ul> <li>Le paramètre [STATUS LAMP] est-il réglé sur [DISABLE]?</li> <li>→ Si [STATUS LAMP] est réglé sur [DISABLE], le voyant d'affichage de l'état ne s'allume pas lorsque cet appareil fonctionne normalement. Régler le paramètre sur [ENABLE].</li> </ul>	page 91
L'écran d'authentification apparaît de manière répétée	<ul> <li>Le nom d'utilisateur ou le mot de passe a-t-il été modifié?</li> <li>→ Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté sont modifiés depuis un navigateur web distinct tandis qu'il a accès à l'appareil, l'écran d'authentification apparaît à chaque fois que l'affichage d'écran est modifié. Fermer le navigateur web et répéter la procédure d'accès à l'appareil.</li> </ul>	page 180
	<ul> <li>La méthode d'authentification des utilisateurs a-t-elle été modifiée?</li> <li>→ Si vous modifiez le paramètre [User auth.] - [Authentication], fermer le navigateur web et répéter la procédure d'accès.</li> </ul>	page 180

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
Les affichages d'écran mettent du temps à apparaître	<ul> <li>L'accès s'effectue-t-il en mode HTTPS ?</li> <li>→ Il se peut que les affichages d'écran prennent du temps pour apparaître en mode HTTPS du fait du traitement du signal.</li> </ul>	
	<ul> <li>L'appareil est-il sur le même réseau et y accède-t-on via proxy?</li> <li>→ Configurer les paramètres du navigateur web de sorte que l'accès ne soit pas possible via proxy.</li> </ul>	
	<ul> <li>Plusieurs utilisateurs accèdent-ils en même temps aux images IP de l'appareil?         → Lorsque plusieurs utilisateurs accèdent en même temps aux images IP de             l'appareil, il se peut que ces images mettent un certain temps à apparaître et que             leur fréquence d'images baisse.     </li> </ul>	

# Vidéo

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
	L'appareil est-il connecté correctement aux autres dispositifs raccordés?	pages 33 à 39
Aucune image n'est affichée ou les	<ul> <li>Si le système est configuré de manière que l'image soit également commutée quand la caméra à piloter est sélectionnée, est-ce que l'appareil correcte a été sélectionnée?</li> </ul>	page 45
images sont perturbees	Le paramètre de signal d'image a-t-il été sélectionné correctement?	page 55, page 122
	Des signaux de synchronisation externes acceptés par le format de signal vidéo sélectionné sont-ils entrés?	page 218
L'image est basculée verticalement	L'installation autonome (Desktop) a-t-elle été sélectionnée correctement?	page 82, page 126
Des bandes de couleur multiples (barres de couleur) sont affichées	Commuter sur l'image de la caméra.	page 47
L'écran de menu est affiché	Sortir du menu de la caméra.	page 31
Les écrans de menu sont difficiles à voir	<ul> <li>Selon l'écran HDMI utilisé, il est possible de rencontrer un ou plusieurs des symptômes décrits ci-dessous.</li> <li>La résolution des caractères des menus de la caméra affichés change en même temps que l'image de fond.</li> <li>Suivant le paramètre d'accentuation des contours défini pour le moniteur, des lignes blanches apparaissent devant les ombres noires des menus de la caméra.</li> <li>Suivant le paramètre d'accentuation des contours défini pour le moniteur, les couleurs du fond risquent d'être superposées sur les zones blanches des menus de la caméra.</li> </ul>	
	<ul> <li>La mise au point est-elle réglée sur manuel?</li> <li>→ La mise au point automatique est lancée dès qu'elle est réglée sur automatique.</li> </ul>	page 47
Pas de mise au point automatique	<ul> <li>Dans certaines situations, la mise au point peut se faire difficilement quand elle est réglée sur automatique.</li> <li>→ Dans de tels cas, sélectionner le réglage manuel et faire la mise au point manuellement.</li> </ul>	page 49
La mise au point ne se fait pas sur le sujet pendant le zoom quand le réglage manuel est utilisé pour la mise au point	<ul> <li>La mise au point a-t-elle été effectuée en position Tele maximum?</li> <li>→ Effectuer d'abord la mise au point en position Tele où la précision du réglage est la plus élevée, puis procéder au zooming.</li> </ul>	
	<ul> <li>Dans certaines conditions de tournage, il peut être difficile de faire la mise au point sur le sujet.</li> <li>→ Dans un tel cas, utiliser la mise au point automatique.</li> </ul>	page 47
La mise au point n'est pas possible en mode nuit	<ul> <li>Effectuez-vous une prise de vues en lumière visible?</li> <li>→ La position de mise au point est différente en raison de la différence d'indice de réfraction entre la lumière visible et la lumière infrarouge. Des longueurs d'onde proches de 850 nm sont supposées être utilisées pour la lumière infrarouge en mode nuit sur cet appareil.</li> <li>Effectuer un réglage manuel si nécessaire.</li> </ul>	page 49

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
	Activer la fonction ATW (suivi automatique de la balance des blancs).	page 52
Les couleurs ne sont pas correctes	<ul> <li>Dans certaines situations, les couleurs peuvent être incorrectes quand la fonction ATW est utilisée.</li> <li>→ Dans de tels cas, effectuer le réglage de balance des blancs.</li> </ul>	pages 51 à 52
Les images sont trop claires ou trop	<ul> <li>Sélectionner le réglage automatique pour le diaphragme, ou bien sélectionner le réglage manuel et régler le diaphragme manuellement.</li> </ul>	page 49
sombres	<ul> <li>Des images sombres peuvent être dues à des câbles de signaux vidéo analogiques trop longs entraînant une atténuation des signaux.</li> </ul>	
Les images sont en noir et blanc	<ul> <li>L'appareil est-il en mode nuit?</li> <li>→ En mode nuit, la sortie vidéo s'effectuera en noir et blanc.</li> </ul>	page 66, page 153
La balance de réglage automatique des blancs (AWB) n'est pas possible	<ul> <li>L'appareil est-il en mode nuit?</li> <li>→ Le réglage de la balance des blancs automatique (AWB) n'est pas possible en mode nuit.</li> </ul>	page 66, page 153
L'écran est trop lumineux en mode nuit	<ul> <li>L'ouverture est réglée sur le mode nuit pour éviter le voyeurisme vidéo. Pour</li> </ul>	page 40
Le diaphragme ne fonctionne pas en mode nuit	régler la luminosité, changer la source de lumière.	page 49
Le sujet présente de la distorsion	<ul> <li>Dans la mesure où cette caméra utilise un dispositif d'imagerie MOS, le temps de prise de vue diffère légèrement en haut à gauche et en bas à droite de l'écran. Cela signifie que si un sujet se déplace rapidement à l'avant de l'appareil photo, il peut sembler légèrement déformé. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>	
Quand le flash se déclenche pendant la prise de vues, seul le haut ou le bas de l'écran devient plus clair	<ul> <li>Avec un capteur d'imagerie MOS, le temps de prise de vue diffère légèrement en haut à gauche et en bas à droite de l'écran. Cela signifie que lorsque le flash est déclenché, le bas de l'écran devient plus clair dans le champ concerné et le haut devient clair dans le champ suivant. Ce phénomène est normal et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.</li> </ul>	
La luminosité change cycliquement ou les couleurs changent, et des bandes horizontales défilent sur l'écran	<ul> <li>Ces phénomènes (scintillement) peuvent se produire sous un éclairage fluorescent, l'éclairage des ampoules à mercure ou d'autres types de tubes à décharge. Dans de tels cas, nous vous recommandons de régler la vitesse de l'obturateur électronique à 1/100 dans les zones avec une fréquences d'alimentation de 50 Hz et sur OFF dans les zones avec une fréquence d'alimentation de 60 Hz.</li> </ul>	
Quand des lignes fines ou des motifs cycliques sont filmés, des papillotements ou des couleurs parasites apparaissent par-dessus	<ul> <li>Ce phénomène se produit car les pixels sont organisés systématiquement sur chaque capteur d'image. Cela est visible lorsque la fréquence spatiale d'un sujet et le pas de pixel sont rapprochés, alors modifier l'angle de la caméra ou prendre une autre mesure.</li> </ul>	
Du bruit se produit dans l'entrée audio	<ul> <li>Les causes suivantes sont possibles.</li> <li>La caméra, le concentrateur de commutation ou des périphériques ne sont pas raccordés à la terre.</li> <li>Des lignes électriques sont situées à proximité.</li> <li>Des équipements générant des champs électriques et magnétiques puissants (par ex. antennes de télévision et de radio, moteurs de climatiseur, transformateurs électriques) sont situés à proximité.</li> <li>Si le problème ne peut pas être résolu par le déplacement des dispositifs entourant l'appareil, utiliser un microphone muni d'un amplificateur ou brancher une sortie audio avec une faible impédance de sortie.</li> </ul>	page 5

# Images IP

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
	Pour Windows : • Le logiciel plug-in de visualisation est-il installé? → Installer le logiciel plug-in de visualisation.	page 42
Les images ne sont pas affichées	<ul> <li>Pour Windows :</li> <li>Si [Check for newer versions of stored pages] n'est pas réglé sur [Every time I visit the webpage] dans les paramètres de fichiers internet temporaires, il se peut que des images IP n'apparaissent pas dans l'écran [Live].</li> <li>→ Procéder comme suit.</li> <li>① Sélectionner [Tools] - [Internet Options] dans Internet Explorer.</li> <li>② Cliquer sur l'onglet [General], puis sur la touche [Settings] dans [Browsing history].</li> <li>③ Dans la boîte de dialogue [Temporary Internet Files], sélectionner l'option [Every time I visit the webpage] dans [Check for newer versions of stored pages].</li> <li>④ Cliquer sur le bouton [OK].</li> </ul>	
Les images sont floues	<ul> <li>La mise au point a-t-elle été correctement réglée?</li> <li>→ Vérifier le réglage de la mise au point.</li> </ul>	
Les images ne sont pas mises à jour	<ul> <li>Il se peut que les images ne soient pas mises à jou et que d'autres problèmes se produisent du fait de votre navigateur web et de sa version.</li> <li>Il se peut que les images s'arrêtent en fonction de la congestion du réseau, du niveau d'accès à l'appareil, etc.</li> <li>Si les paramètres de vidéo IP de l'appareil sont modifiés, l'affichage des images peut s'arrêter temporairement.</li> <li>→ Vérifier le niveau d'accès à l'appareil et faire cesser tout accès non nécessaire. Après quoi, vérifier les éléments suivants.</li> <li>Pour Windows :         <ul> <li>Appuyer sur la touche [F5] du clavier de votre ordinateur personnel pour demander l'obtention des réglages.</li> <li>Pour Mac :</li></ul></li></ul>	
Les images ne se mettent pas à jour ni ne s'affichent correctement	<ul> <li>Procéder comme suit pour supprimer les fichiers Internet temporaires.         Pour Windows :         <ul> <li>Sélectionner [Tools] - [Internet Options] dans Internet Explorer.</li> <li>Cliquer sur l'onglet [General], puis sur [Delete] dans [Browsing history].</li> <li>Dans la boîte de dialogue [Delete Browsing History], cocher [Temporary Internet files and website files], puis cliquer sur [Delete].</li> <li>Cliquer sur le bouton [OK].</li> </ul> </li> <li>Pour Mac :         <ul> <li>Sélectionner [Develop] - [Empty Cache] dans Safari.</li> <li>Cliquer sur [Empty] dans l'écran pop-up [Are you sure you want to empty the cache?].</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul> <li>Les ports de l'appareil peuvent être filtrés par le pare-feu ou une fonction du logiciel anti-virus.</li> <li>→ Remplacer le numéro de port HTTP de l'appareil par un numéro de port qui ne sera pas filtré.</li> </ul>	

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
	<ul> <li>Si le logiciel plug-in de visualisation "Network Camera View 4S" est supprimé dans un environnement où le logiciel plug-in de visualisation "Network Camera View 3" est installé, l'affichage d'images H.264 devient impossible.</li> <li>Dans ce cas, supprimer "Network Camera View 3" avant d'installer "Network Camera View 4S".</li> </ul>	
Les images H.264 ne sont pas affichées	<ul> <li>Est-ce que la caméra é été connectée à un ordinateur au moyen d'un routeur (via Internet, par exemple) ?         <ul> <li>Si le transfert de port UDP n'a pas été correctement paramétré, les images H.264 ne peuvent pas s'afficher.             <ul></ul></li></ul></li></ul>	page 136
Les images subissent des distorsions	<ul> <li>Il se peut que les images subissent des distorsions si le canal de transmission est congestionné et qu'une transmission correcte soit impossible.</li> <li>→ S'adresser à votre administrateur réseau.</li> </ul>	
	<ul> <li>Les images peuvent subir des distorsions si un brassage des paquets vidéo se produit sur le canal de transmission.</li> <li>→ Basculer sur un fournisseur d'accès internet identique à la fois pour la caméra et l'ordinateur personnel peut éviter ce problème. S'adresser à votre administrateur réseau.</li> </ul>	
Lorsque plusieurs navigateurs web fonctionnent pour afficher des images H.264, les images de plusieurs caméras apparaissent à la suite sur un seul navigateur web	<ul> <li>Pour Windows :</li> <li>Cela peut se produire du fait de la combinaison de l'adaptateur d'affichage et du pilote de l'ordinateur.</li> <li>→ Si cela se produit, mettre à jour le premier adaptateur d'affichage avec la dernière version.</li> <li>Si cela ne résout pas le problème, ajuster la fonction d'accélérateur matériel de la façon suivante.</li> <li>Cette section décrit la procédure à suivre sous Windows 10 à titre d'exemple. Selon l'environnement, il pourrait être impossible de changer les paramètres.</li> <li>① Opérer un clic droit sur le bureau et sélectionner [Display settings] dans le menu.</li> <li>② Cliquer sur [Advanced display settings].</li> <li>③ Sélectionner l'onglet [Troubleshooting], puis cliquer sur [Change Settings].</li> <li>④ Régler le paramètre [Hardware acceleration] sur [disable] à l'extrême gauche, puis cliquer sur [OK].</li> </ul>	
Le son n'est pas produit pour les mélangeurs compatibles avec NDI HX.	<ul> <li>• [Audio] peut être réglé sur [Off] sur l'écran des réglages du son [Audio].</li> <li>→ Réinitialiser le paramètre sur [On].</li> </ul>	page 150
Les images s'arrêtent dans les applications qui prennent en charge NDI à large bande passante	<ul> <li>Lorsqu'un ordinateur et cet appareil sont raccordés via un adaptateur de conversion LAN USB disponible dans le commerce, les images peuvent s'arrêter en raison de problèmes de réseau côté ordinateur.</li> <li>→ Si ce phénomène se produit, désactiver d'abord l'adaptateur réseau qui permet de raccorder l'ordinateur à cet appareil, puis changer [Streaming mode] dans [Video over IP] pour [H.264]. Après cela, réactiver l'adaptateur réseau désactivé et les images seront produites lors du changement du [Streaming mode] pour [High bandwidth NDI].</li> </ul>	page 134
## 📕 Écran web

En fonction du système d'exploitation installé sur l'ordinateur, les choses qui suivent peuvent se produire. Suivre les instructions ci-dessous lorsque les choses qui suivent se produisent. Procéder aux solutions suivantes n'affectera pas le fonctionnement des autres applications.

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
	<ul> <li>L'ordinateur pourrait ne pas être assez performant.</li> <li>→ Vérifiez les conditions requises concernant l'environnement d'exploitation de l'ordinateur.</li> </ul>	page 7
Une perte a images est observee.	<ul> <li>Ce phénomène peut être amélioré en appuyant le bouton de commutation de mise à jour en temps réel pour désactiver la fonction de mise à jour en temps réel du navigateur Web.</li> </ul>	page 117

## Pour Windows :

La "barre d'information" décrite dans les explications suivantes se rapporte aux barres de message apparaissant dans Internet Explorer 11. La barre d'information apparaît en bas d'Internet Explorer.

This webpage wants to run the following add-on: 'WebVideo Module' from 'Panasonic System Networks Co., Ltd.', What's the risk?	Allow V	Barre d'information
---	---------	---------------------

Symptôme	Cause et mesure corrective	Pages de référence
Le message suivant est affiché dans la barre d'information. "This website wants to run the following add-on: 'WebVideo Module' from 'Panasonic System Networks Co., Ltd.'."	• Sélectionner [Allow].	
Le message suivant est affiché dans la barre d'information. "This website wants to install the following add-on: 'nwcv4SSetup.exe' from 'Panasonic System Networks Co., Ltd.'."	<ul> <li>Sélectionner [Install]. Lorsque la fenêtre d'avertissement de sécurité apparaît, cliquer sur [Install].</li> </ul>	
Une barre d'état ou une barre de défilement inutile apparaît dans la fenêtre contextuelle	<ul> <li>Ouvrir l'écran des paramètres de sécurité d'Internet Explorer et sélectionner [Internet]. Cliquer sur [Custom level], régler [Allow script-initiated windows without size or position constraints] sur [Enable] sous [Miscellaneous], et cliquer sur [OK]. Lorsque la fenêtre d'avertissement de sécurité apparaît, cliquer sur [Yes].</li> </ul>	
Les images IP ne correspondent pas aux fréquences d'images	<ul> <li>Il se peut que les images ne s'affichent pas correctement si leurs paramètres DPI sont 120 DPI ou une valeur plus élevée.</li> <li>→ Opérer un clic droit sur le bureau de votre ordinateur personnel, cliquer sur [Display settings] - [Change the size of text, apps, and other items], puis sélectionner [100% (Recommended)].</li> </ul>	
	<ul> <li>II se peut les images ne s'affichent pas correctement si le niveau de grossissement de la fonction zoom d'Internet Explorer n'est pas réglé sur 100%.</li> <li>→ Sélectionner [View] - [Zoom] dans la barre de menu d'Internet Explorer, puis cliquer sur [100%].</li> </ul>	
La disposition de l'écran est déformée ou certaines touches de l'écran ne fonctionnent pas	<ul> <li>Sélectionner [Tools] - [Compatibility View Settings] dans la barre de menu d'Internet Explorer, et désactiver l'affichage de compatibilité pour l'appareil.</li> </ul>	

# **Spécifications**

		Fréqu
Alimentation 12 V CC === 42 V à 57 V	électrique nécessaire : : (10,8 V à 13,2 V) CC (alimentation électrique PoE++)	F
Consommatio	on de courant :	2160
5,0 A (Conne	ecteur d'entrée XLR)	2160
1,5 A (alimer	ntation electrique PoE++)	1080
	ations concernant la sécurité	1080
		720/5
<b>DONNÉ</b> Température d	ES GÉNÉRALES e fonctionnement ambiante : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	Fréqu
Température d	'entrenosade '	0400
remperature a	–20 °C à 50 °C (–4 °F à 122 °F)	2160
		1080
Humidité ambi	ante de fonctionnement : 20% à 90% (sans condensation)	Fréqu
		E
Poids :	Env. 4,6 kg (10,12 lb) (potence de fixation non	
	comprise)	2160
Dimensions (L	x H x P) :	1080
	213,0 mm×277,0 mm×240,0 mm	
	(8-3/8 pouces × 10-29/32 pouces × 9-7/16 pouces) (parties saillantes, potence de fixation non comprises)	AUDIO
Finition :	AW-UE160WPC/AW-UE160WE: Beige AW-UE160KPC/AW-UE160KE: Noir	
Panneaux de c	commande acceptés: AW-RP150, AW-RP60, AK-HRP1010, AK-HRP1015, AK-HRP250	

# 

## Connecteur d'entrée

## DC IN 12 V

G/L IN: BBS (Black Burst Sync), et synchronisation à trois niveaux pris en charge

#### Fréquence: 119.88 Hz

Formet	Format c	l'entrée des si	gnaux de syn	c externe
Format		BBS		
1080/119.88p	_	—	1080/59.94i 1080/29.97PsF	480/59.94i

## Fréquence: 100 Hz

Format	Format d'entrée des signaux de sync externe			
Format		BBS		
1080/100p	_	_	1080/50i 1080/25PsF	576/50i

Fréquence: 60 Hz

Farmat	Format d'entrée des signaux de sync externe			
Format	Sync Tri-Level BBS			
2160/60p 1080/60p	1080/60p	—	—	_

#### Fréquence: 59.94 Hz, 29.97 Hz

Format	Format d	l'entrée des si	gnaux de syn	c externe
Format		Sync Tri-Level		BBS
2160/59.94p			1080/59.94i	480/59.94i
2160/29.97p			1080/29.97PsF	
1080/59.94p	_	_		
1080/29.97p				
720/59.94p	_	720/59.94p	_	

## Fréquence: 50 Hz, 25 Hz

Format	Format d	l'entrée des si	gnaux de syn	c externe
Format		BBS		
2160/50p			1080/50i	576/50i
2160/25p			1080/25PsF	
1080/50p	_	_		
1080/25p				
720/50p	_	720/50p	_	

#### réquence: 24 Hz

Formet	Format d'entrée des signaux de sync externe			
Format	Sync Tri-Level BBS			BBS
2160/24p	1080/24p	1080/24PsF		
1080/24p			_	_

### Fréquence: 23.98 Hz

Format	Format o	l'entrée des si	gnaux de syno	c externe
Format	Sync Tri-Level			BBS
2160/23.98p	1080/23.98p	1080/23.98PsF		
1080/23.98p			_	_

AUDIO INPUT1/2: Prend en charge l'entrée microphone et ligne (SDI/ HDMI/IP)

Compatible AAC (compatible IP uniquement) XLR×2, 3 broches femelles Entrée symétrique 2 canaux

- Gain du microphone lors de l'entrée microphone : 60 dB ou 40 dB
   Prend en charge l'alimentation fantôme, Compatible avec l'alimentation enfichable, tension d'alimentation : 47 V ±2 V
   Impédance d'entrée : Env. 10 kΩ
- Pendant l'entrée LINE
   Niveau d'entrée : 0 dBu ou +4 dBu
- Impédance d'entrée : Env. 10 kΩ • Plage variable de volume d'entrée :
- -40 dB à 0 dB à +12 dB (1 dB pas) • Niveau de sortie audio intégrée :
- –12 dBFS/–18 dBFS/–20 dBFSFréquence d'échantillonnage:
  - . 48 kHz
- Débit binaire de quantification : 24bit (SDI, HDMI), 16bit (IP)

## 

Sortie vidéo

HDMI :	Connecteur HDMI 2.0 4:2:2/10bit • HDCP ne peut pas être utilisé. • Viera Link ne peut pas être utilisé.
12G SDI OUT:	SMPTE 2082-1 / SMPTE424M / SMPTE292M / 75 $\Omega$ (BNC×1) • Level-A/Level-B pris en charge
3G SDI OUT1:	SMPTE424M / SMPTE292M /75 Ω (BNC×1) • Level-A/Level-B pris en charge
3G SDI OUT2/PM	SMPTE424M / SMPTE292M /75 Ω (BNC×1) • Level-A/Level-B pris en charge
SFP+:	Conforme SFP+ (fibre simple) • Ne prend pas en charge l'entrée d'un signal optique
USB:	Routeur mobile USB3.0 HOST 5G (prend en charge le modem USB)

## ENTRÉE/SORTIE

Connecteur d'entrée/sortie

LAN :

RJ-45 Prise LAN pour contrôle IP et transmission vidéo Prise d'alimentation PoE++ (en conformité IEEE802.3bt)

RS-422 : CONTROL IN RS-422A (RJ-45)

#### SFP+(SMPTE ST2110):

- Normes prises en charge :
- SMPTE ST2110-10/-20/-21/-30
   PTP SMPTE ST2059-2
   NMOS IS-04/IS-05
   Nombre de sorties :
   Vidéo×3 (ligne Main, Crop, Monitor), audio×2
   Nombre d'entrées : Vidéo×1 (RETURN)
   Formats vidéo : FHD
- Conforme avec le format système

#### FONCTIONS ET PERFORMANCE [Unité de caméra]

## Capteurs d'imagerie :

1.0-type 4K MOS×1

- Objectif : Zoom optique 20× motorisé, F2.8 à F4.5 [f=8.8 mm (11/32 pouces) à 176 mm (6-15/16 pouces); 35 mm (1-3/8 pouces) équivalent : 24,5 mm (31/32 pouces) à 490,0 mm (19-9/32 pouces)] i.Zoom (UHD: 24×, FHD: 32×) • Zoom optique 20×, Commutation iZoom et Zoom numérique
  - D.Extender (1,4×, 2×)

#### Plage de l'angle de vue :

Angle de vue horizontal : 75,1° (grand-angle) à 4,0° (télé) Angle de vue vertical : 46,7° (grand-angle) à 2,3° (télé) Angle de vue en diagonale : 82,8° (grand-angle) à 4,6° (télé)

- Filtre optique : Through, 1/4, 1/16, 1/64, IR through • Équipée du filtre passe-bas (IR through est utilisé comme "Mode nuit")
- Mise au point : Commutation entre automatique et manuel

#### Distance de mise au point :

Plage complète de zoom : 1000 mm (3,3 pieds) Grand angle : 100 mm (0,33 pieds)

### Système optique de séparation des couleurs :

1MOS

#### Norme de sensibilité :

F11/2000 lx (Lorsque [Shooting Mode] est sur [Normal]) F14/2000 lx (Lorsque [Shooting Mode] est sur [Low Light])

#### Résolution horizontale :

Type ligne TV 1600 (Zone centrale, en mode UHD, à l'extrémité grand-angle)

#### Sélection du gain :

Auto, 0 dB à 12 dB (1 dB pas)

Frame Mix : Auto, 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB • Ceci ne peut être configuré lorsque le format est 2160/29.97p, 2160/23.98p, 2160/24p, 2160/25p, 1080/29.97p, 1080/25p. Vitesses d'obturateur électronique :

- Mode 60p
  - 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
- Mode 59.94p/59.94i
  - 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
  - Mode 50p/50i
     1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500,
     1/2000
  - Mode 29.97p
     1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250,
     1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
  - Mode 25p 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500,
  - 1/1000, 1/1500, 1/2000 • Mode 23.98p 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250,
  - 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
  - Mode 119.88p
    1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
  - Mode 100p
     1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

## Synchrobalayage :

- Mode 60p
- 60.0 Hz à 7200 Hz
- Mode 59.94p/59.94i
- 60.0 Hz à 7200 Hz
- Mode 50p/50i
- 50.0 Hz à 7200 Hz • Mode 29.97p
- 30.0 Hz à 7200 Hz
- Mode 25p
- 25.0 Hz à 7200 Hz
- Mode 23.98p
- 24.0 Hz à 7200 Hz • Mode 119.88p
- 120.1 Hz à 7200 Hz
- Mode 100p
- 100.1 Hz à 7200 Hz

Gamma : HD / NORMAL / CINEMA1 / CINEMA2 • HLG défini avec menu séparé MASTER GAMMA (0.15 à 0.75) R GAMMA (-75 à +75)

B GAMMA (-75 à +75)

Balance des bla	<b>ncs :</b> ATW, 3200K, 5600K	Sys	tème de syn
	AWB : AWB-A/AWB-B VAR (sélectionnable entre 2000K et 15000K en désignant une valeur)	[Têt	e panoramio
	Vitesse ATW variable sur 3 niveaux	Mét	hode d'insta
Variabilité du vo	lume de chroma : OFF, –100% à 40%		
Fichier scène :	Scene1 à 8	Cor	nmande de c
Mire de couleur	: SMPTE, FULL ARIB (FHD) : Sortie de type bande de base uniquement ARIB (UHD) : Sortie de type bande de base UHD uniquement ARIB (2020/HLG) : Sortie de type bande de base UHD uniquement		Câble de connexion IF
Eormat da cortia	Les mires de couleur de l'affichage IP ne sont pas conformes avec le SMPTE.		Câble de connexion d protocole AV
Sortie UHD/FF	, HD SDI :	l	
[4K format]	2160/60p, 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p*1, 2160/25p*1, 2160/24p*1, 2160/23.98p*1	•	<ul> <li>blindée) es</li> <li>Utiliser la ca</li> </ul>
[HD format]	1080/119.88p, 1080/100p, 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p • 1080/119.88p et 1080/100p utilisent les systèmes 2 3G/SDI OUTPUT1/2. • Il n'y a pas de sortie depuis 12G/SDI.	Vite	4n.
Sortie HDMI ·			
[4K format]	2160/60p, 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p*1, 2160/25p*1, 2160/24p*1, 2160/23.98p*1		
[HD format]	1080/119.88p, 1080/100p, 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1,	Pla	ge de panora
	720/59.94p, 720/50p	Pla	ge de panora
Fibre (vidéo u [4K format]	niquement) : 2160/60p, 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p*1, 2160/25p*1, 2160/24p*1, 2160/23.98p*1		
[HD format]	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p	Sile	nce :
SMPTE ST211 [HD format]	<b>0 (non compressé) :</b> 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1, 720/59.94p, 720/50p		
SMPTE ST211 [4K format]	<b>0 JPEG XS (compressé) :</b> 2160/60p, 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p*1, 2160/25p*1, 2160/24p*1, 2160/23.98p*1		
[HD format]	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p*1, 1080/25p*1, 1080/24p*1, 1080/23.98p*1		
*1 Sortie native			

#### chronisation:

Synchronisation interne/externe (BBS/Tri-level sync)

#### que]

#### allation :

Isolée (Desktop) ou suspendue (Hanging)

- Pour assurer la sécurité, l'appareil doit être fixé à
- l'aide de la potence de fixation fournie.

#### caméra/tête panoramique:

Câble de connexion IP	<ul> <li>Lorsqu'il y a un concentrateur (hub) Ethernet PoE++ Câble LAN*1 (catégorie 5e ou supérieure, câble droit), longueur maximum de 100 m (328 pi)</li> <li>Lorsqu'il n'y a pas de concentrateur (hub) Ethernet PoE++ Câble LAN*<sup>4</sup> (catégorie 5e ou supérieure, câble droit) longueur max. de 100 m (328 pi)</li> </ul>
Câble de connexion du protocole AW	Câble LAN* <sup>1</sup> (catégorie 5e ou supérieure, câble droit), longueur maximum de 1000 m (3280 pi)

d'un câble STP (shielded twisted pair:paire torsadée st recommandée.

atégorie 6 ou supérieure pour les transmissions vidéo

#### tionnement du panoramique :

- Plage de vitesse : 0.08°/s à 60°/s
  - (Durant le fonctionnement manuel)
  - 3 modes de vitesse installés

  - Normal: 60°/s, Fast1: 90°/s, Fast2: 180°/s • Il est à noter que le bruit de fonctionnement peut
  - être fort à vitesse élevée.
  - · Si le bruit de fonctionnement est dérangeant, utiliser le mode Normal.

## amique horizontal :

±175°

### amique vertical :

- -30° à 210° • En fonction de la position de panoramique
  - horizontal ou vertical, la caméra peut se refléter dans l'image.

#### NC35 ou moins

• NC25 ou moins avec pause P/T

# Index

## Chiffres

3G SDI	60, 61, 62, 129, 130, 131
3G SDI1 OUT	
3G SDI ACTIVE THRU OUT	
3G SDI Out1	
3G SDI OUT1	
3G SDI Out2/PM	
3G SDI OUT2/PM	
12G SDI Out/SFP+	
12G SDI OUT/SFP+	59
802.1X	
3200K	
5600K	

## A

Access level		181
Accessoires		11
Accessoires optionnels		11
ACH		157
Activation		201
Add host		181
Address(IPv4)		143
Add user		180
Adjust		169
Advanced		185
AF Sensitivity		167
AF SENSITIVITY		77
AGC		153
AGC MAX GAIN		153
ATW	52, 66, 67,	155
ATW Speed		155
ATW SPEED		67
ATW TARGET B	67,	155
ATW TARGET R	67,	155
Audio		150
AUDIO		5, 63
Audio bit rate		151
Audio over IP		151
Audio over ST2110		151
Audio transmission		151
Authentication		188
Auto		127
AUTO		66
AUTO IRIS	66, 67,	153
AUTO IRIS CLOSE LIMIT	67,	153
AUTO KNEE RESPONSE	71,	162
Automatic installation of viewer software		128
AUTO SHUTTER	66, 68,	154
AUTO SHUTTER LIMIT		154
AWB		51

## В

Backup	202
Balance des blancs	51
Balance des noirs	53
Bar	123
BAR	
BAR ID	
Basic Config	121
BASIC CONFIG	55
BAUD RATE	
B BLACK GAMMA	70, 158, 161
BCH	157
B FLARE	
B GAIN	157
B GAIN ACH	69, 156, 157
B GAIN BCH	69, 156, 157
B GAMMA	
BLACK GAMMA	70, 76, 161
BLACK GAMMA RANGE	
BLACK GAMMA SW	158
BLACK OFFSET	
B_MG PHASE	75
B_MG SAT	75

Bouton ×1.0	206
Bouton Camera control/Setup Menu	152
Bouton d'affichage de la liste des vignettes prédéfinies	117
Bouton d'affichage de l'indicateur de niveau sonore	117
Bouton de commutation de la jauge de niveau	117
Bouton de commutation de mise à jour en temps réel	117
Bouton Focus (AUTO)/Iris (AUTO)	206
Bouton Home	206
Bouton pour basculer entre P/T Speed/Zoom	206
Bouton pour basculer entre PTZ/Focus	206
Bouton pour l'affichage du menu des commandes de la fe	nêtre du
direct	206
Bouton servant à changer l'écran de l'ordinateur	117, 206
B PEDESTAL	
B PHASE	75
BRIGHTNESS	57, 125, 152
B SAT	75
B WHITE CLIP LEVEL	71, 162

## С

CA Certificate			
CA Certificate install		187,	195
Generate Certificate Signing Request		187,	194
Information			187
CA Certificate install			191
Camera Control			205
Camera ID			175
CAMERAID			79
Camera menu			55
Camera title			128
Canteur ontique du signal de télécommande sans fil			120
		127	120
	•••••	137,	109
	•••••	•••••	197
CH1 Volume Level			151
CH1 VOLUME LEVEL			64
CH2 Volume Level			151
CH2 VOLUME LEVEL			64
CHAR 61, 62, 63, 65, 129, 130, 13	31,	132,	133
CHROMA	72,	156,	164
CHROMA LEVEL	72,	156,	164
CHROMA LEVEL SW		68	3, 72
CHROMA LEVEL SWITCH		156,	164
CH Select		· · · · · · · · ·	151
CH SELECT			64
Client			176
Client(Caller) port			140
Client certificate install			101
Client certificate type			101
		161	101
CLIP(-)	•••••	104,	100
		104,	100
	•••••		1//
Color bar	•••••		114
Color Bar Type			123
COLOR BAR TYPE	•••••		56
COLOR CORRECT	74	, 76,	159
COLOR CORRECTION		74,	160
COLOR CORRECT TABLE		74,	159
COLOR TEMP ACH		69,	156
COLOR TEMP ACH/BCH	69	, 75,	156
COLOR TEMP BCH		69,	156
COLOR TEMP SETTING		69	). 75
COLOR TEMP SETTING / V-LOG COLOR TEMP SETTING			156
Common			184
Common setun			140
Commutateurs de service			16
Compression			. 10
	•••••		113
			147
	•••••	41,	110
Config data type	•••••		202
CONNECT			90
Connecteur 3G SDI OUT			17
Connecteur 12G SDI OUT			16
Connecteur AUDIO IN			17
Connecteur DC IN			16
Connecteur de mise à la terre			17
Connecteur HDMI			16

Connecteur LAN pour contrôle IP         15           Connecteur RS-422         17           Connecteur SFP         16           Connection         187, 196           Connection type         175           Contact         189           Control Area         206           CRISP         72, 163, 164           CROP         55, 80           Crop Adjust         170           CROP ADJUST         81           Crop Adjust         170           CROP AF         168           CROP MARKER         80           CROP MARKER         169           Crop Mode         168           CROP OUT         81           Crop Output PTZ         168           Crop Video         146           CROP VIDEO JPEG XS TX         65           Crop video TX         144           CROP VIDEO TX         65           CROP V POSITION         81           Crop ZOOM         169	;;;;;;;;)) 3) 3  3  3];;;]]
Crop Zoom 169	)
CROP ZOOM	)
CROP ZOOM RATIO	
CRT key generate186, 193	3
CY_B PHASE	ŝ
CY_B SAT	;
Cycle time	3
Cyclic Synchronous Position Control 178	3
CY PHASE	ŀ
CY SAT	ŀ
D	_

# D

DARK DETAIL		5
DARK DETAIL SW		3
DARK DETAIL SWITCH		5
Date & Time		)
Date/Time	127	7
Date&Time	127	7
DATE/TIME		)
DAY/NIGHT		3
Default gateway		ł
DEFAULT GATEWAY		)
Delete host		l
Delete user		)
Description		)
Destination Address	145, 146, 147, 148	3
Destination IP Address		3
Destination IP address(IPv4)		)
Destination port		)
Destination Port	. 145, 146, 147, 148, 178	3
DETAIL		ł
DETAIL CLIP(-)		2
DETAIL CLIP(+)		2
DETAIL GAIN(-)		2
DETAIL GAIN(+)		2
DETAIL KNEE		5
DETAIL SETTING		ł
DHCP	58, 182, 183	3
DHCPv6		ł
Diaphragme		)
Digital Extender		3
DIGITAL EXTENDER		7
DNR		5
DNR LEVEL		7
DNR SW		7
DNR / V-LOG DNR	157	7
DNS		ł
Domain		ł
DOWNCON SETTING		ł

Download			202
DRS	71,	76,	162

# E

FAP authentication method	190
Easy IP Setup accommodate period	185
Easy IP Setup Tool Plus	
EasyIP Setup Tool Plus	
Écran du Top menu	
Écran web	109
EFFECT DEPTH	
Encryption	141
Encryption method	188
Error code	199
Error description	199
Error log	199
ERROR STATUS	90
Event code	199
Event log	199
EXECUTE	89
External Output	124
EXTERNAL OUTPUT	56
F	

Fall Acceleration		1	27, 172
FALL ACCELERATION			83, 8
Fall Ramp Time			17:
FALL RAMP TIME			8
Fall S-Curve		1	26, 172
FALL S-CURVE			83, 8
Fan1			200
FAN1			89, 90
Fan2			200
FAN2			89, 90
FAN SETTING			89
Fil antichute			1
FILE NAME			89
FILE NO			89
FILES			55, 89
Firmware file			20
Firmware version			20
Firmware Version			12
FLARE		70,	76, 15
Flip Detect Angle			120
FLIP DETECT ANGLE			82
Focus			11
Focus Adjust With PTZ			12
FOCUS ADJUST WITH PTZ			83
Focus Mode			16
FOCUS MODE			7
Format	58, 121, 122, 143, 7	145, 146, 1	47, 148
FORMAT		55, 65, 66,	90, 133
Format d'entrée des signaux de	sync externe		218
Format Select	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·	129, 130, 1	31, 13
FORMAT SELECT		. 59, 60, 61	, 62, 64
FRAME MIX			66, 153
FRAME MIX SW			66, 153
Frame rate		1	37, 13
Freeze During Preset			174
FREEZE DURING PRESET			80
Frequency			57, 12
FREQUENCY			5

## G

G	
Gain	
GAIN	
GAIN(-)	
GAIN(+)	
GAIN OFFSET ACH	
GAIN OFFSET BCH	
GAIN SETTING	
Gamma	
GAMMA	

GAMMA/BLACK GAMMA	70, 76, 158, 161 161
GAMMA MODE SELECT	70, 161
GAMUT	
G AXIS ACH	
G AXIS BCH	
G_CY PHASE	74
G_CY SAT	74
Genlock	54
GEN-LOCK	57
GENLOCK	124
G FLARE	70, 157
G GAIN	157
G GAIN ACH	69, 157
G GAIN BCH	69, 157
G GAIN REL CONTROL SW	69
G GAIN REL CONTROL SWITCH	157
G PEDESTAL	
G PHASE	74
Group	
G SAT	74

\_\_\_\_\_

## Н

11		170
П		170
H.264		136
H.264 transmission		136
H.265		138
H.265 transmission		138
H DETAIL LEVEL	72,	164
HDMI		132
HDMI STATUS		. 90
HDR		122
HDR OUTPUT SELECT	130, 131,	132
HDR PAINT		158
Head Room	·····	151
HEAD ROOM		. 64
HI COLOR		162
HI-COLOR		. 71
HI COLOR LEVEL		162
HI-COLOR LEVEL		. 71
High bandwidth NDI		143
HLG MODE		158
Host auth.		181
Host IP address		181
HOUR METER		. 90
HTTP max segment size (MSS)		185
HTTP port		184
HTTP PORT		. 59
HTTPS	186, 192,	196
HTTPS mode		187
HTTPS port		187
HTTPS PORT		. 59

I CENTER	73,	165,	166
ID1		57,	125
ID1 POSITION H		57,	125
ID1 POSITION V		57,	125
ID2		57.	125
ID2 POSITION H		57,	125
ID2 POSITION V		57,	125
Image/Audio			134
Image capture size	. 135,	137,	138
Image quality			136
INDEX NO.			. 57
Index number			189
Initial display setting		134,	135
INITIAL GAMMA		70,	161
INITIALIZE			. 89
INPUT1			. 64
Input1 audio			146
Input1 audio TX		144,	151
Input1 Setting			150
INPUT1 SETTING			. 63
INPUT2			. 64

Input2 audio			146
Input2 audio TX		. 144,	151
Input2 Setting			150
INPUT2 SETTING			63
Input Select		. 150,	151
INPUT SELECT			63
Input Setting 1			150
Input Setting 2			151
Install Position			126
INSTALL POSITION			82
Internet mode(Over HTTP)			136
Invert Pan/Tilt Axis			176
INVERT PAN/TILT AXIS			79
IP			79
IP address			181
IP ADDRESS			58
IP address(IPv4)	176, 182.	183.	184
IP address(IPv6)		. 183,	184
IP(H.264/H.265)		64,	133
IP(H.264/H.265) OUT1		· · · · · · · · · ·	81
IP(H.264/H.265) OUT2			. 81
IP image output 1			. 23
IP out			176
IP OUT1 (H.264/H.265)			169
IP OUT2 (H.264/H.265)			169
IP SIGNAL	5!	5 64	133
IP(UDP)		-,,	176
IPv4 network		182	183
IPv6 network		183	184
Iris		. 100,	116
IRIS		67	153
	67	153	154
IS-04 Port		100,	140
IS-05 Port			140
	73	165	166
		100,	100

## J

JPEG	
JPEG transmission	
JPEG XS RX	
JPEG XS TX	
JPEG XS TX VIDEO SELECT	65
JPEG XS video RX	144
JPEG XS video TX	

## Κ

71, 76, 158, 162
66, 71, 162
71, 162

## L

Label prefix	
Label setting	
LAN	
Latency	
Lens	
LENS	
Le pavé de commande et son clavier	116
LEVEL DEPENDENT	
LEVEL DEPENDENT SW	
LEVEL DEPRENDED SWITCH	
LEVEL GAUGE	
Limitation Setting	171
Limiteurs	
LINEAR MATRIX	

## Index (suite)

LINEAR TABLE	
Line Level	
LINE LEVEL	63
Linkage	175
LIST	89
Live	111, 112, 114
Live page	128
Location	189
Lock	114
Logiciel plug-in de visualisation	

## Μ

	59
MAC ADDRESS	
MAC address(LAN)	
MAC address(SFP+)	
Maintenance	
MAINTENANCE	55 89
Main video	145
MAIN VIDEO JPEG XS TX	
Main video TX	
MAIN VIDEO TX	65
Manual	127, 183, 184
MASTER BLACK GAMMA	70 158 161
	72 162 164
	12, 103, 104
MASTER FLARE	
MASTER GAMMA	
Master pedestal	53
MASTER PEDESTAL	68 156
	71 162
	74, 76, 159
MATRIX (B-G)_N	74
MATRIX (B-G)_P	74
MATRIX (B-R) N	
	7/
MATRIX (G-B)_P	74
MATRIX (G-R)_N	74
MATRIX (G-R) P	
MATRIX (R-B) N	74
MATRIX (R-B)_P	
MATRIX (R-G)_N	74
MATRIX (R-G)_P	74
Max bit rate(per client)	
Max Digital Zoom	167
MAX DIGITAL ZOOM	
Max RTP packet size	
mDNS	190
Media over IP	
Mélangeur compatible NDI/HX	33
Mémoiros do préréglago	50
MEMORY SELECT	73, 165, 166
Menu de la caméra	
Metric	
MG PHASE	
MG R PHASE	75
MG_R SAI	
MG_SAT	
Mic Gain	
MIC GAIN	63
Mise à la terre	5
Mise au point	10
Mise sous et hors tension	
Mode 126, 134, 140, 166, 177,	178, 180, 181
MODE	
Mode de sécurité	209
Model no	121 201
MOIP MODE	
MONITOR	
Monitor Display	166
MONITOR DISPLAY	
Monitor video	1/6
Monitor video TV	
MONITOR VIDEO IX	
MPEG2-TS over UDP	
Multicast address	
Multicast address(IPv4)	

Multicast port	
Multicast Port	141
Multicast Transmit	
Multicast TTL/HOPLimit	138, 139, 141

## N

Name	143, 144
ND	117
ND Filter	168
ND FILTER	77
NDI	
NDIJHX V2	142
NDI HX V2/NDI HX V2(UHD)	142
NDI Out	169
NDI OUT	80
Network	182
NETWORK	55, 58
Niveau du noir	53
NMOS	144, 149
NMOS control	149
NMOS Master Enable	144
No	199
NTP	127, 185
NTP port	186
NTP server address	186
NTP server address setting	186

## 0

OFFSET H	
OFFSET V	
0.I.S	
O.I.S. Mode	
OPERATION	
Operation time	
Orifice pour fixer le socle de la caméra	15
OSD Menu	113
OSS license display	
Other Menu	113
Output	128
OUTPUT	
OUTPUT1	
OUTPUT2	
Output client select	176
Output Item	129, 130, 131, 133
OUTPUT ITEM	60, 61, 62, 64
OUTPUT SELECT	61, 131
Output Setting	
OUTPUT SETTING	
Ouvertures de ventilation	15

# Р

Paint	152
PAINT	
PAINT SWITCH	
Pan/Tilt	
PAN/TILT	
Pan/Tilt Lens Control	171
Passphrase	141
Password	177, 180, 188, 191
PC Synchronization	127
PEAK FREQUENCY	
PEAK RATIO	
PEAP	191
PEDESTAL	
PEDESTAL OFFSET	
PICTURE	
PICTURE LEVEL	
Plain text usage	191
POINT	
Port	177
PORT	57
Position	
POSITION	
Potence de fixation pour surface d'installation	15
Power ON	114

	407
Power On Position	
POWER ON POSITION	
Preset	116, 171
PRESET	55, 84
Preset Acceleration	172
PRESET ACCELERATION SETTING	85
Preset Crop	173
PRESET CROP	86
Preset Digital Extender	173
PRESET DIGITAL EXTENDER	
Preset Iris	
PRESET IRIS	
PRESET MATRIX	74 159
Preset Name	173
PRESET NAME	86
Preset Number	127
PRESET NUMBER	170
Preset position	
Preset PTZ Sync Mode	
PRESET PTZ SYNC MODE	
PRESET SCOPE	86
Preset Setting	172
Preset Shutter	174
PRESET SHUTTER	86
Preset Speed	172
PRESET SPEED	85
Preset Speed Table	172
PRESET SPEED TABLE	84
Preset Speed Unit	172
PRESET SPEED UNIT	
Preset Thumbnail Update	
PRESET THUMBNAIL UPDATE	
Preset Zoom Mode	174
PRESET ZOOM MODE	86
Primary server address	184
Price de vues	13 16
Prise de vues monuelle	43, 40
Prise de vues manuelle	
PRIVACY MODE	
Private Key password	
Private Key password usage	
Product info.	
Production des données de suivi	
Profile type	136
Protocol	142, 143
P/T Acceleration	126
P/T ACCELERATION	82
P/T Acceleration Setting	126
P/T ACCELERATION SETTING	82
PTP	148
P/T Speed Mode	126
P/T SPEED MODE	82
Push UDP	
-	

# Q

Q PHASE	73.	165.	166
Q WIDTH	73,	165,	166

# R

R	56 124
R BLACK GAMMA	. 70. 158. 161
Reboot	200
Recommended Kairos Cloud Platform Setting	177
Referrer check	189
Refresh interval	136
REF SIGNAL	
Réglage de la phase horizontale	54
Remote control IDs	32
Reset to the default (Except the network settings)	200
Return	132
RETURN	55, 63
RETURN1 ID	132
RETURN SELECT	
Return video	147

Return video RX	144
RETURN VIDEO RX	65
RET VIDEO JPEG XS RX	66
Retype password	180
R FLARE	
R GAIN	157
R GAIN ACH	69, 156, 157
R GAIN BCH	69, 156, 157
R GAMMA	
RGB GAIN ACH/BCH	
RGB GAIN CONTROL SETTING	
RGB GAIN PRESET	
Rise Acceleration	
RISE ACCELERATION	
Rise Ramp Time	173
RISE RAMP TIME	85
Rise S-Curve	
RISE S-CURVE	82, 85
R PEDESTAL	
R PHASE	75
R SAT	
RTMP	139
RTSP	188
RTSP port	188
RTSP request URL	188
R WHITE CLIP LEVEL	71, 162
R_YE PHASE	
R_YE SAT	75

# S

Scene				116
SCENE				152
				80
Scene/Liser				116
SDR CONVERT			76	158
			76	158
Solondary server address			70,	19/
Secondary server address				104
Sell-signed Certificate			100	102
			100,	190
				100
Serial				1/5
				79
SERIAL CONNECTION			56,	123
Serial no.				201
Server address(IPv4)			143,	144
Server setup				139
Setting status 121, 134, 1	44, 150, 1	75,	180,	181
Setup			111,	119
SFP+			58,	183
SFP+ Mode				122
SFP+ MODE				55
SHOCKLESS WB SPEED				67
SHOCKLESS WB SW			67.	155
SHOCKLESS WB SW SPEED			- ,	155
SHOOTING MODE			56	123
Shutter			,	117
			68	153
SHUTTER SPEED			68	153
SHUTTER SW			00, 68	153
Signal			00,	128
		73	165	166
SKIN TONE DETAIL		75,	165	166
SKIN TONE DETAIL SETTING		70,	72	166
			13, 165	100
SKIN TONE EFFECT MEMORY		13,	105,	100
			70,	100
Smart Picture Flip				126
SMART PICTURE FLIP				82
Smoother live video display on the browser(buffe	ering)			128
SNMP				188
Source Address			147,	148
Source name			142,	143
Source Port				178
Speed				116
Speed With Zoom Position				127
SPEED WITH ZOOM POSITION				83
SRT				140

SRT/MPEG2-TS/RTMP	1	17
ST2110	65, 144, 14	45
ST2110 Audio Format		51
ST2110 AUDIO FORMAT	(	64
ST2110 port		45
ST2110 RX	1 <sub>1</sub>	47
ST2110 TX	1 <sub>'</sub>	45
Standby		14
Status	1 <sub>'</sub>	49
STATUS(AUTO)		66
Status Indicator		66
STATUS INDICATOR		78
Status Lamp		00
STATUS LAMP		91
Stream		35
Stream ID	1 <sub>'</sub>	40
Streaming format	140, 141, 142, 14	43
Streaming mode		34
Stream Menu	1	13
Subnet(IPv4)		44
Subnet mask	182, 183, 1	84
SUBNET MASK		58
Suivi automatique de la balance des blancs		52
Sync	1	14
Synchronization with NTP		85
SYNCHRO SCAN		54
SYNC SIGNAL		24
System		21
System Format		21
System Frequency		21
System log		99
System name	1	89

# T

<u> </u>	
Tally	124
TALLY	
Tally Brightness	
TALLY BRIGHTNESS	
Tally Guard	124
TALLY GUARD	
Tally LED Limit	124
TALLY LED LIMIT	
Télécommande sans fil1	4.31.32
TEMPERATURE	
Tête de caméra	
Tête panoramique	15
Time adjustment interval	186
Timecode Overlay	135
Time Zone	127
TLS	190
TLS User name	191
Tone	124
TONE	56
Touche d'affichage de l'écran de commande Paint pour les écra	ans
tactiles	203
Touche d'affichage du panneau d'extension	112
Touche d'affichage plein écran	116
Touche de capture d'image	116
Touche de capture d'image pour les écrans tactiles	203
Touche de restauration de l'écran depuis l'écran des command	es de
l'écran tactile	203
Touches d'affichage de l'écran des commandes	112
Touches de commutation de l'écran des commandes de l'écran	i .
tactile	203
Touche servant à afficher l'écran des commandes préréglées p	our
les écrans tactiles	203
Touche servant à afficher l'écran des commandes PTZ pour les	\$
écrans tactiles	203
Tracking Data Output	175
TRACKING DATA OUTPUT	55, 79
Transmission type 137,	139, 141
Trous de vis du trépied	17
TSL5.0	57, 189
TSL5.0 Port	189
TTL/HOP Limit	143.144

## U

UHD Crop	
UHD CROP	80
Unicast address(IPv4)	141
Unicast Port	141
Unicast port(Audio)	137
Unicast port(Image)	137
Upload	
URL	139
URL type	139
USB	
Use discovery server	
USER	152
User auth	180
USER FILE	89
User ID	177
User mng	180
User name	180, 188, 191

# V

V	
VAR	
V DETAIL FREQUENCY	
V DETAIL LEVEL	
VERSION	
Video over IP	
Video Sampling	
VIDEO SAMPLING	
Video Select	
Viewer software installation counter	
Vitesse d'obturation	
V-LOG	
V-LOG OUTPUT SELECT	60, 62, 63, 129, 130, 131, 132
V-LOG PAINT	
V-LOG PAINT SW	
Voyant d'affichage d'état	
Voyant de Tally	

## W

Wait time mode	180
WB	117
W.BAL VAR	
W/B BAL SETTING	
WFM	
WHITE BALANCE MODE	
WHITE CLIP	
WHITE SHADING	
WINDOW SELECT	
Wireless Control	
WIRELESS CONTROL	
Wireless ID	200
WIRELESS ID	

# Y\_\_\_\_\_

Υ	
YE_G PHASE	
YE_G SAT	
YE PHASE	
YE SAT	75

# Z

ZEBRA	165, 1	66
ZEBRA EFFECT MEMORY73,	165, 1	66
Zone d'affichage du titre de la caméra	1	16
Zone de commande Paint pour les écrans tactiles	2	04
Zone des commandes de la vignette préréglée	2	06
Zone des commandes préréglées pour les écrans tactiles	2	04
Zone des commandes P/T Speed/Zoom	2	06
Zone des commandes PTZ/Focus	2	06
Zone des commandes PTZ pour les écrans tactiles	2	03
Zone des commandes SRT/MPEG2-TS/RTMP pour les écrans		
tactiles	2	03
Zone principale	1	14

## Index (suite)

Zoom	115
Zoom (Crop Zoom Ratio)	169
Zoom Mode	167
ZOOM MODE	77

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. Web Site: https://pro-av.panasonic.net/en/